

# 客户端工具

远程升级功能用于实现远程修改用户宏狗硬件中的数据。宏狗套件中为实现远程升级功能 提供了远程升级工具。远程升级工具包括两部分:客户端工具及开发商端工具。客户端工具用 于生成升级请求及使用升级文件完成升级;开发端工具用于生成升级文件。远程升级工具支持 两种升级方式即单向升级和双向升级。

### 双向升级:



### 单向升级:



RC\_CUpdate 是宏狗产品中的客户端远程升级的工具。工具功能包括:生成升级请求串及升级两部分。

# 如何生成升级请求串?

#### 步骤一

下图为运行本工具时弹出的窗口:




首先请选择产品名称。如果您的计算机上插有多只宏狗时请选择产品名称以决定您要操作的宏狗。

如果您选择了"生成升级请求串",请看"步骤二";如果您已经有了升级串,可以直接选择"升级",具体步骤请参见"如何升级?"。

#### 步骤二

本步骤选择升级方式,共有三种方式可以选择。"文件升级",是将升级请求串以文件方式发送给开发商。"邮件升级"是将请求串以电子邮件发送给开发商。"传真升级"是用户将请求串信息打印成传真件,手工发送给开发商。此处只介绍文件升级方式,如果您想了解更多请详见远程升级客户端工具使用说明。



## 步骤三一文件升级

如果您选择了文件升级,将会出现以下窗口:



在"文件名:"输入框中输入要保存的文件名或点击"浏览"选择文件,点击"保

存",升级请求串信息将被保存为指定文件。

# 步骤三一邮件升级

如果您选择了"邮件升级",那么会出现类似以下的窗口:

🧸 客户端远	程升级工具 🔲 🗖 🔀
邮件升级方式:您可以发送升级邮件。	
主 题:	升级请求
收件人:	
内容:	产品名称:GrandDog 升级请求串: GS6YEATNBAJ8SLVMG49FF8JCJP5VG2RACLKQRMWGQPZMT9AHT7TXAL5UCTBE763F 日期:2003-12-16
附言:	
	〈上一步(B) 发送(S) 取消(C)

请在"收件人:"输入框中输入开发商的邮件地址。然后点击"发送",此时会提示 "将有发送邮件,发送吗?",选择 "确定"发送。

### 步骤三一传真升级

如果您选择了"传真升级",那么会出现如下窗口:



请在"传真号:"输入框中输入开发商的传真号码,也可以不输入。然后点击"打印",此时您可以直接将传真件打印出来。

执行完步骤三后,您已得到升级请求串,请将升级请求串发给开发商以得到升级文件。邮件升级及传真升级步骤以下不再详细说明,您可以参看远程升级的客户端帮助文件了解相关的步骤。

# 升级

本步骤是得到升级文件进行升级的最后一步,用户要在编辑框中输入从开发商处获得的升级文件名或点击"浏览"选择升级文件。



点击"升级",将完成整个升级过程。此时如果用户还没有从开发商处拿到升级文件,可以选择"退出"。