AX-100 Tightening instructions R1

Part code	Torque (Nm)	Error code
A-100/B	12	E-42
A-200/B	18	E-43