




快速指南

按下模式按钮（制冷/制热/干燥 / 风扇）键即可开启空调。

⚠ 请注意

冬天，如果温度突然上升到 30°C，空调可能无法正常启动。