


室内のスイッチ

Light Switches 室内开关



- 1 廊下**
Hallway light
走廊照明
- 2 間接照明**
Indirect lighting
间接照明
- 3 階段**
Staircase light
楼梯照明
- 4 シーリングファン（電源）**
Power for the ceiling fan. Turn this ON first — the remote will not work while it is off. See page 2.
吊扇电源。请先打开此开关，遥控器才能使用。详见第 2 页。
- 5 調光つまみ（リビング）**
Living room dimmer — turn to adjust brightness.
客厅调光旋钮，转动可调节亮度。
- 6 調光つまみ（キッチン）**
Kitchen dimmer — turn to adjust brightness.
厨房调光旋钮，转动可调节亮度。
- 7 リビング（入／切）**
Living room light ON / OFF
客厅灯 开／关
- 8 キッチン（入／切）**
Kitchen light ON / OFF
厨房灯 开／关

i 消灯はスイッチで。つまみを回しきっても消えません。

To turn a light off, press the switch (7 / 8). Turning the dimmer knob all the way down does not switch it off.
关灯请按开关（7／8）。仅把调光旋钮转到最小并不会关灯。

i 緑のランプが光っている＝その照明は消えています。暗い場所でもスイッチを見つけられます。

A glowing green lamp means that light is currently OFF — it is there so you can find the switch in the dark.
绿灯亮起表示该照明处于关闭状态，方便您在黑暗中找到开关。

シーリングファン

Ceiling Fan 吊扇

- 1 まず壁のスイッチ「シーリングファン」を入れる**
First turn ON the wall switch — No. 4 on page 1.
先打开墙上的「シーリングファン」开关（第1页④）。
- 2 そのあとリモコンで操作する**
Then use the remote control.
然后使用遥控器操作。



- 照明 入／切**
Turns the fan's light on and off.
吊扇灯 开／关
- ファン 入／切**
Turns the fan on and off.
风扇 开／关
- 回転方向の切替**
Reverses the direction the blades turn.
切换旋转方向
- リズム風**
A natural, gently changing breeze.
自然风模式，风量柔和变化。
- 风量調節（LOW ／ HIGH）**
Press the arrows to make the fan slower or faster.
按上下箭头调节风量（弱／强）。

！ リモコンが効かないときは、壁のスイッチが切れていないか確認してください。
If the remote does not respond, check that the wall switch is ON. This is by far the most common cause.
如果遥控器没有反应，请先确认墙上的开关是否已打开，这是最常见的原因。

i 夏は下向きに送風、冬は上向きに送風すると快適です。
In summer, airflow downwards gives a cooling breeze. In winter, airflow upwards circulates the warm air near the ceiling.
夏天向下送风更凉爽；冬天向上送风，可让聚集在天花板附近的暖空气循环。

浴室・脱衣室のスイッチ

Bathroom & Changing Room 浴室・更衣室开关



- 1 脱衣換気扇**
Changing room exhaust fan
更衣室排气扇
- 2 浴室換気扇**
Bathroom exhaust fan
浴室排气扇
- 3 脱衣照明**
Changing room light
更衣室照明
- 4 浴室照明**
Bathroom light
浴室照明

i 赤いランプが点いている＝換気扇が動いています。入浴後もしばらくつけたままにしてください。
A red lamp means the fan is running. Please leave it on for a while after bathing so the steam clears.
红灯亮起表示排气扇正在运转。沐浴后请继续开启一段时间，以排出水汽。

トイレの人感センサースイッチ Toilet — Motion Sensor Switch 洗手间人体感应开关



- 切 — OFF**
The light stays off.
灯保持关闭。
- 自動 — AUTO (おすすめ)**
The light comes on as you enter, and turns itself off after you leave.
进入时自动亮灯，离开后自动熄灭。（推荐）
- 連続入 — ON**
The light stays on continuously.
灯持续亮着。

i 通常は「自動」のままでお使いください。センサーが反応しないときは、少し手を動かしてみてください。
We recommend leaving the slider in the AUTO position. If the light does not come on, wave your hand near the sensor.
建议将滑块保持在「自动」位置。若灯没有亮起，可在感应器前挥一下手。