
Site Configure Guide

Daniel 2017/5/26 Initial Version

PEB Board 有所謂分 Site 的概念,多個 Site 相當於在一次 Burst 中同時測試多個 DUT。分 Site 時其實不影響主架構,主要改變的是"Fail"的處理。下圖顯示 PEB Board Fail 的連接線路:




由於背板上有 16 條 Fail 線路,所以可以想像最多有 16 個 Site,每個 Site 藉由獨立的 Fail 線路來連結。這 16 條 Fail 線路直接連接到每片 PEB Board 的 MAIN FPGA 中,若只有一個 Site,則只使用第一條背板 Fail 線路、兩個 Site 則用兩條、16 個 Site 則使用全部 16 條。

另外每片 Channel Board 只有兩條 Fail Link,代表最多容納 2 個 Site、整片 PEB 最多容納 8 個 Site、系統全部 16 個 Site。

MAIN FPGA 同時身兼 Fail 線路的橋接,由上圖可以看到,MAIN FPGA 與背板有 16 條 Fail BUS,與 Channel Board 則是每片兩條 Fail Link,總共有四片,所以全部有八條。

Fail Site 的概念即是將每個 Site 各自選取對於 Channel Board Fail Link 的"Enable":



每一個 Site 都有獨立的 8-bit Enable Bit,用來設定 Channel Board 傳過來的 Fail Link 是屬於哪個 Site。

```
MAIN FPGA Register MAP:
               Site-1 Enable Bit[7:0]
                                             // Bit[0] = Site-1 ENABLE FAIL LINK 1-1
    0x10
                                             // Bit[1] = Site-1 ENABLE FAIL LINK 1-2
                                             // Bit[2] = Site-1 ENABLE FAIL LINK 2-1
                                             // Bit[3] = Site-1 ENABLE FAIL LINK 2-2
                                             // Bit[4] = Site-1 ENABLE FAIL LINK 3-1
                                             // Bit[5] = Site-1 ENABLE FAIL LINK 3-2
                                             // Bit[6] = Site-1 ENABLE FAIL LINK 4-1
                                             // Bit[7] = Site-1 ENABLE FAIL LINK 4-2
     0x11
               Site-2 Enable Bit[7:0]
                                             // Bit[0] = Site-2 ENABLE FAIL LINK 1-1
                                             // Bit[1] = Site-2 ENABLE FAIL LINK 1-2
                                             // Bit[2] = Site-2 ENABLE FAIL LINK 2-1
                                             // Bit[3] = Site-2 ENABLE FAIL LINK 2-2
                                             // Bit[4] = Site-2 ENABLE FAIL LINK 3-1
                                             // Bit[5] = Site-2 ENABLE FAIL LINK 3-2
                                             // Bit[6] = Site-2 ENABLE FAIL LINK 4-1
                                             // Bit[7] = Site-2 ENABLE FAIL LINK 4-2
               Site-16 Enable Bit[7:0]
                                             // Bit[0] = Site-16 ENABLE FAIL LINK 1-1
    0x1F
W
                                             // Bit[1] = Site-16 ENABLE FAIL LINK 1-2
                                             // Bit[2] = Site-16 ENABLE FAIL LINK 2-1
                                             // Bit[3] = Site-16 ENABLE FAIL LINK 2-2
```

// Bit[4] = Site-16 ENABLE FAIL LINK 3-1
// Bit[5] = Site-16 ENABLE FAIL LINK 3-2
// Bit[6] = Site-16 ENABLE FAIL LINK 4-1
// Bit[7] = Site-16 ENABLE FAIL LINK 4-2

除了 MAIN FPGA 的設定之外,每個 Channel Board 的 Channel FPGA 也必須要設定。Channel FPGA 有 16 個 Channel,共要設定於兩個 Fail Link 線路上:

	CHANNEL EDGA	
FAIL LINUZ 1	CHANNEL FPGA S1 CH EN-1	CH FAIL 1
FAIL LINK 1	S1 CH EN-2	CH FAIL 2
	S1 CH EN-3	CH FAIL 3
	S1 CH EN-4	CH FAIL 4
	S1 CH EN-5	CH FAIL 5
	S1 CH EN-6	CH FAIL 6
	S1 CH EN-7	CH FAIL 7
	S1 CH EN-8	CH FAIL 8
	S1 CH EN-9	CH FAIL 9
	S1 CH EN-10	CH FAIL 10
	S1 CH EN-11	CH FAIL 11
	S1 CH EN-12	CH FAIL 12
	S1 CH EN-13	CH FAIL 13
	S1 CH EN-14	CH FAIL 14
	S1 CH EN-15	CH FAIL 15
	S1 CH EN-16	CH FAIL 16
	S2 CH EN-1	CH FAIL 1
FAIL LINK 2	S2 CH EN-2	CH FAIL 2
	S2 CH EN-3	CH FAIL 3
	S2 CH EN-4	CH FAIL 4
	S2 CH EN-5	CH FAIL 5
	S2 CH EN-6	CH FAIL 6
	S2 CH EN-7	CH FAIL 7
	S2 CH EN-8	CH FAIL 8
	S2 CH EN-9	CH FAIL 9
	S2 CH EN-10	CH FAIL 10
	S2 CH EN-11	CH FAIL 11
	S2 CH EN-12	CH FAIL 12
	S2 CH EN-13	CH FAIL 13
	S2 CH EN-14	CH FAIL 14
	S2 CH EN-15	CH FAIL 15
	S2 CH EN-16	CH FAIL 16

CHANNEL FPGA Register MAP:

```
FAIL LINK-1 Enable Bit[15:0]
                                                // Bit[0] = FAIL LINK-1 ENABLE CH-1
W 0x12
                                                // Bit[1] = FAIL LINK-1 ENABLE CH-2
                                                // Bit[2] = FAIL LINK-1 ENABLE CH-3
                                                // Bit[3] = FAIL LINK-1 ENABLE CH-4
                                                // Bit[4] = FAIL LINK-1 ENABLE CH-5
                                                // Bit[5] = FAIL LINK-1 ENABLE CH-6
                                                // Bit[6] = FAIL LINK-1 ENABLE CH-7
                                                // Bit[7] = FAIL LINK-1 ENABLE CH-8
                                                // Bit[8] = FAIL LINK-1 ENABLE CH-9
                                                // Bit[9] = FAIL LINK-1 ENABLE CH-10
                                                // Bit[10] = FAIL LINK-1 ENABLE CH-11
                                                // Bit[11] = FAIL LINK-1 ENABLE CH-12
                                                // Bit[12] = FAIL LINK-1 ENABLE CH-13
                                                // Bit[13] = FAIL LINK-1 ENABLE CH-14
                                                // Bit[14] = FAIL LINK-1 ENABLE CH-15
                                                // Bit[15] = FAIL LINK-1 ENABLE CH-16
              FAIL LINK-2 Enable Bit[15:0]
                                                // Bit[0] = FAIL LINK-2 ENABLE CH-1
    0x13
                                                // Bit[1] = FAIL LINK-2 ENABLE CH-2
                                                // Bit[2] = FAIL LINK-2 ENABLE CH-3
                                                // Bit[3] = FAIL LINK-2 ENABLE CH-4
                                                // Bit[4] = FAIL LINK-2 ENABLE CH-5
                                                // Bit[5] = FAIL LINK-2 ENABLE CH-6
                                                // Bit[6] = FAIL LINK-2 ENABLE CH-7
                                                // Bit[7] = FAIL LINK-2 ENABLE CH-8
                                                // Bit[8] = FAIL LINK-2 ENABLE CH-9
                                                // Bit[9] = FAIL LINK-2 ENABLE CH-10
                                                // Bit[10] = FAIL LINK-2 ENABLE CH-11
                                                // Bit[11] = FAIL LINK-2 ENABLE CH-12
                                                // Bit[12] = FAIL LINK-2 ENABLE CH-13
                                                // Bit[13] = FAIL LINK-2 ENABLE CH-14
                                                // Bit[14] = FAIL LINK-2 ENABLE CH-15
                                                // Bit[15] = FAIL LINK-2 ENABLE CH-16
```

範例: 將 Slot 1 Channel 17 設定為 Site 2