## ATE305 Control Guide Part 1

Daniel 2017/4/17 Initial Version 2017/4/19 修正一些 Address & Error

New PEB Pin Driver 結構

每一個 PEB Channel 都必須要靠 Pin Driver 做輸出輸入,PEB Board 的 Pin Driver 採用 ATE305 這顆 IC,每一顆 IC 具有 2 個 Channel。

http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADATE305.pdf

PEB Channel Board 結構上每片有 16 個 Channel,所以共需要 8 顆 ATE305。PEB Channel Board 的 Register Map 中會有 8-bit 用作 Chip Select,而控制 ATE305 的 Protocol 中又有 2bit 用來選擇每顆 ATE305 的 2 Channel,最後組成 16 Channel 的控制。ATE305 的 Protocol 中有自己的 Address(5-bit) 來控制下面的功能:

Tabl	e 20.	Register	Se	lection
------	-------	----------	----	---------

DATA[15:0]	CH[1:0]	R/W	ADDR[4:0]	Register Selected	Reset State
N/A <sup>1</sup>	N/A	N/A	0x00	NOP	N/A
DATA[13:0]	CH[1:0]	R/W	0x01	VH DAC level	4096d
DATA[13:0]	CH[1:0]	R/W	0x02	VL DAC level	4096d
DATA[13:0]	CH[1:0]	R/W	0x03	VT/VCOM DAC level	4096d
DATA[13:0]	CH[1:0]	R/W	0x04	VOL DAC level	4096d
DATA[13:0]	CH[1:0]	R/W	0x05	VOH DAC level	4096d
DATA[13:0]	CH[1:0]	R/W	0x06	VCH DAC level	4096d
DATA[13:0]	CH[1:0]	R/W	0x07	VCL DAC level	4096d
DATA[13:0]	CH[1:0]	R/W	0x08	V(IOH) DAC level	4096d
DATA[13:0]	CH[1:0]	R/W	0x09	V(IOL) DAC level	4096d
DATA[13:0]	CH[1]	R/W	0x0A	OVD high level	4096d
DATA[13:0]	CH[0]	R/W	0x0A	OVD low level	4096d
DATA[15:0]	CH[1:0]	R/W	0x0B	PMUDAC level	16384d
DATA[2:0]	CH[1:0]	R/W	0x0C	PE/PMU enable	000b
DATA[2:0]	CH[1:0]	R/W	0x0D	Channel state	000Ь
DATA[9:0]	CH[1:0]	R/W	0x0E	PMU state	0d
DATA[2:0]	CH[1:0]	R/W	0x0F	PMU measure enable	000Ь
DATA[0]	CH[1:0]	R/W	0x10	Differential comparator enable	0b
DATA[1:0]	CH[1:0]	R/W	0x11	16-bit DAC monitor	00b
DATA[1:0]	CH[1:0]	R/W	0x12	OVD_CHx alarm mask	01b
DATA[2:0]	CH[1:0]	R	0x13	OVD_CHx alarm state	N/A
N/A	N/A	N/A	0x14 to 0x1F	Reserved	N/A

## PEB Channel Board, ATE305 Register Map:

```
W 0x37
             ATE CTRL
                          // ATE_CTRL[15:8]: ATE 305 Chip Select
                          // ATE CTRL[7]:
                                           R(0)/W(1) Control
                          // ATE CTRL[6:5]: Channel Select
                          // ATE_CTRL[4:0]: ATE 305 Control Address
             ATE BUSY
                         // ATE BUSY[0]: ATE Controller Working
R
    0x37
             ATE DATA
                          // Write Data for ATE CTRL
W
    0x38
                          // Read Data from ATE CTRL
             ATE DATA
R
    0x38
```

上表中關於 ATE\_CTRL[6:5] (Channel Select) 有一個例外: "Adress = 0x0A" OVD 由於 OVD 在每一顆 ATE305 中為兩 channel 共用,所以此時 Channel Select 反而變成 OVD 的 high / low Select。

```
範例 1a, 設定 Channel[3] 的 VH = 5V (輸出給 DUT 邏輯 high 時的實際電壓)
   VH 的設定範圍為-2.5V~7.5V, DAC Data 為 14-bit
   運算公式為 VH=[(10/16384)xDAC DATA]-2.5, DAC DATA = [(VH+2.5)x16384]/10
   VH=5,代入後 DAC DATA = 12288 = 0x3000
   W 0x38
               0x3000 // 先將要寫入的值寫在 ATE_DATA 中
               {8'b00000010, 1'b1, 2'b10, 5'h01}
   W 0x37
                      // Channel[3]屬第二顆 ATE305, 故將其 Chip Select 設定為 8'b00000010
                      // Write Command,故 bit[7] = 1
                      // Channel[3]屬第二顆 ATE305 的第二 Channel, 故 bit[6:5] = 2'b10
                      // VH 的控制 Address = 5'h01,故 bit[4:0] = 5'h01
               ATE WORKING // Polling ATE WORKING[0] 直到為 0 代表設定結束
       0x37
   R
範例 1b, 讀取 Channel[3] 的 VH 值
   W 0x37
               {8'b00000010, 1'b0, 2'b10, 5'h01} // Read Command,故bit[7] = 0
   R
       0x37
               ATE WORKING = 0
       0x38
               ATE DATA
                              // ATE_DATA Should be 0x3000
   R
   ATE DATA = DAC DATA = 0x3000 = 12288 代入後 VH = [(10/16384)x12288]-2.5=5V
範例 2, 設定 Channel[0] 的 VL = 0V (輸出給 DUT 邏輯 low 時的實際電壓)
               0x1000 // 0x1000 為 0V
   W
      0x38
               {8'h01, 1'b1, 2'b01, 5'h02} // VL 的控制 Address = 5'h02
   W 0x37
               ATE WORKING = 0
       0x37
   R
範例 3,設定 Channel[0] 的 VT = 2.5V (VTERM 的實際電壓)
               0x1000 // 0x2000 為 2.5V
   W
      0x38
   W
      0x37
               {8'h01, 1'b1, 2'b01, 5'h03} // VT 的控制 Address = 5'h03
               ATE WORKING = 0
   R
       0x37
範例 4,設定 Channel[0] 的 VOL = 1.25V (DUT 輸出電壓低於 VOL 時算是邏輯 low)
               0x1800 // 0x1800 為 1.25V
   W
      0x38
   W 0x37
               {8'h01, 1'b1, 2'b01, 5'h04} // VOL 的控制 Address = 5'h04
               ATE WORKING = 0
       0x37
   R
範例 5,設定 Channel[0]的 VOH = 3.75V (DUT 輸出電壓高於 VOH 時算是邏輯 high)
   W
      0x38
               0x2800 // 0x2800 為 3.75V
   W 0x37
               {8'h01, 1'b1, 2'b01, 5'h05} // VOH 的控制 Address = 5'h05
       0x37
               ATE WORKING = 0
   R
```

```
範例 6,設定 Channel[0] 的 VCH = 5V (輸出給 DUT 的最高電壓,就算 VH>VCH,最多也只輸出 VCH)
              0x3000 // 0x3000 為 5V
   W
      0x38
               {8'h01, 1'b1, 2'b01, 5'h06} // VCH 的控制 Address = 5'h06
   W 0x37
              ATE WORKING = 0
   R
       0x37
範例 7,設定 Channel[0] 的 VCL = 0V (輸出給 DUT 的最低電壓,就算 VL<VCL,最低也只輸出 VCL)
      0x38
              0x1000 // 0x1000 為 0V
   W
   W 0x37
               {8'h01, 1'b1, 2'b01, 5'h07} // VCL 的控制 Address = 5'h07
       0x37
              ATE WORKING = 0
   R
範例 8,設定 Channel[0]的 IOH = 6mA (DUT輸出邏輯 high 時,應該流出的電流)
   IOH 的設定範圍為-6mA~18mA, DAC Data 為 14-bit
   運算公式為 IOH=[(24/16384)xDAC DATA]-6, DAC DATA = [(IOH+6)x16384]/24
   IOH=6,代入後 DAC DATA = 8192 = 0x2000
   W
      0x38
              0x2000 // 0x2000 為 6mA
   W
      0x37
              {8'h01, 1'b1, 2'b01, 5'h08} // IOH 的控制 Address = 5'h08
              ATE WORKING = 0
       0x37
   R
範例 9,設定 Channel[0] 的 IOL = 6mA (DUT 輸出邏輯 low 時,應該流出的電流)
   W 0x38
               0x2000 // 0x2000 為 6mA
   W
      0x37
              {8'h01, 1'b1, 2'b01, 5'h09} // IOL 的控制 Address = 5'h09
              ATE WORKING = 0
   R
       0x37
範例 10a, 設定 Channel[1:0]的 OVD High = 7V (DUT 輸出電壓超過 OVD High 時發出警告)
   OVD_H 的設定範圍為-3V~7V, DAC_Data 為 14-bit
   運算公式為 OVD H=[(10/16384)xDAC DATA]-3, DAC DATA = [(OVD H+3)x16384]/10
   OVD H=7,代入後 DAC DATA = 16383 = 0x3FFF
               0x3FFF // 0x3FFF 為 7V
   W 0x38
               {8'h01, 1'b1, 2'b10, 5'h0A} // Channel Select = 2'b10 時為設定 OVD H
   W
      0x37
                                     // OVD 的控制 Address = 5'h0A
   R
       0x37
               ATE WORKING = 0
範例 10b,設定 Channel[1:0]的 OVD Low = -3V (DUT 輸出電壓低於 OVD_Low 時發出警告)
   W 0x38
               0x0000 // 0x0000 為-3V
   W 0x37
               {8'h01, 1'b1, 2'b01, 5'h0A} // Channel Select = 2'b01 時為設定 OVD_L
                                     // OVD 的控制 Address = 5'h0A
               ATE WORKING = 0
   R
       0x37
```

範例 11a,設定 Channel[0] 的 PMUDAC = 2.5V (PMUDAC 有兩種用途,可能是 PMU Mode 的 Force V 或 Force I,其中電流檔位又有五種對應到五個公式,模式由其後的 0x0E 控制) PMUDAC 的設定範圍為-2.5V~7.5V,DAC\_Data 為 16-bit 電壓運算公式為 PMUDAC=[(10/65536)xDAC\_DATA]-2.5, DAC\_DATA = [(PMUDAC+2.5)x65536]/10 PMUDAC = 2.5,代入後 DAC\_DATA = 32768 = 0x8000

W 0x38 0x8000 // 0x8000 為 2.5V

W 0x37 {8'h01, 1'b1, 2'b01, 5'h0B} // PMUDAC 的控制 Address = 5'h0B

R 0x37 ATE WORKING = 0

範例 11b, 設定 Channel[0] 的 PMUDAC = 25mA(模式由其後的 0x0E 控制)

PMUDAC 的電流檔位範圍為:

Range A: -50mA ~ 50mA

Range B: -4mA ~ 4mA

Range C: -400uA ~ 400uA

Range D: -40uA ~ 40uA

Range E: -4uA ~ 4uA

Range A 公式為 PMUDAC=[(100/65536)xDAC\_DATA]-50, DAC\_DATA = [(PMUDAC +50)x65536]/100

(單位: mA)

Range B 公式為 PMUDAC=[(8/65536)xDAC\_DATA]-4, DAC\_DATA = [(PMUDAC +4)x65536]/8

(單位: mA)

Range C 公式為 PMUDAC=[(800/65536)xDAC\_DATA]-400, DAC\_DATA = [(PMUDAC +400)x65536]/800

(單位: uA)

Range D 公式為 PMUDAC=[(80/65536)xDAC\_DATA]-40, DAC\_DATA = [(PMUDAC +40)x65536]/80

(單位: uA)

Range E 公式為 PMUDAC=[(8/65536)xDAC\_DATA]-4, DAC\_DATA = [(PMUDAC +4)x65536]/8

(單位: uA)

PMUDAC = 25mA, 必定使用 Range A, 代入後 DAC DATA = 49152 = 0xC000

W 0x38 0xC000 // 0xC000 為 25mA

W 0x37 {8'h01, 1'b1, 2'b01, 5'h0B} // PMUDAC 的控制 Address = 5'h0B

R 0x37 ATE WORKING = 0