## Instruções Ramses

Codificação da instrução						
Binário	Hex	Dec.	Instrução	Operação executada	Significado	
0000 xxxx	0?	0+XXXX	NOP		Nenhuma operação	
0001 rrmm	1?	16+rrmm	STR R end	MEM[end] ← R	Armazena registrador na memória	
0010 rrmm	2?	32+rrmm	LDR R end	R ← end	Carrega registrador	
0011 rrmm	3?	48+rrmm	ADD R end	R ← R + end	Soma	
0100 rrmm	4?	64+rrmm	OR R end	R ← R OR end	OR	
0101 rrmm	5?	80+rrmm	AND R end	R ← R AND end	AND	
0110 rrxx	6?	96+rrxx	NOT R	R ← NOT R	Inverte registrador	
0111 rrmm	7?	112+rrmm	SUB R end	R ← R - end	Subtração	
1000 xxmm	8?	128+xxmm	JMP end	PC ← end	Salto incondicional	
1001 xxmm	9?	144+xxmm	JN end	se N=1 então PC←end	Salta se negativo	
1010 xxmm	A?	160+xxmm	JZ end	se Z=1 então PC←end	Salta se zero	
1011 xxmm	B?	176+xxmm	JC end	se C=1 então PC←end	Salta se carry	
1100 xxmm	C?	192+xxmm	JSR end	MEM[end] ←PC PC ←end+1	Desvio para subrotina	
1101 rrxx	D?	208+rrxx	NEG R	R ← -R	Troca de sinal	
1110 rrxx	E?	224+rrxx	SHR R	R ← R>>1	Desloca 1 bit para direita	
1111 xxxx	F?	240+xxxx	HLT	Halt	Término da execução	

R = um dos registradores (A, B, X).

end = endereçamento (direto, indireto, imediato, indexado).

rr = codificação do registrador.

mm = codificação do modo de endereçamento.

Modos de Endereçamento						
Nome	Forma	Significado				
Direto	Е	MEM[E]				
Indireto	E,i	MEM[ MEM[E] ]				
Imediato	#E	Е				
Indexado	E,x	MEM[E + RX]				

Exemplos dos modos de endereçamento para LDR						
Forma	Exemplo	Resultado				
LDR R E	LDR A 128	RA ← MEM[128]				
LDR R E,i	LDR A 128,i	RA ← MEM[MEM[128]]				
LDR R #E	LDR A #128	RA ← 128				
LDR R E,X	LDR A 128,X	RA ← MEM[128+RX]				

E = número entre 0 e 255.

R = um dos registradores (A, B, X).

Codificação do registrador (rr) e modo de endereçamento (mm)

Registrador (rr)	Modo de Endereçamento (mm)		
00 = A	00 = Direto		
01 = B	01 = Indireto		
10 = X	10 = Imediato		
11 = ?	11 = Indexado		

	Formato da Instrução (significado dos bits)				its)			
Bit>	7	6	5	4	3	2	1	Ó
Significado> Código da operação			r	r	m	m		