
КНОПКИ МИНИАТЮРНЫЕ


B170G/B170H с фикс./без фикс. 8 мм (0,1 A)












PS850L

с фиксатором 8,5 мм






PS700L

с фиксатором 7 мм






PS580N/ PS580L

без фикс./ с фикс. 5,8 мм (0,1 A)





HS-010A2L

Выкл. клавишный



