#AUTOVELOX CODICE ESEGUIBILE

passaggio dei dati alla memoria

.data 0x10000000

addi \$s5, \$s5, 1

IN OUT: .half 0x0000

.text

AUTOVELOX

add \$s5, \$zero, \$zero #Contatore che viene utilizzato nei confronti #delle varie velocità

li \$t7, 125000000 #Per l'attesa di mezzo secondo #Per l'attesa di 100ms secondo li \$t8, 25000000

#-----

PRIMO SENSORE: è in attesa del passaggio dell'auto, il bit numero 12 va forzato a 1 per indicare il passaggio dell'auto

ciclo1: la \$t0, IN OUT #inserisco nel registro \$st0 l'indirizzo

#della cella IN OUT

li \$t1, 0x1000

#della cella IN_OUT
#carico il valore di MASK in \$t1
#prelevo l'info da IN_OUT e la carico in s0
#and bit a bit tra la maschera e i bit di
#IN_OUT, carico il risultato in \$s1 test1: lh \$s0, 0(\$t0) and \$s1, \$s0, \$t1

bne \$s1, \$t1, test1 #ritorna alla test se i due valori sono

#diversi

SECONDO SENSORE: riceve il segnale del primo poi avvia il contatore finchè viene forzato ad 1 la linea 13 (uscita della macchina) per l'eventuale controllo e poi confronto della velocità

#carico il valore di MASK nel registio ; ==
#prelevo l'info da IN_OUT e la carico in s0
#and bit a bit tra la maschera e i bit di
#IN_OUT carico il risultato in \$s4 ciclo2: li \$t2, 0x2000 test2: lh \$s0, 0(\$t0)

and \$s4, \$s0, \$t2

bne \$s4, \$t2, test2 #se l'auto è uscita va al confronto

#CONTROLLO VELOCITA'

#Carico valori interi nei registri:

```
#-----
#Confronto val ciclo con i registri temporanei:
slt $t6, $s5, $t3
                                #se $s5 ossia il registro contatore della prima
                                #parte è minore di $t3 allora $t6 è 1 sennò 0
beg $t6, $zero, Confronto0  #se $t6 è 1 vado al confronto finale senno proseguo
slt $t6, $s5, $t4
                                #se $s5 ossia il registro contatore della prima
                                #parte è minore di $t4 allora $t6 è 1 sennò 0
beq $t6, $zero, Confrontol #se $t6 è 1 vado al confronto finale sennò proseguo
slt $t6, $s5, $t5
                                #se $s5 ossia il registro contatore della prima
                                #parte è minore di $t5 allora $t6 è 1 senn
                               #se $t6 è 1 vado al confronto finale sennò proseguo
beq $t6, $zero, Confronto2
j Confronto3
                                #questo jump si raggiunge solo se la macchina ha
                                 #superato i 90km/h
#-----
#Adesso per i confronti devo rendere i bit 9 e 8 di IN OUT 00, 01,10,11 pertanto
uso 4 diversi valori per caricare il tutto in IN_OUT--> uso la notazione
esadecimale quindi: | 00 = 0xFCFF) | 01 = 0xFDFF) | 10 = 0xFEFF | 11 = 0xFFFF |
Confronto0:la $t0, IN_OUT  #carico l'indirizzo di IN_OUT in $t0 li $s0, 0xFCFF  #carico i bit di $t6 in $s0 sh $s0, 0($t0)  #carico i bit di nuovo in IN_OUT
           j ciclo1
                                #ritorno all'inizio perchè la macchina andava
                                 #a meno di 70km/h
Confronto1:la $t0, IN_OUT  #carico l'indirizzo di IN_OUT in $t0 li $s0, 0xFDFF  #carico i bit di $t7 in $s0 sh $s0, 0($t0)  #carico i bit di nuovo in IN_OUT
           j attesafoto
                                #passo ad attesafoto perchè ha sforato il
                                  #limite di 70km/h
Confronto2:la $t0, IN_OUT  #carico l'indirizzo di IN_OUT in $t0 li $s0, 0xFEFF #carico i bit di $t6 in $s0 sh $s0, 0($t0) #carico i bit di nuovo in IN_OUT
           j attesafoto \#passo ad attesafoto perchè ha sforato il
                                  #limite di 80km/h
Confronto3:la $t0, IN_OUT  #carico l'indirizzo di IN_OUT in $t0 li $s0, 0xFFFF  #carico i bit di $t6 in $s0 sh $s0, 0($t0)  #carico i bit di nuovo in IN_OUT
           j attesafoto #passo ad attesafoto perchè ha sforato il
```

#limite di 90km/h

#FOTOCAMERA: Dopo che la macchina è passata, attendiamo 0,5s e poi scattiamo la foto il cui impulso dura 100ms

attesafoto: addi \$t7,\$t7,-1
beq \$t7,\$zero,camera1

#Decremento di 1 per far passare mezzo secondo
#Se il mezzo secondo è passato,salto acamera1
#per scattare, altrimenti aspetto ancora

j attesafoto

camera1: lh \$t1, 0(\$t0)

andi \$t1,\$t1,0xFFF0 ori \$t1,\$t1,0x0002

sh \$t1,0(\$t0)

j impulso

impulso: addi \$t8,\$t8,-1

beq \$t8,\$zero,camera2

1 , 1 , 1 , 1

j attesafoto

camera2: lh \$t1, 0(\$t0)

andi \$t1, \$t1, 0xFFF0

sh \$t1, 0(\$t0) sh \$zero, 0(\$t0)

j ciclo1

#Carico i 16 bit di IN OUT per poter

#lavorare su quelli necessari
#Modifico valore del bit 1 per

#comandare lo scatto della fotocamera
#Scrivo in Memory(\$t0+0)il valore di \$t1

Salto per l'attesa di 100ms (impulso)

#Decremento di 1 per far passare 100ms

#Se i 100 ms sono passati, salto a camera2

#per terminare lo scatto

#Altrimenti aspetto ancora

#Carico i 16 bit di IN OUT

#Termino lo scatto della fotocamera
#Scrivo in Memory(\$t0+0)il valore di \$t1
#Riporto alla condizione iniziale IN_OUT

#prima di tornare a controllare il primo

#sensore

#Torno a ciclo1: aspetto una nuova macchina