Instalación de equipos biométricos

De la orden de servicio al acta de entrega, según el manual **2100-MAN-OPE** v1.0.

QUIÉN PARTICIPA

Coordinador: programa la visita y verifica los requisitos previos.

Técnico instalador: instala, configura y prueba en sitio.

Cliente (TI / RR.HH.): da accesos, datos y la aceptación.

Proveedor del software: configura la plataforma e integra.

Ingeniero de soporte: atiende lo que pase después.

LO QUE EL CLIENTE DEBE TENER

Punto eléctrico regulado a máx. **1,5 m**, con polo a tierra.

Punto de red (PoE máx. **40 m**) o Wi-Fi estable.

IP fija o reserva DHCP, puertos y firewall habilitados.

Si falta algo, la instalación se puede reprogramar y generar costos adicionales.

Paso a paso

☐ Formato ☐ Instructivo

1	**Preparar la instalación**	Revisar la orden de servicio, probar el equipo en bodega y validar el sitio: energía, red, superficie, altura y accesos.	2101 Preinstalación
2	**Montar el equipo**	En la entrada o salida, a **1,40–1,55 m**, sin sol directo sobre el sensor; cableado canalizado y con holgura.	2106 Montaje
3	**Conectar energía y red**	Encendido correcto, IP válida y respuesta a ping desde la red del cliente; Wi-Fi solo si no hay punto cableado.	2107 Ping · 2108 Ethernet · 2109 Wi-Fi
4	**Configurar el dispositivo**	Fecha, hora y zona; red; idioma español; mínimo 3 administradores biométricos y cambio de la clave de fábrica.	2102 Instalación y pruebas
5	**Enrolar usuarios de prueba**	De 1 a 3 que designe el cliente, con autorización; el ID debe ser el mismo de la plataforma de tiempos y asistencia.	2103 Enrolamiento · Instructivo del modelo
6	**Probar**	Dos identificaciones por usuario, marcación generada y transmitida a la plataforma con empleado, fecha y hora correctos.	2102 Instalación y pruebas
7	**Capacitar**	Al personal que designe el cliente: operación básica, métodos de marcación y canales de soporte.	Queda en la entrega
8	**Registrar el equipo**	Los datos del equipo instalado y la documentación de la instalación, consolidada.	2104 Equipo instalado
9	**Entregar y cerrar**	Acta con pruebas, capacitación y aceptación del cliente; los pendientes con responsable y compromiso.	2105 Acta de entrega

Cuántos formatos se diligencian

UNO POR SEDE
2101
Checklist de preinstalación

UNO POR EQUIPO
2102 · 2103 · 2104
Instalación y pruebas, enrolamiento y registro del equipo

UNO POR ACTIVIDAD
2105
Acta de entrega y aceptación

Seguridad en la instalación

Eléctrica: trabajar sin tensión, confirmar polo a tierra, nada improvisado.
Física: escalera certificada y área señalizada.
Protección: guantes dieléctricos, gafas al perforar, calzado de seguridad.
Cableado: certificado, etiquetado en ambos extremos y separado de la potencia.

Datos biométricos (datos sensibles)

Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013; política **4100-POL-TEC**.
Antes de enrolar: **autorización firmada** de cada colaborador.
No copiar ni sacar bases biométricas por canales no autorizados.
Ningún formato lleva contraseñas, PIN, plantillas ni fotos.
Los usuarios temporales de prueba se eliminan al terminar.

Punto crítico: nunca dejar el equipo con la contraseña de administrador de fábrica. Se verifica siempre antes de cerrar la visita.

Se puede cerrar cuando...

- ✓ Instalación finalizada
- ✓ Configuración validada
- ✓ Pruebas completadas
- ✓ Integración validada (si aplica)
- ✓ Capacitación (si aplica)
- ✓ Documentación consolidada
- ✓ Acta de entrega gestionada
- ✓ Pendientes registrados

DOCUMENTOS DE LA SERIE 2100

2100-MAN-OPE	Manual de instalación y puesta en marcha
2101-FOR-OPE	Checklist de preinstalación
2102-FOR-OPE	Checklist de instalación, puesta en operación y pruebas
2103-FOR-OPE	Checklist de enrolamiento (todos los modelos)
2104-FOR-OPE	Registro de equipo instalado
2105-FOR-OPE	Acta de entrega y aceptación
2106-INS-OPE	Montaje del dispositivo
2107-INS-OPE	Prueba de conectividad ping
2108-INS-OPE	Conexión Ethernet
2109-INS-OPE	Configuración Wi-Fi

ENROLAMIENTO POR MODELO

2110	ZKTeco SpeedFace-V5L
2115	Virdi AC2100 Plus
2116	Virdi UBio-X Face
2117	ZKTeco SpeedFace-V3L

DÓNDE SE ARCHIVA

Los formatos se generan en el portal con su nombre. Lo firmado (**_FIRMADO.pdf**) va a 01 CLIENTES › cliente › 04_INSTALACIONES.