#### AW2401 ReadMe

how to use

import 以下 libs

import sdk.ideas.areawell.\*;

import sdk.ideas.areawell.BaseHandlerDL.OnCallbackResult;

import java.util.HashMap;

# Method 解說

method		description
AW2401(Context context)		建構
<pre>void setIPAndPort(String ip, int port)</pre>	1	設定 IP跟Port
<pre>void setPowerPortSetting(String controllerID,   int powerWire, int powerPort, boolean powerSetOn)</pre>	 	設定 power port
<pre>void getPowerPortState(String controllerID,   int powerWire)</pre>	 	取得 power port 狀態
void setOnCallbackResultListener(OnCallbackResult listener	 	設定 callback
listener)		

以下為範例 code

\*

AW2401 mAW2401 = null;

```
String controllerID = "xxxxxxx";
mAW2401 = new AW2401(this);
mAW2401.setIPAndPort("192.168.0.104", 2307);
mAW2401.setOnCallbackResultListener(new OnCallbackResult()
{
   @Override
   public void onCallbackResult(int result, int from, HashMap<String, String>
message)
   {
       Log.d("interface Result : " + String.valueOf(result) + " From : " +
String.valueOf(from)
               + " Message : " + message.get("message"));
   }
});
mAW2401.setPowerPortSetting(cotrollerID, 1, 2, true);
mAW2401.getPowerPortState(cotrollerID, 1);
*******************************
onCallbackResult method
result //成功或失敗代碼
   value
                           description
     1
                 Т
                             SUCCESS
     ()
                 1
                      UNKOWN ERROR Check message to get detail information
                      CONNECTED FAIL, IO ERROR
     - 1
                 -2
                      ILLEGAL ARGUMENT ERROR
     -23
                      POWER PORT SETTING FAIL
     -24
                      GET POWER STATE FAIL
```

### from //from which method

value	I	description
0	   	METHOD_SET_IP_AND_PORT
1		METHOD_SET_POWER_PORT_SETTING
2	l l	METHOD_GET_POWER_PORT_STATE

#### message

## \*FOR METHOD\_SET\_IP\_AND\_PORT

使用 message.get("message") 會取得執行成功或失敗描述內容

## \*FOR METHOD\_SET\_POWER\_PORT\_SETTING

使用 message.get("message") 會取得執行成功或失敗描述內容

## \*FOR METHOD\_GET\_POWER\_PORT\_STATE

使用 message.get("message")

1.當執行成功會取得所指定那個wire每一個port值

ex. 1110 or 0101 其中 1 為有電,0 為無電

| 1|| 1|| 1|| 1|| 代表 port 為 | 1|| 2|| 3|| 4|| 3,4 port 無電, 1,2 port 有電

2. 當執行失敗會取得描述內容