


S5PV210 启动原理

ARM FUNDAMENTAL DAY10

S5PV210 启动原理【回顾】













启动初始化代码分析

注:分析如下文件代码

1, start.s

2、main.c





BootLoader整合,自启动实践

注:将之前完成的各个代码片段整合成自启动引导程序

- 1、需要修改start.s
- 2、增加dram.s
- 3、修改连接脚本的连接地址



选做



BootLoader 自动引导内核

在完成Bootloader自启动后完成自动引导内核功能。

- 1、启动后检查是否有按键,没有按键则自动启动内核
- 2、如果检查到启动过程中按下了某按键,进入命令行状态

