
## MocoMoco

### Auspacken Unpacking



Inhalt: MocoMoco, USB-Kabel, leitendes KabelContent: MocoMoco, USB cable, conductive wire

# 2. Leitende Gegenstände anschließen Connect conductive objects




3. An den Computer anschließen.

Bitte Hinweise beachten! Connect to computer.

Please heed the notes!



4. Programm oder Spiel starten und loslegen Start program or game and get started



#### Aktiv-/Bereitschafts-Taster:

Durch Drücken des Tasters wechselt der MocoMoco zwischen dem Aktivund Bereitschafts-Modus. Im Bereitschafts-Modus kalibriert sich der MocoMoco mit den angeschlossenen Objekten. Dies wird beim Start durch eine langsam blinkende Staus LED (2) dargestellt. Während der Kalibrierung, dürfen die angeschlossenen Objekte nicht berührt werden. Sobald die Kalibrierung abgeschlossen ist, blinkt die Status LED schnell. Der MocoMoco kann nun mit Hilfe des Tasters in den Aktiv-Modus versetzt werden. Im Aktiv-Modus kann der MocoMoco wie eine Tastatur verwendet werden.

**Hinweis:** Wird der MocoMoco zum ersten Mal mit dem Computer verbunden, darf der Taster erst nach erfolgreicher Erkennung am Computer gedrückt werden. Ansonsten muss der MocoMoco erneut mit dem Computer verbunden werden.

#### Activ/Standby button:

This button changes the state of the MocoMoco from standby to active and vice versa. During standby mode, the MocoMoco will calibrate itself with the connected objects. The calibration is indicated by a slowly blinking LED (2). Do not touch the objects, till the calibration is finished. As soon as the led blinks faster, the calibration process is completed and the MocoMoco can be used as a keyboard by pressing the button.

**Note:** If the MocoMoco is connected to the computer for the first time, the button may only be pressed after successful detection on the computer. Otherwise, the MocoMoco must be connected to the computer again.



#### 2 Status-LED:

Die LED zeigt den aktuellen Zustand an. Wenn die LED blinkt, dann befindet sich der MocoMoco im Bereitschaftsmodus. Leuchtet die LED hingegen durchgehend, dann befindet sich der MocoMoco im Aktiv-Modus und kann als Tastatur verwendet werden.

#### Status -LED:

If The LED indicates the current mode. If the LED flashes, then the MocoMoco is in standby mode. If the LED lights up continuously, then the MocoMoco is in active mode and can be used as a keyboard.

3 USB-Anschluss zum Computer USB-Connection to the computer

#### 4 Tastenanschlüsse:

Es können bis zu elf elektrisch leitende Gegenstände angeschlossen werden.

#### **Key connections:**

Up to eleven electrically conductive objects can be connected.

#### **5** Empfindlichkeitsregler:

 $\label{thm:composition} \mbox{Die Empfindlichkeit des MocoMocos kann hier geregelt werden.}$ 

#### Sensitivity control:

The sensitivity of the MocoMoco can be adjusted here.

Diese **Sicherheitshinweise** gehören zum Produkt und müssen mit dem Produkt weitergegeben werden.

Dieses Produkt ist ausschließlich zur Verwendung im erziehungswissenschaftlichen und bildungswissenschaftlichen Kontext unter fachkundiger Aufsicht pädagogischer Fachkräfte bestimmt, die im Umgang mit Elektrizität geschult sind. Wenn Sie sich als pädagogische Fachkraft nicht sicher sind, über die notwendigen fachlichen Fähigkeiten zu verfügen, dürfen Sie dieses Produkt nicht in Betrieb nehmen.



Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen Richtlinien hergestellt und trägt daher das CE-Zeichen. Der bestimmungsgemäße Gebrauch ist in der Anleitung beschrieben. Bei jeder anderen Nutzung oder Veränderung des Produktes sind allein Sie für die Einhaltung der geltenden Regeln verantwortlich. Verwenden Sie das Produkt nur so, wie es in der Anleitung beschrieben wird. Das Produkt darf nur zusammen mit der Anleitung weitergege-

ben werden.

Das Symbol der durchkreuzten Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt getrennt vom Hausmüll als Elektroschrott dem Recycling zugeführt werden muss. Wo Sie die nächstgelegene kostenlose Annahmestelle finden, sagt Ihnen Ihre kommunale Verwaltung. Hersteller und Autor haften in Fallen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haften Hersteller und Autor nur nach dem Produkthaftungsgesetz wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht ein Fall der zwingenden Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz gegeben ist.

Wir bestätigen die Konformität zu diesen harmonisierten Standards:

RoHS 2.0 Directive 2011/65/EU and its Commission delegated Directive (EU) 2015/863

EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021

EN 61000-4-2:2009, EN IEC 61000-4-3:2020,

EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017,

EN 61000-4-6:2014/AC:2015, EN 61000-4-8:2010,

EN IEC 61000-4-11:2020

Oldenburg, 08.11.2022

Eckhard Koch - Geschäftsführender Gesellschafter MicroConsult Hard- & Software Service GmbH

Wittsfeld 61 DE-26127 Oldenburg

han L

Email: MicroConsult@gmx.de

Tel +49 441 40889495 Fax +49 441 40889499