


سیگنالها و سیستمها

دكتر حميد حسن پور



فصل ششم

مقدمهای بر طراحی فیلترها

سيگنالها و سيستمها - دكتر حميد حسنپور

دانشگاه صنعتی شاهرود

2

فهرست مطالب فصل

- ٧- ١- مقدمه
- ۷- ۲- سیستمهای *LTI* و فیلترها
 - ۷- ۳- فیلتر انتخابگر فرکانس
 - ۷– ۴– تقریب فیلترها
- ۷- ۵- طراحی فیلتر با کمک نرم افزار Matlab

مقدمه

• در بسیاری از مسائل، تغییر دامنه فرکانسی برخی از مولفههای فرکانسی و یا حتی حذف آنها میتواند مفید باشد. فیلتر کردن سیگنالها به این موضوع اشاره دارد.

- برخی از کاربردها
- حذف نویز از صدا می تواند به کمک فیلتر کردن سیگنال صدا اتفاق بیفتد.
- انتخاب یک باند فرکانسی در سیستم هایی مثل گیرنده ها و پردازشگرها
 - حذف یک فرکانس یا باند فرکانسی نامطلوب
 - کاهش توان نویز سیگنال ها
- فیلترها را می توان به دو گروه انتخابگر فرکانس (Frequency selective) و عمومی یا دلخواه (General) تقسیم نمود.


سیستمهای ITI و فیلترها

- سیستمهای LTI می توانند به عنوان فیلتر عمل کنند.
- در شکل زیر سیگنال x[n] به وسیلهی سیستم با پاسخ ضربه h[n] فیلتر شده است.
 - همانطور که میدانید سیگنال فیلتر شده $x_f[n]$ از رابطه زیر محاسبه میشود.

$$x_f[n] = x[n] * h[n]$$

از آنجایی که هدف ما فیلتر کردن در حوزه فرکانس است، می توان نوشت:

$$x_f[n] = \mathfrak{F}^{-1}\{X_f[k]\} = \mathfrak{F}^{-1}\{X[k], H[k]\}$$





الف: پاسخ ضربه سیستم را در حوزه زمان و در حوزه فرکانس رسم نمایید.


ب: سیگنال $x[n] = e^{-0.03n} + \sin(2n)$, $0 \le n \le 100$ را در نظر بگیرید. این سیگنال را در حوزه زمان و در حوزه فرکانس رسم نمایید.


ج: سیگنال x[n] را به کمک سیستم مد نظر فیلتر نمایید(سیگنال $x_f[n]$). سپس آن را رسم نمایید.

د: سیگنالهای $x_f[n]$ $x_f[n] = e^{-0.03n}$ و $x_f[n]$ $x_f[n]$ را رسم نمایید. از این تصاویر چه نتیجهای می گیرید.









فيلتر انتخابگر فركانس (FREQUENCY-SELECTIVE FILTER)

• یکی از انواع فیلترها، فیلتر انتخابگر فرکانس است. در این فیلتر، مولفههای یک محدوده فرکانسی بدون تغییر باقی می مانند. همچنین سایر مولفههای فرکانسی، توسط این فیلتر حذف می شوند.

• معروفترین فیلترهای ایدهآل در این خانواده به صورت زیر هستند.

√الف: فیلتر پایین گذر ایدهآل (Ideal Low-Pass Filter)


رالاگذر ایدهآل (Ideal High-Pass Filter) بنالاگذر ایدهآل

(Ideal Bandpass Filter) ج: فیلتر میان گذر ایدهآل ◄

√د: فیلتر میاننگذر ایدهآل (Ideal Bandstop Filter)

الف: فيلتر پايين گذر ايده آل (IDEAL LOW-PASS FILTER)


• تابع تبدیل یک فیلتر پایین گذر ایدهآل به صورت زیر است.



ود. (cutoff frequency) فرکانس قطع ω_c به ω_c فرکانس قطع


ب: فيلتر بالأكذر ايده آل (IDEAL HIGH-PASS FILTER)

• تابع تبدیل یک فیلتر بالاگذر ایدهآل به صورت زیر است.




ج: فیلتر میانگذر ایده آل (IDEAL BANDPASS FILTER)

• تابع تبدیل یک فیلتر میانگذر ایدهآل به صورت زیر است.



د: فیلتر میاننگذر ایده آل (IDEAL BANDSTOP FILTER)

• تابع تبدیل یک فیلتر میاننگذر ایدهآل به صورت زیر است.



تقريب فيلترها

• تقریبا تمامی فیلترها در حالت ایدهآل خود غیر قابل تحقق میباشند که علت آن غیر علی (noncasual) بودن آنها است. به عنوان مثال پاسخ ضربه فیلتر ایدهآل پایین گذر چنین می باشد.

$$h(t) = \frac{\omega_c}{\pi} \operatorname{sin} c \left(\frac{\omega_c}{pi} t \right)$$

- جهت رفع این اشکال، از تقریب فیلترها (Filter Approximation) استفاده می شود.
- هدف از تقریب فیلترها، تقریب زدن مشخصه ایدهآل آنها توسط تابعی پیوسته بر حسب فرکانس است بطوری که تابع تبدیل مربوطه قابل تحقق باشد.

تقریب فیلترهای انتخابگر فرکانس


• برای تقریب مشخصه ی دامنه ی فیلترهای انتخاب گر فرکانس دو مرحله زیر را در نظر بگیرید.

√برای آنها یک دیواره ی تضعیف تعریف می شود که دارای سه ناحیه عبور(Passband)، قطع(Stopband) و گذر(Transition Band) است.


√پس از تعریف دیواره ی تضعیف، از توابع فرکانسی خاصی جهت تقریب دامنه ی فیلترها استفاده میشود، بطوریکه تمامی این توابع در داخل محدوده مجاز دیواره تضعیف قرار داشته باشند.

تقریب فیلترهای انتخابگر فرکانس (ادامه)

• در عمل طراحی فیلترهای ایدهآل ممکن نیست. به طور مثال، فیلتر پایین گذر را می توان به صورت زیر مدل کرد.




طراحی فیلتر با کمک نرم افزار MATLAB



 \sim فرض کنید میخواهیم فیلتری پایینگذر با فرکانس گذر و قطع 0.1π , 0.2π طراحی کنیم. پس از

طراحی از منوی File، با کمک گزینه Export پاسخ ضربه سیگنال را ذخیره مینماییم.




دانشگاه صنعتی شاهرود

در نمایش طیف فرکانسی فیلتر، از dB استفاده شده است. برای تبدیل یک عدد به dB، ده برابر لگاریتم ده آن را محاسبه می کنیم.

$$|H(\omega)|_{dB} = 10 \log_{10}(|H(\omega)|)$$

• این نمایش باعث میشود اعداد نزدیک به صفر بهتر نمایش داده شوند.



```
clc; clear; close all;
 [originalSig, fs] = audioread('OriginalVoice.wav');
 [noisySig, fs] = audioread('NoisyVoice.wav');
load Filter.mat
filtered sig=conv(noisySig,Filter1);
audiowrite('FilteredVoice.wav', filtered sig, fs);
OriginalSig=fft(originalSig,fs);
NoisySig=fft(noisySig,fs);
Filtered sig=fft(filtered sig,fs);
figure;
subplot (221)
plot(abs(OriginalSig(1:end/2)));
title('Original Signal');
subplot (222)
plot(abs(NoisySig(1:end/2)));
title('Noisy Signal');
subplot (223)
plot(abs(Filtered sig(1:end/2)));
title('Filtered Signal');
                دانشگاه صنعتی شاهرود
```

مثال: یک سیگنال صوتی آلوده به نویز در اختیار شما قرار دارد. برای رفع نویز فیلتری پایین گذر با فرکانس گذر و قطع 3000Hz و 3500*Hz* طراحی کنید. سیس سیگنال را به کمک آن فیلتر نمایید.

سیگنال ذخیره شده را مجددا به صورت صدا ذخیره

