

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА

НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

PROJECT TITLE: AMURSKY GAS PROCESSING PLANT

PROJECT NON LICENSED UNITS

HOMEP KOHTPAKTA / CONTRACT NUMBER AGPZ-900/0055

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА: ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЙ

(ДЛЯ АСПС И ПТ)

**DOCUMENT TITLE:** CONNECTION TABLE (FOR AFA&FFS)

НОМЕР ДОКУМЕНТА /

**DOCUMENT NUMBER:** 0055-CPC-GA1-4.4.3.30.537-PS.S4-0001

КЛАСС ДОКУМЕНТА / DOCUMENT CLASS

ПОДРЯДЧИК / CONTRACTOR: CPECC

ПОСТАВЩИК / SUPPLIER: PJSC «GAZPROM AVTOMATIZATSIYA»

ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ / PURCHASE ORDER (PO): P2AM-7-0001

HOMEP ДОКУМЕНТА ПОСТАВЩИКА / SUPPLIER DOCUMENT NUMBER:

HOMEP РЕДАКЦИИ ПОСТАВЩИКА / SUPPLIER A1

DOCUMENT REVISION:

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛИРУЕМЫМ.

HE BHOCUTЬ НЕУТВЕРЖДЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

THIS IS A CONTROLLED DOCUMENT. NO UN-AUTHORISED MODIFICATIONS

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ВЫПОЛНЕН НА ДВУХ ЯЗЫКАХ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ В ОБЕ ВЕРСИИ. THIS DOCUMENT IS DUAL LANGUAGE. ENSURE BOTH VERSIONS ARE MODIFIED.

A1	A1	22.01.2021	IFR	VN	KA	DZ								
РЕД / REV	РЕДАКЦИЯ ПОДРЯДЧИКОМ/ CONTRACTOR REV	ДАТА / DATE	CTATYC / STATUS CODE	ПОДГ <i> </i> ВҮ	ПРОВ / СНК	УТВ / АРР	МИП УТВ / ЕМ АРР	УТВ / АРР	УТВ / APP					
	РЕДА REVIS		ДОКУ	MEHT YTBEF PROJECT <i>F</i>	РЖДЕН ПРОІ APPROVALS		CPECC YTB / APPROVAL	ГЕН. ПОДРЯДЧИК УТВ / GEN CONTRACTOR APPROVAL						



CONNECTION TABLE (FOR AFA&FFS)

Номер Контракта / Contract Number: AGPZ-900/0055

Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.4.3.30.537-PS.S4-0001

ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Редакция / Revision: A1

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

Page 2 of 28

### ПЕРЕЧЕНЬ РЕДАКЦИЙ / REVISION DESCRIPTION SHEET

РЕД. REV.	РЕДАКЦИЯ ПОДРЯДЧИКОМ/ CONTRACTOR REV	ПАРАГ. PARA	ОПИСАНИЕ РЕДАКЦИЙ REVISION DESCRIPTION
A1	A1	ALL	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review

### ПЕРЕЧЕНЬ УТОЧНЕНИЙ / HOLDS LIST

РЕД. REV.	РЕДАКЦИЯ ПОДРЯДЧИКОМ / CONTRACTOR REV	ПАРАГ. PARA	ОПИСАНИЕ УТОЧНЕНИЙ HOLDS DESCRIPTION
	_		

ВОСПРОИЗВОДСТВО, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ДОКУМЕНТА, А ТАКЖЕ ПРИВЯЗКА ЕГО СОДЕРЖАНИЯ К ДРУГИМ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ \ АВТОРИЗАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО. НАРУШИТЕЛИ БУДУТ НЕСТИ ФИНАНСОВУЮ ОТВЕТСТВЕННОГЬ ВА УБЫТКИ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ В ОПУРАТЫ, ПРЕДОЕТА ВИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ.
ПРАВА НА ПРОЖЫШЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ ИЛИ ПРОМЫШЕННОГО ОБРАЗЕЦ ИЛИ ПРОМЫТЕЛЬИИ ПРОМЫШЕННОГО ОБРАЗЕЦ ИЛИ ПРОМЫМЕННОГО ПРОМЫМЕННОГО ОБРАЗЕЦИИ ПРОМЫМЕННОГО ОТВЕТСИЕМИ.

THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS PROHIBITED. OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR PAYMENT OF DAMAGES, ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF PATENT, UTILITY MODEL OR BESIGN.



CONNECTION TABLE (FOR AFA&FFS)

Номер Контракта / Contract Number: AGPZ-900/0055

Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.4.3.30.537-PS.S4-0001

ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Редакция / Revision: A1

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

Page 3 of 28

### СТРАНИЦА ПОДПИСЕЙ:

### SIGNATURE PAGE:

Утверждено генеральным	ИМЯ, ФАМИЛИЯ / FIRST NAME, LAST	Approved by General
подрядчиком:	NAME	Contractor:
(Должность)	ПОДПИСЬ / SIGNATURE	(Position)
Утверждаю СРЕСС (Должность)	ИМЯ, ФАМИЛИЯ / FIRST NAME, LAST NAME ПОДПИСЬ / SIGNATURE	Approved CPECC: (Position)
Менеджер по инженерному проектированию - МИП:	ИМЯ, ФАМИЛИЯ / FIRST NAME, LAST NAME ПОДПИСЬ / SIGNATURE	Approved by Engineering Manager-EM
Утверждаю:	Дмитрий Зубков / Dmitry Zubkov	Approved:
Руководитель группы АСУ	ПОДПИСЬ / SIGNATURE	Team leader
Проверено/Рассмотрено:	Кирилл Абрамов / Kirill Abramov	Checked/Reviewed:
Руководитель группы проекта	ПОДПИСЬ / SIGNATURE	Team leader
Разработано: Инженер проекта	Владимир Никифоров / Vladimir Nikiforov ПОДПИСЬ / SIGNATURE	Author: Project engineer

ВОСПРОИЗВОДСТВО, РАСПРОСТРАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ДОКУМЕНТА. А ТАКЖЕ ПРИВЯЗКА ЕГО СОДЕРЖАНИЯ К ДРУГИМ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ \ АВТОРИЗАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО. НАРУШИТЕЛИ БУДУТ НЕСТИ ФИНАНСОВУЮ ОТВЕТСТВЕННОГЬ ЗА УБЫТКИ. ВСЕ ПРАВА ЗАПИЧЕНЫ В СПУЧАЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАТЕНТА. ПРАВА НА ПРОМЫШЕННЫЙ ОБРАЖЕЦ ИЛИ ПРОМЫШЕННОГО ОБРАЖЕЦ ИНИ ПРОМЕМЬЩЕННОГО ОБРАЖЕЦ ИНИ ПРОМЕМЬЩЕННОГО ОТОРИТЕМИЕНИЯ.

THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS PROHIBITED, OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR PAYMENT OF DAMAGES, ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF PATENT, UTILITY MODEL OR DESIGN.

ДИЗАЙН ИЛИ ЕГО ЧАСТЬ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ГАЗПРОМА И ЕГО ПРОЕКТА И ОСТАЕТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГАЗПРОМА. ВСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ СРЕСС ИЛИ РИД, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В СОЗДАНИИ ИНФОРМАЦИИ О КОНСТРУКЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ, ОСТАЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ СРЕСС.



CONNECTION TABLE (FOR AFA&FFS)

### Номер Контракта / Contract Number: AGPZ-900/0055

Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.4.3.30.537-PS.S4-0001

ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА

> AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Редакция / Revision: A1

Page 4 of 28

## Оглавление

1 Таблица подключений аналоговых и дискретных сигналов	. 6
2 Таблица подключений интерфейсных сигналов	24
3 Таблица полключений системных кабелей	26

ВОСПРОИЗВОДСТВО, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ДОКУМЕНТА, А ТАКЖЕ ПРИВЯЗКА ЕГО СОДЕРЖАНИЯ К ДРУГИМ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ \ АВТОРИЗАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО. НАРУШИТЕЛИ БУДУТ НЕСТИ ФИНАНСОВУЮ ОТВЕТСТВЕННОГЬ ВА УБЫТКИ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ В ОПУРАТЫ, ПРЕДОЕТА ВИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ.
ПРАВА НА ПРОЖЫШЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ ИЛИ ПРОМЫШЕННОГО ОБРАЗЕЦ ИЛИ ПРОМЫТЕЛЬИИ ПРОМЫШЕННОГО ОБРАЗЕЦ ИЛИ ПРОМЫМЕННОГО ПРОМЫМЕННОГО ОБРАЗЕЦИИ ПРОМЫМЕННОГО ОТВЕТСИЕМИ.



CONNECTION TABLE (FOR AFA&FFS)

### Номер Контракта / Contract Number: AGPZ-900/0055

Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.4.3.30.537-PS.S4-0001

ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS Редакция / Revision: A1

Page 5 of 28

### **Contents**

1 Connection table of analog and digital signals	6
2 Connection table of interface signals	24
3 Connection table of system cables	26

ВОСПРОИЗВОДСТВО, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ДОКУМЕНТА, А ТАКЖЕ ПРИВЯЗКА ЕГО СОДЕРЖАНИЯ К ДРУГИМ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ \ АВТОРИЗАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО. НАРУШИТЕЛИ БУДУТ НЕСТИ ФИНАНСОВУЮ СТВЕТСТВЕННОГЕЗ К БЫТКИ ВСЕТ РАВА ЗАЩИЩЕНЫ В СПРАНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГИХЕНТА. ПРАВА НА ПРОМЫШЕННЫЙ ОРАЖЕЦ ИЛИ ПРОМЫШЕННОГО ОБРУЖЦИ ПРЕДМЕТА ШИРОКОГО ПОТРЕБЕНИЯ.

## 1. Таблица подключений аналоговых и дискретных сигналов / 1. Connection table of analog and digital signals

Nº	Номер тега / Tag Number	Техническое описание / Tag service description	Месторасположение / Location	Тип сигнала / IO Туре Name	Искробезоп асность / IS NIS	Номер кабеля / Cable name	Тип кабеля / Cable type	Пара_Жила / Pair_Core	Номер шкафа / Cabinet name	Устройство / Equipment	Канал / Channel	Номер клеммника / Terminal block number	Клеммы / Terminals
1	5-30-93PT 7999	УСТАНОВКА 30 ДАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНОГО КОЛЬЦЕВОГО ТРУБОПРОВОДА ПОЖАРНОЙ ВОДЫ / UNIT 30 FIRE WATER RING MAIN PRESSURE	Field	HART AI	IS	CM-5-30-JFJBAN-0001	5PR x 1mm2 x STP x IOS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	D404	1	XT101	1, 2
2	-	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBAN-0001	5PR x 1mm2 x STP x IOS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0001	-	-	XT101	3, 4
3	-	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBAN-0001	5PR x 1mm2 x STP x IOS x BK Frs	PR#3	5-30-JFMC-0001	-	-	XT101	5, 6
4	-	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBAN-0001	5PR x 1mm2 x STP x IOS x BK Frs	PR#4	5-30-JFMC-0001	-	-	XT101	7, 8
5	-	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBAN-0001	5PR x 1mm2 x STP x IOS x BK Frs	PR#5	5-30-JFMC-0001	-	-	XT101	9, 10
6	-	ПИТАНИЕ ШКАФА. ВВОД "A" / 230 VAC - Line "A" from power distributor panel	IRR	Power	-	5-30-JFMC-0001A-WP01	2C+E x 2.5mm2 CU/PVC/STA/FRLS	N/A	5-30-JFMC-0001	-	-	XT201	L, N, PE
7	-	ПИТАНИЕ ШКАФА. ВВОД "B" / 230 VAC - Line "B" from power distributor panel	IRR	Power	-	5-30-JFMC-0001B-WP01	2C+E x 2.5mm2 CU/PVC/STA/FRLS	N/A	5-30-JFMC-0001	-	-	XT202	L, N, PE
8	-	ПИТАНИЕ ШКАФА. ВВОД "AUX" / 230 VAC non UPS - AUX	IRR	Power	-	5-30-JFMC-0001C-WP01	2C+E x 2.5mm2 CU/PVC/STA/FRLS	N/A	5-30-JFMC-0001	-	-	XT203	L, N, PE
9	5-30-99TS 7913A	АППАРАТНАЯ АСУ ТП FZ-03-05 / APCS EQUIPMENT RACK ROOM FZ-03-05	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7913AA	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	MOPS301	1	XT301	1, 2
10	5-30-99TS 7913B	АППАРАТНАЯ АСУ ТП FZ-03-05 / APCS EQUIPMENT RACK ROOM FZ-03-05	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7913BA	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	MOPS301	2	XT302	1, 2
11	5-30-99TS 7913C	АППАРАТНАЯ АСУ ТП FZ-03-05 / APCS EQUIPMENT RACK ROOM FZ-03-05	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7913CA	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	MOPS301	3	XT303	1, 2
12	5-30-99TS 7913D	АППАРАТНАЯ АСУ ТП FZ-03-05 / APCS EQUIPMENT RACK ROOM FZ-03-05	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7913DA	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	MOPS301	4	XT304	1, 2
13	5-30-99TS 7913E	АППАРАТНАЯ АСУ ТП FZ-03-05 / APCS EQUIPMENT RACK ROOM FZ-03-05	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7913EA	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	MOPS301	5	XT305	1, 2
14	5-30-99TS 7913F	АППАРАТНАЯ АСУ ТП FZ-03-05 / APCS EQUIPMENT RACK ROOM FZ-03-05	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7913FA	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	MOPS301	6	XT306	1, 2
15	5-30-99TS 7913G	АППАРАТНАЯ АСУ ТП FZ-03-05 / APCS EQUIPMENT RACK ROOM FZ-03-05	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7913GA	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	MOPS302	1	XT307	1, 2
16	5-30-99TS 7913H	АППАРАТНАЯ АСУ ТП FZ-03-05 / APCS EQUIPMENT RACK ROOM FZ-03-05	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7913HA	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	MOPS302	2	XT308	1, 2
17	5-30-99TS 7953	5-30-1 АППАРАТНАЯ АСУ ТП РЕЗЕРВНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ APM FZ-03-05 / 5-30-1 APCS EQUIPMENT ROOM BACK-UP AWS ROOM FZ-03-05	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7953A	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	MOPS302	3	XT309	1, 2
18	5-30-99TS 7963	5-30-1 ПРИЕМНАЯ FZ-03-06 / 5-30-1 APCS ANTEROOM FZ-03 06	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7963A	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	MOPS302	4	XT310	1, 2
19	5-30-99TS 7982A	АППАРАТНАЯ АСУ ТП FZ-03-08 UPS ПОМЕЩЕНИЕ ИБП / APCS EQUIPMENT ROOM FZ-03-08 UPS ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7982AA	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	MOPS302	5	XT311	1, 2
20	5-30-99TS 7982B	АППАРАТНАЯ АСУ ТП FZ-03-08 UPS ПОМЕЩЕНИЕ ИБП / APCS EQUIPMENT ROOM FZ-03-08 UPS ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7982BA	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	MOPS302	6	XT312	1, 2

N₂ Hомер тега / Tag Number	Техническое описание / Tag service description	Месторасположение / Location	Тип сигнала / IO Туре Name	Искробезоп асность / IS NIS	Номер кабеля / Cable name	Тип кабеля / Cable type	Пара_Жила / Pair_Core	Номер шкафа / Cabinet name	Устройство / Equipment	Канал / Channel	Номер клеммника / Terminal block number	Клеммы / Terminals
21 5-30-99TS 7982C	АППАРАТНАЯ АСУ ТП FZ-03-08 UPS ПОМЕЩЕНИЕ ИБП / APCS EQUIPMENT ROOM FZ-03-08 UPS ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7982CA	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	MOPS303	1	XT313	1, 2
22 5-30-99TS 7982D	АППАРАТНАЯ АСУ ТП FZ-03-08 UPS ПОМЕЩЕНИЕ ИБП / APCS EQUIPMENT ROOM FZ-03-08 UPS ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7982DA	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	MOPS303	2	XT314	1, 2
23 5-30-99XA 7904	CO2 ЗАПУЩЕН В АППАРАТНУЮ ACY TП / CO2 STARTED IN APCS EQUIPMENT RACK ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99UCPD2001	10PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	MOPS303	3	XT315	1, 2
24 5-30-99XA 7901	НЕИСПРАВНОСТЬ РАБОЧЕГО БЛОКА CO2 В АППАРАТНОЙ ACY TП / CO2 DUTY BANK FAILURE IN APCS EQUIPMENT RACK ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99UCPD2001	10PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0001	MOPS303	4	XT315	3, 4
25 5-30-99XA 7902	НЕИСПРАВНОСТЬ РЕЗЕРВНОГО БЛОКА CO2 В АППАРАТНОЙ ACY TП / CO2 STANDBY BANK FAILURE IN APCS EQUIPMENT RACK ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99UCPD2001	10PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#3	5-30-JFMC-0001	MOPS303	5	XT315	5, 6
26 5-30-99XI 7904	CO2 ЗАПУЩЕН В АППАРАТНУЮ АСУ ТП / CO2 STARTED IN APCS EQUIPMENT RACK ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99UCPD2001	10PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#4	5-30-JFMC-0001	MOPS303	6	XT315	7, 8
27 5-30-99XA 7916	ABTOMATИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ CO2 В АППАРАТНОЙ ACY TП / CO2 AUTOMATIC OFF IN APCS EQUIPMENT RACK ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99UCPD2001	10PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#5	5-30-JFMC-0001	MOPS304	1	XT315	9, 10
28 5-30-99XA 7905	CO2 ЗАБЛОКИРОВАН В АППАРАТНОЙ АСУ ПТ / CO2 BLOCKED IN APCS EQUIPMENT RACK ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99UCPD2001	10PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#6	5-30-JFMC-0001	MOPS304	2	XT315	11, 12
29 5-30-99XA 7909	CO2 НЕИСПРАВНОСТЬ В АППАРАТНОЙ АСУ ПТ / CO2 FAULT IN APCS EQUIPMENT RACK ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99UCPD2001	10PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#7	5-30-JFMC-0001	MOPS304	3	XT315	13, 14
30 5-30-99XA 7908	ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОДАЧИ CO2 В АППАРАТНУЮ АСУ ТП / CO2 ABORTED IN APCS EQUIPMENT RACK ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99UCPD2001	10PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#8	5-30-JFMC-0001	MOPS304	4	XT315	15, 16
31 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-99UCPD2001	10PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#9	5-30-JFMC-0001	-	-	XT315	17, 18
32 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-99UCPD2001	10PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#10	5-30-JFMC-0001	-	-	XT315	19, 20
33 5-30-99XS 7908	OCTAHOB ПОДАЧИ CO2 В АППАРАТНУЮ АСУ ТП / STOP CO2 IN APCS EQUIPMENT RACK ROOM	IRR	DO	NIS	CM-5-30-99UCPD1001	5PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	MUPS301	1	XT316	1, 2
34 5-30-99XS 7905	БЛОКИРОВКА CO2 В АППАРАТНОЙ АСУ ТП / BLOCK CO2 IN APCS EQUIPMENT RACK ROOM	IRR	DO	NIS	CM-5-30-99UCPD1001	5PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0001	MUPS301	2	XT316	3, 4
35 5-30-99XS 7904	НАЧАТЬ ПОДАЧУ CO2 В АППАРАТНУЮ ACY TП / START CO2 IN APCS EQUIPMENT RACK ROOM	IRR	DO	NIS	CM-5-30-99UCPD1001	5PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#3	5-30-JFMC-0001	MUPS301	3	XT316	5, 6
36 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-99UCPD1001	5PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#4	5-30-JFMC-0001	-	-	XT316	7, 8
37 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-99UCPD1001	5PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#5	5-30-JFMC-0001	-	-	XT316	9, 10
38 5-30-99ZSO 7906A	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В АППАРАТНОЙ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 APCS EQUIPMENT RACK ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7906A-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	FTA301	24	XT317	1, 2
39 5-30-99ZSC 7906A	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В АППАРАТНОЙ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 APCS EQUIPMENT RACK ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7906A-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0001	FTA301	1	XT317	3, 4
40 5-30-99ZSO 7906B	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В АППАРАТНОЙ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 APCS EQUIPMENT RACK ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7906B-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	FTA301	2	XT318	1, 2
41 5-30-99ZSC 7906B	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В АППАРАТНОЙ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 APCS EQUIPMENT RACK ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7906B-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0001	FTA301	3	XT318	3, 4

Nº	Номер тега / Tag Number	Техническое описание / Tag service description	Месторасположение / Location	Тип сигнала / IO Туре Name	Искробезоп асность / IS NIS	Номер кабеля / Cable name	Тип кабеля / Cable type	Пара_Жила / Pair_Core	Номер шкафа / Cabinet name	Устройство / Equipment	Канал / Channel	Номер клеммника / Terminal block number	Клеммы / Terminals
42 5	5-30-99ZSO 7926A	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В ПОМЕЩЕНИИ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 HVAC EXHAUST ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7926A-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	FTA301	4	XT319	1, 2
43 5	5-30-99ZSC 7926A	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В ПОМЕЩЕНИИ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 HVAC EXHAUST ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7926A-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0001	FTA301	5	XT319	3, 4
44 5	5-30-99ZSO 7926B	HVAC EXHAUST ROOM .	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7926B-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	FTA301	6	XT320	1, 2
45 5	5-30-99ZSC 7926B	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В ПОМЕЩЕНИИ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 HVAC EXHAUST ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7926B-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0001	FTA301	7	XT320	3, 4
46 5	5-30-99ZSO 7936A	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В АППАРАТНОЙ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 APCS EQUIPMENT RACK ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7936A-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	FTA301	8	XT321	1, 2
47	5-30-99ZSC 7936A	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В PY / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 SWITCHGEAR ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7936A-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0001	FTA301	9	XT321	3, 4
48 5	5-30-99ZSO 7936B	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В PY / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 SWITCHGEAR ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7936B-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	FTA301	10	XT322	1, 2
49 5	5-30-99ZSC 7936B	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В PY / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 SWITCHGEAR ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7936B-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0001	FTA301	11	XT322	3, 4
50 5	5-30-99ZSO 7936C	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В PY / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 SWITCHGEAR ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7936C-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	FTA301	12	XT323	1, 2
51 5	5-30-99ZSC 7936C	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В PY / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 SWITCHGEAR ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7936C-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0001	FTA301	13	XT323	3, 4
52 5	5-30-99ZSO 7946A	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В PY / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 SWITCHGEAR ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7946A-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	FTA301	14	XT324	1, 2
53 5	5-30-99ZSC 7946A	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН НА СКЛАДЕ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 STORE ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7946A-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0001	FTA301	15	XT324	3, 4
54 5	5-30-99ZSO 7946B	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН НА СКЛАДЕ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 STORE ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7946B-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	FTA301	16	XT325	1, 2
55 5	5-30-99ZSC 7946B	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН НА СКЛАДЕ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 STORE ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7946B-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0001	FTA301	17	XT325	3, 4
56 5	5-30-99ZSO 7946C	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН НА СКЛАДЕ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 STORE ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7946C-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	FTA301	18	XT326	1, 2
57 5	5-30-99ZSC 7946C	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН НА СКЛАДЕ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 STORE ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7946C-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0001	FTA301	19	XT326	3, 4
58 5	5-30-99ZSO 7956A	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В РЕЗЕРВНОМ ПОМЕЩЕНИИ APM / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 BACK-UP AWS ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7956A-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	FTA301	20	XT327	1, 2
59 5	5-30-99ZSC 7956A	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В РЕЗЕРВНОМ ПОМЕЩЕНИИ APM / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 BACK-UP AWS ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7956A-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0001	FTA301	21	XT327	3, 4
60 5	5-30-99ZSO 7956B	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В РЕЗЕРВНОМ ПОМЕЩЕНИИ APM / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 BACK-UP AWS ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7956B-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	FTA301	22	XT328	1, 2
61 5	5-30-99ZSC 7956B	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В РЕЗЕРВНОМ ПОМЕЩЕНИИ APM / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 BACK-UP AWS ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7956B-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0001	FTA301	23	XT328	3, 4
62	5-30-99XS 7906A	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В АППАРАТНОЙ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 APCS EQUIPMENT RACK ROOM	IRR	DO	NIS	CM-5-30-99JB7906A-WP01	2C x 2.5mm2 x BK Frs	C1/ C2	5-30-JFMC-0001	FTA302	1	XT329	1, 2

N₂ Hoмер тега / Tag Number	Техническое описание / Tag service description	Месторасположение / Location	Тип сигнала / IO Туре Name	Искробезоп асность / IS NIS	Номер кабеля / Cable name	Тип кабеля / Cable type	Пара_Жила / Pair_Core	Номер шкафа / Cabinet name	Устройство / Equipment	Канал / Channel	Номер клеммника / Terminal block number	Клеммы / Terminals
63 5-30-99XS 7906B	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В АППАРАТНОЙ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 APCS EQUIPMENT RACK ROOM	IRR	DO	NIS	CM-5-30-99JB7906B-WP01	2C x 2.5mm2 x BK Frs	C1/ C2	5-30-JFMC-0001	FTA302	2	XT330	1, 2
64 5-30-99XS 7926A	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В ПОМЕЩЕНИИ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 HVAC EXHAUST ROOM	IRR	DO	NIS	CM-5-30-99JB7926A-WP01	2C x 2.5mm2 x BK Frs	C1/ C2	5-30-JFMC-0001	FTA302	3	XT331	1, 2
65 5-30-99XS 7926B	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В ПОМЕЩЕНИИ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 HVAC EXHAUST ROOM	IRR	DO	NIS	CM-5-30-99JB7926B-WP01	2C x 2.5mm2 x BK Frs	C1/ C2	5-30-JFMC-0001	FTA302	4	XT332	1, 2
66 5-30-99XS 7936A	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В PY / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 SWITCHGEAR ROOM	IRR	DO	NIS	CM-5-30-99JB7936A-WP01	2C x 2.5mm2 x BK Frs	C1/ C2	5-30-JFMC-0001	FTA302	5	XT333	1, 2
67 5-30-99XS 7936B	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В PY / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 SWITCHGEAR ROOM	IRR	DO	NIS	CM-5-30-99JB7936B-WP01	2C x 2.5mm2 x BK Frs	C1/ C2	5-30-JFMC-0001	FTA302	6	XT334	1, 2
68 5-30-99XS 7936C	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В PY / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 SWITCHGEAR ROOM	IRR	DO	NIS	CM-5-30-99JB7936C-WP01	2C x 2.5mm2 x BK Frs	C1/ C2	5-30-JFMC-0001	FTA302	7	XT335	1, 2
69 5-30-99XS 7946A	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН НА СКЛАДЕ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 STORE ROOM	IRR	DO	NIS	CM-5-30-99JB7946A-WP01	2C x 2.5mm2 x BK Frs	C1/ C2	5-30-JFMC-0001	FTA302	8	XT336	1, 2
70 5-30-99XS 7946B	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН НА СКЛАДЕ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 STORE ROOM	IRR	DO	NIS	CM-5-30-99JB7946B-WP01	2C x 2.5mm2 x BK Frs	C1/ C2	5-30-JFMC-0001	FTA302	9	XT337	1, 2
71 5-30-99XS 7946C	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН НА СКЛАДЕ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 STORE ROOM	IRR	DO	NIS	CM-5-30-99JB7946C-WP01	2C x 2.5mm2 x BK Frs	C1/ C2	5-30-JFMC-0001	FTA302	10	XT338	1, 2
72 5-30-99XS 7956A	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В РЕЗЕРВНОМ ПОМЕЩЕНИИ APM / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 BACK-UP AWS ROOM	IRR	DO	NIS	CM-5-30-99JB7956A-WP01	2C x 2.5mm2 x BK Frs	C1/ C2	5-30-JFMC-0001	FTA302	11	XT339	1, 2
73 5-30-99XS 7956B	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В РЕЗЕРВНОМ ПОМЕЩЕНИИ APM / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 BACK-UP AWS ROOM	IRR	DO	NIS	CM-5-30-99JB7956B-WP01	2C x 2.5mm2 x BK Frs	C1/ C2	5-30-JFMC-0001	FTA302	12	XT340	1, 2
74 5-30-99ZSO 7956C	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В РЕЗЕРВНОМ ПОМЕЩЕНИИ APM / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 BACK-UP AWS ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7956C-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	FTA401	1	XT401	1, 2
75 5-30-99ZSC 7956C	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В РЕЗЕРВНОМ ПОМЕЩЕНИИ APM / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 BACK-UP AWS ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7956C-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0001	FTA401	2	XT401	3, 4
76 5-30-99ZSO 7966A	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В ПРИЕМНОЙ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 ANTEROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7966A-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	FTA401	3	XT402	1, 2
77 5-30-99ZSC 7966A	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В ПРИЕМНОЙ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 ANTEROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7966A-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0001	FTA401	4	XT402	3, 4
78 5-30-99ZSO 7966B	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В ПРИЕМНОЙ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 ANTEROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7966B-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	FTA401	5	XT403	1, 2
79 5-30-99ZSC 7966B	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В ПРИЕМНОЙ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 ANTEROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7966B-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0001	FTA401	6	XT403	3, 4
80 5-30-99ZSO 7966C	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В ПРИЕМНОЙ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 ANTEROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7966C-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	FTA401	7	XT404	1, 2
81 5-30-99ZSC 7966C	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В ПРИЕМНОЙ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 ANTEROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7966C-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0001	FTA401	8	XT404	3, 4
82 5-30-99ZSO 7976A	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В СИСТЕМНОМ XPAHИЛИЩЕ CO2 / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 CO2 SYSTEM STORAGE ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7976A-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	FTA401	9	XT405	1, 2
83 5-30-99ZSC 7976A	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В СИСТЕМНОМ XPAHИЛИЩЕ CO2 / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 CO2 SYSTEM STORAGE ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7976A-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0001	FTA401	10	XT405	3, 4

Nº Homep ⊤era / Tag Number	Техническое описание / Tag service description	Месторасположение / Location	Тип сигнала / IO Туре Name	Искробезоп асность / IS NIS	Номер кабеля / Cable name	Тип кабеля / Cable type	Пара_Жила / Pair_Core	Номер шкафа / Cabinet name	Устройство / Equipment	Канал / Channel	Номер клеммника / Terminal block number	Клеммы / Terminals
84 5-30-99ZSO 7976B	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В СИСТЕМНОМ XPAHИЛИЩЕ CO2 / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 CO2 SYSTEM STORAGE ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7976B-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	FTA401	11	XT406	1, 2
85 5-30-99ZSC 7976B	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В СИСТЕМНОМ XPAHИЛИЩЕ CO2 / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 CO2 SYSTEM STORAGE ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7976B-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0001	FTA401	12	XT406	3, 4
86 5-30-99ZSO 7986A	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В ПОМЕЩЕНИИ ИБП / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 UPS ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7986A-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	FTA401	13	XT407	1, 2
87 5-30-99ZSC 7986A	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В ПОМЕЩЕНИИ ИБП / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 UPS ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7986A-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0001	FTA401	14	XT407	3, 4
88 5-30-99ZSO 7986B	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В ПОМЕЩЕНИИ ИБП / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 UPS ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7986B-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	FTA401	15	XT408	1, 2
89 5-30-99ZSC 7986B	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В ПОМЕЩЕНИИ ИБП / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 UPS ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7986B-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0001	FTA401	16	XT408	3, 4
90 5-30-99ZSO 7986C	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В ПОМЕЩЕНИИ ИБП / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 UPS ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7986C-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	FTA401	17	XT409	1, 2
91 5-30-99ZSC 7986C	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В ПОМЕЩЕНИИ ИБП / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 UPS ROOM	IRR	DI	NIS	CM-5-30-99JB7986C-WC01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0001	FTA401	18	XT409	3, 4
92 5-30-99BT 7101	ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ УЗЛА УЧЕТА ГАЗА / GAS METERING STATION FLAME DETECTOR	Field	HART AI	NIS	CM-5-30-JFJBAN-1100	5TR x 2.5mm2 x STP x IOS x BK Frs	TR#1	5-30-JFMC-0001	D401	1	XT410	1, 2, 3
93 5-30-99BT 7102	ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ УЗЛА УЧЕТА ГАЗА / GAS METERING STATION FLAME DETECTOR	Field	HART AI	NIS	CM-5-30-JFJBAN-1100	5TR x 2.5mm2 x STP x IOS x BK Frs	TR#2	5-30-JFMC-0001	D401	2	XT410	4, 5, 6
94 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBAN-1100	5TR x 2.5mm2 x STP x IOS x BK Frs	TR#3	5-30-JFMC-0001	-	-	XT410	7, 8, 9
95 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBAN-1100	5TR x 2.5mm2 x STP x IOS x BK Frs	TR#4	5-30-JFMC-0001	-	-	XT410	10, 11, 12
96 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBAN-1100	5TR x 2.5mm2 x STP x IOS x BK Frs	TR#5	5-30-JFMC-0001	-	-	XT410	13, 14, 15
97 5-30-99BT 7103	ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ УСТАНОВКИ ОСУШКИ И УДАЛЕНИЯ PTYTИ / DEHYDRATION & MERCURY REMOVAL FLAME DETECTOR	Field	HART AI	NIS	CM-5-30-JFJBAN-1110	5TR x 2.5mm2 x STP x IOS x BK Frs	TR#1	5-30-JFMC-0001	D401	3	XT411	1, 2, 3
98 5-30-99BT 7104	ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ УСТАНОВКИ ОСУШКИ И УДАЛЕНИЯ PTYTИ / DEHYDRATION & MERCURY REMOVAL FLAME DETECTOR	Field	HART AI	NIS	CM-5-30-JFJBAN-1110	5TR x 2.5mm2 x STP x IOS x BK Frs	TR#2	5-30-JFMC-0001	D401	4	XT411	4, 5, 6
99 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBAN-1110	5TR x 2.5mm2 x STP x IOS x BK Frs	TR#3	5-30-JFMC-0001	1	-	XT411	7, 8, 9
100 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBAN-1110	5TR x 2.5mm2 x STP x IOS x BK Frs	TR#4	5-30-JFMC-0001	-	-	XT411	10, 11, 12
101 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBAN-1110	5TR x 2.5mm2 x STP x IOS x BK Frs	TR#5	5-30-JFMC-0001	-	-	XT411	13, 14, 15
102 5-30-99BT 7105	ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ УСТАНОВКИ ОСУШКИ И УДАЛЕНИЯ PTYTИ / DEHYDRATION & MERCURY REMOVAL FLAME DETECTOR	Field	HART AI	NIS	CM-5-30-JFJBAN-1112	5TR x 2.5mm2 x STP x IOS x BK Frs	TR#1	5-30-JFMC-0001	D402	1	XT412	1, 2, 3
103 5-30-99BT 7106	ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ УСТАНОВКИ ОСУШКИ И УДАЛЕНИЯ РТУТИ / DEHYDRATION & MERCURY REMOVAL FLAME DETECTOR	Field	HART AI	NIS	CM-5-30-JFJBAN-1112	5TR x 2.5mm2 x STP x IOS x BK Frs	TR#2	5-30-JFMC-0001	D402	2	XT412	4, 5, 6
104 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBAN-1112	5TR x 2.5mm2 x STP x IOS x BK Frs	TR#3	5-30-JFMC-0001	-	-	XT412	7, 8, 9

Nº Hомер тега / Tag Number	Техническое описание / Tag service description	Месторасположение / Location	Тип сигнала / IO Туре Name	Искробезоп асность / IS NIS	Номер кабеля / Cable name	Тип кабеля / Cable type	Пара_Жила / Pair_Core	Номер шкафа / Cabinet name	Устройство / Equipment	Канал / Channel	Номер клеммника / Terminal block number	Клеммы / Terminals
105 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBAN-1112	5TR x 2.5mm2 x STP x IOS x BK Frs	TR#4	5-30-JFMC-0001	-	-	XT412	10, 11, 12
106 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBAN-1112	5TR x 2.5mm2 x STP x IOS x BK Frs	TR#5	5-30-JFMC-0001	-	-	XT412	13, 14, 15
107 5-30-99BT 7107	ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ У СЕПАРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ / REGENERATION GAS SEPARATION EQUIPMENT FLAME DETECTOR	Field	HART AI	NIS	CM-5-30-JFJBAN-1114	5TR x 2.5mm2 x STP x IOS x BK Frs	TR#1	5-30-JFMC-0001	D402	3	XT413	1, 2, 3
108 5-30-99BT 7108	ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ У СЕПАРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ / REGENERATION GAS SEPARATION EQUIPMENT FLAME DETECTOR	Field	HART AI	NIS	CM-5-30-JFJBAN-1114	5TR x 2.5mm2 x STP x IOS x BK Frs	TR#2	5-30-JFMC-0001	D402	4	XT413	4, 5, 6
109 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBAN-1114	5TR x 2.5mm2 x STP x IOS x BK Frs	TR#3	5-30-JFMC-0001	-	-	XT413	7, 8, 9
110 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBAN-1114	5TR x 2.5mm2 x STP x IOS x BK Frs	TR#4	5-30-JFMC-0001	-	-	XT413	10, 11, 12
111 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBAN-1114	5TR x 2.5mm2 x STP x IOS x BK Frs	TR#5	5-30-JFMC-0001	-	-	XT413	13, 14, 15
112 5-30-99XS 7956C	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В РЕЗЕРВНОМ ПОМЕЩЕНИИ APM / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 BACK-UP AWS ROOM	IRR	DO	NIS	CM-5-30-99JB7956C-WP01	2C x 2.5mm2 x BK Frs	C1/ C2	5-30-JFMC-0001	FTA402	1	XT414	1, 2
113 5-30-99XS 7966A	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В ПРИЕМНОЙ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 ANTEROOM	IRR	DO	NIS	CM-5-30-99JB7966A-WP01	2C x 2.5mm2 x BK Frs	C1/ C2	5-30-JFMC-0001	FTA402	2	XT415	1, 2
114 5-30-99XS 7966B	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В ПРИЕМНОЙ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 ANTEROOM	IRR	DO	NIS	CM-5-30-99JB7966B-WP01	2C x 2.5mm2 x BK Frs	C1/ C2	5-30-JFMC-0001	FTA402	3	XT416	1, 2
115 5-30-99XS 7966C	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В ПРИЕМНОЙ / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 ANTEROOM	IRR	DO	NIS	CM-5-30-99JB7966C-WP01	2C x 2.5mm2 x BK Frs	C1/ C2	5-30-JFMC-0001	FTA402	4	XT417	1, 2
116 5-30-99XS 7976A	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В СИСТЕМНОМ XPAHИЛИЩЕ CO2 / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 CO2 SYSTEM STORAGE ROOM	IRR	DO	NIS	CM-5-30-99JB7976A-WP01	2C x 2.5mm2 x BK Frs	C1/ C2	5-30-JFMC-0001	FTA402	5	XT418	1, 2
117 5-30-99XS 7976B	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В СИСТЕМНОМ XPAHИЛИЩЕ CO2 / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 CO2 SYSTEM STORAGE ROOM	IRR	DO	NIS	CM-5-30-99JB7976B-WP01	2C x 2.5mm2 x BK Frs	C1/ C2	5-30-JFMC-0001	FTA402	6	XT419	1, 2
118 5-30-99XS 7986A	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В ПОМЕЩЕНИИ ИБП / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 UPS ROOM	IRR	DO	NIS	CM-5-30-99JB7986A-WP01	2C x 2.5mm2 x BK Frs	C1/ C2	5-30-JFMC-0001	FTA402	7	XT420	1, 2
119 5-30-99XS 7986B	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В ПОМЕЩЕНИИ ИБП / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 UPS ROOM	IRR	DO	NIS	CM-5-30-99JB7986B-WP01	2C x 2.5mm2 x BK Frs	C1/ C2	5-30-JFMC-0001	FTA402	8	XT421	1, 2
120 5-30-99XS 7986C	5-30-1 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН В ПОМЕЩЕНИИ ИБП / FIRE DAMPER FOR 5-30-1 UPS ROOM	IRR	DO	NIS	CM-5-30-99JB7986C-WP01	2C x 2.5mm2 x BK Frs	C1/ C2	5-30-JFMC-0001	FTA402	9	XT422	1, 2
121 5-30-99XS 7615	ПОДТВЕРЖДЕН ПОЖАР - OCTAHOB БЛОКА 30 ПАРОКОНДЕНСАТ / CONFIRMED FIRE TO SHUTDOWN UNIT 30 STEAM CONDENSATE	IRR	DO	NIS	CY-5-30-JFMC-0001.05	5PR x 1.5mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	FTA402	12	XT424	1, 2
122 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0001.05	5PR x 1.5mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0001	-	-	XT424	3, 4
123 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0001.05	5PR x 1.5mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#3	5-30-JFMC-0001	-	-	XT424	5, 6
124 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0001.05	5PR x 1.5mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#4	5-30-JFMC-0001	-	-	XT424	7, 8
125 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0001.05	5PR x 1.5mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#5	5-30-JFMC-0001	-	-	XT424	9, 10

Nº Hомер тега / Tag Number	Техническое описание / Tag service description	Месторасположение / Location	Тип сигнала / IO Туре Name	Искробезоп асность / IS NIS	Номер кабеля / Cable name	Тип кабеля / Cable type	Пара_Жила / Pair_Core	Номер шкафа / Cabinet name	Устройство / Equipment	Канал / Channel	Номер клеммника / Terminal block number	Клеммы / Terminals
126 5-30-00NS 1971	JFCC-0001 АСПС и ПТ СИСТЕМНЫЙ ШКАФ НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА / AFA&FFS SYSTEM CABINET FAN FAILURE	IRR	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0001.01	5PR x 1.0mm2 x OAS x BK Frd	PR#1	5-30-JFMC-0001	D1	5	XT-ALM1	1, 2
127 5-30-00ZS 1972	JFCC-0001 АСПС и ПТ СИСТЕМНЫЙ ШКАФ ДВЕРЬ OTKPЫTA / AFA&FFS SYSTEM CABINET DOOR OPEN	IRR	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0001.01	5PR x 1.0mm2 x OAS x BK Frd	PR#2	5-30-JFMC-0001	D1	6	XT-ALM1	3, 4
128 5-30-00JS 1970	JFCC-0001 АСПС и ПТ СИСТЕМНЫЙ ШКАФ НЕИСПРАВНОСТЬ ПИТАНИЯ / AFA&FFS SYSTEM CABINET POWER SUPPLY FAILURE	IRR	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0001.01	5PR x 1.0mm2 x OAS x BK Frd	PR#3	5-30-JFMC-0001	D1	7	XT-ALM1	5, 6
129 5-30-00TS 1969	JFCC-0001 АСПС и ПТ СИСТЕМНЫЙ ШКАФ ТЕМПЕРАТУРА / AFA&FFS SYSTEM CABINET TEMPERATURE	IRR	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0001.01	5PR x 1.0mm2 x OAS x BK Frd	PR#4	5-30-JFMC-0001	D1	8	XT-ALM1	7, 8
130 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0001.01	5PR x 1.0mm2 x OAS x BK Frd	PR#5	5-30-JFMC-0001	-	-	XT-ALM1	9, 10
131 5-30-00NS 1979	JFMC-0002 АСПС и ПТ КРОССОВЫЙ ШКАФ НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА / AFA&FFS MARSHALLING CABINET FAN FAILURE	IRR	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0001.02	5PR x 1.0mm2 x OAS x BK Frd	PR#1	5-30-JFMC-0001	D2	1	XT-ALM2	1, 2
132 5-30-00ZS 1980	JFMC-0002 АСПС и ПТ КРОССОВЫЙ ШКАФ ДВЕРЬ OTKPЫTA / AFA&FFS MARSHALLING CABINET DOOR OPEN	IRR	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0001.02	5PR x 1.0mm2 x OAS x BK Frd	PR#2	5-30-JFMC-0001	D2	2	XT-ALM2	3, 4
133 5-30-00JS 1978	JFMC-0002 АСПС и ПТ КРОССОВЫЙ ШКАФ НЕИСПРАВНОСТЬ ПИТАНИЯ / AFA&FFS MARSHALLING CABINET POWER SUPPLY FAILURE	IRR	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0001.02	5PR x 1.0mm2 x OAS x BK Frd	PR#3	5-30-JFMC-0001	D2	3	XT-ALM2	5, 6
134 5-30-00TS 1977	JFMC-0002 АСПС и ПТ КРОССОВЫЙ ШКАФ ТЕМПЕРАТУРА / AFA&FFS MARSHALLING CABINET TEMPERATURE	IRR	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0001.02	5PR x 1.0mm2 x OAS x BK Frd	PR#4	5-30-JFMC-0001	D2	4	XT-ALM2	7, 8
135 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0001.02	5PR x 1.0mm2 x OAS x BK Frd	PR#5	5-30-JFMC-0001	-	-	XT-ALM2	9, 10
136 5-30-00TT 1993	JFCC-0001 АСПС и ПТ СИСТЕМНЫЙ ШКАФ ТЕМПЕРАТУРА / AFA&FFS SYSTEM CABINET TEMPERATURE	IRR	Al	NIS	CY-5-30-JFMC-0001.03	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	D3	1	XT-ALM3	1, 2
137 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0001.03	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0001	-	-	XT-ALM3	3, 4
138 5-30-00TT 2009	JFMC-0002 АСПС и ПТ КРОССОВЫЙ ШКАФ ТЕМПЕРАТУРА / AFA&FFS MARSHALLING CABINET TEMPERATURE	IRR	Al	NIS	CY-5-30-JFMC-0001.04	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0001	D3	2	XT-ALM4	1, 2
139 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0001.04	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0001	-	-	XT-ALM4	3, 4
140 5-30-99XL 7521	CBETOИНДИКАТОР ДЛЯ ПОГРУЖНОГО HACOCA КОНДЕНСАТА / LIGHT INDICATOR FOR PROCESS CONDENSATE PUMPS	Field	DO	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1123	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MUPS108	3	XT101	1, 2
141 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1123	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0002	-	-	XT101	3, 4
142 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1123	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#3	5-30-JFMC-0002	-	-	XT101	5, 6
143 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1123	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#4	5-30-JFMC-0002	-	-	XT101	7, 8
144 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1123	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#5	5-30-JFMC-0002	-	-	XT101	9, 10
145 5-30-99XA 7907A	АППАРАТНАЯ АСУ ТП FZ-03-05 / APCS EQUIPMENT ROOM FZ-03-05	IRR	DO	NIS	CS-5-30-99XA7907A	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MUPS101	1	XT102	1, 2
146 5-30-99XA 7907B	АППАРАТНАЯ АСУ ТП FZ-03-05 / APCS EQUIPMENT ROOM FZ-03-05	IRR	DO	NIS	CS-5-30-99XA7907B	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MUPS101	2	XT103	1, 2

N₂ Hомер тега / Tag Number	Техническое описание / Tag service description	Месторасположение / Location	Тип сигнала / IO Туре Name	Искробезоп асность / IS NIS	Номер кабеля / Cable name	Тип кабеля / Cable type	Пара_Жила / Pair_Core	Номер шкафа / Cabinet name	Устройство / Equipment	Канал / Channel	Номер клеммника / Terminal block number	Клеммы / Terminals
147 5-30-99XA 7907C	АППАРАТНАЯ АСУ ТП FZ-03-05 / APCS EQUIPMENT ROOM FZ-03-05	IRR	DO	NIS	CS-5-30-99XA7907C	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MUPS101	3	XT104	1, 2
148 5-30-99XA 7907D	АППАРАТНАЯ АСУ ТП FZ-03-05 / APCS EQUIPMENT ROOM FZ-03-05	IRR	DO	NIS	CS-5-30-99XA7907D	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MUPS101	4	XT105	1, 2
149 5-30-99XA 7924A	ПОМЕЩЕНИЕ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ОВКВ FZ-03-02 / HVAC EXHAUST ROOM FZ-03-02	IRR	DO	NIS	CS-5-30-99XA7924A	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MUPS102	1	XT106	1, 2
150 5-30-99XA 7933A	Py FZ-03-03 / SWITCHGEAR ROOM FZ-03-03	IRR	DO	NIS	CS-5-30-99XA7933A	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MUPS102	2	XT107	1, 2
151 5-30-99XA 7933B	Py FZ-03-03 / SWITCHGEAR ROOM FZ-03-03	IRR	DO	NIS	CS-5-30-99XA7933B	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MUPS102	3	XT108	1, 2
152 5-30-99XA 7945A	СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ FZ-03-04 / ROOM STORAGE ROOM FZ-03-04	IRR	DO	NIS	CS-5-30-99XA7945A	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MUPS102	4	XT109	1, 2
153 5-30-99XA 7955A	PE3EPBHOE ПОМЕЩЕНИЕ APM FZ-03-05 / BACK-UP AWS ROOM FZ-03-05	IRR	DO	NIS	CS-5-30-99XA7955A	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MUPS103	1	XT110	1, 2
154 5-30-99XA 7965A	ПРИЕМНАЯ FZ-03-06 / ANTEROOM FZ-03-06	IRR	DO	NIS	CS-5-30-99XA7965A	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MUPS103	2	XT111	1, 2
155 5-30-99XA 7973A	ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ В СИСТЕМНОМ ХРАНИЛИЩЕ CO2 / SOUND ALARM IN CO2 SYSTEM STORAGE ROOM	IRR	DO	NIS	CS-5-30-99XA7973A	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MUPS103	3	XT112	1, 2
156 5-30-99XA 7984A	ПОМЕЩЕНИЕ ИБП FZ-03-08 / UPS ROOM FZ-03-08	IRR	DO	NIS	CS-5-30-99XA7984A	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MUPS103	4	XT113	1, 2
157 5-30-99XA 7984B	ПОМЕЩЕНИЕ ИБП FZ-03-08 / UPS ROOM FZ-03-08	IRR	DO	NIS	CS-5-30-99XA7984B	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MUPS104	1	XT114	1, 2
158 5-30-99XA 7984C	ПОМЕЩЕНИЕ ИБП FZ-03-08 / UPS ROOM FZ-03-08	IRR	DO	NIS	CS-5-30-99XA7984C	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MUPS104	2	XT115	1, 2
159 5-30-99XA 7984D	ПОМЕЩЕНИЕ ИБП FZ-03-08 / UPS ROOM FZ-03-08	IRR	DO	NIS	CS-5-30-99XA7984D	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MUPS104	3	XT116	1, 2
160 5-30-99XA 7994A	ПОМЕЩЕНИЕ ОВКВ FZ-03-09 / HVAC SUPPLY ROOM FZ-03- 09	IRR	DO	NIS	CS-5-30-99XA7994A	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MUPS104	4	XT117	1, 2
161 5-30-99XA 7994B	ПОМЕЩЕНИЕ ОВКВ FZ-03-09 / HVAC SUPPLY ROOM FZ-03- 09	IRR	DO	NIS	CS-5-30-99XA7994B	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MUPS105	1	XT118	1, 2
162 5-30-99XA 7994C	ПОМЕЩЕНИЕ ОВКВ FZ-03-09 / HVAC SUPPLY ROOM FZ-03- 09	IRR	DO	NIS	CS-5-30-99XA7994C	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MUPS105	2	XT119	1, 2
163 5-30-30XZS 5097	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ИЗ АСПСИПТ В ПАЗ / CONFIRMED FIRE TRIP FROM AFA&FFS TO SIS	5-30 IRR SIS	DO	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	FTA402	5	XT120	1, 2
164 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.01	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0002	-	-	XT120	3, 4
165 5-20-99XS 7240R	ЛОГИЧЕСКИЙ СБРОС НА ДЭС 1 / LOGIC RESET IN DIESEL POWER PLANT 1	DPP1	DO	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.04	10PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	FTA402	1	XT121	1, 2
166 5-20-99XS 7242	РУЧНОЙ ЗАПУСК CO2 HA ДЭС 1 / MANUAL START CO2 IN DIESEL POWER PLANT 1	DPP1	DO	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.04	10PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0002	MUPS107	4	XT121	3, 4
167 5-20-99XS 7243	РУЧНОЙ СТОП CO2 HA ДЭС 1 / MANUAL STOP CO2 IN DIESEL POWER PLANT 1	DPP1	DO	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.04	10PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#3	5-30-JFMC-0002	MUPS108	1	XT121	5, 6

№ Номер тега / Tag Number	Техническое описание / Tag service description	Месторасположение / Location	Тип сигнала / IO Туре Name	Искробезоп асность / IS NIS	Номер кабеля / Cable name	Тип кабеля / Cable type	Пара_Жила / Pair_Core	Номер шкафа / Cabinet name	Устройство / Equipment	Канал / Channel	Номер клеммника / Terminal block number	Клеммы / Terminals
168 5-20-99XS 7244	РУЧНОЙ БЛОК CO2 HA ДЭС 1 / MANUAL BLOCK CO2 IN DIESEL POWER PLANT 1	DPP1	DO	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.04	10PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#4	5-30-JFMC-0002	MUPS108	2	XT121	7, 8
169 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.04	10PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#5	5-30-JFMC-0002	-	-	XT121	9, 10
170 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.04	10PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#6	5-30-JFMC-0002	-	-	XT121	11, 12
171 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.04	10PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#7	5-30-JFMC-0002	-	-	XT121	13, 14
172 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.04	10PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#8	5-30-JFMC-0002	-	-	XT121	15, 16
173 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.04	10PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#9	5-30-JFMC-0002	-	-	XT121	17, 18
174 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.04	10PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#10	5-30-JFMC-0002	-	-	XT121	19, 20
175 5-20-99XS 7340R	ЛОГИЧЕСКИЙ СБРОС НА ДЭС 2 / LOGIC RESET IN DIESEL POWER PLANT 2	DPP2	DO	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.06	10PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	FTA402	4	XT122	1, 2
176 5-20-99XS 7342	РУЧНОЙ ЗАПУСК CO2 HA ДЭС 2 / MANUAL START CO2 IN DIESEL POWER PLANT 2	DPP2	DO	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.06	10PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0002	MUPS108	4	XT122	3, 4
177 5-20-99XS 7343	РУЧНОЙ СТОП CO2 HA ДЭС 2 / MANUAL STOP CO2 IN DIESEL POWER PLANT 2	DPP2	DO	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.06	10PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#3	5-30-JFMC-0002	MUPS109	1	XT122	5, 6
178 5-20-99XS 7344	РУЧНОЙ БЛОК CO2 HA ДЭС 2 / MANUAL BLOCK CO2 IN DIESEL POWER PLANT 2	DPP2	DO	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.06	10PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#4	5-30-JFMC-0002	MUPS109	2	XT122	7, 8
179 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.06	10PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#5	5-30-JFMC-0002	-	-	XT122	9, 10
180 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.06	10PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#6	5-30-JFMC-0002	-	-	XT122	11, 12
181 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.06	10PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#7	5-30-JFMC-0002	-	-	XT122	13, 14
182 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.06	10PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#8	5-30-JFMC-0002	-	-	XT122	15, 16
183 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.06	10PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#9	5-30-JFMC-0002	-	-	XT122	17, 18
184 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.06	10PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#10	5-30-JFMC-0002	-	-	XT122	19, 20
185 5-20-99XA 7242	ПОДАЧА "CO2" В ДЭС 1 / CO2 STARTED IN DIESEL POWER PLANT 1	DPP1	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.05	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MOPS402	4	XT123	1, 2
186 5-20-99XA 7243	ПРЕРВАНА ПОДАЧА "CO2" В ДЭС 1 / CO2 ABORTED IN DIESEL POWER PLANT 1	DPP1	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.05	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0002	MOPS402	5	XT123	3, 4
187 5-20-99XA 7244	ПОДАЧА "CO2" ЗАБЛОКИРОВАНА В ДЭС 1 / CO2 BLOCKED IN DIESEL POWER PLANT 1	DPP1	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.05	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#3	5-30-JFMC-0002	MOPS402	6	XT123	5, 6
188 5-20-99XA 7245	ОШИБКА ПОДАЧИ "CO2" В ДЭС 1 / CO2 FAULT IN DIESEL POWER PLANT 1	DPP1	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.05	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#4	5-30-JFMC-0002	MOPS402	7	XT123	7, 8

№ Hoмер тега / Tag Number	Техническое описание / Tag service description	Месторасположение / Location	Тип сигнала / IO Туре Name	Искробезоп асность / IS NIS	Номер кабеля / Cable name	Тип кабеля / Cable type	Пара_Жила / Pair_Core	Номер шкафа / Cabinet name	Устройство / Equipment	Канал / Channel	Номер клеммника / Terminal block number	Клеммы / Terminals
189 5-20-99XA 7246A	ПОЖАР В ДЭС 1 / SINGLE FIRE IN DIESEL POWER PLANT 1	DPP1	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.05	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#5	5-30-JFMC-0002	MOPS402	8	XT123	9, 10
190 5-20-99XA 7247A	СИГНАЛ "ОШИБКА" В ДЭС 1 / FAULT IN DIESEL POWER PLANT 1	DPP1	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.05	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#6	5-30-JFMC-0002	FTA401	15	XT123	11, 12
191 5-20-99XA 7247B	СИГНАЛ "БАЙПАС" В ДЭС 1 / BYPASS IN DIESEL POWER PLANT 1	DPP1	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.05	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#7	5-30-JFMC-0002	MOPS403	1	XT123	13, 14
192 5-20-99XA 7248	ПОДАЧА "CO2" ABTOMATИЧЕСКИ ОТКЛЮЧЕНА В ДЭС 1 / CO2 AUTOMATIC OFF IN DIESEL POWER PLANT 1	DPP1	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.05	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#8	5-30-JFMC-0002	FTA401	16	XT123	15, 16
193 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.05	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#9	5-30-JFMC-0002	-	-	XT123	17, 18
194 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.05	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#10	5-30-JFMC-0002	-	-	XT123	19, 20
195 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.05	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#11	5-30-JFMC-0002	-	-	XT123	21, 22
196 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	_	CY-5-30-JFMC-0002.05	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#12	5-30-JFMC-0002	-	-	XT123	23, 24
197 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.05	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#13	5-30-JFMC-0002	-	-	XT123	25, 26
198 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.05	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#14	5-30-JFMC-0002	-	-	XT123	27, 28
199 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	_	CY-5-30-JFMC-0002.05	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#15	5-30-JFMC-0002	-	-	XT123	29, 30
200 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.05	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#16	5-30-JFMC-0002	-	-	XT123	31, 32
201 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.05	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#17	5-30-JFMC-0002	-	-	XT123	33, 34
202 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	_	CY-5-30-JFMC-0002.05	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#18	5-30-JFMC-0002	-	-	XT123	35, 36
203 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.05	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#19	5-30-JFMC-0002	-	-	XT123	37, 38
204 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.05	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#20	5-30-JFMC-0002	-		XT123	39, 40
205 5-20-99XA 7342	ПОДАЧА "CO2" В ДЭС 2 / CO2 STARTED IN DIESEL POWER PLANT 2	DPP2	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.07	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MOPS403	2	XT124	1, 2
206 5-20-99XA 7343	ПРЕРВАНА ПОДАЧА "CO2" В ДЭС 2 / CO2 ABORTED IN DIESEL POWER PLANT 2	DPP2	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.07	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0002	MOPS403	3	XT124	3, 4
207 5-20-99XA 7344	ПОДАЧА "CO2" ЗАБЛОКИРОВАНА В ДЭС 2 / CO2 BLOCKED IN DIESEL POWER PLANT 2	DPP2	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.07	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#3	5-30-JFMC-0002	MOPS403	4	XT124	5, 6
208 5-20-99XA 7345	ОШИБКА ПОДАЧИ "CO2" В ДЭС 2 / CO2 FAULT IN DIESEL POWER PLANT 2	DPP2	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.07	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#4	5-30-JFMC-0002	MOPS403	5	XT124	7, 8
209 5-20-99XA 7346A	ПОЖАР В ДЭС 2 / SINGLE FIRE IN DIESEL POWER PLANT 2	DPP2	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.07	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#5	5-30-JFMC-0002	MOPS403	6	XT124	9, 10

Nº	Номер тега / Tag Number	Техническое описание / Tag service description	Месторасположение / Location	Тип сигнала / IO Туре Name	Искробезоп асность / IS NIS		Тип кабеля / Cable type	Пара_Жила / Pair_Core	Номер шкафа / Cabinet name	Устройство / Equipment		Номер клеммника / Ferminal block number	Клеммы / Terminals
210	5-20-99XA 7347B	СИГНАЛ "ОШИБКА" В ДЭС 2 / FAULT IN DIESEL POWER PLANT 2	DPP2	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.07	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#6	5-30-JFMC-0002	MOPS403	7 XT1	24	11, 12
211	5-20-99XA 7347A	СИГНАЛ "БАЙПАС" В ДЭС 2 / BYPASS IN DIESEL POWER PLANT 2	DPP2	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.07	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#7	5-30-JFMC-0002	FTA401	17 XT1	124	13, 14
212	5-20-99XA 7348	ПОДАЧА "CO2" ABTOMATИЧЕСКИ ОТКЛЮЧЕНА В ДЭС 2 / CO2 AUTOMATIC OFF IN DIESEL POWER PLANT 2	DPP2	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.07	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#8	5-30-JFMC-0002	FTA401	18 XT1	24	15, 16
213	-	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.07	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#9	5-30-JFMC-0002	-	- XT1	24	17, 18
214	-	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.07	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#10	5-30-JFMC-0002	-	- XT1	24	19, 20
215	-	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.07	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#11	5-30-JFMC-0002	-	- XT1	24	21, 22
216	-	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.07	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#12	5-30-JFMC-0002	-	- XT1	24	23, 24
217	-	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.07	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#13	5-30-JFMC-0002	-	- XT1	24	25, 26
218	-	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.07	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#14	5-30-JFMC-0002	-	- XT1	24	27, 28
219	-	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.07	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#15	5-30-JFMC-0002	-	- XT1	24	29, 30
220	-	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.07	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#16	5-30-JFMC-0002	-	- XT1	24	31, 32
221	-	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.07	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#17	5-30-JFMC-0002	-	- XT1	24	33, 34
222	-	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.07	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#18	5-30-JFMC-0002	-	- XT1	24	35, 36
223	-	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.07	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#19	5-30-JFMC-0002	-	- XT1	24	37, 38
224	-	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.07	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#20	5-30-JFMC-0002	-	- XT1	24	39, 40
225	-	ПИТАНИЕ ШКАФА. ВВОД "A" / 230 VAC - Line "A" from power distributor panel	IRR	Power	-	5-30-JFMC-0002A-WP01	2C+E x 2.5mm2 CU/PVC/STA/FRLS	N/A	5-30-JFMC-0002	-	- XT2	201	L, N, PE
226	-	ПИТАНИЕ ШКАФА. ВВОД "B" / 230 VAC - Line "B" from power distributor panel	IRR	Power	-	5-30-JFMC-0002B-WP01	2C+E x 2.5mm2 CU/PVC/STA/FRLS	N/A	5-30-JFMC-0002	-	- XT2	202	L, N, PE
227	-		IRR	Power	-	5-30-JFMC-0002C-WP01	2C+E x 2.5mm2 CU/PVC/STA/FRLS	N/A	5-30-JFMC-0002	-	- XT2	203	L, N, PE
228	5-30-99HS 7131	РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ / FIRE WATER SUPPLY SYSTEM MANUAL ALARM CALL POINT	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1101	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MOPS301	1 XT3	801	1, 2
229	5-30-99HS 7141	РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ / FIRE WATER SUPPLY SYSTEM MANUAL ALARM CALL POINT	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1101	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0002	MOPS301	2 XT3	301	3, 4
230	-	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1101	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#3	5-30-JFMC-0002	-	- хтз	801	5, 6

Nº Hoмер тега / Tag Number	Техническое описание / Tag service description	Месторасположение / Location	Тип сигнала / IO Туре Name	Искробезоп асность / IS NIS	Номер кабеля / Cable name	Тип кабеля / Cable type	Пара_Жила / Pair_Core	Номер шкафа / Cabinet name	Устройство / Equipment	Канал / Channel	Номер клеммника / Terminal block number	Клеммы / Terminals
231 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1101	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#4	5-30-JFMC-0002	-	-	XT301	7, 8
232 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1101	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#5	5-30-JFMC-0002	-	-	XT301	9, 10
233 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1102	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	-	-	XT302	1, 2
234 5-30-99HS 7140	РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ / FIRE WATER SUPPLY SYSTEM MANUAL ALARM CALL POINT	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1102	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0002	MOPS301	3	XT302	3, 4
235 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1102	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#3	5-30-JFMC-0002	-	-	XT302	5, 6
236 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1102	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#4	5-30-JFMC-0002	-	-	XT302	7, 8
237 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1102	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#5	5-30-JFMC-0002	-	-	XT302	9, 10
238 5-30-99HS 7138	РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ / ROADS AND PAVINGS MANUAL ALARM CALL POINT	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1103	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MOPS301	4	XT303	1, 2
239 5-30-99HS 7139	РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ / FIRE WATER SUPPLY SYSTEM MANUAL ALARM CALL POINT	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1103	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0002	MOPS301	5	XT303	3, 4
240 5-30-99TS 7601	НАГРЕВ HACOCA BO3BPATA КОНДЕНСАТА 82PA-001A / HEAT IN STEAM CONDENSATE RETURN PUMP 82PA-001A	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1103	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#3	5-30-JFMC-0002	MOPS301	6	XT303	5, 6
241 5-30-99TS 7602	НАГРЕВ HACOCA BO3BPATA КОНДЕНСАТА 82PA-001B / HEAT IN STEAM CONDENSATE RETURN PUMP 82PA-001B	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1103	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#4	5-30-JFMC-0002	MOPS301	7	XT303	7, 8
242 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1103	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#5	5-30-JFMC-0002	-	-	XT303	9, 10
243 5-30-99HS 7136	РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ / ROADS AND PAVINGS MANUAL ALARM CALL POINT	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1104	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MOPS301	8	XT304	1, 2
244 5-30-99HS 7137	РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ / ROADS AND PAVINGS MANUAL ALARM CALL POINT	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1104	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0002	MOPS302	1	XT304	3, 4
245 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1104	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#3	5-30-JFMC-0002	-	-	XT304	5, 6
246 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1104	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#4	5-30-JFMC-0002	-	-	XT304	7, 8
247 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1104	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#5	5-30-JFMC-0002	-	-	XT304	9, 10
248 5-30-99HS 7134	РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ / ROADS AND PAVINGS MANUAL ALARM CALL POINT	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1106	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MOPS302	2	XT305	1, 2
249 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1106	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0002	-	-	XT305	3, 4
250 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1106	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#3	5-30-JFMC-0002	-	-	XT305	5, 6
251 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1106	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#4	5-30-JFMC-0002	-	-	XT305	7, 8

Nº Hомер тега / Tag Number	Техническое описание / Tag service description	Месторасположение / Location	Тип сигнала / IO Туре Name	Искробезоп асность / IS NIS	Номер кабеля / Cable name	Тип кабеля / Cable type	Пара_Жила / Pair_Core	Номер шкафа / Cabinet name	Устройство / Equipment	Канал / Channel	Номер клеммника / Terminal block number	Клеммы / Terminals
252 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1106	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#5	5-30-JFMC-0002	-	-	XT305	9, 10
253 5-30-99HS 7202	РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ / ROADS AND PAVINGS MANUAL ALARM CALL POINT	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1108	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MOPS302	3	XT306	1, 2
254 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1108	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0002	-	-	XT306	3, 4
255 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1108	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#3	5-30-JFMC-0002	-	-	XT306	5, 6
256 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1108	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#4	5-30-JFMC-0002	-	-	XT306	7, 8
257 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1108	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#5	5-30-JFMC-0002	-	-	XT306	9, 10
258 5-30-99HS 7132	РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ / ROADS AND PAVINGS MANUAL ALARM CALL POINT	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1109	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MOPS302	4	XT307	1, 2
259 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1109	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0002	-	-	XT307	3, 4
260 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1109	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#3	5-30-JFMC-0002	-	-	XT307	5, 6
261 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1109	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#4	5-30-JFMC-0002	-	-	XT307	7, 8
262 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1109	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#5	5-30-JFMC-0002	-	-	XT307	9, 10
263 5-30-99HS 7133	РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ / ROADS AND PAVINGS MANUAL ALARM CALL POINT	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1115	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MOPS302	5	XT308	1, 2
264 5-30-99HS 7201	РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ / ROADS AND PAVINGS MANUAL ALARM CALL POINT	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1115	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0002	MOPS302	6	XT308	3, 4
265 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1115	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#3	5-30-JFMC-0002	-	-	XT308	5, 6
266 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1115	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#4	5-30-JFMC-0002	-	-	XT308	7, 8
267 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1115	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#5	5-30-JFMC-0002	-	-	XT308	9, 10
268 5-30-99TS 7501	НАГРЕВ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ КОНДЕНСАТА / HEAT IN PROCESS CONDENSATE PUMPS	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1905	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MOPS302	7	XT309	1, 2
269 5-30-99TS 7502	ОБНАРУЖЕНИЕ ПОЖАРА / FIRE DETECTION	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1905	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0002	MOPS303	1	XT309	3, 4
270 5-30-99HS 7511	РУЧНОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОГРУЖНЫХ HACOCOB КОНДЕНСАТА / MANUAL CALL POINT IN PROCESS CONDENSATE PUMPS	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1905	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#3	5-30-JFMC-0002	MOPS303	2	XT309	5, 6
271 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1905	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#4	5-30-JFMC-0002	-	-	XT309	7, 8
272 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1905	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#5	5-30-JFMC-0002	-	-	XT309	9, 10

N₂ Homep tera / Tag Number	Техническое описание / Tag service description	Месторасположение / Location	Тип сигнала / IO Туре Name	Искробезоп асность / IS NIS	Номер кабеля / Cable name	Тип кабеля / Cable type	Пара_Жила / Pair_Core	Номер шкафа / Cabinet name	Устройство / Equipment	Канал / Channel	Номер клеммника / Terminal block number	Клеммы / Terminals
273 5-30-93HS 7971	УСТАНОВКА 30 ГИДРАНТ МАГИСТРАЛЬНОГО КОЛЬЦЕВОГО ТРУБОПРОВОДА ПОЖАРНОЙ ВОДЫ / UNIT 30 FIRE WATER RING MAIN HYDRANT	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-5001	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MOPS303	3	XT310	1, 2
274 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-5001	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0002	-	-	XT310	3, 4
275 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-5001	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#3	5-30-JFMC-0002	-	-	XT310	5, 6
276 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-5001	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#4	5-30-JFMC-0002	-	-	XT310	7, 8
277 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-5001	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#5	5-30-JFMC-0002	-	-	XT310	9, 10
278 5-30-93HS 7972	УСТАНОВКА 30 ГИДРАНТ МАГИСТРАЛЬНОГО КОЛЬЦЕВОГО ТРУБОПРОВОДА ПОЖАРНОЙ ВОДЫ / UNIT 30 FIRE WATER RING MAIN HYDRANT	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-5002	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MOPS303	4	XT311	1, 2
279 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-5002	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0002	-	-	XT311	3, 4
280 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-5002	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#3	5-30-JFMC-0002	-	-	XT311	5, 6
281 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-5002	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#4	5-30-JFMC-0002	-	-	XT311	7, 8
282 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-5002	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#5	5-30-JFMC-0002	-	-	XT311	9, 10
283 5-30-99HS 7135	РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ / ROADS AND PAVINGS MANUAL ALARM CALL POINT	Field	DI	NIS	CS-5-30-99HS7135	1PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MOPS303	5	XT312	1, 2
284 5-30-99HS 7914A	5-30-1 АППАРАТНАЯ АСУ ТП FZ-03-05 / 5-30-1 APCS EQUIPMENT RACK ROOM FZ-03-05	Field	DI	NIS	CS-5-30-99HS7914A	1PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MOPS303	6	XT313	1, 2
285 5-30-99HS 7923A	5-30-1 ПОМЕЩЕНИЕ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ FZ-03-02 / 5-30-1 APCS HVAC EXHAUST ROOM FZ-03-02	Field	DI	NIS	CS-5-30-99HS7923A	1PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MOPS303	7	XT314	1, 2
286 5-30-99HS 7932A	5-30-1 PY FZ-03-03 / 5-30-1 APCS SWITCHGEAR ROOM FZ-03- 03	Field	DI	NIS	CS-5-30-99HS7932A	1PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MOPS303	8	XT315	1, 2
287 5-30-99HS 7944A	5-30-1 АППАРАТНАЯ АСУ ТП ХРАНИЛИЩЕ FZ-03-04 / 5-30-1 APCS EQUIPMENT ROOM STORAGE ROOM FZ-03-04	IRR	DI	NIS	CS-5-30-99HS7944A.02	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MOPS306	1	XT316	1, 2
288 5-30-99HS 7964A	5-30-1 ПРИЕМНАЯ FZ-03-06 / 5-30-1 APCS ANTEROOM FZ-03- 06	Field	DI	NIS	CS-5-30-99HS7964A	1PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MOPS304	1	XT317	1, 2
289 5-30-99HS 7971A	5-30-1 АППАРАТНАЯ АСУ ТП СИСТЕМНОЕ ХРАНИЛИЩЕ CO2 / 5-30-1 APCS EQUIPMENT ROOM CO2 SYSTEM STORAGE ROOM	Field	DI	NIS	CS-5-30-99HS7971A	1PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MOPS304	2	XT318	1, 2
290 5-30-99HS 7983A	5-30-1 АППАРАТНАЯ АСУ ПТ ПОМЕЩЕНИЕ ИБП FZ-03-08 / 5- 30-1 APCS EQUIPMENT ROOM UPS ROOM FZ-03-08	Field	DI	NIS	CS-5-30-99HS7983A	1PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MOPS304	3	XT319	1, 2
291 5-30-99HS 7993A	5-30-1 АППАРАТНАЯ АСУ ТП ПОМЕЩЕНИЕ ОВКВ FZ-03-09 / 5-30-1 APCS EQUIPMENT ROOM HVAC SUPPLY ROOM FZ-03- 09	Field	DI	NIS	CS-5-30-99HS7993A	1PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MOPS304	4	XT320	1, 2
292 5-30-99OS 7911A	5-30-1 АППАРАТНАЯ АСУ ТП FZ-03-05 / 5-30-1 APCS EQUIPMENT RACK ROOM FZ-03-05	IRR	DI	NIS	CS-5-30-99OS7911A.02	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MOPS305	1	XT321	1, 2
293 5-30-99OS 7912A	5-30-1 АППАРАТНАЯ АСУ ТП FZ-03-05 / 5-30-1 APCS EQUIPMENT RACK ROOM FZ-03-05	IRR	DI	NIS	CS-5-30-99OS7912A	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MOPS305	2	XT322	1, 2

Nº Hомер тега / Tag Number	Техническое описание / Tag service description	Месторасположение / Location	Тип сигнала / IO Туре Name	Искробезоп асность / IS NIS	Номер кабеля / Cable name	Тип кабеля / Cable type	Пара_Жила / Pair_Core	Номер шкафа / Cabinet name	Устройство / Equipment	Канал / Channel	Номер клеммника / Terminal block number	Клеммы / Terminals
294 5-30-99OS 7912B	5-30-1 АППАРАТНАЯ АСУ ТП FZ-03-05 / 5-30-1 APCS EQUIPMENT RACK ROOM FZ-03-05	IRR	DI	NIS	CS-5-30-99OS7912B	1PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MOPS306	2	XT323	1, 2
295 5-30-93ZSO 7962	УСТАНОВКА 30 СТРУЯ ВОДЫ НА ПОГРУЖНОЙ HACOC КОНДЕНСАТА / UNIT 30 FIREWATER SPRAY ON PROCESS CONDENSATE PUMPS	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1124	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	FTA401	1	XT401	1, 2
296 5-30-93ZSC 7962	УСТАНОВКА 30 СТРУЯ ВОДЫ НА ПОГРУЖНОЙ НАСОС КОНДЕНСАТА / UNIT 30 FIREWATER SPRAY ON PROCESS CONDENSATE PUMPS	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1124	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0002	FTA401	2	XT401	3, 4
297 5-30-93XSO 7962	УСТАНОВКА 30 СТРУЯ ВОДЫ НА ПОГРУЖНОЙ HACOC КОНДЕНСАТА / UNIT 30 FIREWATER SPRAY ON PROCESS CONDENSATE PUMPS	Field	DO	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1124	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#3	5-30-JFMC-0002	MUPS106	4	XT401	5, 6
298 5-30-93XSC 7962	УСТАНОВКА 30 СТРУЯ ВОДЫ НА ПОГРУЖНОЙ HACOC КОНДЕНСАТА / UNIT 30 FIREWATER SPRAY ON PROCESS CONDENSATE PUMPS	Field	DO	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1124	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#4	5-30-JFMC-0002	FTA402	2	XT401	7, 8
299 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1124	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#5	5-30-JFMC-0002	-	-	XT401	9, 10
300 5-30-93XSO 7982	93SM0001 ПОЖАРНЫЙ ЛАФЕТ, ПУСК ДВИГАТЕЛЯ / 93SM0001 FIRE MONITOR MOTOR START	Field	DO	NIS	CM-5-30-JFJBDN-4001	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MUPS105	3	XT402	1, 2
301 5-30-93XA 7982	93SM0001 ПОЖАРНЫЙ ЛАФЕТ, НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ / 93SM0001 FIRE MONITOR MOTOR FAULT	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-4001	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0002	FTA401	3	XT402	3, 4
302 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-4001	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#3	5-30-JFMC-0002	-	-	XT402	5, 6
303 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-4001	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#4	5-30-JFMC-0002	-	-	XT402	7, 8
304 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-4001	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#5	5-30-JFMC-0002	-	-	XT402	9, 10
305 5-30-93XSO 7983	93SM0002 ПОЖАРНЫЙ ЛАФЕТ, ПУСК ДВИГАТЕЛЯ / 93SM0002 FIRE MONITOR MOTOR START	Field	DO	NIS	CM-5-30-JFJBDN-4002	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MUPS107	1	XT403	1, 2
306 5-30-93XA 7983	93SM0002 ПОЖАРНЫЙ ЛАФЕТ, НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ / 93SM0002 FIRE MONITOR MOTOR FAULT	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-4002	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0002	FTA401	4	XT403	3, 4
307 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-4002	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#3	5-30-JFMC-0002	-	-	XT403	5, 6
308 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-4002	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#4	5-30-JFMC-0002	-	-	XT403	7, 8
309 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-4002	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#5	5-30-JFMC-0002	-	-	XT403	9, 10
310 5-30-93XSO 7986	93SM0003 ПОЖАРНЫЙ ЛАФЕТ, ПУСК ДВИГАТЕЛЯ / 93SM0003 FIRE MONITOR MOTOR START	Field	DO	NIS	CM-5-30-JFJBDN-4003	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MUPS106	2	XT404	1, 2
311 5-30-93XA 7986	93SM0003 ПОЖАРНЫЙ ЛАФЕТ, НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ / 93SM0003 FIRE MONITOR MOTOR FAULT	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-4003	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0002	FTA401	5	XT404	3, 4
312 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-4003	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#3	5-30-JFMC-0002	-	-	XT404	5, 6
313 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-4003	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#4	5-30-JFMC-0002	-	-	XT404	7, 8
314 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-4003	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#5	5-30-JFMC-0002	-	-	XT404	9, 10

Nº Hомер тега / Tag Number	Техническое описание / Tag service description	Месторасположение / Location	Тип сигнала / IO Туре Name	Искробезоп асность / IS NIS	Номер кабеля / Cable name	Тип кабеля / Cable type	Пара_Жила / Pair_Core	Номер шкафа / Cabinet name	Устройство / Equipment	Канал / Channel	Номер клеммника / Terminal block number	Клеммы / Terminals
315 5-30-93XSO 7987	93SM0004 ПОЖАРНЫЙ ЛАФЕТ, ПУСК ДВИГАТЕЛЯ / 93SM0004 FIRE MONITOR MOTOR START	Field	DO	NIS	CM-5-30-JFJBDN-4004	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MUPS106	3	XT405	1, 2
316 5-30-93XA 7987	93SM0004 ПОЖАРНЫЙ ЛАФЕТ, НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ / 93SM0004 FIRE MONITOR MOTOR FAULT	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-4004	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0002	FTA401	6	XT405	3, 4
317 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-4004	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#3	5-30-JFMC-0002	-	-	XT405	5, 6
318 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-4004	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#4	5-30-JFMC-0002	-	-	XT405	7, 8
319 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-4004	5PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#5	5-30-JFMC-0002	-	-	XT405	9, 10
320 5-30-99ZSC 7919A	5-30-1 АППАРАТНАЯ АСУ ТП FZ-03-05 / 5-30-1 APCS EQUIPMENT RACK ROOM FZ-03-05	IRR	DI	NIS	CS-5-30-99ZSC7919A	1PR x 1.5mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	FTA401	7	XT406	1, 2
321 5-30-99ZSC 7919B	5-30-1 АППАРАТНАЯ АСУ ТП FZ-03-05 / 5-30-1 APCS EQUIPMENT RACK ROOM FZ-03-05	IRR	DI	NIS	CS-5-30-99ZSC7919B	1PR x 1.5mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	FTA401	8	XT407	1, 2
322 5-30-99ZSC 7919C	5-30-1 АППАРАТНАЯ АСУ ТП РЕЗЕРВНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ APM FZ-03-05 / 5-30-1 APCS EQUIPMENT ROOM BACK-UP AWS ROOM FZ-03-05	IRR	DI	NIS	CS-5-30-99ZSC7919C	1PR x 1.5mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	FTA401	9	XT408	1, 2
323 5-30-99ZSC 7919D	5-30-1 АППАРАТНАЯ АСУ ТП FZ-03-05 / 5-30-1 APCS EQUIPMENT RACK ROOM FZ-03-05	IRR	DI	NIS	CS-5-30-99ZSC7919D	1PR x 1.5mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	FTA401	10	XT409	1, 2
324 5-30-99ZSC 7919E	5-30-1 АППАРАТНАЯ АСУ ТП FZ-03-05 / 5-30-1 APCS EQUIPMENT RACK ROOM FZ-03-05	IRR	DI	NIS	CS-5-30-99ZSC7919E	1PR x 1.5mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	FTA401	11	XT410	1, 2
325 5-30-99ZSC 7919F	5-30-1 АППАРАТНАЯ АСУ ТП FZ-03-05 / 5-30-1 APCS EQUIPMENT RACK ROOM FZ-03-05	IRR	DI	NIS	CS-5-30-99ZSC7919F	1PR x 1.5mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	FTA401	12	XT411	1, 2
326 5-30-99ZSC 7919G	5-30-1 АППАРАТНАЯ АСУ ТП РЕЗЕРВНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ APM FZ-03-05 / 5-30-1 APCS EQUIPMENT ROOM BACK-UP AWS ROOM FZ-03-05	IRR	DI	NIS	CS-5-30-99ZSC7919G	1PR x 1.5mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	FTA401	13	XT412	1, 2
327 5-30-99XS 7091	СДС ГГС и О ИЗ ДРУГОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА / PA&DCS FROM OTHER PRODUCTION AREA	IRR	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.03	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MOPS403	8	XT413	1, 2
328 5-30-99XS 7097	УСТАНОВКА 5-30 СДС ГГС и О / UNIT 5-30 PA&DCS	IRR	DO	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.03	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0002	MUPS107	3	XT413	3, 4
329 5-30-99HS 7711	РУЧНОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ В АНАЛИЗАТОРНОЙ / MANUAL CALL POINT IN ANALYSER HOUSE	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-6006	10PR x 1.5mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MOPS401	1	XT414	1, 2
330 5-30-99TS 7701	НАГРЕВ В АНАЛИЗАТОРНОЙ / HEAT IN ANALYSER HOUSE	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-6006	10PR x 1.5mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0002	MOPS401	2	XT414	3, 4
331 5-30-99TS 7702	НАГРЕВ В АНАЛИЗАТОРНОЙ / HEAT IN ANALYSER HOUSE	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-6006	10PR x 1.5mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#3	5-30-JFMC-0002	MOPS401	3	XT414	5, 6
332 5-30-99XA 7721	ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ В АНАЛИЗАТОРНОЙ / SOUNDER ALARM IN ANALYSER HOUSE	Field	DO	NIS	CM-5-30-JFJBDN-6006	10PR x 1.5mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#4	5-30-JFMC-0002	MUPS105	4	XT414	7, 8
333 5-30-99XA 7722	ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ В АНАЛИЗАТОРНОЙ / SOUNDER ALARM IN ANALYSER HOUSE	Field	DO	NIS	CM-5-30-JFJBDN-6006	10PR x 1.5mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#5	5-30-JFMC-0002	MUPS106	1	XT414	9, 10
334 5-30-99XS 7735	OCTAHOB CИСТЕМЫ OBKB В АНАЛИЗАТОРНОЙ / SHUTDOWN HVAC SYSTEM IN ANALYSER HOUSE	Field	DO	NIS	CM-5-30-JFJBDN-6006	10PR x 1.5mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#6	5-30-JFMC-0002	FTA402	3	XT414	11, 12
335 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-6006	10PR x 1.5mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#7	5-30-JFMC-0002	-	-	XT414	13, 14

№ Номер тега / Tag Number	Техническое описание / Tag service description	Месторасположение / Location	Тип сигнала / IO Туре Name	Искробезоп асность / IS NIS	Номер кабеля / Cable name	Тип кабеля / Cable type	Пара_Жила / Pair_Core	Номер шкафа / Cabinet name	Устройство / Equipment	Канал / Channel	Номер клеммника / Terminal block number	Клеммы / Terminals
336 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-6006	10PR x 1.5mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#8	5-30-JFMC-0002	-	-	XT414	15, 16
337 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-6006	10PR x 1.5mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#9	5-30-JFMC-0002	-	-	XT414	17, 18
338 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-6006	10PR x 1.5mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#10	5-30-JFMC-0002	-	-	XT414	19, 20
339 5-30-99HS 7607	HACOC BO3BPATA КОНДЕНСАТА 82PA-001A/B / STEAM CONDENSATE RETURN PUMP 82PA-001A/B	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1125	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	MOPS401	4	XT415	1, 2
340 5-30-99TS 7603	НАГРЕВ HACOCA BO3BPATA КОНДЕНСАТА 82PA-001A / HEAT IN STEAM CONDENSATE RETURN PUMP 82PA-001A	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1125	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0002	MOPS401	5	XT415	3, 4
341 5-30-99TS 7604	НАГРЕВ HACOCA BO3BPATA КОНДЕНСАТА 82PA-001B / HEAT IN STEAM CONDENSATE RETURN PUMP 82PA-001B	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1125	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#3	5-30-JFMC-0002	MOPS401	6	XT415	5, 6
342 5-30-99TS 7605	НАГРЕВ HACOCA BO3BPATA КОНДЕНСАТА 82PA-001A / HEAT IN STEAM CONDENSATE RETURN PUMP 82PA-001A	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1125	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#4	5-30-JFMC-0002	MOPS401	7	XT415	7, 8
343 5-30-99TS 7606	НАГРЕВ HACOCA BO3BPATA КОНДЕНСАТА 82PA-001B / HEAT IN STEAM CONDENSATE RETURN PUMP 82PA-001B	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1125	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#5	5-30-JFMC-0002	MOPS401	8	XT415	9, 10
344 5-30-99TS 7607	НАГРЕВ HACOCA BO3BPATA КОНДЕНСАТА 82PA-001A / HEAT IN STEAM CONDENSATE RETURN PUMP 82PA-001A	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1125	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#6	5-30-JFMC-0002	MOPS402	1	XT415	11, 12
345 5-30-99TS 7608	НАГРЕВ HACOCA BO3BPATA КОНДЕНСАТА 82PA-001B / HEAT IN STEAM CONDENSATE RETURN PUMP 82PA-001B	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1125	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#7	5-30-JFMC-0002	MOPS402	2	XT415	13, 14
346 5-30-99TS 7609	НАГРЕВ HACOCA BO3BPATA КОНДЕНСАТА 82PA-001A / HEAT IN STEAM CONDENSATE RETURN PUMP 82PA-001A	Field	DI	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1125	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#8	5-30-JFMC-0002	MOPS402	3	XT415	15, 16
347 5-30-99XA 7611	ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ В HACOCE КОНДЕНСАТА ПАРА / SOUND ALARM IN STEAM CONDENSATE PUMPS	Field	DO	NIS	CM-5-30-JFJBDN-1125	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#9	5-30-JFMC-0002	MUPS107	2	XT415	17, 18
348 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1125	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#10	5-30-JFMC-0002	-	-	XT415	19, 20
349 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1125	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#11	5-30-JFMC-0002	-	-	XT415	21, 22
350 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1125	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#12	5-30-JFMC-0002	-	-	XT415	23, 24
351 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1125	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#13	5-30-JFMC-0002	-	-	XT415	25, 26
352 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	_	CM-5-30-JFJBDN-1125	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#14	5-30-JFMC-0002	-	-	XT415	27, 28
353 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1125	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#15	5-30-JFMC-0002	-	-	XT415	29, 30
354 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1125	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#16	5-30-JFMC-0002	-	-	XT415	31, 32
355 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1125	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#17	5-30-JFMC-0002	-	-	XT415	33, 34
356 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1125	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#18	5-30-JFMC-0002	-	-	XT415	35, 36

Nº Hомер тега / Tag Number	Техническое описание / Tag service description	Месторасположение / Location	Тип сигнала / IO Туре Name	Искробезоп асность / IS NIS	Номер кабеля / Cable name	Тип кабеля / Cable type	Пара_Жила / Pair_Core	Номер шкафа / Cabinet name	Устройство / Equipment	Канал / Channel	Номер клеммника / Terminal block number	Клеммы / Terminals
357 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1125	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#19	5-30-JFMC-0002	-	-	XT415	37, 38
358 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CM-5-30-JFJBDN-1125	20PR x 1mm2 x STP x OAS x BK Frs	PR#20	5-30-JFMC-0002	-	-	XT415	39, 40
359 5-30-99XS 7997	ПОДТВЕРЖДЕН ПОЖАР - OCTAHOB 5-30-1 OBKB / CONFIRMED FIRE TO SHUTDOWN 5-30-1 HVAC	IRR	DO	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.02	5PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	FTA402	6	XT418	1, 2
360 5-30-99YI 7998	ВСЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ ОТКРЫТЫ 5-30-1 OBKB / ALL FIRE DAMPER OPEN STATUS TO 5-30-1 HVAC	IRR	DO	NIS	CY-5-30-JFMC-0002.02	5PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0002	FTA402	8	XT418	3, 4
361 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.02	5PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#3	5-30-JFMC-0002	-	-	XT418	5, 6
362 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.02	5PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#4	5-30-JFMC-0002	-	-	XT418	7, 8
363 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0002.02	5PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#5	5-30-JFMC-0002	-	-	XT418	9, 10
364 5-30-00NS 1979	JFMC-0002 АСПС и ПТ КРОССОВЫЙ ШКАФ НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА / AFA&FFS MARSHALLING CABINET FAN FAILURE	IRR	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0001.02	5PR x 1.0mm2 x OAS x BK Frd	PR#1	5-30-JFMC-0002	-	-	XT-ALM1	1, 2
365 5-30-00ZS 1980	JFMC-0002 АСПС и ПТ КРОССОВЫЙ ШКАФ ДВЕРЬ OTKPЫTA / AFA&FFS MARSHALLING CABINET DOOR OPEN	IRR	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0001.02	5PR x 1.0mm2 x OAS x BK Frd	PR#2	5-30-JFMC-0002	-	-	XT-ALM1	3, 4
366 5-30-00JS 1978	JFMC-0002 АСПС и ПТ КРОССОВЫЙ ШКАФ НЕИСПРАВНОСТЬ ПИТАНИЯ / AFA&FFS MARSHALLING CABINET POWER SUPPLY FAILURE	IRR	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0001.02	5PR x 1.0mm2 x OAS x BK Frd	PR#3	5-30-JFMC-0002	-	-	XT-ALM1	5, 6
367 5-30-00TS 1977	JFMC-0002 АСПС и ПТ КРОССОВЫЙ ШКАФ ТЕМПЕРАТУРА / AFA&FFS MARSHALLING CABINET TEMPERATURE	IRR	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0001.02	5PR x 1.0mm2 x OAS x BK Frd	PR#4	5-30-JFMC-0002	-	-	XT-ALM1	7, 8
368 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0001.02	5PR x 1.0mm2 x OAS x BK Frd	PR#5	5-30-JFMC-0002	-	-	XT-ALM1	9, 10
369 5-30-00TT 2009	JFMC-0002 АСПС и ПТ КРОССОВЫЙ ШКАФ ТЕМПЕРАТУРА / AFA&FFS MARSHALLING CABINET TEMPERATURE	IRR	Al	NIS	CY-5-30-JFMC-0001.04	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFMC-0002	-	-	XT-ALM2	1, 2
370 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0001.04	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFMC-0002	-	-	XT-ALM2	3, 4
371 5-30-00NS 1971	JFCC-0001 АСПС и ПТ СИСТЕМНЫЙ ШКАФ НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА / AFA&FFS SYSTEM CABINET FAN FAILURE	IRR	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0001.01	5PR x 1.0mm2 x OAS x BK Frd	PR#1	5-30-JFCC-0001	-	-	XT-ALM1	1, 2
372 5-30-00ZS 1972	JFCC-0001 АСПС и ПТ СИСТЕМНЫЙ ШКАФ ДВЕРЬ OTKPЫTA / AFA&FFS SYSTEM CABINET DOOR OPEN	IRR	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0001.01	5PR x 1.0mm2 x OAS x BK Frd	PR#2	5-30-JFCC-0001	-	-	XT-ALM1	3, 4
373 5-30-00JS 1970	JFCC-0001 АСПС и ПТ СИСТЕМНЫЙ ШКАФ НЕИСПРАВНОСТЬ ПИТАНИЯ / AFA&FFS SYSTEM CABINET POWER SUPPLY FAILURE	IRR	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0001.01	5PR x 1.0mm2 x OAS x BK Frd	PR#3	5-30-JFCC-0001	-	-	XT-ALM1	5, 6
374 5-30-00TS 1969	JFCC-0001 АСПС и ПТ СИСТЕМНЫЙ ШКАФ ТЕМПЕРАТУРА / AFA&FFS SYSTEM CABINET TEMPERATURE	IRR	DI	NIS	CY-5-30-JFMC-0001.01	5PR x 1.0mm2 x OAS x BK Frd	PR#4	5-30-JFCC-0001	-	-	XT-ALM1	7, 8
375 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0001.01	5PR x 1.0mm2 x OAS x BK Frd	PR#5	5-30-JFCC-0001	-	-	XT-ALM1	9, 10
376 5-30-00TT 1993	JFCC-0001 АСПС и ПТ СИСТЕМНЫЙ ШКАФ ТЕМПЕРАТУРА / AFA&FFS SYSTEM CABINET TEMPERATURE	IRR	Al	NIS	CY-5-30-JFMC-0001.03	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#1	5-30-JFCC-0001	-	-	XT-ALM2	1, 2
377 -	PE3EPB / RESERVE	-	-	-	CY-5-30-JFMC-0001.03	2PR x 1mm2 x OAS x BK Frs	PR#2	5-30-JFCC-0001	-	-	XT-ALM2	3, 4

Nº	Номер тега / Tag Number Техническое описание / Tag service description	Месторасположение / Location	Тип сигнала / IO Туре Name	Искробезоп асность / IS NIS	Номер кабеля / Cable name	Тип кабеля / Cable type	Пара_Жила / Pair_Core	Номер шкафа / Cabinet name	Устройство / Equipment	Канал / Hoмер клеммника / Channel Terminal block number	Клеммы / Terminals
378	ПИТАНИЕ ШКАФА. ВВОД "A" / 230 VAC - Line "A" from power distributor panel	IRR	Power	-	5-30-JFCC-0001A-WP01	2C+E x 2.5mm2 CU/PVC/STA/FRLS	N/A	5-30-JFCC-0001	-	- XT201	L, N, PE
379	ПИТАНИЕ ШКАФА. ВВОД "В" / 230 VAC - Line "В" from power distributor panel	IRR	Power	-	5-30-JFCC-0001B-WP01	2C+E x 2.5mm2 CU/PVC/STA/FRLS	N/A	5-30-JFCC-0001	-	- XT202	L, N, PE
380	- ПИТАНИЕ ШКАФА. ВВОД "AUX" / 230 VAC non UPS - AUX	IRR	Power	-	5-30-JFCC-0001C-WP01	2C+E x 2.5mm2 CU/PVC/STA/FRLS	N/A	5-30-JFCC-0001	-	- XT203	L, N, PE

# 2. Таблица подключений интерфейсных сигналов / 2. Connection table of interface signals

Nº	Описание / Description	Расположение системы / System Location	Система / System	Тип сигнала / Signal Type	Обозначение кабеля / Cable Name	Тип кабеля / Cable Type	Обозначение пары / Set Name	Номер контакта / Terminal No	Количество контактов / Max Terminal	От шкафа (название) / From Cabinet (Name)	№ устройства / Rack No	Номер канала / Channel No	К шкафу (название) / To Cabinet (Name)	№ устройства / Rack No	Номер канала / Channel No
1	Соединение 5-30-JFCC-0001 с 5-30-JUNC-0001 / Connection 5-30-JFCC-0001 with 5-30-JUNC-0001	5-30-1	AFA&FFS	FO	BY CPECC	BY CPECC	Pr.1	1.2	16	5-30-JFCC-0001	1U2	1.2	5-30-JUNC-0001	1U1	1.2
2	Соединение 5-30-JFCC-0001 с 5-30-JUNC-0001 / Connection 5-30-JFCC-0001 with 5-30-JUNC-0001	5-30-1	AFA&FFS	FO	BY CPECC	BY CPECC	Pr.2	3.4	16	5-30-JFCC-0001	1U2	3.4	5-30-JUNC-0001	1U1	3.4
3	Соединение 5-30-JFCC-0001 с 5-30-JUNC-0001 / Connection 5-30-JFCC-0001 with 5-30-JUNC-0001	5-30-1	AFA&FFS	FO	BY CPECC	BY CPECC	Pr.3	5.6	16	5-30-JFCC-0001	1U2	5.6	5-30-JUNC-0001	1U1	5.6
4	Соединение 5-30-JFCC-0001 с 5-30-JUNC-0001 / Connection 5-30-JFCC-0001 with 5-30-JUNC-0001	5-30-1	AFA&FFS	FO	BY CPECC	BY CPECC	Pr.4	7.8	16	5-30-JFCC-0001	1U2	7.8	5-30-JUNC-0001	1U1	7.8
5	Соединение 5-30-JFCC-0001 с 5-30-JUNC-0001 / Connection 5-30-JFCC-0001 with 5-30-JUNC-0001	5-30-1	SPARE	FO	BY CPECC	BY CPECC	Pr.5	9.10	16	5-30-JFCC-0001	1U2	9.10	5-30-JUNC-0001	1U1	9.10
6	Соединение 5-30-JFCC-0001 с 5-30-JUNC-0001 / Connection 5-30-JFCC-0001 with 5-30-JUNC-0001	5-30-1	SPARE	FO	BY CPECC	BY CPECC	Pr.6	11.12	16	5-30-JFCC-0001	1U2	11.12	5-30-JUNC-0001	1U1	11.12
7	Соединение 5-30-JFCC-0001 с 5-30-JUNC-0001 / Connection 5-30-JFCC-0001 with 5-30-JUNC-0001	5-30-1	SPARE	FO	BY CPECC	BY CPECC	Pr.7	13.14	16	5-30-JFCC-0001	1U2	13.14	5-30-JUNC-0001	1U1	13.14
8	Соединение 5-30-JFCC-0001 с 5-30-JUNC-0001 / Connection 5-30-JFCC-0001 with 5-30-JUNC-0001	5-30-1	SPARE	FO	BY CPECC	BY CPECC	Pr.8	15.16	16	5-30-JFCC-0001	1U2	15.16	5-30-JUNC-0001	1U1	15.16
9	Соединение 5-30-JFCC-0001 с 5-30-JUNC-0001 / Connection 5-30-JFCC-0001 with 5-30-JUNC-0001	5-30-1	AFA&FFS	FO	BY CPECC	BY CPECC	Pr.1	1.2	16	5-30-JFCC-0001	2U2	1.2	5-30-JUNC-0001	2U1	1.2
10	Соединение 5-30-JFCC-0001 с 5-30-JUNC-0001 / Connection 5-30-JFCC-0001 with 5-30-JUNC-0001	5-30-1	AFA&FFS	FO	BY CPECC	BY CPECC	Pr.2	3.4	16	5-30-JFCC-0001	2U2	3.4	5-30-JUNC-0001	2U1	3.4
11	Соппестоп 5-30-JFCC-0001 with 5-30-JUNC-0001 / Соединение 5-30-JFCC-0001 with 5-30-JUNC-0001 / Connection 5-30-JFCC-0001 with 5-30-JUNC-0001	5-30-1	AFA&FFS	FO	BY CPECC	BY CPECC	Pr.3	5.6	16	5-30-JFCC-0001	2U2	5.6	5-30-JUNC-0001	2U1	5.6
12	Соппестоп 5-30-JFCC-0001 with 5-30-JUNC-0001 / Connection 5-30-JFCC-0001 with 5-30-JUNC-0001	5-30-1	AFA&FFS	FO	BY CPECC	BY CPECC	Pr.4	7.8	16	5-30-JFCC-0001	2U2	7.8	5-30-JUNC-0001	2U1	7.8
13	Соппесиоп 3-30-JFCC-0001 with 3-30-JUNC-0001 / Соединение 5-30-JFCC-0001 c 5-30-JUNC-0001 / Connection 5-30-JFCC-0001 with 5-30-JUNC-0001	5-30-1	SPARE	FO	BY CPECC	BY CPECC	Pr.5	9.10	16	5-30-JFCC-0001	2U2	9.10	5-30-JUNC-0001	2U1	9.10
14	Соединение 5-30-JFCC-0001 с 5-30-JUNC-0001 /	5-30-1	SPARE	FO	BY CPECC	BY CPECC	Pr.6	11.12	16	5-30-JFCC-0001	2U2	11.12	5-30-JUNC-0001	2U1	11.12
15	Connection 5-30-JFCC-0001 with 5-30-JUNC-0001 Соединение 5-30-JFCC-0001 с 5-30-JUNC-0001 /	5-30-1	SPARE	FO	BY CPECC	BY CPECC	Pr.7	13.14	16	5-30-JFCC-0001	2U2	13.14	5-30-JUNC-0001	2U1	13.14
16	Connection 5-30-JFCC-0001 with 5-30-JUNC-0001 Соединение 5-30-JFCC-0001 с 5-30-JUNC-0001 /	5-30-1	SPARE	FO	BY CPECC	BY CPECC	Pr.8	15.16	16	5-30-JFCC-0001	2U2	15.16	5-30-JUNC-0001	2U1	15.16
17	Connection 5-30-JFCC-0001 with 5-30-JUNC-0001  Соединение 5-30-JFCC-0001 с 5-30-JFMC-0001 /  Connection 5-30-JFCC-0001 with 5-30-JFMC-0001	5-30-1	AFA&FFS	Ethernet	5-30-JFCC-0001:U2:3/5-30-JFMC- 0001:1A:LAN1 (CM-5-30-JFMC- 0001.1A.LAN1)	LC1-C5E04-321 F/UTP Cat.5e	-	-	-	5-30-JFCC-0001	U2	3	5-30-JFMC-0001	1A	LAN1
18	Соединение 5-30-JFCC-0001 с 5-30-JFMC-0002 / Connection 5-30-JFCC-0001 with 5-30-JFMC-0002	5-30-1	AFA&FFS	Ethernet	5-30-JFCC-0001:U2:4/5-30-JFMC- 0002:1A:LAN1 (CM-5-30-JFMC- 0002.1A:LAN1)	LC1-C5E04-321 F/UTP Cat.5e	-	-	-	5-30-JFCC-0001	U2	4	5-30-JFMC-0002	1A	LAN1
19	Соединение 5-30-JFCC-0001 с 5-30-JFMC-0002 / Connection 5-30-JFCC-0001 with 5-30-JFMC-0002	5-30-1	AFA&FFS	Ethernet	5-30-JFCC-0001:U2:5/5-30-JFMC- 0002:2A:LAN1 (CM-5-30-JFMC- 0002:2A.LAN1)	LC1-C5E04-321 F/UTP Cat.5e	-	-	-	5-30-JFCC-0001	U2	5	5-30-JFMC-0002	2A	LAN1
20	Соединение 5-30-JFCC-0001 с 5-30-JFMC-0001 / Connection 5-30-JFCC-0001 with 5-30-JFMC-0001	5-30-1	AFA&FFS	Ethernet	5-30-JFCC-0001:U3:3/5-30-JFMC- 0001:1A:LAN2 (CM-5-30-JFMC- 0001.1A.LAN2)	LC1-C5E04-321 F/UTP Cat.5e	-	-	-	5-30-JFCC-0001	U3	3	5-30-JFMC-0001	1A	LAN2
21	Соединение 5-30-JFCC-0001 с 5-30-JFMC-0002 / Connection 5-30-JFCC-0001 with 5-30-JFMC-0002	5-30-1	AFA&FFS	Ethernet	5-30-JFCC-0001:U3:4/5-30-JFMC- 0002:1A:LAN2 (CM-5-30-JFMC- 0002.1A.LAN2)	LC1-C5E04-321 F/UTP Cat.5e	-	-	-	5-30-JFCC-0001	U3	4	5-30-JFMC-0002	1A	LAN2
22	Соединение 5-30-JFCC-0001 с 5-30-JFMC-0002 / Connection 5-30-JFCC-0001 with 5-30-JFMC-0002	5-30-1	AFA&FFS	Ethernet	5-30-JFCC-0001:U3:5/5-30-JFMC- 0002:2A:LAN2 (CM-5-30-JFMC- 0002:2A.LAN2)	LC1-C5E04-321 F/UTP Cat.5e	-	-	-	5-30-JFCC-0001	U3	5	5-30-JFMC-0002	2A	LAN2
23	Соединение 5-30-JFMC-0001 c 5-30-JFCC-0001 / Connection 5-30-JFMC-0001 with 5-30-JFCC-0001	5-30-1	AFA&FFS	Ethernet	5-30-JFMC-0001:1A:LAN1/5-30-JFCC- 0001:U2:3 (CM-5-30-JFMC-0001.1A.LAN1)	LC1-C5E04-321 F/UTP Cat.5e	-	-	-	5-30-JFMC-0001	1A	LAN1	5-30-JFCC-0001	U2	3
24	Соединение 5-30-JFMC-0002 с 5-30-JFCC-0001 / Connection 5-30-JFMC-0002 with 5-30-JFCC-0001	5-30-1	AFA&FFS	Ethernet	5-30-JFMC-0002:1A:LAN1/5-30-JFCC- 0001:U2:4 (CM-5-30-JFMC-0002.1A.LAN1)	LC1-C5E04-321 F/UTP Cat.5e	-	-	-	5-30-JFMC-0002	1A	LAN1	5-30-JFCC-0001	U2	4
25	Соединение 5-30-JFMC-0002 с 5-30-JFCC-0001 / Connection 5-30-JFMC-0002 with 5-30-JFCC-0001	5-30-1	AFA&FFS	Ethernet	5-30-JFMC-0002:2A:LAN1/5-30-JFCC- 0001:U2:5 (CM-5-30-JFMC-0002.2A.LAN1)	LC1-C5E04-321 F/UTP Cat.5e	-	-	-	5-30-JFMC-0002	2A	LAN1	5-30-JFCC-0001	U2	5

Nº	Описание / Description	Расположение системы / System Location	Система / System	Тип сигнала / Signal Type	Обозначение кабеля / Cable Name	Тип кабеля / Cable Type	Обозначение пары / Set Name	Номер контакта / Terminal No	Количество контактов / Max Terminal	От шкафа (название) / From Cabinet (Name)	№ устройства / Rack No	Номер канала / Channel No	К шкафу (название) То Cabinet (Name)	№ устройства / Rack No	Номер канала / Channel No
26	Соединение 5-30-JFMC-0001 с 5-30-JFCC-0001 / Connection 5-30-JFMC-0001 with 5-30-JFCC-0001	5-30-1	AFA&FFS	Ethernet	5-30-JFMC-0001:1A:LAN2/5-30-JFCC- 0001:U3:3 (CM-5-30-JFMC-0001.1A.LAN2)	LC1-C5E04-321 F/UTP Cat.5e	-	-	-	5-30-JFMC-0001	1A	LAN2	5-30-JFCC-0001	U3	3
27	Соединение 5-30-JFMC-0002 с 5-30-JFCC-0001 / Connection 5-30-JFMC-0002 with 5-30-JFCC-0001	5-30-1	AFA&FFS	Ethernet	5-30-JFMC-0002:1A:LAN2/5-30-JFCC- 0001:U3:4 (CM-5-30-JFMC-0002.1A.LAN2)	LC1-C5E04-321 F/UTP Cat.5e	-	-	-	5-30-JFMC-0002	1A	LAN2	5-30-JFCC-0001	U3	4
28	Соединение 5-30-JFMC-0002 с 5-30-JFCC-0001 / Connection 5-30-JFMC-0002 with 5-30-JFCC-0001	5-30-1	AFA&FFS	Ethernet	5-30-JFMC-0002:2A:LAN2/5-30-JFCC- 0001:U3:5 (CM-5-30-JFMC-0002:2A.LAN2)	LC1-C5E04-321 F/UTP Cat.5e	-	-	-	5-30-JFMC-0002	2A	LAN2	5-30-JFCC-0001	U3	5
29	Соединение 5-30-JFMC-0001 c 5-30-JDNC-0001 / Connection 5-30-JFMC-0001 with 5-30-JDNC-0001	5-30-1	AFA&FFS	Ethernet	5-30-JFMC-0001:U11:1/5-30-JDNC- 0001:2U4:1 (CM-5-30-JDNC-0001.2U4.2)	LC1-C5E04-321 F/UTP Cat.5e	-	-	-	5-30-JFMC-0001	U11	1	5-30-JDNC-0001	2U4	2

## 3. Таблица подключений системных кабелей / 3. Connection table of system cables

Nº	От шкафа / From Cabinet	Обозначение STB/модуля ввода-вывода / STB/Card Name	Разъем / Terminal	Наименование системного кабеля / System Cable Name	Тип системного кабеля / System Cable Type	К шкафу / To Cabinet	Обозначение STB/модуля ввода-вывода / STB/Card Name	Разъем FTA / Terminal FTA	Тип модуля ввода-вывода / Card Type
1	5-30-JFCC-0001	1A2	XP5	5-30-JFCC-0001:1A2:XP5/5-30-JFMC-0001:D404:XP1 (CY-5-30-JFCC-0001.21)	CRF051	5-30-JFMC-0001	D404	XP1	AI-NIS-3W
2	5-30-JFCC-0001	1A2	XP6	5-30-JFCC-0001:1A2:XP6/5-30-JFMC-0001:D401:XP1 (CY-5-30-JFCC-0001.22)	CRF051	5-30-JFMC-0001	D401	XP1	AI-NIS-3W
3	5-30-JFCC-0001	1A2	XP7	5-30-JFCC-0001:1A2:XP7/5-30-JFMC-0001:D402:XP1 (CY-5-30-JFCC-0001.23)	CRF051	5-30-JFMC-0001	D402	XP1	AI-NIS-3W
4	5-30-JFCC-0001	1A2	XP8	5-30-JFCC-0001:1A2:XP8/5-30-JFMC-0001:D403:XP1 (CY-5-30-JFCC-0001.24)	CRF051	5-30-JFMC-0001	D403	XP1	AI-NIS-3W
5	5-30-JFCC-0001	1A3	XP5	5-30-JFCC-0001:1A3:XP5/5-30-JFMC-0001:FTA301:X3 (CY-5-30-JFCC-0001.26)	CRF050	5-30-JFMC-0001	FTA301	X3	DI-NIS
6	5-30-JFCC-0001	1A3	XP6	5-30-JFCC-0001:1A3:XP6/5-30-JFMC-0001:FTA301:X4 (CY-5-30-JFCC-0001.27)	CRF050	5-30-JFMC-0001	FTA301	X4	DI-NIS
7	5-30-JFCC-0001	1A3	XP7	5-30-JFCC-0001:1A3:XP7/5-30-JFMC-0001:FTA301:X5 (CY-5-30-JFCC-0001.28)	CRF050	5-30-JFMC-0001	FTA301	X5	DI-NIS
8	5-30-JFCC-0001	1A3	XP8	5-30-JFCC-0001:1A3:XP8/5-30-JFMC-0001:FTA301:X6 (CY-5-30-JFCC-0001.29)	CRF050	5-30-JFMC-0001	FTA301	X6	DI-NIS
9	5-30-JFCC-0001	1A4	XP5	5-30-JFCC-0001:1A4:XP5/5-30-JFMC-0001:FTA302:X4 (CY-5-30-JFCC-0001.31)	CRF050	5-30-JFMC-0001	FTA302	X4	DO-NIS
10	5-30-JFCC-0001	1A4	XP6	5-30-JFCC-0001:1A4:XP6/5-30-JFMC-0001:FTA302:X5 (CY-5-30-JFCC-0001.32)	CRF050	5-30-JFMC-0001	FTA302	X5	DO-NIS
11	5-30-JFCC-0001	1A4	XP7	5-30-JFCC-0001:1A4:XP7/5-30-JFMC-0001:FTA402:X4 (CY-5-30-JFCC-0001.33)	CRF050	5-30-JFMC-0001	FTA402	X4	DO-NIS
12	5-30-JFCC-0001	1A4	XP8	5-30-JFCC-0001:1A4:XP8/5-30-JFMC-0001:FTA402:X5 (CY-5-30-JFCC-0001.34)	CRF050	5-30-JFMC-0001	FTA402	X5	DO-NIS
13	5-30-JFCC-0001	1A5	XP5	5-30-JFCC-0001:1A5:XP5/5-30-JFMC-0001:FTA401:X3 (CY-5-30-JFCC-0001.36)	CRF050	5-30-JFMC-0001	FTA401	X3	DI-NIS
14	5-30-JFCC-0001	1A5	XP6	5-30-JFCC-0001:1A5:XP6/5-30-JFMC-0001:FTA401:X4 (CY-5-30-JFCC-0001.37)	CRF050	5-30-JFMC-0001	FTA401	X4	DI-NIS
15	5-30-JFCC-0001	1A5	XP7	5-30-JFCC-0001:1A5:XP7/5-30-JFMC-0001:FTA401:X5 (CY-5-30-JFCC-0001.38)	CRF050	5-30-JFMC-0001	FTA401	X5	DI-NIS
16	5-30-JFCC-0001	1A5	XP8	5-30-JFCC-0001:1A5:XP8/5-30-JFMC-0001:FTA401:X6 (CY-5-30-JFCC-0001.39)	CRF050	5-30-JFMC-0001	FTA401	X6	DI-NIS
17	5-30-JFCC-0001	1A6	XP5	5-30-JFCC-0001:1A6:XP5/5-30-JFMC-0001:D1:XP1 (CY-5-30-JFCC- 0001.41)	CRF050	5-30-JFMC-0001	D1	XP1	DI-NIS
18	5-30-JFCC-0001	1A6	XP6	5-30-JFCC-0001:1A6:XP6/5-30-JFMC-0001:D2:XP1 (CY-5-30-JFCC- 0001.42)	CRF050	5-30-JFMC-0001	D2	XP1	DI-NIS
19	5-30-JFCC-0001	1A7	XP5	5-30-JFCC-0001:1A7:XP5/5-30-JFMC-0001:D3:XP1 (CY-5-30-JFCC- 0001.46)	CRF051	5-30-JFMC-0001	D3	XP1	Al-NIS-2W
20	5-30-JFCC-0001	1A8	XP5	5-30-JFCC-0001:1A8:XP5/5-30-JFMC-0002:FTA401:X3 (CY-5-30-JFCC-0001.51)	CRF050	5-30-JFMC-0002	FTA401	Х3	DI-NIS

Nº	От шкафа / From Cabinet	Обозначение STB/модуля ввода-вывода / STB/Card Name	Разъем / Terminal	Наименование системного кабеля / System Cable Name	Тип системного кабеля / System Cable Type	К шкафу / To Cabinet	Обозначение STB/модуля ввода-вывода / STB/Card Name	Разъем FTA / Terminal FTA	Тип модуля ввода-вывода / Card Type
21	5-30-JFCC-0001	1A8	XP6	5-30-JFCC-0001:1A8:XP6/5-30-JFMC-0002:FTA401:X4 (CY-5-30-JFCC-0001.52)	CRF050	5-30-JFMC-0002	FTA401	X4	DI-NIS
22	5-30-JFCC-0001	1A8	XP7	5-30-JFCC-0001:1A8:XP7/5-30-JFMC-0002:FTA401:X5 (CY-5-30-JFCC-0001.53)	CRF050	5-30-JFMC-0002	FTA401	X5	DI-NIS
23	5-30-JFCC-0001	1A8	XP8	5-30-JFCC-0001:1A8:XP8/5-30-JFMC-0002:FTA401:X6 (CY-5-30-JFCC-0001.54)	CRF050	5-30-JFMC-0002	FTA401	X6	DI-NIS
24	5-30-JFCC-0001	1A9	XP5	5-30-JFCC-0001:1A9:XP5/5-30-JFMC-0002:FTA402:X4 (CY-5-30-JFCC-0001.56)	CRF050	5-30-JFMC-0002	FTA402	X4	DO-NIS
25	5-30-JFCC-0001	1A9	XP6	5-30-JFCC-0001:1A9:XP6/5-30-JFMC-0002:FTA402:X5 (CY-5-30-JFCC-0001.57)	CRF050	5-30-JFMC-0002	FTA402	X5	DO-NIS
26	5-30-JFMC-0001	D404	XP1	5-30-JFMC-0001:D404:XP1/5-30-JFCC-0001:1A2:XP5 (CY-5-30-JFCC-0001.21)	CRF051	5-30-JFCC-0001	1A2	XP5	AI-NIS-3W
27	5-30-JFMC-0001	D401	XP1	5-30-JFMC-0001:D401:XP1/5-30-JFCC-0001:1A2:XP6 (CY-5-30-JFCC- 0001.22)	CRF051	5-30-JFCC-0001	1A2	XP6	AI-NIS-3W
28	5-30-JFMC-0001	D402	XP1	5-30-JFMC-0001:D402:XP1/5-30-JFCC-0001:1A2:XP7 (CY-5-30-JFCC-0001.23)	CRF051	5-30-JFCC-0001	1A2	XP7	AI-NIS-3W
29	5-30-JFMC-0001	D403	XP1	5-30-JFMC-0001:D403:XP1/5-30-JFCC-0001:1A2:XP8 (CY-5-30-JFCC-0001.24)	CRF051	5-30-JFCC-0001	1A2	XP8	AI-NIS-3W
30	5-30-JFMC-0001	FTA301	Х3	5-30-JFMC-0001:FTA301:X3/5-30-JFCC-0001:1A3:XP5 (CY-5-30-JFCC-0001.26)	CRF050	5-30-JFCC-0001	1A3	XP5	DI-NIS
31	5-30-JFMC-0001	FTA301	X4	5-30-JFMC-0001:FTA301:X4/5-30-JFCC-0001:1A3:XP6 (CY-5-30-JFCC-0001.27)	CRF050	5-30-JFCC-0001	1A3	XP6	DI-NIS
32	5-30-JFMC-0001	FTA301	X5	5-30-JFMC-0001:FTA301:X5/5-30-JFCC-0001:1A3:XP7 (CY-5-30-JFCC-0001.28)	CRF050	5-30-JFCC-0001	1A3	XP7	DI-NIS
33	5-30-JFMC-0001	FTA301	X6	5-30-JFMC-0001:FTA301:X6/5-30-JFCC-0001:1A3:XP8 (CY-5-30-JFCC-0001.29)	CRF050	5-30-JFCC-0001	1A3	XP8	DI-NIS
34	5-30-JFMC-0001	FTA302	X4	5-30-JFMC-0001:FTA302:X4/5-30-JFCC-0001:1A4:XP5 (CY-5-30-JFCC-0001.31)	CRF050	5-30-JFCC-0001	1A4	XP5	DO-NIS
35	5-30-JFMC-0001	FTA302	X5	5-30-JFMC-0001:FTA302:X5/5-30-JFCC-0001:1A4:XP6 (CY-5-30-JFCC-0001.32)	CRF050	5-30-JFCC-0001	1A4	XP6	DO-NIS
36	5-30-JFMC-0001	FTA402	X4	5-30-JFMC-0001:FTA402:X4/5-30-JFCC-0001:1A4:XP7 (CY-5-30-JFCC-0001.33)	CRF050	5-30-JFCC-0001	1A4	XP7	DO-NIS
37	5-30-JFMC-0001	FTA402	X5	5-30-JFMC-0001:FTA402:X5/5-30-JFCC-0001:1A4:XP8 (CY-5-30-JFCC-0001.34)	CRF050	5-30-JFCC-0001	1A4	XP8	DO-NIS
38	5-30-JFMC-0001	FTA401	Х3	5-30-JFMC-0001:FTA401:X3/5-30-JFCC-0001:1A5:XP5 (CY-5-30-JFCC-0001.36)	CRF050	5-30-JFCC-0001	1A5	XP5	DI-NIS
39	5-30-JFMC-0001	FTA401	X4	5-30-JFMC-0001:FTA401:X4/5-30-JFCC-0001:1A5:XP6 (CY-5-30-JFCC-0001.37)	CRF050	5-30-JFCC-0001	1A5	XP6	DI-NIS
40	5-30-JFMC-0001	FTA401	X5	5-30-JFMC-0001:FTA401:X5/5-30-JFCC-0001:1A5:XP7 (CY-5-30-JFCC-0001.38)	CRF050	5-30-JFCC-0001	1A5	XP7	DI-NIS
41	5-30-JFMC-0001	FTA401	X6	5-30-JFMC-0001:FTA401:X6/5-30-JFCC-0001:1A5:XP8 (CY-5-30-JFCC-0001.39)	CRF050	5-30-JFCC-0001	1A5	XP8	DI-NIS

Nº	От шкафа / From Cabinet	Обозначение STB/модуля ввода-вывода / STB/Card Name	Разъем / Terminal	Наименование системного кабеля / System Cable Name	Тип системного кабеля / System Cable Type	К шкафу / To Cabinet	Обозначение STB/модуля ввода-вывода / STB/Card Name	Разъем FTA / Terminal FTA	Тип модуля ввода-вывода / Card Type
42	5-30-JFMC-0001	D1	XP1	5-30-JFMC-0001:D1:XP1/5-30-JFCC-0001:1A6:XP5 (CY-5-30-JFCC- 0001.41)	CRF050	5-30-JFCC-0001	1A6	XP5	DI-NIS
43	5-30-JFMC-0001	D2	XP1	5-30-JFMC-0001:D2:XP1/5-30-JFCC-0001:1A6:XP6 (CY-5-30-JFCC-0001.42)	CRF050	5-30-JFCC-0001	1A6	XP6	DI-NIS
44	5-30-JFMC-0001	D3	XP1	5-30-JFMC-0001:D3:XP1/5-30-JFCC-0001:1A7:XP5 (CY-5-30-JFCC-0001.46)	CRF051	5-30-JFCC-0001	1A7	XP5	AI-NIS-2W
45	5-30-JFMC-0002	FTA401	Х3	5-30-JFMC-0002:FTA401/5-30-JFCC-0001:1A8:XP5 (CY-5-30-JFCC-0001.51)	CRF050	5-30-JFCC-0001	1A8	XP5	DI-NIS
46	5-30-JFMC-0002	FTA401	X4	5-30-JFMC-0002:FTA401/5-30-JFCC-0001:1A8:XP6 (CY-5-30-JFCC-0001.52)	CRF050	5-30-JFCC-0001	1A8	XP6	DI-NIS
47	5-30-JFMC-0002	FTA401	X5	5-30-JFMC-0002:FTA401/5-30-JFCC-0001:1A8:XP7 (CY-5-30-JFCC-0001.53)	CRF050	5-30-JFCC-0001	1A8	XP7	DI-NIS
48	5-30-JFMC-0002	FTA401	X6	5-30-JFMC-0002:FTA401/5-30-JFCC-0001:1A8:XP8 (CY-5-30-JFCC-0001.54)	CRF050	5-30-JFCC-0001	1A8	XP8	DI-NIS
49	5-30-JFMC-0002	FTA402	X4	5-30-JFMC-0002:FTA402/5-30-JFCC-0001:1A9:XP5 (CY-5-30-JFCC-0001.56)	CRF050	5-30-JFCC-0001	1A9	XP5	DO-NIS
50	5-30-JFMC-0002	FTA402	X5	5-30-JFMC-0002:FTA402/5-30-JFCC-0001:1A9:XP6 (CY-5-30-JFCC-0001.57)	CRF050	5-30-JFCC-0001	1A9	XP6	DO-NIS