

ESP32-DevKitC
U1
ESP32-DevKitC
CHIP_PU
32K_XP/GPIO32/ADC1_CH4
32K_XN/GPIO33/ADC1_CH5
MTDI/GPIO12/ADC2_CH5
MTCK/GPIO13/ADC2_CH4
MTMS/GPIO14/ADC2_CH6
MTDO/GPIO15/ADC2_CH3
VDET_1/GPIO34/ADC1_CH6
VDET_2/GPIO35/ADC1_CH7
SENSOR_VP/GPIO36/ADC1_CH0
SENSOR_VN/GPIO39/ADC1_CH3
U0TXD/GPIO1
U0RXD/GPIO3
GPIO0/BOOT/ADC2_CH1
ADC2_CH2/GPIO2
ADC2_CH0/GPIO4
GPIO5
GPIO18
GPIO19
GPIO21
GPIO22
GPIO23
DAC_1/ADC2_CH8/GPIO25
DAC_2/ADC2_CH9/GPIO26
ADC2_CH7/GPIO27
SD_CLK/GPIO6
SD_DATA0/GPIO7
SD_DATA1/GPIO8
SD_DATA2/GPIO9
SD_DATA3/GPIO10
CMD
GPIO16
GPIO17
5V
3V3
GND
DO NOT USE GPIO 6,7,8,9,10,11 , 12,0, 2,5,15
J15
Conn_01x04_Pin
+3.3V
GND
J1
Connector Zone 1 output
J2
Connector Zone 1 input
J3
Connector Zone 2 input
J4
Connector Zone 2 output
J5
Connector Zone 3 output
J6
Connector Zone 5 output
J7
Connector Zone 4 output
J8
Connector Zone 3 input
J9
Connector Zone 4 input
J10
Connector Zone 5 input
J11
Battery In
J12
Power Switch
J113v3
Power Connections
J13
i2c_1
J14
i2c_2
J16
Float/Aux
JP1
SolderJumper_3_Open
Voltage divider left unpopulated/bridged
U2
INA226
SDA Alert
SCL VBus
GND IN−
Vcc IN+
Vdrive
R1
330R
R2
330R
R3
10k
R4
10k
R5
330R
R6
100
R7
100
R8
100
R9
10k
R16
100
R17
10k
R18
100
R19
10k
R20
100
R21
10k
R22
100
R23
10k
Q1
NTF6P02T3GOSCT-ND
Q5
NTF6P02T3G
Q7
NTF6P02T3G
Q8
NTF6P02T3G
Q9
NTF6P02T3G
Q10
NTF6P02T3G
D1
1N4001
D2
LED
D3
LED
D4
LED
D9
1N4001
D10
1N4001
D11
1N4001
D12
1N4001
Conn_01x04_Pin