
TP1
TP2
TP3
TP5
F1
U2
SW2
C4
BZ1
SW1
C1
C2
Y1
R2
C5
C6
R1
RV1
TP6
SW3
TP4
D2
R3
C7
R9
R6
R5
J6
U1
J4
J3
R4
J5
J2
R7
R8
D3
U3
TP8
D1
R10
JP1