#### Linkhou

## LH-PB-10/20-PB-KK-M10 安全光幕

### 使用说明书

感谢您购买安全光幕 LH-PB-10/20-PB-KK-M10(以下简称 M10)产品。本书就 M10 的使用方法进行说明。使用时请遵守下述内容。请由充分理解设备安装的"责任人"实施 M10 的操作。本书中的"责任人",是指在设备设计、安装、应用、维护及废弃的各个阶段,能够确保安全的合格人员。以及拥有权限和责任的人员。使用 M10 的前提是确保正确的安装环境,并正确运用设备的性能及功能。请由相关人员实施风险评估后再进行安装。使用前请仔细阅读并充分理解本书内容后正确加以使用。请将本书妥善保管在方便使用的位置,以便随时参考。

## 苏州灵猴机器人有限公司

© Suzhou Linghou Robot Co. Ltd. 2017-2018 all rights reserved.

### 安全注意事项

· 为确保安装使用的符号和含义

本书通过下述记号和符号描述了注意事项,以确保安全使用 M10。这些注意事项描述了有关安全性的极为重要的内容。请用户认证阅读本书,充分理解安装步骤、操作确认步骤及维护步骤后再使用 M10 产品。记号和符号如下所示。

• 表示符说明

## ⚠危险

如果不正确操作处理,本危险有时可能导致死亡、重伤。另外,也可能 会造成严重物质损失。

## ⚠ 警告

表示潜在的危险情形,若不加以避免,将导致轻微或中等程度的人身伤害,或者可能会导致严重的人身伤害或死亡。此外,还可能会导致严重的财产损害。

• 警告声明

关于用户

### ⚠ 警告

必须由接受过相应培训的合格技术人员安装 M10,并将其集成到机械控制系统中。若由不合格的作业人员实施,可能因安装不正确导致无法检测人体从而造成严重的人身伤害。



关于安装对象机器

### ⚠ 警告

请勿将本产品用于无法通过电气控制紧急停机的机器。否则,在有人进入危险部位之前可能无法停止,从而导致严重的人生伤害。



关于安装

### ⚠ 警告

在安装 M10 之后,请负责人务必在机器没有动作的状态下确认 M10 的动作是 否正常。非计划中的安装、接线或功能设定可能或导致无法检测出人体,从 而造成严重的人身伤害。



在务必将 M10 安装在距离设备危险部位的安全距离处。否则,在有人进入危险部位之前机器可能无法停止,从而导致严重的人身伤害。



### ⚠ 警告

M10 无法保护人体免受来自危险区的抛物体的伤害,请另行安装防护盖板或围栏。

0

安装 M10 时,应使其不会受到反光表面的影响,否则可能会妨碍检测,从 而造成严重的人身伤害。




若多套 M10 均在附件使用,则会干扰与投光器光线配置的受光器,从而可能使原本的安全功能失灵。设置、布局时,请确保各套 M10 之间不会互相干扰。




请勿如下图所示,以干扰受光器的形式来安装使用 M10,以免妨碍检测。可使用不干扰受光器的方式来安装使用 M10。





干扰受光器配置



不干扰受光器配置

#### 关于接线

### ⚠ 警告

使用 PNP 输出时,请在输出和 0V 线路之间连接负载。如何错误的连接了输出与上述不一致的电源线,将会造成危险,因为此时操作模式被反转为"遮挡时 0N"。



请勿将 M10 的任何线路连接到电压超过 24VDC ± 20%的直流电源。此外,请勿连接到任何交流电源。否则可能导致触电危险。



请务必在电源切断的情况下执行接线作业。



若要使用 M10, 直流电源单元必须满足下述条件:

必须在额定电源电压范围内(24VDC±20%)



若将其连接到多套设备上时,必须能承受总的额定电流。

必须符合 EMC 指令(工业环境)

自动恢复过电流保护特性

输出保存时间必须达 20ms 以上

请使电缆长度保持在规定长度范围内,否则会导致危险,因为电缆过长可能 会妨碍安全功能正常工作。



#### 其他

### ⚠ 警告

请勿拆解。修理或改造本体。否则可能会导致安全功能停止正常的作业。



请勿在存在易燃易爆气体的环境中使用 M10。否则可能会导致爆炸。



请按照用户手册,对 M10 执行每日一次检查和每月一次的检查。否则系统可能无法正常工作,从而导致严重的人身伤害。



请勿在强电场环境下使用,否则可能发生安全功能丧失的危险。



# 额定/性能参数

检测精度	不透明		
	Φ 25mm		
	20mm		
光轴数	10 光轴		
保护高度	100~200mm		
响应时间	ON->OFF	5~15ms	
11372 6 11-3	OFF->ON	25~95ms	
 光源	红外 LED		
接通电源后的启动时间	3s 以下		
电气规格			
电源电压(Vs)	SELV/PELV 24VDC±20% (月	永动 p−p:10%以下)	
安全输出(OSSD)	PNP 晶体管输出		
输出工作模式(安全输出)	入光时 0N		
输入电压	屏蔽信号输入电压 9V~Vs		
	*此处的 Vs 表示实际环境中的电源电压值		
保护电路	输出负载短路保护和电源极性接反保护		
EMC 标准			
静电放电	8KV 空气放电(级别 3)/EN-61000-4-2		
电快速瞬变脉冲群	2KV/EN61000-4-4		
浪涌	500V/IEC61000-4-5		
环境规格			
环境温度	工作时	-10 <sup>~</sup> 55°C(不冻结)	
	存放时	−25~70° C	
环境湿度	工作时	35~85%RH(但不可结露)	
	存放时	35~95%RH	
工作环境光强度	白炽光: 受光强度 3,000   x 以下		
	日光: 受光强度 10,000 x 以下		
防护等级	IP65		
耐震动	10~55HZ, 0.7mm 多振幅, 3 轴各轴方向上 20 次		
连接规格			
电源电缆	连接方式	M12 连接器: 4 芯、6 芯	
	芯线数	投光器: 4芯, 受光器: 6芯	
	电缆长度	1M	
	电缆直径	5mm	
延长电缆	电缆长度	1.6M	
电源线总长度	2. 6M		

## 产品特点

#### CPU 自检:

M10 采用 CPU 自检,当 M10 自身出现故障时(如:光源不同步,光源强度不够,投光驱动电路出错,主控电路出错,电缆出问题,以及接收驱动电路出错,主控电路出错, CPU 出错), M10 能确保不向所控制的设备发出错误信号,确保 M10 的安全性。

#### OSSD 输出:

在输出方面,为追求更好的安全性,M10采用了可靠安全的输出,自动防止故障具有很高的安全性,可直接驱动安全继电器和安全 PLC。

外部继电器触点粘合保护(EMD)功能:

当 M10 的输出信号需要连接到客户的普通继电器/接触器设备上时,为了保证整个系统的安全性,M10 具备了对"外部继电器触点状态"进行监控的 EDM 功能,防止由于外部继电器粘合故障而导致的安全保护功能的丢失。

#### 超强的抗干扰能力:

采用红外线通讯和专用光学系统, 抗扰能力强(对电磁信号, 频闪灯光及周围光源具有良好的抗干扰能力)

#### 反应更灵敏:


M10 的反应时间非常的快速。

过载和短路保护,当 M10 因过载或短路,将自动进入保护状态,M10 安全系统将关闭。 盲区过滤功能:


当物体慢速经过 M10 时, M10 将一直输出稳定的断开信号, 就不会使机器误启动。

# 配件

形状	种类	电缆长度	规格
	投光器用	1. 6M	M12 接插件 (4 针)、4 芯 颜色: 黑
	受光器用	1. 6M	M12 接插件 (6 针)、6 芯 颜色: 黑



形状	规格	用途	备注
J. S.	标准固定件	安 装 LH-PB-10/20- PB-KK-M10 的配件	4 个一套
7 9 06.	20.7 5.5 915.5	Ø18.5 Ø27.5	35



## 安全注意

为了确保安全, 请务必遵守下述各项内容。

请勿在以下场所保管、设置。

阳光直射等强烈干扰光的场所。

湿度过高或可能结露的场所。

超过标准所定的震动及冲击力传递给本体的场所。

易溅到水的场所。

负载请满足以下所有项目。

不会发生短路。

没有超过额定的电流通过。

请确保产品不会掉落。

请按照使用国家的相关废弃物处理规则实施废弃。

本产品的标准使用年限为6年。