MANUAL DE ACCESO A LA PLATAFORMA

Versión: 1.3
Fecha: Marzo 2026

Tabla de contenido

1. Acceso a la página web de LODEPA: 2
2. Acceso al Área de Clientes: 2
3. Acceso a la plataforma 2
4. Selección de centro y visualización de dispositivos 3
5. Visualización de parámetros del dispositivo 4
6. Indicadores 4
7. Gráfica 5
8. Informe 6
9. Alertas 7
10. Cierre de sesión 7
11. Soporte 7

En el presente documento se describen los pasos necesarios para acceder a la **Plataforma LODEPA** y consultar los parámetros registrados por nuestros medidores en tiempo real.

A través de esta plataforma, los usuarios pueden visualizar datos ambientales, consultar gráficos históricos y descargar informes o registros de medición de forma sencilla.

La interfaz de la plataforma puede actualizarse periódicamente para mejorar sus funcionalidades. Las imágenes mostradas en este documento tienen carácter orientativo.

1. Acceso a la página web de LODEPA:

Acceda a la página web de LODEPA a través del siguiente enlace: https://www.lodepa.com/

2. Acceso al Área de Clientes:

Una vez dentro de la página web, seleccione la opción **"ÁREA DE CLIENTES"**, situada en el menú superior, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Figura 1 Página web Lodepa

3. Acceso a la plataforma

Tras seleccionar la opción **"ÁREA DE CLIENTES"**, el sistema le redirigirá al **formulario de acceso a la plataforma LODEPA**, como se muestra en la siguiente imagen.

En esta pantalla deberá introducir las credenciales de acceso proporcionadas por LODEPA tras la instalación y configuración de los medidores en sus instalaciones:

- **Correo electrónico**: dirección de usuario asignada.
- **Contraseña**: contraseña facilitada por el equipo de LODEPA.

Una vez introducidos ambos campos, pulse el botón **"Iniciar Sesión"** para acceder a la plataforma.

En caso de no disponer de sus credenciales o tener problemas de acceso, contacte con el equipo de soporte de LODEPA.



Figura 2 Pantalla de acceso a la plataforma LODEPA

4. Selección de centro y visualización de dispositivos

En esta sección aparecerá el nombre del **hospital o instalación** donde se encuentran los medidores instalados.

Una vez dentro de la plataforma, el usuario accede al **panel principal (Dashboard)**, donde se muestra la lista de **centros o instalaciones asociados a su cuenta**.

Para visualizar los dispositivos disponibles en cada centro, haga clic sobre el **nombre del centro**, lo que desplegará la lista de **equipos activos**.

En el ejemplo mostrado en las siguientes imágenes, el centro aparece como **"Prueba"**. En el entorno real aparecerá el **nombre del hospital o instalación correspondiente**.



Figura 3 Vista inicial del panel con la lista de centros.



Figura 4 Vista desplegada mostrando los dispositivos activos.

5. Visualización de parámetros del dispositivo

Para consultar la información de un equipo, haga clic sobre el **nombre del dispositivo** que aparece en la lista desplegada.

Al seleccionar el dispositivo, la plataforma mostrará la pantalla de **parámetros ambientales**, donde se visualizan en tiempo real los valores registrados por el medidor.

En esta sección se pueden consultar distintos **parámetros de calidad ambiental**, como temperatura, humedad, concentración de CO_2, partículas en suspensión y otros compuestos presentes en el aire.

Cada parámetro se muestra mediante un **indicador visual**, que permite identificar rápidamente el valor medido y su estado.

En la parte inferior de la pantalla se indica la **fecha y hora de la última actualización de los datos**.



Figura 5 Visualización de los parámetros ambientales registrados por el dispositivo

6. Indicadores

En la pestaña **"Indicadores"** se muestran diferentes **índices sintéticos** que resumen el estado ambiental del espacio monitorizado.

Estos indicadores integran varios de los parámetros medidos por el dispositivo para ofrecer una **valoración global de aspectos como la calidad del aire interior, la resistencia frente a virus, la eficacia de la ventilación o el confort térmico**.

Cada indicador se representa mediante un **medidor circular**, que permite identificar rápidamente el nivel alcanzado.



Figura 6 Visualización de los indicadores ambientales del dispositivo.

7. Gráfica

En la pestaña **"Gráfica"** es posible visualizar la **evolución temporal de los parámetros ambientales registrados por el dispositivo**.

El usuario puede seleccionar el **parámetro que desea analizar** mediante el menú desplegable (por ejemplo: temperatura, humedad, CO_2, partículas, etc.).



Figuras 7, 8: Selección del parámetro a visualizar mediante el menú desplegable

También es posible definir el **periodo de tiempo** que se desea consultar, seleccionando un rango predefinido (24 horas, 1 semana, 2 semanas o 1 mes) o indicando manualmente una **fecha de inicio y una fecha final**.



Figura 9: Selección rango de tiempo predefinido

La gráfica muestra la evolución de los valores medidos durante el periodo seleccionado, incluyendo información adicional como **valor medio, mínimo, máximo y umbrales de alerta**.

Además, los datos visualizados pueden **descargarse en formato PNG** mediante el botón situado en la parte inferior de la pantalla.

Figura 10: Visualización de la evolución temporal de un parámetro ambiental.

8. Informe

En la pestaña **"Informe"** es posible generar un **informe descargable con los datos registrados por el dispositivo**.

Para ello, el usuario debe seleccionar la **fecha de inicio y la fecha final** del periodo que desea analizar y pulsar el botón **"Generar informe"**.

La plataforma generará automáticamente un **archivo descargable** que incluye los **datos registrados y su representación gráfica** durante el periodo seleccionado.

Figura 11: Generación de informe a partir de los datos registrados

9. Alertas

En la sección **“Alertas”**, accesible desde el menú superior de la plataforma, el usuario puede consultar el **histórico de alertas generadas por los dispositivos**.

Los equipos envían alertas automáticamente cuando alguno de los **parámetros monitorizados supera o desciende por debajo de los umbrales configurados**. Estos umbrales se establecen previamente según los **criterios definidos para cada instalación o cliente**. No obstante, estos umbrales pueden modificarse en cualquier momento previa solicitud al equipo técnico de LODEPA..

Las alertas registradas se muestran en esta sección y pueden filtrarse por **hospital o sala**, facilitando su consulta y seguimiento.

Además de quedar registradas en la plataforma, las alertas pueden enviarse **automáticamente por correo electrónico** y, si se ha configurado, también mediante **mensaje SMS**.

En caso de no haberse producido alertas durante el periodo seleccionado, la plataforma mostrará el mensaje **“No hay alertas encontradas”**



Figura 12: Historial de alertas registradas en la plataforma.

10. Cierre de sesión

Para salir de la plataforma, pulse el botón **“Cerrar sesión”** situado en la **parte superior derecha de la pantalla**.

Al hacerlo, el sistema finalizará la sesión y volverá a la pantalla de acceso.

Figura 13: Botón de cierre de sesión.

11. Soporte

En caso de incidencias o dudas sobre el acceso o el uso de la plataforma, puede contactar con el equipo de **LODEPA** a través de los canales habituales de soporte.

Nuestro equipo técnico le asistirá para resolver cualquier problema relacionado con el acceso, la visualización de datos o el funcionamiento de la plataforma.

Correo electrónico: calidad@lodepa.com

Teléfono: **+34 654 19 06 21**