
	目	次
וו גי	71	

1.	パーツリスト	. 1
2.	プッシュ アンド ピカッ	. 3
3.	ステージ照明	13
4.	非常灯	24
5.	カウンターチャイム	31
6.	距離計測ハンディ	47
7.	泥棒検知機	62
8.	色当てマシン	75
9.	温度計	90
10.	スマートワイパー	100
11.	ソーシャルディスタンス	141
12.	カウンター付き貯金箱	185
13.	ビビりロボ	231
14.	温度湿度メーター	270
15.	大声スクワット	315
16.	いたずら隠れ虫	363
17.	エース泣かせバスケ	420
18.	オープン ザ ドア	493
19.	ひまわりロボ	611
20.	遊ぼうペンギン	679
21.	UF0 キャッチャー	753
22.	色分別マシン	830





注意

- 本製品は、8歳以上の子供を対象としています。
- 各種パーツを使用するにあたり、製品の仕様、各種説明書類、注意事項などをよく読み、製品の使用方法と適用範囲を理解してください。
- 小さなパーツがあります。口の中には絶対に入れないでください。
- ・ 誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 細かいパーツは誤って目に入った場合に失明する危険があります。
- 室内で利用してください。
- 人や動物などに向けて絶対に投げないでください。
- パーツを濡らさないでください。
- 濡れた手でパーツを触らないでください。
- 安全のため、破損、変形したパーツは、使用しないでください。
- ブロックの誤った使用方法を含め、使用時の事故に対しての責任は一切負いかねます。予めご了承下さい。

パーツリスト Package list

×80

8×


×10

注意:ブロックの実際の色と異なる場合がございます。

8×

Note: The color of the building block is subject of the actual product, which does not affect the use.

×20



×10

8×

