1.1 Mechanizmy synchronizacji

1.1.1 Semafory

1.1.1.1 Synchronizacja wątków

Wprowadzenie: Jednym z mechanizmów pozwalającym na synchronizację pracy wątków jest semafor. Można go porównać do flagi. Tak samo jak flaga semafor może posiadać dwa stany, zajęty albo wolny.

Do tworzenia semafora służy funkcja vSemaphoreCreateBinary. Funkcja zwraca uchwyty do stworzenego semafora. Poniżej znajduje się przykład tworzenia semafora:

```
xSemaphoreHandle xSemaphore;
vSemaphoreCreateBinary( xSemaphore );
```

Listing Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu.-1 Tworzenie semafora w systemie FreeRTOS.

Podstawowe funkcje do pracy z semaforami to [2]:

- xSemaphoreTake(xSemaphore, portMAX DELAY), która jeżeli semafor jest:
 - o wolny wprowadza go w stan zajęty i zwraca pdTRUE,
 - o zajęty czeka na zwolnienie semafora przez czas określony w drugim argumencie (portMAX DELAY oznacza nieskończoność) i:
 - jeżeli w tym czasie się zwolnił wprowadza go w stan zajęty i zwraca pdTRUE,
 - jeżeli w tym czasie się nie zwolnił zwraca pdFALSE,
- xSemaphoreGive (xSemaphore), która wprowadza semafor w stan wolny.

Zadanie 1: Napisać program składający się z dwóch wątków.

<u>Pierwszy wątek</u> (*Pulse*) powinien po każdym zwolnieniu semafora (xSemaphoreTake) zaświecić a następnie zgasić diodę na 0.1s.

<u>Drugi watek</u> (*PulseTrigger*) powinien co sekundę wprowadzać semafor w stan *wolny* (xSemaphoreGive)


Inaczej mówiąc zadaniem wątku *Pulse* jest generowanie impulsu, a *PulseTrigger* wyzwalanie impulsu

Uwaga: Dołączyć moduł semafora - #include "semphr.h"

Rozwiązanie zad. 1:

Listing Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu.-2 Synchronizacja wątków poprzez semafor.

Komentarz: Zasadę działanie programu ilustruje rysunek 3-7.



Rys. Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu.-1 Wykorzystanie semafora do synchronizacji wątków.

Zadanie 2: Dodać do poprzedniego programu watek wyzwalający impuls co 1/3 sekundy i rozpoczynający pracę z opóźnieniem 1/3 sekundy (vTaskDelay przed while).

Rozwiązanie zad. 2:

Listing Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu.-3 Dodatkowy wątek zwalniający semafor.

1.1.1.2 Ochrona zasobów

Zadanie 1: Na podstawie kodu ustalić funkcjonalność programu. Włączyć wywłaszczanie. Uruchomić program i podstawie jego działania sprawdzić czy działa prawidłowo.

```
void TxLetters (void *pvParameters) {
    while(1) {
```

```
vTaskDelay(300);
            UART Transmiter SendString("-ABCDEFGHIJK-\n");
            while (cUART Transmiter IsFree()!=1){};
    }
void TxDigits (void *pvParameters) {
      vTaskDelay(300);
      while(1){
            vTaskDelay(300);
            UART Transmiter SendString("-123456789-\n ");
            while (cUART Transmiter IsFree()!=1){};
      }
int main( void )
      UART Init(150);
      xTaskCreate(TxLetters, NULL, 128, NULL, 1, NULL);
      xTaskCreate(TxDigits, NULL, 128, NULL, 1, NULL);
      vTaskStartScheduler();
      while (1);
```

Listing Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu.-4 Transmisja znaków z wykorzystaniem modulu UART mikrokontrolera.

Komentarz: Powodem niezgodnego z oczekiwanym działania programu jest brak ochrony zasobu *UART_Transmiter* przed jednoczesnym użyciem przez dwa lub więcej wątków. Jednym z zastosowań semaforów jest ochrona zasobów. Niektóre z zasobów mikrokontrolera czy programu użytkownika nie mogą być używane jednocześnie przez wiele wątków.

Zadanie 2: Zmodyfikować przy użyciu funkcji xSemaphoreTake i xSemaphoreGive funkcje obu watków tak aby program działał poprawnie.

Rozwiązanie zad. 2:


```
xSemaphoreHandle xUartSemaphore;

void TxLetters (void *pvParameters) {
    while(1) {
        vTaskDelay(300);
        xSemaphoreTake(xUartSemaphore,portMAX_DELAY);
        uART_Transmiter_SendString("-ABCDEFGHIJK-\n");
        while (cUART_Transmiter_IsFree()!=1) {};
        xSemaphoreGive(xUartSemaphore);
    }
}
```

```
void TxDigits (void *pvParameters) {
    vTaskDelay(150);
   while(1){
           vTaskDelay(300);
           xSemaphoreTake(xUartSemaphore,portMAX DELAY);
           UART_Transmiter_SendString("-123456789-\n");
           while (cUART_Transmiter_IsFree()!=1){};
           xSemaphoreGive(xUartSemaphore);
    }
int main( void )
     UART_Init(150);
     vSemaphoreCreateBinary( xUartSemaphore );
     xTaskCreate(TxLetters, NULL, 128, NULL, 1, NULL);
     xTaskCreate(TxDigits, NULL, 128, NULL, 1, NULL);
     vTaskStartScheduler();
     while(1);
```

Listing Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu.-5 Wykorzystanie semafora do ochrony zasobów.

Komentarz: Dostęp do modułu *UART_Transmiter* jest możliwy tylko gdy semafor jest wolny. Ilustruje to rysunek 3-8.




Rys. Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu.-2 Wykorzystanie semafora do ochrony zasobów.

Kod będący rozwiązaniem zadania 2 posiada jednak pewną nadmiarowość. Sekwencja komend od xSemaphoreTake do xSemaphoreGive różni się tylko wysyłanym łańcuchem.

Zadanie 3: Stworzyć funkcje RTOS_UART_Transmiter_SendString, która sama będzie dbała o ochronę modułu UART_Transmiter przed jednoczesnym użyciem przez wiele wątków.

Rozwiązanie zad. 3:



UART_Transmiter.

1.1.2 Kolejki

Wprowadzenie: Zastosowanie semafora w poprzednich podpunktach pozwoliło w poprawny sposób wykorzystywać przez dwa watki jeden zasób (nadajnik układu transmisji szeregowej).

Posiada ono jednak wadę, która polega na blokowaniu wątku do momentu zwolnienia się zasobu, z którego chce skorzystać. Jeżeli wątek TxDigits chce wysłać łańcuch w momencie gdy wysyłany jest łańcuch przez wątek TxLetters to musi poczekać do momentu zakończenia wysyłania.

Można to zaobserwować dodając do obu wątków kod pozwalający mierzyć czas potrzebny na wykonanie jednej pętli.

Zadanie 1: Dołożyć do obu wątków z zadania 2 z poprzedniego rozdziału pomiar czasu wykonania pojedynczej pętli według poniższego przykładu:


```
while(1) {
    StartTick = xTaskGetTickCount();
    vTaskDelay(300);
    CopyString("-ABCDEFGHIJK-: ",cStringToSend);
    AppendUIntToString(TicksDiffer, cStringToSend);
    RTOS_UART_Transmiter_SendString(cStringToSend);
    StopTick = xTaskGetTickCount();
    TicksDiffer=StopTick-StartTick;
}
```

Listing Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu.-7 Pomiar czasu wykonywania wątku.

Komentarz: Jak widać czasy wykonania pojedynczych wątków są znacznie dłuższe niż wynikało by to z argumentu funkcji opóźniającej. Potwierdza to fakt blokowania wątku spowodowany oczekiwaniem na zwolnienie nadajnika.

Wprowadzenie: Rozwiązaniem problemu blokowania wątku jest użycie *kolejki*. *Kolejka* jest buforem pozwalającym na przechowywanie jednej lub więcej danych tego samego, dowolnego, typu. *Kolejka* jest buforem typu FIFO (First In, First Out) [2]. Oznacza to, ze elementy z takiego bufora mogą być pobierane tylko w takiej kolejności w jakiej zostały do niego wstawione. *Kolejki* dostarczane przez system operacyjny mogą być używane jednocześnie przez wiele wątków bez utraty integralności danych.

Zadanie 2: Przerobić program z *Zadania 1* tak aby wątki zamiast bezpośrednio wpisywać łańcuchy do nadajnika wstawiały je do kolejki. Pobieraniem danych z kolejki i wysyłaniem ich za pośrednictwem nadajnika powinien zajmować się stworzony tym celu wątek UART_Transmiter. Ilustruje to rysunek 3-9.



Rys. Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu.-3 Nadajnik UART – wykorzystanie kolejek.

Sposób użycia kolejek (funkcje, typy danych) należy odszukać w dokumentacji systemu FreeRTOS [1].

Zaobserwować jak użycie kolejek wpłynęło na czas wykonywania pojedynczej pętli wątku.

Rozwiązanie zad. 2:



Listing Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu.-8 Wykorzystanie kolejki do transmisji znaków poprzez moduł UART.

Zadanie 3: Przerobić program z *Zadania 3* z poprzedniego rozdziału tak aby nie dochodziło do blokowania wątków (użyć kolejki).

Rozwiązanie zad. 3:

```
void RTOS_UART_Transmiter_SendString(char* cString) {
     xQueueSendToBack( xTransmiterQueue, cString, 0 );
}
```

Listing Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu.-9 Funkcja do transmisji znaków z wykorzystaniem kolejki.

Zadanie 4: Dołączyć moduł *Servo* (...*FreeRTOS\Demo\ARM7_LPC2129_Keil_RVDS*), a następnie wstawić i sprawdzić działanie programu testowego ćwiczenia 2 z rozdziału 9.2 *Kursu Podstawowego*.

<u>Uwaga:</u> Odczyt przycisków wstawić do wątku *Keyboard*. Stan przycisków powinien być sprawdzany z częstotliwością 10Hz.

Rozwiązanie zad. 4:

Listing Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu.-10 Sterowanie serwomechanizmem za pomocą przycisków.

Zadanie 5: Przerobić moduł *Servo* żeby zamiast *Timerów* i *Przerwań* wykorzystywał systemową funkcję opóźniającą do cyklicznego wywołania automatu sterującego silnikiem krokowym. W tym celu stworzyć funkcję wątku ServoTask, której zadaniem jest cyklicznie wywoływać automat serwomechanizmu. Funkcja powinna znajdować się w module *Servo*. Wątek wykorzystujący funkcję powinien być tworzony i uruchamiany w funkcji Servo Init.

Rozwiązanie zad. 5:

Listing Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu.-11 Wątek jako automat do sterowania serwomechanizmem.

Komentarz: W obecnej wersji sterowanie pozycją serwomechanizmu odbywa się za pośrednictwem zmiennej sServo.uiDesiredPosition przy użyciu funkcji

Servo_GoTo. W takiej wersji programu sekwencja następujących po sobie wywołań Servo_GoTo spowoduje przejście serwomechanizmu od razu do pozycji wskazanej przez ostatnie wywołanie Servo_GoTo.

Zadanie 6: Przerobić program z *Zadania 5* tak aby sekwencja następujących po sobie wywołań Servo_GoTo powodowała przechodzenie serwomechanizmu po kolei przez wszystkie pozycje wskazane przez Servo GoTo.

Należy w tym celu:

- 1. Stworzyć w module *Servo* kolejkę ServoPositions (wstawianie do kolejki powinno znajdować się w funkcji Servo_GoTo),
- 2. Wstawić do stanu *Idle* oczekiwanie na element z kolejki (następne DesiredPosition).

Działanie programu sprawdzić wywołując z maina sekwencje funkcji Servo_GoTo(270), (180), (90), (0).

Rozwiązanie zad. 6:

Listing Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu.-12 Wykorzystanie kolejki do kontrolowania pozycji serwomechanizmu.

Zadanie 7: Przerobić program z poprzedniego zadania tak aby w kolejka przekazywała informacje zarówno o pozycji jak i o stanie , do którego ma przejść automat.

Działanie programu sprawdzić wywołując z maina sekwencje funkcji: Servo_GoTo(270), Servo_Callib(), Servo_GoTo(180), Servo_Callib(), Servo_GoTo(90), Servo Callib().

Uwaga: Należy zmodyfikować również funkcję Servo Callib.

Rozwiązanie zad. 7:

Listing Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu.-13 Wykorzystanie kolejki do kontrolowania pozycji i stanu serwomechanizmu.