ROSCAS REPRESENTACIÓN Y ACOTACIÓN


IRAM 4513 IRAM 4520 ISO 129 Apunte de Cátedra


Autor: Prof. Gabriel Defranco
Con matrerial tomado de:
Ingeniería
gráfica y diseño
Jesús Félez Mindán
M.ª Luisa Martínez Muneta
Chevalier - Guide du Dessinateur Industriel
Deutsche Gesellsahft - Dibujo Tecnico
Sitios web

[GRÁFICA para Ingeniería]

Definición de rosca:


- Formas constituidas por superficies helicoidales que tienen como curva directriz una hélice.
- Hélice: línea que describe un punto que se mueve con movimiento uniforme sobre la superficie de un cilindro, ascendiendo y girando de forma proporcional.
- Definen la curva:
- o el diámetro del cilindro
- el paso, o distancia vertical entre dos cruces del punto por la misma generatriz, (1 y 2)
- el ángulo de la hélice, los cuales a su vez fijan la curvatura.





[GRÁFICA para Ingeniería]

Esta curva aparece también, además de en las roscas, en los resortes, escaleras de caracol, paletas de turbinas, engranajes, etc.; en la naturaleza se ve en los zarcillos de las plantas enredaderas y en la estructura del ADN.











[GRÁFICA para Ingeniería]










[GRÁFICA para Ingeniería]


Roscas como elemento de unión desarmable o removible.

Elementos de unión: desarmables y no desarmables



Uniones desarmables: Roscadas Roblonadas

Uniones no desarmables: Soldada Pegada (adhesivos)







[GRÁFICA para Ingeniería]















Tabla I – Denominaciones de las	Roscas	
American Petroleum Institute	API	
British Association	ВА	
International Standards Organisation	ISO	
Rosca para bicicletas	С	
Rosca Edison	Е	
Rosca de filetes redondos	Rd	
Rosca de filetes trapesoidales	Tr	
Rosca para tubos blindados	PG	Pr
Rosca Whitworth de paso normal	BSW	W
Rosca Whitworth de paso fino	BSF	
Rosca Whitworth cilíndrica para tubos	BSPT	KR
Rosca Whitworth	BSP	R
Rosca Métrica paso normal	M	SI
Rosca Métrica paso fino	M	SIF
Rosca Americana Unificada p. normal	UNC	NC, USS
Rosca Americana Unificada p. fino	UNF	NF, SAE
Rosca Americana Unificada p.exrafino	UNEF	NEF
Rosca Americana Cilíndrica para tubos	NPS	
Rosca Americana Cónica para tubos	NPT	ASTP
Rosca Americana paso especial	UNS	NS
Rosca Americana Cilíndrica "dryseal" para tubos	NPSF	
Rosca Americana Cónica "dryseal" para tubos	NPTF	




Parámetro	Tipo de rosca	Características	Apticaciones principales	Figura esquemática
Posición Rosca interio (tuerca hembra Rosca triangul	Rosca exterior (tornillo o macho)	Se talla sobre un cilindro exterior	- Tornillos - Espárragos - Prisioneros - Varillas roscadas - Piezas con rosca exterior	MANAGARAN PARAMANAN BARANGARANGARAN
	Rosca interior (tuerca o hembra)	Se talla sobre un cilindro interior (taladro)	- Tuercas - Tapones - Orificios roscados	
	Rosce triangular	La sección triangular del filete genera un paso reducido, lo cual origina un gran esfuerzo. El rozamiento entre los flancos de la rosca exterior e interior (tornillo-tuerca) es relativamente grande. El paso, reducido, genera un efecto de autofrenado, lo que reduce el peligro de aflojamiento del tornillo. La gran sección de la base del filete proporciona la resistencia necesaria.	- Tornillos de fijación o para uniones de tubos - Es la más común y puede ser: Normal: tornillería Fina: menor paso para igual diámetro, ideal para paredes delgadas De gas: fina, para uniones de tubos conductores de fluidos Autocortante: uniones en chapas, madera o plástico	
	Rosca trapecial	El perfil tiene forma de trapecio isósceles. Sustituye la rosca cuadrada, ofreciendo mayor resistencia y fabricación más sencilla.	Transmitir o transformar movimientos (tornillos de banco, por ejemplo).	


Forma del filete	Rosca redonda	La sección tiene cierta curvatura, por lo que las superficies que entran en contacto son mayores que en otros tipos de roscas.	Uniones sujetas a mucho desgaste o elementos sometidos a golpes, suciedad, oxidación, (por ej., husillos de gatos de elevación, elementos de transporte, etc.) Casquillos de bombillas, sujeción para tornillería basta o acoplamiento de vagones de ferrocarril. Industrias principales: sector alimentario, conexiones de mangueras para incendios y petróleo/gas.	S)
	Rosca con diente de sierra	Tiene flancos asimétricos, lo que forma de trapecio rectángulo. Tiene el rendimiento de una rosca de fliete cuadrado y la resistencia de una rosca triangular. Antes se producia con un flanco (o cara) de presión vertical; la más reciente, con inclinación de 79, es más fácil de fabricar.	Útil cuando se necesita resistir grandes presiones unilaterales, por ej., transmisión de grandes esfuerzos axiales en un sentido (husillos de prensas, pinzas de torno, etc.) Denominada a veces "rosca de cierre", porque se usa en los grandes cañones para absorber la reculada.	


Cantidad de filetes	Rosca de una entrada	Tiene un solo hilo o filete	Es la más común	
	Rosca de varias entradas	Tiene varios hilos o filetes	Transmisión de movimientos que exigen un avance rápido	
Sentido de la hélice	Rosca a derecha	La tuerca avanza cuando se gira en sentido horario	Es la más común	
	Rosca a izquierda	La tuerca avanza cuando se gira en sentido antihorario.	Ejes que están en movimiento y van fijados con tornillos o tuercas para evitar que su giro afloje la tuerca o tornillo	


Diseño	Rosca cilíndrica, paralela o recta	Es un cilindro alrededor del cual se realiza la rosca, y por lo tanto tiene el mismo diámetro al comienzo y al final. En este caso, el macho entra hasta el fondo de la pieza hembra, no hay interferencia entre flancos, crestas y valles, y es posible enroscar a mano.	Aunque la unión física es segura, es susceptible a pérdidas (por ejemplo, uniones roscadas de tubos), por lo que es necesario reforzar la unión con juntas o teflón. No se requieren ni recomiendan sellantes, pero dependiendo de la aplicación y materiales, puede usarse un lubricante.	
	Rosca cónica	Es un cono alrededor del cual se realiza la rosca. El diámetro al comienzo es menor que al final y la diferencia de diámetros es pequeña, lo cual evita que el macho entre hasta el fondo, asegurando la unión mediante interferencia entre los hilos e impidiendo las pérdidas. Se puede enroscar a mano unas pocas vueltas y luego se debe usar una llave adecuada para asegurar el sello con una o dos vueltas.	Uniones de cañerias y en algunas otras aplicaciones donde se requieren uniones herméticas para fluidos. Siempre necesita un sellante para contener los fluidos del sistema y reducir el potencial de gripado.	


Rosca Parámetro	Métrica	BSPP	BSPT	NPT	UNC/UNF
Diseño	Cilíndrico	Cilíndrico	Cónico	Cónico	Cilíndrico
Perfil del filete triangular	Crestas truncadas, valles redondeados	Crestas y valles redondeados	Crestas y valles redondeados	Crestas y valles truncados	Crestas truncadas, valles redondeados
Ángulo de flanco	60º	559	559	609	609
Medición del paso	Avance en mm por cada vuelta	Número de hilos por pulgada			
Ángulo de conicidad	O ₅	0ō	1º 47'	1º 47'	05
Tipo de sello	Junta tórica o arandela	Junta tórica o arandela	Recubrimiento en la rosca	Recubrimiento en la rosca	Junta tórica o arandela










































Las roscas exteriores deben ocultar a las interiores



[GRÁFICA para Ingeniería]