

# Sistemas de adquisición de datos

Alejandro J. Moreno Laboratorio 4- 2do Cuatrimestre 2011


## Transducción, acondicionamiento de la señal y adquisición de datos



## Sistema de adquisición de datos



## **Transductores**



Se transforma el fenómeno físico en señales eléctricas a través de un componente denominado "transductor". Dichas señales a menudo deben ser acondicionadas para su posterior lectura:


#### Acondicionamiento de la señal

- Amplificación: las señales de bajo voltaje deben ser amplificadas para mejorar la resolución y disminuir el ruido. Se debe tener en cuenta que el rango de no amplificación no supere el rango de entrada del hardware.:
- -Aislamiento: por cuestiones de seguridad la señal generada por el transductor es aislada. La señal puede contener picos de alto voltaje capaces de dañar el equipo.
- Filtrado: las señales no deseadas ("ruido") son eliminadas seleccionandola banda de frecuencia en la que se encuentran (filtros pasa-altos y pasa bajos).

#### Adquisición (digitalización) de datos.

La señal es discretizada utilizando el código binario. Las variables involucradas en la discretización son:

- la velocidad de adquisición (sampleo)
- el rango
- la resolución.




Métodos de muestreo


- •Continuo:canal x canal
- Simultaneo: circuitos para cada canal (importancia de dt entre puntos)

Multiplexor


- •medir muchas señales con una ADC
- •más canales, menor frecuencia de muestreo por canal

*Velocidad de muestreo* y esta relacionada con cuantas muestras toma la placa en un intervalo de tiempo dado. Se la suele dar en muestras/seg, kilomuestras/seg, megamuestras/seg, etc. (no en hertz).






Frecuencia de muestreo de 22.050 Hz: 22.050 puntos serán incluidos en la muestra. Distancia de cada punto de muestreo será 45,35 ms




A mayor velocidad de muestreo más fidedigna será la señal analógica al reconvertir pero usará más memoria.

## ¿¿A QUE FRECUENCIA TOMAR LA MUESTRA??



## Aliasing




### SOLUCION!

$$f_{\text{Nyquist}} = 2f_{\text{señal}}$$

Oído Humano: percibe hasta 20 kHz-Frecuencia de Sampleo de CD 44100 muestras/seg

<u>Teléfono</u>: voz humana hasta 4 kHz. Sampleo 8000 muestras /seg

#### **DIGITALIZACION**



Paralelo (Flash ADC);
Digital-to-Analog Converter (contador de rampa, aproximaciones sucesivas, tracking);
Integratores (pendiente simple, pendiente dual);
Sigma-delta.

#### entradas

#### Numero y tipos de canales

El numero de canales dependerá de la cantidad de señales que se desean medir al mismo tiempo, mientras que los tipos de canales se clasifican en

- •**Tierra común**. Todos los canales toman el valor de la señal usando como referencia la tierra del sistema.
- •Diferenciales. El valor de la señal es medido respecto de un potencial fijo de referencia creado por la misma tarjeta de adquisición (disminuye el nivel de ruidos).

#### Rango

es el intervalo de voltaje en el que el conversor es capaz de detectar. Conviene ajustarlo al rango de medición esperado para mejorar la resolución.

#### Resolución

•n<sup>ro</sup> de bits usados para representar la señal analógica


Resolución: corresponde al número de bits que el conversor utiliza para representar la señal analógica. Siendo n la cantidad de bits usados, se dicretizará un determinado rango en 2<sup>n</sup> intervalos.

$$2^3 = 8$$
  $2^8 = 256$   $2^{16} = 65536$ 

## ADC ideal

## Definición de LSB (Least Significant Bit)

- LSB =  $V_r/(2^n gain)$
- El LSB determina la resolución del ADC




### Como funciona la placa ADC

tensión analógica  $\longrightarrow$  [V1,V2]  $\longrightarrow$  palabra digital de n bits tres bits, [10]voltios

$$\triangle V = \frac{(V_2 - V_1)}{2^n}$$

Subibtervalos y palabras digitales 8, entre 000 y 111

ancho subintervalo *1,25* voltios








Figura4: Ejemplo de cómo una discretización suficientemente fina tiende a ser una buena representación de la señal

## ADC ideal: conversión

Método de aproximaciones sucesivas:

- Si se cumple la desigualdad entonces se asigna un 1 si no un 0.
- El tiempo de asignación depende de la cantidad de bits.





ADC de 3 bits

#### Problemas ADC reales

Ruido

- •Aislar la placa por afuera y por adentro. Ambiente ruidoso de la PC
- •Por cuántos LSB se aparta del 0 y con que probabilidad (Gausiana)

No-linealidad

- •al incrementar el voltaje de entrada no se incrementa linealmente la señal digital
- •si la respuesta fuera ideal, la distancia entre dos valores consecutivos debería ser de 1 LSD
- •medida de la desviación del ancho de código
- •Escalera con escalones faltantes.

Tiempo de acomodación

- •Velocidad de condicionamiento de señal=velocidad de adquisición de placa
- •datos fuera de tiempo en etapa analógica: la placa no lo nota

#### Error de apertura:

Variación de la señal de entrada mientras se está realizando la conversión. Significativo en el caso de señales de alta frecuencia. Para minimizarlo se usan los circuitos de muestreo y retención.

Código faltante: significa que el ancho de voltaje de algún código es nulo, o sea, que la tarjeta de adquisición no podrá leer nunca en forma correcta una señal de entrada cuyo voltaje sea el que le *correspondería leer a dicho código. A esta señal se le atribuirá el código inmediato inferior o el superior*.




Figura 4: En la figura se observa cómo para el valor correspondiente a 120uV la digitalización falla

Error de corrimiento de escala Por ejemplo, si suponemos tener un conversor cuya resolución es de 5 mV, y el es de +3/2 LSB, entonces el primer código binario será activado a los 12.5 mV, el segundo código a los 17.5 mV, el tercero a los 22.5 mV, etc., en lugar de hacerlo a los 5, 10, y 15 mV respectivamente.

## Referencias

#### **BIBLIOGRAFÍA**

Data Acquisition Tutorial, tomado de "Instrumentation, Reference and Catalog", 1997, National Instruments.

James R. Matey y M. J. Lauterbach, "How to control errors in Analog-to-Digital Conversion", Computers In Physics, Vol 7, № 4, Jul-Ago 1993.

INTERNET http://www.hardwaresecrets.com/article/317

Sensorland: www.sensorland.com

Digital Multimeter Measurement Fundamentals: <a href="http://zone.ni.com">http://zone.ni.com</a>

IFIC-Instituto de Física Corpuscular (Electrónica para el procesado de señales): <a href="http://www.ific.csic.es">http://www.ific.csic.es</a>

Redeweb: <a href="http://www.redeweb.com">http://www.redeweb.com</a>

http://www.hardwaresecrets.com/article/317