Práctica 5: Comunicación Hardware — Software: desde CoOs a una aplicación en .Net

Objetivos

- Ilustrar el manejo de los puertos series asíncronos de un PC desde C#
- Implementar y desarrollar un mecanismo de comunicación de alto nivel.
- Empaquetado de la información:
 - Enviar al PC paquetes con el estado de los sensores:
 - Joystick digital y analógico.
 - Recibir comandos desde el PC s:
 - Mover servo / motor.
 - Lanzar animaciones de Leds.
- Implementar una aplicación en C# usando Windows Form:
 - Mostrar la información recibida a través del puerto serie al usuario.
 - Generar y enviar comandos por el puerto serie al sistema.

Empaquetado de la información

En esta práctica vamos a usar mecanismos de empaquetamiento de la información para la comunicación ya que es lo común en sistemas a un alto nivel.

Off-set	Descripción	Dato	Interpretación
+0	Inicio de trama	0x7E	Header
+1	Longitud de la trama	0x05	
+2	Dato [0]	0x01	A. Joy X MSB
+3	Dato [1]	0x55	A. Joy X LSB
+4	Dato [2]	0x00	A. Joy Y MSB
+5	Dato [3]	0xAA	A. Joy Y LSB
+6	Dato [4]	0x04	Joy Digital
+8	Fin de trama	0x0D	Trailing

Transmitiendo desde el STM32 – Recibiendo en C#

Con la función serialTxTask vamos a leer cada 100ms los valores de los dos ejes del joystick analógico y el digital. Además, vamos a enviar un paquete con la estructura arriba expuesta con los datos.


```
void serialTxTask(void * parg){
     uint16_t x,y;
     uint8_t b;
     for(;;){
        x = getAnalogJoy(0);
         y = getAnalogJoy(1);
         b = Read_Joy();
         SerialSendByte(0x7E);
         SerialSendByte(5);
         SerialSendByte(x>>8);
         SerialSendByte(x);
         SerialSendByte(y>>8);
         SerialSendByte(y);
         SerialSendByte(b);
         SerialSendByte('H');
         SerialSendByte('0');
         SerialSendByte('L');
         SerialSendByte('A');*/
         SerialSendByte(0x0D);
         CoTimeDelay(0,0,0,100); //Espera
```

Para cerciorarnos de que enviamos correctamente usamos la herramienta X-CTU (vista hexadecimal).

Formulario en el Visual Studio

Creamos un proyecto en Visual C# (Aplicación de Windows forms) en nuestro Visual Studio. En nuestro diseño iremos añadiendo diferentes elementos desde la barra de herramientas como botones o cuadros de texto.

Para empezar, debemos añadir un serialPort para nuestra comunicación. Lo configuraremos a un BaudRate de 115200 y le cambiaremos el PortName al puerto que nos diga el X-CTU. Es importante que le añadamos un evento de datos recibidos.



Añadiremos tambien un evento FormClosing donde posteriormente cerraremos el puerto serie.

```
public Form1()
{
    InitializeComponent();
    i = 0;
    //Abrir el puerto serie al inicio.
    serialPort1.Open();
}

private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
{
    //Cerrar el puerto serie al cerrar el formulario.
    serialPort1.Close();
}
```

Recibiendo datos

Para recibir los datos vamos a implementar una máquina de estados en la función RxByteStateMachine para recibir los datos de cada paquete. El método es invocado byte a byte. Al finalizar la recepción de un paquete deberemos descodificarlo.

```
public int RxStatus, RxLen, RxIdx;
public int [] RxBuff;
public void rxByteStateMachine(int RxByte)
    switch(RxStatus){
        case 0:
            if(RxByte == 0x7E){
                RxStatus = 1;
            break;
        case 1:
            RxLen = RxByte;
            RxIdx = 0;
            RxBuff = new int[RxLen];
            RxStatus = 2;
            break;
        case 2:
            RxBuff[RxIdx] = RxByte;
            RxIdx++;
            if(RxIdx == RxLen){
                RxStatus = 3;
            break;
        case 3:
            if (RxByte == 0x0D)
                ParsePacket(RxBuff);
            RxStatus = 0;
            break;
        default:
            break;
```

Descodificando la información

Para decodificar el paquete usamos la siguiente función.

```
int x, y, b;
public void ParsePacket(int[] RxBuff)
{
    x = RxBuff[0] * 256 + RxBuff[1];
    y = RxBuff[2] * 256 + RxBuff[3];
    b = RxBuff[4];

    this.Invalidate();
}

    void Control.Invalidate() (+ 5 sobrecargas)
    Invalida toda la superficie del control y hace que se vuelva a dibujar el control.
```

Diseño del formulario


Usaremos un evento Paint para repintar el formulario.

```
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
   textBox1.Text = "Eje x: " + x + " Eje y: " + y + "Bot: " + b;
    progressBar1.Value = x/16;
    progressBar2.Value = y/16;
    switch(b){
        case 0:
            break;
        case 1:
            panel1.BackColor = Color.Yellow;
            break;
        case 2:
            panel1.BackColor = Color.Green;
            break;
        case 3:
            panel1.BackColor = Color.Orange;
            break;
        case 4:
            panel1.BackColor = Color.Violet;
        case 5:
            panel1.BackColor = Color.Blue;
            break;
        default:
            panel1.BackColor = Color.White;
            break;
```

Nuestro formulario constará de:

- Un cuadro de texto y un botón.
- Dos barras progresivas para pintar la posición de los joysticks analógicos.
- Un panel para representar el valor del joystick digital.
- Una barra para posicionar nuestro servo al gusto.
- Una barra para hacer que nuestro motor gire en el sentido y velocidad que deseemos.
- Dos botones para centrar el servo o parar el motor.

Quedando finalmente así:



Enviando comandos al CoOs

Vamos a enviar comandos al STM32 desde la aplicación para:

- Lanzar animaciones LED.
- Posicionar el servo.
- Dar velocidad y dirección al motor.

Los empaquetaremos en 2 bytes, comando y valor:

Comando	Valor	Descripción
T	0 a 3	Lanza la animación de leds indicada.
'S'	0 a 180	Fija la posición del servo.
'M'	-128 a 128	Establece la velocidad y sentido del motor.

Para ello vamos a crear un método llamado TxCmd:

```
public void TxCmd(char cmd, byte value) {
    byte[] buffer = new Byte[5];

buffer[0] = 0x7E;
buffer[1] = 2;
buffer[2] = (byte)cmd;
buffer[3] = value;
buffer[4] = 0x0D;

serialPort1.Write(buffer, 0, 5);
}

Para enviar comandos a los leds usaremos el primer botón.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) {
    textBox1.Text = "Boton pulsado!: " + i;
    i++;
    if(i == 4){
        i = 0;
    }

TxCmd('L', (byte) i);
```

Modificamos la tarea serialRxTask para que quede así:

```
void serialRxTask(void * parg) {
    uint8 t c = 0x00;
     uint8 t RxLen = 0;
     uint8 t RxIndex = 0;
     uint8 t RxBuffer[8];
     StatusType err;
for(;;){
         //c=CoPendQueueMail(queueRxId,0,&err);
         //LED Toggle(2);
         c = 0;
         //Esperar recepcion inicio trama
         while(c != 0x7E){
             c = CoPendQueueMail(queueRxId,0,&err);
         1
         //Longitud del paquete
         RxLen = CoPendQueueMail(queueRxId,0,&err);
         //Recepcion de datos
         for(RxIndex = 0; RxIndex < RxLen; RxIndex++) {</pre>
             RxBuffer[RxIndex] = CoPendQueueMail(queueRxId,0,&err);
         //Fin de transmision
         c = CoPendQueueMail(queueRxId,0,&err);
         if(c == 0x0D) {
             parsePacket(RxBuffer);
```

Al final de la tarea debemos decodificar el paquete:

```
void parsePacket (uint8_t * buff) {
    //Switch/Case
    switch(buff[0]) {
    case 'L':
        SetFlagKey(buff[1]);
        break;
    case 'S':
        setServoPos(buff[1]);
        break;
    case 'M':
        setMotorSpeed(buff[1]);
        break;
    default:
        break;
```