

Displays LCD gráficos para sistemas empotrados






Objetivos

- Controlar un display LCD usando el STM32:
 - Texto.
 - Gráficos estáticos.
 - Gráficos dinámicos.
- Diseño e implementación de tareas que muestren distintos gráficos interactivos.
- Creación y eliminación de tareas dinámicamente.
- Lectura del ADC mediante DMA.

Hardware Setup




Display LCD

- El display LCD-TFT basado en el controlador SSD1289:
 - Tamaño: 3.2 pulgadas
 - Resolución espacial: 320 horizontal X 240 Vertical
 - Resolución color: 16bits (RGB565)
 - Touch Panel: Resistivo, con interfaz SPI (ADS7843)




Display LCD

- 1. Alimentaciones: 3.3V / 5V
- 2. Bus de datos: D0..D15 (16bits)
- 3. Un solo bit de dirección: RS
- 4. Líneas de control:
 - Chip Select (CS)
 - 2. Read/Write (RD y WR)
- 5. Bus SPI: touch panel.




Display LCD

- El módulo del display lo integran tres componentes:
 - 1. El display TFT con película resistiva.
 - 2. El controlador del display: SSD1289
 - 3. Interfaz Touch Panel: ADS7843




La codificación RGB-565

- El display tiene 16 bits de resolución de color y usa la codificación RGB-565.
- Los 16 bits del color empaquetan el color usando la codificación 565:
 - Los 5 bits más significativos contienen el rojo (32 niveles de rojo).
 - Los 6 bits siguientes contienen el verde (64 niveles de verde).
 - Los 5 bits menos significativos contienen el azul (32 niveles de azul).



Conexión con el STM32

- El display se conecta al Flexible Static Memory Controller (FSMC) integrado en el STM32.
- El FSMC permite incorporar memorias externas (SRAM, NAND...) al mapa de memoria del STM32, expandiendo su espacio de direcciones.
- El FSMC se configura para que el display pase a formar parte del mapa de memoria del STM32.




Conexión con el STM32

- Desde el punto de vista del FSMC, RS es un bit de dirección, y lo interpreta como un espacio de memoria con 2 posiciones:
 - 1. LCD_REG: Dirección de memoria de la GDDRAM.
 - LCD_RAM: Dato a leer/escribir en la GDDRAM.
- Desde el punto de vista del software son dos variables globales.

```
#define LCD_REG (*((volatile unsigned short *) 0x6F000000)) /* RS = 0 */
#define LCD_RAM (*((volatile unsigned short *) 0x6F010000)) /* RS = 1 */
```

 Se suministran las funciones para el manejo en alto nivel.

El proyecto de partida



- Se ha añadido al proyecto:
- Librerías para el manejo del display y un juego de caracteres ASCII.
- 2. Esqueleto para las tareas que controlen el display.

Manejo del display

- Colores

 - Definidos por el usuario:

```
uint16_t color = RGB565CONVERT ( R, G, B);
```

```
/* LCD color */
#define White
                        0xFFFF
#define Black
                        0x0000
#define Grev
                        0xF7DE
#define Blue
                        0x001F
#define Blue2
                        0x051F
#define Red
                        0xF800
#define Magenta
                        0xF81F
#define Green
                        0x07E0
#define Cyan
                        0x7FFF
#define Yellow
                        0xFFE0
```


- Inicialización:
 - LCD Initialization(); //Inicializa el FSMC y el display
- Acto seguido, limpiar la pantalla:
 - LCD Clear (color); //Limpia la pantalla en azul

Manejo del display

Rellenar un pixel:

```
- LCD_SetPoint (x, y, color);
```

Las coordenadas del display (x, y):



Funciones para mostrar texto

• Mostrar un carácter suelto:

```
- LCD PutChar (x, y, 'b', color, colorFondo);
```

Mostrar una cadena de texto:


 Se combinan normalmente con sprintf para incluir variables. Ojo con el tamaño de la cadena vs. la pila de la tarea!

```
char str[32];
uint16_t sensor;
//...
    sensor = readSensor();
    sprintf(str, "Valor: %d", sensor);
    LCD_PrintText(80,20, str, White, Black);
//...
```

Funciones gráficas

- Pintar una línea:
 - LCD DrawLine(x1, y1, x2, y2, color)
- Pintar un rectángulo:
- Pintar un círculo completo con centro en (x, y):
 - LCD_DrawCircle(x, y, radio, color)
- Rellenar una rectángulo:
 - LCD FillRectangle(x, y, ancho, alto, color)
- Rellenar un círculo competo con centro en (x, y):
 - LCD FillCircle (x, y, radio, color)

Tarea para el control del display



- Inicializa y limpia el display.
- Crea una tarea controladora.

```
#define STACK SIZE LCD 1024
                                         /*!< Define "taskA" task size */
OS STK
          LCD stk[2][STACK SIZE LCD];
                                       /*!< Define "taskA" task stack */
void CreateLCDTask(void){
    Init AnalogJoy();
    LCD Initialization();
    LCD Clear(Blue);
   CoCreateTask (LCDManagerTask,0,1,&LCD stk[0][STACK SIZE LCD-1],STACK SIZE LCD)
void LCDManagerTask (void* pdata) {
   OS TID lcdId:
  for (;;) {
      lcdId = __CoCreateTask (LCDHelloWorldTask,0,1,&LCD_stk[1][STACK_SIZE_LCD-1],STACK_SIZE_LCD);
      waitForKey(5,0);
      CoDelTask(lcdId);
      lcdId = CoCreateTask (LCDGradientTask,0,1,&LCD stk[1][STACK SIZE LCD-1],STACK SIZE LCD);
     waitForKey(5,0);
     CoDelTask(lcdId);
     lcdId = CoCreateTask (LCDDrawAreaTask,0,1,&LCD_stk[1][STACK_SIZE_LCD-1],STACK_SIZE_LCD);
     waitForKey(5,0);
     CoDelTask(lcdId);
      lcdId = CoCreateTask (LCDScopeTask,0,1,&LCD_stk[1][STACK_SIZE_LCD-1],STACK_SIZE_LCD);
     waitForKey(5,0);
     CoDelTask(lcdId);
```

Tarea para el control del display

- Vamos a programar varias tareas para pintar las distintas pantallas. Cada tarea representa una pantalla.
- La idea es que se vayan ejecutando una a una estas tareas.
- Usamos la tarea LCDManagerTask para controlar la tarea que se está ejecutando, y poder cambiar de tarea/pantalla cuando se pulse el botón central del joystick.
- Se ha añadido una quinta bandera al timer del joystick, asociada al botón central.
- El proceso es el siguiente :
 - Se elimina la tarea actual y crea la siguiente.
 - LCDManagerTask se bloquea a la espera de una nueva pulsación del botón central: WaitForKey(5, 0).
 - Una vez que ha mostrado todas las pantallas, vuelve a la primera.

Tarea de ejemplo

```
void LCDHelloWorldTask(void * parg){
    char str[32];
    uint16 t i=0;
    LCD Clear(Red);
    LCD PrintText(10,20, "Hola Mundo!", Blue, White);
    for(;;){
        sprintf(str,"Variable i: %d", i);
        LCD PrintText(10,32,str,Blue,White);
        i++;
        CoTimeDelay(0,0,1,0);
```

- Modificar **LCDHelloWorldTask** para pintar los siguientes elementos antes de entrar en el bucle:
 - Rellenar rectángulo con origen 100, 100, y un tamaño de 100x20 de color amarillo.
 - Rellenar rectángulo con origen 150, 80, y un tamaño de 30x20 de color amarillo.
 - Dibujar un rectángulo simple en 155, 85 de 20x10, con 2 píxeles de borde, y color rojo.
 - Rellenar círculos:
 - En 120, 120 con radio 10 de color negro.
 - En 180, 120 con radio 10 de color negro.
 - En 120, 120 con radio 5 de color blanco.
 - En 180, 120 con radio 5 de color blanco.

 Modificar el gráfico anterior para que cada 100mSeg. avance hacia la derecha 10 píxeles.

- Modificar LCDGradientTask para pintar degradados.
- Rellenar las pantalla con barras verticales de 10 píxeles de ancho (rectángulos), de manera que cada una de ellas contenga cada uno de los 32 tonos de rojo, dejando las otras componentes a 0.
- Esperar 500mSeg, volver a rellenar la pantalla con barras verticales verdes (64 tonos).
- Repetir para el color azul (32 tonos).
- Usar función RGB565CONVERT (R, G, B).




- Usar las funciones proporcionada por CoOs para medir cuanto tiempo tarda en pintarse cada uno de los gradientes.
- Mostrar el tiempo en pantalla, así como el tiempo que se toma en escribir cada pixel.

El Joystick Analógico


- Está compuesto por 2 potenciómetros conectados al stick.
- La rotación de cada potenciómetro depende de la posición del stick.
- El voltaje de salida es proporcional a la inclinación del stick.
- Además contiene un botón.

Esquema del Joystick Analógico




Los ADCs del STM32

- El STM32F4xx contiene 3 ADCs.
- Tienen una resolución programable, desde 6bits hasta 12bits.
- Dependiendo de su modo de uso, el tiempo de muestreo está entre 2.1 y 7.2 Msamples/Seg.
- Multiplexores analógicos para 16 canales.
- Modos automáticos de escaneo y conversión continua.
- Recogida automática de muestras con DMA.
- Los 3 ADCs pueden ser independientes, o hacer conversiones en cadena para aumentar la frecuencia de muestreo.



Arquitectura del ADC




Digitalizando el Joystick Analógico

- Las salidas del joystick X e Y se han conectado a PA6 y PA7 respectivamente.
- Para digitalizarlos vamos a usar el DMA.
- El ADC se ha configurado para que **haga un escaneo continuo** de PA6 y PA7.
- Cada vez que termina una conversión el DMA mueve automáticamente el resultado desde el registro datos del ADC a un vector, lanzándose la conversión del siguiente canal.
- El vector se ha declarado como una variable global, en la memoria RAM principal. Cada posición del vector corresponde a la información de un canal del ADC.
- El proceso es automático, sólo hay que consultar la variable global.

DMA

Figure 28. Peripheral-to-memory mode



Configurando el ADC (1)

```
#define ADC1 DR Address
                          (0x4001204C)
uint16 t ADC ConvertedValue[2];
void Init AnalogJoy(void)
     ADC InitTypeDef
                        ADC InitStructure;
     ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
     GPIO InitTypeDef
                          GPIO InitStructure;
     RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph DMA2 | RCC AHB1Periph GPIOA, ENABLE);
     RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph ADC1, ENABLE);
     /* DMA2 Stream0 channe0 configuration *********
     DMA InitStructure.DMA Channel = DMA Channel 0;
     DMA InitStructure.DMA PeripheralBaseAddr = (uint32 t)ADC1 DR Address;
     DMA InitStructure.DMA Memory0BaseAddr = (uint32 t)&ADC ConvertedValue;
     DMA InitStructure.DMA DIR = DMA DIR PeripheralToMemory;
     DMA InitStructure.DMA BufferSize = 2;
     DMA InitStructure.DMA PeripheralInc = DMA PeripheralInc Disable;
     DMA InitStructure.DMA MemoryInc = DMA MemoryInc Enable;
     DMA InitStructure.DMA PeripheralDataSize = DMA PeripheralDataSize HalfWord;
     DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize HalfWord;
     DMA InitStructure.DMA Mode = DMA Mode Circular;
     DMA InitStructure.DMA Priority = DMA Priority High;
     DMA InitStructure.DMA FIFOMode = DMA FIFOMode Disable;
     DMA InitStructure.DMA FIFOThreshold = DMA FIFOThreshold HalfFull;
     DMA InitStructure.DMA MemoryBurst = DMA MemoryBurst Single;
     DMA InitStructure.DMA PeripheralBurst = DMA PeripheralBurst Single;
     DMA Init(DMA2 Stream0, &DMA InitStructure);
     DMA Cmd(DMA2 Stream0, ENABLE);
```

Configurando el ADC (2)

```
/* Configure ADC1 Channel6 pin as analog input
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 6 | GPIO Pin 7;
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AN;
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL ;
GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
/* ADC Common Init
ADC CommonInitStructure.ADC Mode = ADC Mode Independent;
ADC CommonInitStructure.ADC Prescaler = ADC Prescaler Div2:
ADC CommonInitStructure.ADC DMAAccessMode = ADC DMAAccessMode Disabled;
ADC CommonInitStructure.ADC TwoSamplingDelay = ADC TwoSamplingDelay 5Cycles;
ADC CommonInit(&ADC CommonInitStructure);
/* ADC1 Init
ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC Resolution 12b;
ADC InitStructure.ADC ScanConvMode = ENABLE;
ADC InitStructure.ADC ContinuousConvMode = ENABLE:
ADC InitStructure.ADC ExternalTrigConvEdge = ADC ExternalTrigConvEdge None;
ADC InitStructure.ADC DataAlign = ADC DataAlign Right;
ADC InitStructure.ADC NbrOfConversion = 2;
ADC Init(ADC1, &ADC InitStructure):
```

Configurando el ADC (3)


Driver del Joystick analógico

- void Init AnalogJoy (void)
 - Inicializa el GPIO, el ADC, y el DMA.
- uint16_t getAnalogJoy (uint8_t axxis)
 - Devuelve el valor del eje pasado como parámetro:
 - 0: Eje X
 - 1: Eje Y
 - El valor devuelto está entre 0 y 4096 (12bits)

Izquierda	Centro	Derecha
4000-4080	2000	30 – 100
Arriba	Centro	Abajo
4000-4080	2000	30 – 100


a 📂	STM32_CoOs
Δ	E BSP SSP
	analogJoy_driver.c
٠,	analogJoy_driver.h
5)	.c BSP.n
	joy_driver.c
	joy_driver.h
	led_driver.c
	led_driver.h
\triangleright	cmsis
\triangleright	a cmsis_boot
\triangleright	a cmsis_lib
\triangleright	← CoOs
\triangleright	← LCD
\triangleright	🔁 stdio
	syscalls
\triangleright	🛅 Tasks
	c main.c

Ejercicio 3: Barras y área de pintado



- Modificar LCDDrawAreaTask para mostrar en pantalla el valor de ambos ejes como texto y con una tasa de refresco de 200mSeg.
- Usar getAnalogJoy(axxis) para leer los valores de los ejes del joystick
- Imprimir en pantalla:
 - Declarar cadena de texto: char cad[32];
 - Formatear la cadena usando sprintf
 - Imprimirla en el display con LCD_PrintText
- Consejo: al final de la cadena añadir dos espacios en blanco.


• 3 Elementos:



Ejercicio 3-1: Barras verticales

Pintar dos barras verticales con dos colores:

- Con una altura tota del 205 pix. y anchura de 10 pix.
- Los colores serán rojo y verde, y la cantidad de cada uno debe ser proporcional a cada eje del joystick.
- El valor de cada eje tiene un rango entre [0, 4095].
- Si los dividimos entre 20 nos queda un rango entre [0, 205]




Ejercicio 3-2: Área de pintura

Área de pintado libre:

 Rellenar un rectángulo desde (0, 0) de 205 x 205 de color negro antes de entrar en el bucle de la tarea.

 Pintar un círculo relleno de algún color en coordenadas proporcionales a los ejes del joystick,

con un radio de 5 píxeles.




Ejercicio 3-3: Área de pintura

- Comprobar el sentido de cada eje respecto al área de pintura.
- ¿Qué está ocurriendo?
- Modificar la tarea para que el círculo del área de pintura siga la trayectoria real del joystick.

Ejercicio 4: Osciloscopio


 Modificar la tarea LCDScopeTask para que simule un osciloscopio de dos canales.



Ejercicio 4: Osciloscopio

- Visualizar el eje X del joystick analógico en el tiempo.
- Las coordenadas x de cada línea representarán el tiempo, y las coordenadas y han de ser proporcionales al valor del eje.
- Incrementar la coordenada x con el tiempo.
- Pintar una línea entre el valor actual del eje y el último valor leído en el instante de tiempo anterior.
- Usar un área de visualización de 320 x 205.

Ejercicio 4: Osciloscopio



- Tiempo = 1, Valor = 3
- Tiempo = 2, Valor = 5
- Tiempo = 3, Valor = 2
- Tiempo = 4, Valor = 1
- Tiempo = 5, Valor = 4

Ejercicio 5: Osciloscopio

1. Modificar la tarea anterior para controlar el desborde de la pantalla.

2. Modificar la tarea anterior para muestre ambos ejes del joystick analógico.

3. Añadir un marco y una cuadrícula con 10 líneas horizontales y 10 líneas verticales homogéneamente repartidas.