# Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores UNIVERSIDAD DE SEVILLA

# Comunicación Hardware – Software: desde CoOs a una aplicación en .Net

E.T.S. de Ingeniería Informática Avda. Reina Mercedes, S/N. 41012 Sevilla, SPAIN Escuela Universitaria Politécnica C/ Virgen de África, 7. 41011 Sevilla, SPAIN






# Objetivos

- Ilustrar el manejo de los puertos series asíncronos de un PC desde C#.
- Implementar y desarrollar un mecanismo de comunicación de alto nivel.
- Empaquetado de la información:
  - Enviar al PC paquetes con el estado de los sensores:
    - Joystick digital y analógico.
  - Recibir comandos desde el PC s:
    - Mover servo / motor.
    - Lanzar animaciones de Leds.
- Implementar una aplicación en C# usando Windows Form:
  - Mostrar la información recibida a través del puerto serie al usuario.
  - Generar y enviar comandos por el puerto serie al sistema.

#### Visión a nivel de sistema



### Empaquetando la información

- Con anterioridad hemos transmitido cadenas de texto a través del puerto serie:
  - Muy práctico para observar la información.
  - Muy difícil la decodificación de los datos e interpretación de comandos.
  - Usa una gran número de bytes, baja densidad de información.
- Para comunicar sistemas a un nivel más alto es común el usar mecanismos de empaquetamiento de la información.
  - La información se envía encapsulada entre una cabecera (header) y una cola (trailing).
  - Los datos se transmiten tal cuales en binario, no una representación en texto.
    - Un número de 16 bits en dos bytes VS. Una cadena de texto que representa un número de 16 como 5 dígitos (5 bytes).

# Empaquetando la información

Off-set	Descripción	Dato	
+0	Inicio de trama	0x7E	
+1	Longitud de la trama	0x05 —	
+2	Dato [0]	0x01	
+3	Dato [1]	0x55	
+4	Dato [2]	0x00	-
+5	Dato [3]	0xAA	
+6	Dato [4]	0x04	
+8	Fin de trama	0x0D	

### Interpretando el paquete


- En este ejemplo enviamos los dos ejes del joystick analógico (16 bits / 2 bytes), así como el del joystick digital (1 byte).
- En total se envían 5 bytes .
  - X = 256 \* Dato [0] + Dato [1]
  - Y = 256 \* Dato [2] + Dato [3]

– Dig. = Dato [4]

Off-set	Descripción	Dato	Interpretación
+0	Inicio de trama	0x7E	Header
+1	Longitud de la trama	0x05	
+2	Dato [0]	0x01	A. Joy X MSB
+3	Dato [1]	0x55	A. Joy X LSB
+4	Dato [2]	0x00	A. Joy Y MSB
+5	Dato [3]	0xAA	A. Joy Y LSB
+6	Dato [4]	0x04	Joy Digital
+8	Fin de trama	0x0D	Trailing

#### Recordando la transmisión serie

- 2 tareas: Transmisión y recepción.
- Para transmitir se usa un semáforo encapsulado en una función: Transmisión bloqueante.
  - void SerialSendByte(char data)
- Para recibir una cola de mensajes: Recepción bloqueante.
  - c=CoPendQueueMail(queueRxId,0,&err);



# Parte 1: Transmitiendo datos desde el STM32 - Recibiendo en C#


### Ejercicio 1

- Modificar serialTxTask para que:
  - Lea cada 100mSeg los valores de los dos ejes del joystick analógico y el joystick digital.
    - a = getAnalogJoy(axxis);
    - b = Read\_Joy();
  - Envíe un paquete con la estructura expuesta anteriormente usando la función SendSerialByte de manera iterativa.


#### Ejercicio 1

Comprobar el funcionamiento en el XCT-U.


• Usar vista en hexadecimal.




### Paquetes de datos





### Creando un proyecto en VS2010




# Creando un proyecto en VS2010











#### Añadiendo elementos al formulario


 Arrastrar desde la barra de herramientas un "Text Box" y un "Button".



# Cambiando las propiedades y añadiendo eventos

- Seleccionar el botón:
  - Nombre del objeto.
  - Texto del botón.
  - Eventos:
    - Hacer doble click para añadir.





# Implementando la funcionalidad del formulario

```
Form1.cs [Diseño]*
                    Form1.cs* X
                                                                                                           Explorador de soluciones
                                                                                                                 🔊 🗊 🖹 🗃 🗞

<sup>♠</sup>Comunication_App.Form1

        ▼ button1_Click(object sender, EventArgs e)

                                                                                                                Solución 'Comunication App' (1 proyecto)
     using System.Text;
     using System.Windows.Forms;


☑ Comunication App

                                                                                                                   Properties

    □ namespace Comunication App


                                                                                                                    References
                                                                                                                    ः Form1.cs
         public partial class Form1 : Form
                                                                                                                      Form1.Designer.cs
                                                                                                                      Form1.resx
              public int i;
                                                                                                                    Program.cs
              public Form1()
                  InitializeComponent();
                  i = 0:
              private void button1 Click(object sender, EventArgs e)
                  textBox1.Text = "Botón Pulsado!: " + i;
                  i++;
                   if (i == 3)
                                                                                                            Explorador de solucio... Team Explorer
                       i = 0;
                                                                                                            Propiedades
```

### Ejecutando el proyecto




# Aplicación en ejecución

Comprobar su funcionamiento.



### Agregando el puerto serie

- Arrastrar un SerialPort sobre el formulario.
- Se añade en una barra debajo de formulario.
- Podemos editar sus propiedades/eventos




# Configurando el puerto serie

Hay que configurar:


- BaudRate: 115200

 PortName: depende de cada ordenador, mirar en el X-CTU.




# Configurando el puerto serie

Añadir evento de datos recibidos.



### Evento FormClosing del Formulario

- Seleccionar el formulario.
- Añadir evento FormClosing.



### Abriendo el puerto serie

- Abrir el puerto al iniciar el formulario.
- Cerrar el puerto al cerrar el formulario.

```
─ namespace Comunication App

     public partial class Form1 : Form
          public int i;
          public Form1()
             InitializeComponent();
              i = 0:
              //Abrir el puerto serie al inicio.
              serialPort1.Open();
          private void Form1 FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
              //Cerrar el puerto serie al cerrar el formulario.
             serialPort1.Close();
```

#### Recibiendo datos

 Completar el evento de recepción de datos para ir extrayendo uno a uno los bytes del buffer de recepción.

```
private void serialPort1_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
{
   int b;
   while (serialPort1.BytesToRead > 0)
   {
      b = serialPort1.ReadByte();
      //Procesar el dato recibido
      rxByteStateMachine(b);
   }
}
```

#### Recibiendo datos

- Añadir el método RxByteStateMachine(int RxByte)
  que implemente una máquina de estado asíncrona
  para la recepción de un paquete.
- El método será invocado byte a byte, y deberá controlar la recepción de un paquete.
- Al finalizar la recepción de un paquete, este deber ser descodificado (parseado), más adelante se implementará una función que realice esta función.
- Usar atributos del formulario como variables globales:

#### – Números enteros:


- RxState: Estado de recepción.
- RxLen: Longitud de los datos a recibir.
- RxIdx: Índice de los datos recibidos.

#### – Array de enteros:

• RxBuff: Buffer de recepción.

#### Máquina de estados de recepción (C#)

- Usar RxState para controlar el estado.
- Implementar el cuerpo con una estructura switch/case sobre RxState.



#### Máquina de estados de recepción (C#)

```
public int RxStatus, RxLen, RxIdx;
public int [] RxBuff;
public void RxByteStateMachine(int RxByte)
    switch (RxStatus)
                    //Inicio del paquete
        case 0:
            if (RxByte == 0x7E) //Si se recibe el inicio de trama
                RxStatus = 1; //Estado de longitud
            break:
        case 1:
                    //Longitud
            //...
            break:
                    //Recepción de datos
        case 2:
            //..
            break;
                    //Fin del paquete
        case 3:
            if (RxByte == 0x0D) //Si se recibe el fin de trama
            { //Descodificar el paquete
                ParsePacktet(RxBuff);
            RxStatus = 0; //Vuela al estado inicial
            break;
        default:
            break;
```

### Comprobando la recepción datos

- Depurar la máquina de estados anterior.
- Comprobar que pasa por todos estados y almacena 5 bytes en RxBuff.
- Finalmente se debe invocar ParseByte.

#### Descodificando la información

- Declarar 3 atributos de tipo entero para almacenar la información recibida:
  - AnalogJoyX: valor del eje X.
  - AnalogJoyY: valor del eje Y.
  - DigitalJoy: número de botón pulsado.
- Nuevo método: ParsePacket (int [] Packet):
  - 1. Descodificar la información.
  - 2. Almacenarla en las variables globales.
  - 3. Refrescar el formulario.

#### Descodificando la información

- El método ParsePacket recibe el paquete sin la cabecera / cola.
- Desde su punto de vista:

Off-set	Descripción	Dato	Interpretación
+0	Dato [0]	0x01	A. Joy X MSB
+1	Dato [1]	0x55	A. Joy X LSB
+2	Dato [2]	0x00	A. Joy Y MSB
+3	Dato [3]	0xAA	A. Joy Y LSB
+4	Dato [4]	0x04	Joy Digital

- Reconstruir uno a uno los valores enviados, y almacenarlos en las variables globales.
- Imprimir en textBox1 el valor recibido como un String.

#### Descodificando la información

```
int AnalogJoyX, AnalogJoyY, DigitalJoy;

public void ParsePacktet(int[] Packet)
{
    //Descodificación del eje X
    AnalogJoyX = (Packet[0] << 8) | Packet[1];
    //Descodificación eje Y
    //...
    //Descodificaicón Joy Digital
    //...

textBox1.Text = "Eje X: " + AnalogJoyX + "Eje Y...";
}</pre>
```

# Ejecutar y comprobar su funcionamiento

- Ejecutar el método ParsePacket instrucción a instrucción.
- Comprobar que almacena correctamente la información en las variables globales.
- OJO: Excepción!!


#### Actualizando el formulario

- El evento de recepción del puerto serie se ejecuta en un hilo distinto al del formulario principal.
- Al intentar modificar un control (textBox1) desde otro hilo provocamos una excepción.

#### Solución:

- Forzar desde el evento el repintado del formulario.
- Actualizar el formulario en el evento Paint.


# Añadir el evento Paint al formulario principal



# Invalidando y refrescando el formulario


```
public void ParsePacktet(int[] Packet)
   //Descodificación del eje X
   AnalogJoyX = (Packet[0] << 8) | Packet[1];
   //Descodificación eje Y
   //...
   //Descodificaicón Joy Digital
   //...
    this.Invalidate();
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
   textBox1.Text = "Eje X: " + AnalogJoyX + "Eje Y...";
```

# Ejecutando la Aplicación




### Añadiendo barras de progreso

- Añadir dos barras de progreso a la interfaz para representar el joystick analógico.
- Modificar sus propiedades de ambas barras.:
  - Maximum = 4096
- Modificar el evento Paint del formulario:
  - Refrescar el valor de cada ProgressBar con el valor de cada uno de ejes del joystick.
    - Ejemplo: progressBar1.Value = Valor;




#### Añadiendo un Panel

- Añadir un Panel a la interfaz.
- Cambiar el color del panel dependiendo del botón pulsado en el joystick digital.
- Ampliar el evento Paint del formulario para cambiar el color de fondo del panel dependiendo del botón pulsado:
  - Ejemplo: panel1.BackColor = Color.Red;



# En Ejecución



# **Parte 2:** Transmitiendo comandos desde C# - Recibiendo en el STM32

#### Enviando comandos al CoOs

- La idea es enviar comandos desde la aplicación en C# al STM32.
- Los comandos que vamos a enviar van a estar destinado a los "actuadores" incorporados en la placa:
  - Lanzar animaciones de leds.
  - Posición servo.
  - Velocidad / Dirección del motor.
- Definiremos un formato de paquete para cada elemento.

### Empaquetando los comandos

 Todos los comandos van a ser paquetes de 2 bytes:

- Comando: Carácter Ascii.

Valor: Entero de 8 bits

Comando	Valor	Descripción	
"L"	0 a 3	Lanza la animación de leds indicada.	
'S'	0 a 180	Fija la posición del servo.	
'M'	-128 a 128	Establece la velocidad y sentido del motor.	

#### Creación y transmisión de comandos

- En VisualStudio 2010.
- Crear un nuevo método en el formulario:
  - public void TxCmd (char cmd, byte value)
    - Declaración de un array de 5 bytes.
    - Rellenar el array con los valores adecuados.
    - Escribir en el puerto serie:
      - serialPort1.Write(buffer, offset , length);

Off-set	Descripción	Dato	Interpretación
+0	Inicio de trama	0x7E	
+1	Longitud de la trama	0x02	
+2	Comando	Ή	Comando para los Leds
+3	Valor	0x02	Número de animación (de 0 a 3).
+4	Fin de trama	0x0D	

#### Comenzando con los Leds

- Llamar al método **TxCmd** cada vez que se pulse el botón con el comando **'L'**.
- Incrementar el valor del parámetro cada vez que se pulse el botón.
- Mantener el parámetro en el rango adecuado: de 1 a 4.

#### Enviado comandos a los Leds

```
private void button1 Click(object sender, EventArgs e)
    textBox1.Text = "Botón Pulsado!: " + i:
    i++;
    if (i == 4)
        i = 0:
    TxCmd('L', (byte) i);
public void TxCmd(char cmd, byte value)
    byte[] buffer = new Byte[5];
    buffer[0] = 0x7E;
    buffer[1] = 2;
    buffer[2] = (byte) cmd;
    buffer[3] = value;
    buffer[4] = 0x0D;
    serialPort1.Write(buffer, 0, 5);
```

#### Recibiendo datos en el STM32

- Volviendo al CooCox, en SerialTask.c, modificar la tarea serialRxTask.
- Declarar en la tarea las variables necesarias para implementar recepción: RxLen, RxIdx, RxBuff
- No es necesario un buffer de recepción grande, con 8 elementos es suficiente.
- Implementar la máquina de estados de recepción asíncrona, pero en versión iterativa.
- Esperar a recibir bytes en la cola de recepción:
  - c=CoPendQueueMail(queueRxId,0,&err);
- Se puede usar un simple bucle for para rellenar RxBuffer con los datos recibidos.
- Al finalizar la recepción de un paquete, llamar a la función:
  - parsePacket ( RxBuffer);

## Recepción bloqueante en CooOs

```
void serialRxTask(void * parg){
    uint8 t c = 0x00;
   uint8 t RxLen = 0;
    uint8 t RxIndex = 0;
    uint8 t RxBuffer[8];
    StatusType err;
   for(;;){
        c = 0;
        //1- Esperar recepcion inicio trama
            while(c != 0x7E){
              c=CoPendQueueMail(queueRxId,0,&err);
        //2- Longitud del paquete
            RxLen = CoPendQueueMail(queueRxId,0,&err);
        //3- Recepcion de datos
            //for (....)
           //...
        //4- Fin de tranmision
            //...
          if(c == 0x0D){
              parsePacket(RxBuffer);
void parsePacket (uint8_t * buff){
   CoSetFlag(1);
```

#### Decodificando los comandos


- La función parsePacket se encargará de interpretar los comandos.
- El primer byte de **RxBuff** contiene el comando.
  - Implementar una estructura switch/case en la función parsePacket sobre RxBuff[0] que seleccione entre los comandos: 'L', 'S', 'M'.
- Recodar función:
  - SetFlagKey (nLed)

# Comprobando la recepción de los comandos

- Compilar y lanzar el código anterior en el STM32.
- Volver a la aplicación en C#.
- Enviar el comando 'L' usando el botón de la aplicación.
- Comprobar que se lanzan las animaciones y la comunicación funciona correctamente.

#### Enviando comandos al Servo/Motor

- Añadir dos TrackBars.
- Representarán:
  - Ángulo del Servo.
  - Velocidad del Motor.



#### Enviando comandos al Servo/Motor


- Modificar las propiedades de cada TrackBar:
  - trackBar1:
    - Maximum = 180
    - Minimun = 0
  - trackBar2:
    - Maximum = 127
    - Minimun = -127
- Añadir para cada barra el evento Scroll. Se disparará al mover la barra.
  - trackBar1: enviar el comando 'S' junto con el valor de la barra.
  - trackBar2: enviar el comando 'M' junto con el valor de la barra.

### Recibiendo comandos de Servo/Motor

- Volviendo al CooCox, en SerialTask.c, completar la función parsePacket para que ejecute los comandos 'S' y 'M'.
- Usar las funciones proporcionadas:
  - void setServoPos(uint16\_t grados);
  - void setMotorSpeed(int8\_t speed);

## Terminando la aplicación en C#

- Añadir dos etiquetas de texto (Label).
  - Grados del servo.
  - Velocidad del motor.
- Modificar los eventos Scroll de las TrackBars para que actualicen el texto de las Labels al cambiar de valor.
  - label1.Text = "..." + var + "...";
- Modificar el constructor del formulario para que proporcione a los Labels de un texto inicial al lanzarse el formulario.



## Terminando la aplicación en C#

- Añadir dos nuevos botones.
  - Centrar servo.
  - Parar motor.
- Modificar el nombre de cada botón.
- Añadir eventos Click a cada botón:
  - Servo: Enviar posición 90º, actualizar el valor del TrackBar del servo.
  - Motor: Enviar velocidad 0, actualizar el valor del TrackBar del motor.

