

Análisis de núcleos en tiempo real





SETR en nuestro dia a dia...

Aerospace

- Flight management systems
- Jet engine controls
- Weapons systems

Audio

- MP3 players
- Amplifiers and tuners

Automotive

- Antilock braking systems
- Climate control
- Engine controls
- Navigation systems (GPS)

Communications

- Routers
- Switches
- Cell phones

Computer peripherals

- Printers
- Scanners

Domestic

- Air conditioning units
- Thermostats
- White goods

Office automation

FAX machines / copiers

Process control

- Chemical plants
- Factory automation
- Food processing

Robots

Video

- Broadcasting equipment
- HD Televisions

And many more


Tiempo real

Tiempo Real Duro:


- El tiempo de respuesta es crítico, pasado un plazo, la respuesta pierde utilidad.
 - Marcapasos.

Tiempo Real Blando:


- El retraso resta utilidad pero no es crítico, la respuesta sigue teniendo validez.
 - Termómetro con display.



El espectro del tiempo real



Plazo de ejecución de una tarea




Modelos de programación

• 1- Procesamiento secuencial (bucle scan)


```
main()
{
/* Inicialización del sistema */
while(1){ /* Bucle infinito */
Tarea1();
Tarea2();
/* ... */
TareaN();
}
}
```


- Las tareas se ejecutan todas hasta el final antes de iniciar la siguiente (no bloqueantes). Se comparte la información mediante variables globales.
- Latencia relativamente grande, lo que dura el bucle.

Modelos de programación




3 - Ejecución Multi-Tarea Genérica





3.1 - Ejecución multi-tarea **apropiativa** (prioridades)



Sistemas Operativos en Tiempo Real (SOTR – RTOS)

- Los RTOS proporcionan:
 - Ejecución multitarea basada en prioridades.
 - Planificador apropiativo determinista.
 - Baja latencia en la ejecución del planificador.
 - Control de tiempos de espera, periodicidad en la ejecución de tareas.
 - Soporte para timers software (funciones periódicas).
 - Soporte para la ejecución concurrente de tareas:
 - Sincronización / Comunicación entre tareas.
 - Acceso a secciones críticas (tiempo crítico de ejecución)
 - Control de uso de recursos compartidos.
 - Sincronización / Comunicación entre interrupciones y tareas.
 - Gestión dinámica de memoria.

Planificación apropiativa

- El planificador es el corazón del RTOS:
 - 1. Determina que tarea se tiene que ejecutar en cada momento.
 - 2. Tiene la capacidad de **quitar una tarea en ejecución**, sin que esta llame a una función bloqueante.
- Está implementado en código ensamblador (uso instrucciones específicas de apoyo al RTOS), ha de ser muy eficiente, y se ejecuta:
 - Tras un tiempo fijo, usando timers especiales (SysTick).
 - Cuando una tarea llama a una función del RTOS se ha de replanificar:
 - Bloqueo de la tarea en ejecución: espera por una bandera.
 - 2. Ejecución de una tarea bloqueada: liberación de un semáforo.

Time Driven Kernels

- En general la mayoría de Kernels del RTOS son por defecto "time driven": Necesitan una interrupción periódica.
- Muchos procesadores poseen una interrupción dedicada (SysTick), que indica la frecuencia del RTOS: Tick del sistema.
- Frecuencia configurable en los ficheros de configuración del RTOS.
- Normalmente el tick del sistema se configura entre 1ms y 100ms:
 - 1. Si alta frecuencia se dedica mucho tiempo de computación a la ejecución del planificador, pero tenemos una gran precisión temporal.
 - Si baja frecuencia, el procesador tiene menos carga computacional, pero la granularidad temporal es mayor.
- La interrupción periódica incrementa el tiempo del sistema.

RTOS más extendidos

FreeRTOS:

- Código abierto y gratuito, versiones certificadas de pago.
- Poca documentación abierta, documentación comercial.
- Fácil de usar.

Micrium – uCOS-III:

- Código abierto, pero sólo gratuito para aplicaciones no lucrativas.
- Requiere licencia para aplicaciones comerciales, aprox. 20k€.
- Muy bien documentado: Labrosse.
- Certificado para aplicaciones médicas, aeroespaciales y automotivas.
- Relativamente complejo de usar.
- Versiones dedicadas con soporte TCP/IP, USB e interfaces gráficas.

CooCox - CoOs:

- Código abierto, muy parecido al uCOS, y gratuito.
- Documentación abierta y aceptable, fácil apoyarse en el Labrosse.
- Fácil de usar.







CoOs

- El CoOs es un RTOS para los Cortex.
- Es gratuito, abierto y de libre distribución.
- Soporta diversos Cortex: STM32, SAM3, LPC, LM3S, etc...
- Tiene un **bajo** consumo de memoria.

Table 1.1.2 Space Specifications

Description	Space
RAM Space for Kernel	168 Bytes
Code Space for Kernel	974 Bytes
RAM Space for a Task	TaskStackSize + 24 Bytes(MIN) TaskStackSize + 48 Bytes(MAX)
RAM Space for a Mailbox	16 Bytes
RAM Space for a Semaphore	16 Bytes
RAM Space for a Queue	32 Bytes
RAM Space for a Mutex	8 Bytes
RAM Space for a User Timer	24 Bytes

Características CoOs

- Posee un planificador apropiativo, el cual permite la creación de un número ilimitado de tareas.
- Soporta **múltiples tareas con la misma prioridad** gracias a un algoritmos de round-robin.
- Implementa un módulo para la gestión dinámica de memoria.
- Gestión del tiempo:
 - Retrasos temporales.
 - Timers software.
- Sincronismo entre tareas y recursos compartidos:
 - Banderas.
 - Semáforos.
 - Mutex.
- Comunicación entre tareas:
 - Mailboxes.
 - Colas de mensajes.

Tareas

- Una tarea implementa comúnmente un bucle infinito que ejecuta una sección de código, y a continuación se bloquea en espera de algún evento del sistema operativo.
- Al bloquearse, la tarea devuelve el control al planificador del CoOs.
- El planificador conmuta a la tarea lista para ejecutarse con mayor prioridad.
- En caso de existir una tarea lista con mayor prioridad, pasará a ejecutarse.
- En caso de que existan tareas listas con la misma prioridad, se ejecutarán de una en una durante un tick del CoOs, rotando su ejecución mediante un algoritmo de round-robin.

Los bloqueos se realizan ante la espera de:

- un semáforo.
- una bandera.
- acceso a una sección crítica.
- la recepción de un mensaje.

Bloqueos temporales:

- Un número fijo de ticks del sistema operativo.
- Un periodo de tiempo preciso (Horas, minutos, segundos y milisegundos).

Ejemplo de tareas

Tarea Periódica →

```
void miTarea (void * pdata){
    //Variables privadas
    int i;

    //Inicialización de la tarea
    i=0;

for(;;){    //Bucle infinito
        //Cuerpo de la Tarea
        i++;

    //Bloqueo en espera de un evento del SSOO
        CoTimeDelay(0,0,1,500); //Espera 1.5 segundos
}
}
```

```
Tarea One-Shot ----->
```


```
void miTarea (void * pdata){
    //Variables privadas
    int i;

    //Inicialización de la tarea
    i=0;


    //Cuerpo de la Tarea
    i++;

    //Finalización de la tarea
    CoExitTask();
}
```


Estados de una tarea (CoOs)




Estados de una tarea (FreeRTOS)




Estados de una tarea (uCOS)



Planificador Apropiativo




Tareas con la misma prioridad: Roun-Robin Scheduling




Bloques de Control de Tareas (TCB)

- El **Task Control Block** (TCB) es una estructura de datos definida por el RTOS, en la que se agrupa toda la información necesaria para ejecutar una tarea:
 - Punteros al código/pila de la tarea.
 - Prioridad.
 - Estado de ejecución de la tarea.
 - Listas de elementos en espera.
 - Información estadística: uso de la pila, tiempo de CPU...
- El planificador implementa internamente una lista enlazada de TCB, esta lista representa las tareas que se están ejecutando en el sistema.
- Crear/destruir una tarea implica añadir/retirar un TCB de la lista. TCB O(TCB Rdy) TCB 1 TCB 2 TCB n



23

Bloques de Control de Tareas (uCOS)




```
OS NESTING_CTR
                          SuspendCtr;
    OS CPU USAGE
                          CPUUsage;
    OS_CTX_SW_CTR
                          CtxSwCtr;
                          CyclesDelta;
    CPU TS
    CPU TS
                          CyclesStart;
    OS CYCLES
                          CyclesTotal;
    OS CYCLES
                          CyclesTotalPrev,
    CPU TS
                          SemPendTime;
                          SemPendTimeMax:
    CPU TS
                          StkUsed;
    CPU STK SIZE
    CPU STK SIZE
                          StkFree:
                          IntDisTimeMax;
    CPU TS
    CPU
                          SchedLockTimeMax;
    OS TCB
                          DbgNextPtr;
                          DbqPrevPtr;
    OS TCB
    CPU CHAR
                          DbgNamePtr;
} 1
```

Bloques de Control de Tareas


- Algunos campos destacables:
 - TaskState: estado de la tarea.
 - **Prio:** prioridad de la tarea.
 - StkBasePtr: Puntero al origen de la pila
 - **StkPtr:** Puntero a la cima de la pila.
 - StkLimitPtr: Puntero al límite de la pila.
 - **NextPtr** y **PrevPtr**: punteros a otros TCBs, implementación de la lista enlazada.
 - TaskEntryAddr: puntero al origen del código que implementa la tarea.
 - TaskEntryArg: puntero a los argumentos de entrada de la tarea.
 - **PendDataTblPtr:** puntero a un vector donde se encuentra los elementos por los que está bloqueada la tarea.
 - **PendTime:** tiempo que resta de bloqueo de la tarea, se usa tanto para esperas temporales, como time-outs.

Espacio de memoria de las tareas

- Pila (Stack): Espacio consecutivo de memoria (vector).
- Cada tarea debe poseer su propia pila en exclusiva.
 - El código de la tarea puede invocarse tantas veces como se necesite.
 - Se necesita un espacio de memoria exclusivo por invocación.
- La pila contiene el contexto de la tarea.
 - Se guardan todas las variables locales que se van invocando desde la tarea.
 - Árbol de llamadas a las funciones locales: parámetros, valores devueltos y direcciones de retorno.
 - Se almacena el contexto de la tarea cuando el planificador deja de ejecutarla.
- Las variables globales se guardan en la memoria global.



Ejemplo: Control de la pila



Funciones para la gestión de tareas


- Para la creación y gestión de las tareas, el CoOs nos proporciona una serie de funciones:
 - CoCreateTask: Crea una nueva tarea en un segmento de pila, y devuelve un manejador de la tarea.
 - CoExitTask: Finaliza la tarea en ejecución.
 - CoDelTask: Una tarea elimina a otra.
 - CoSuspendTask: Una tarea suspende a otra, o a si misma.
 - CoAwakeTask: Una tarea despierta a otra.

Implementación y creación de Tareas

- Para la implementación de una tarea se necesita:
 - La función que implementa la tarea.
 - Un vector de pila para alojar las variables de la tarea.
 - Un bloque control de tarea (TCB), interno al CoOs y que contiene toda la información relativa a la tarea.
- Para crear una tarea llamamos a CoCreateTask, la cual recibe como parámetros:
 - 1. Puntero a la función de la tarea.
 - 2. Puntero a los argumentos de la tarea.
 - La prioridad de la tarea (cuando más alta, menos prioritaria).
 - 4. Puntero a la primera posición libre de la pila.
 - 5. Tamaño de la pila.
- Devuelve un manejador de la tarea (opcional)

Creando una tarea

- Tras llamar a CoCreateTask:
 - 1. Se inicializa la pila con 0's.
 - 2. Se crea un nuevo TCB.
 - 3. Se le dan valores a todos los campos del TCB.
 - 4. Se enlaza con en la lista de los TCBs de las tareas creadas anteriormente.



Ejemplo: Creando una tarea

Vector de pila (64 elementos)

Cuerpo de la tarea

```
Creación de la tarea
```


```
OS STK
           pila[64];
                          //Pila de 64 elementos
//Conmuta el led especificado como argumento
//al activarse la bandera flag
void miTarea (void * parg){
   int nLed;
   nLed=parg; //Obtiene el número del led a conmutar
   for(;;){
        LED TOGGLE(nLed);
                            //Conmuta el led
        CoPendFlag(flag,0); //Espera la bandera
void main(void){
    //Lanza la tarea miTarea con el número 3 como argumento
    //Prioridad 1 y una pila de 64 elementos
   CoCreateTask ( miTarea , 3 , 1 , &pila[63] , 64 );
```

Ejemplo: Creación/Eliminación dinámica de tareas

```
#define STACK SIZE LCD 1024
                                        /*!< Define "taskA" task size */
OS STK
          LCD stk[2][STACK SIZE LCD]; /*!< Define "taskA" task stack */
void CreateLCDTask(void){
   Init AnalogJoy();
   LCD Initialization();
   LCD_Clear(Blue);
   CoCreateTask (LCDManagerTask,0,1,&LCD_stk[0][STACK_SIZE_LCD-1],STACK_SIZE_LCD);
void LCDManagerTask (void* pdata) {
   OS TID lcdId;
 for (;;) {
     lcdId = CoCreateTask (LCDHelloWorldTask,0,1,&LCD stk[1][STACK SIZE LCD-1],STACK SIZE LCD);
     waitForKey(5,0);
     CoDelTask(lcdId);
     lcdId = CoCreateTask (LCDGradientTask,0,1,&LCD stk[1][STACK SIZE LCD-1],STACK SIZE LCD);
     waitForKey(5,0);
     CoDelTask(lcdId);
     lcdId = CoCreateTask (LCDDrawAreaTask,0,1,&LCD stk[1][STACK SIZE LCD-1],STACK SIZE LCD);
     waitForKey(5,0);
     CoDelTask(lcdId);
     lcdId = CoCreateTask (LCDScopeTask,0,1,&LCD stk[1][STACK SIZE LCD-1],STACK SIZE LCD);
     waitForKey(5,0);
     CoDelTask(lcdId);
```

Determinar el tamaño de la pila

- Es difícil saber de manera determinista el tamaño de la pila.
- Algunos compiladores proporcionan herramientas para simular un árbol de llamadas y determinar la cantidad de memoria utilizada.
- Solución:
 - Mecanismo experimental



Detección del desborde de la pila


1. Usando una MMU o MPU:

- MMU: Memory Manager Unit.
- MPU: Memory Protection Unit.
- Ambos son dispositivos hardware que observan los accesos a memoria por parte de la tareas.
- Detectan cuando una tarea intenta acceder más allá de su espacio de memoria o accesos a direcciones inválidas.
- Se dispara una excepción hardware para gestionar esta situación.
- Estos dispositivos están presentes en procesadores de gama alta: Cortex-A9, Cortex-Rx.

2. Detección del desborde mediante la software.

- El kernel es el encargado de vigilar el crecimiento de la pila.
- Realizar estas comprobaciones en cada acceso a memoria es muy ineficiente.
- Cada vez que se conmuta una nueva tarea, se comprueba si la pila de la anterior se ha desbordado.
- Se dispara una excepción software (llamada a una función especial del sistema operativo) para gestionar esta situación.
- Cuando se detecta ya es tarde: Invasión del espacio de memoria de otra tarea.
- Solución: Lanzar la excepción software ANTES de desbordar la pila.
 Reservar la pila con un margen de seguridad.

Detección del desborde de la pila



Project 🛭 h OsConfig.h Target STM32_CoOs 17 STM32_CoOs 18 #ifndef CONFIG H 19 #define CONFIG H BSP 20 a cmsis 21 a cmsis_boot 22 /*!< cmsis_lib 23 Defines chip type, cortex-m3(1), cortex-m0(2) ☐ CoOs a kernel 25 #define CFG_CHIP_TYPE (1) coocox.h CoOS.h 28 Defines the lowest priority that be assigned. core.c c event.c 30 #define CFG_LOWEST_PRIO (64).c flag.c lc hook.c 38 Max number of tasks that can be running. kernelHeap.c € mbox.c 35 #define CFG_MAX_USER_TASKS (16)@ mm.c c mutex.c 37 /*!< 38 Idle task stack size(word). OsConfig.h 39 */ OsCore.h 40 #define CFG IDLE STACK SIZE (64)C OsError.h OsEvent.h 42 /*!< OsFlag.h 43 System frequency (Hz). C OsKernelHeap.h 45 #define CFG_CPU_FREQ (168000000) OsMM.h C OsMutex.h 47 /*!< C OsQueue.h 48 systick frequency (Hz). C OsServiceReq.h 50 #define CFG SYSTICK FREQ (1000)C OsTask.h C OsTime.h 52 /*!< OsTimer.h 53 max systerm api call num in ISR. c queue.c .c sem.c 55 #define CFG_MAX_SERVICE_REQUEST (5) 56 c serviceReq.c .c task.c 58 Enable(1) or disable(0) order list schedule. c time.c 59 If disable(0), CoOS use Binary-Scheduling Algorithm. c timer.c c utility.c 61 #if (CFG_MAX_USER_TASKS) <15 62 #define CFG ORDER LIST SCHEDULE EN (1) dutility.h a portable 64 #define CFG_ORDER_LIST_SCHEDULE_EN (0) 🖳 stdio 65 #endif syscalls 66 Tasks 67 c main.c 69 Enable(1) or disable(0) Round-Robin Task switching. 70 */ 71 #define CFG_ROBIN_EN (1)

CoOs Kernel

Control del CoOs

Funciones de inicialización y control del CoOs:

ColnitOS(void):

Inicializa las variables del sistema operativo.

CoStartOS(void):

- Comienza la ejecución del planificador.
- El CoOs toma el control de la ejecución
- El código no continua con normalidad después de llamarlo.
- Deben existir tareas creadas antes de lanzarlo.

Lanzando el CoOs

- Siempre se sigue el mismo proceso:
 - 1. Se inicializa el reloj del sistema.
 - 2. Se inicializan las estructuras internas del CoOs.
 - 3. Se crean los elementos de sincronismo y comunicaciones (banderas, colas...).
 - 4. Le crean las tareas de la aplicación.
 - 5. Se lanza el scheduler del CoOs.

Lanzando tareas

- Las tareas se lanzan en dos pasos:
 - 1. Se crean los elementos del CoOs compartidos entre tareas (banderas, colas, semáforos...) para evitar que una tarea acceda a un elemento antes de ser creado.
 - 2. Se crean las tareas y quedan a la espera de que se lance el planificador.


La tarea Idle

- CoOs lanza una tarea por defecto: ColdleTask
- Tiene la mínima prioridad y sustituye al bucle principal: CFG_LOWEST_PRIO
- Cuando todas las tareas están bloqueadas, la ejecuta a la espera de tener tareas listas para su ejecución.
- Se encuentra en hook.c


Timers Software

- Los RTOS además de las tareas, permiten la creación de "timer software".
- Un timer software es una función que se ejecuta con una periodicidad predefinida.
- Como particularidad, la función que ejecuta el timer no puede llamar a funciones del RTOS que la bloqueen.
- Pueden postear: banderas, semáforos, colas...
- Existen dos tipos:
 - Timers periódicos (Periodic Timer).
 - Timers que se ejecutan una sola vez tras un tiempo determinado (One-Shot Timer).

One-Shot Timer



Periodic Timer



Funciones para la creación de timers

- Para crear un timer software hay que definir:
 - Una variable del tipo **OS_TCID**: identificador del timer.
 - OS TCID miTimerID;
 - Puntero a la función a ejecutar:

```
• void miTimer (void) {
    //...
}
```

El CoOs proporciona las siguientes funciones:

```
    OS_TCID CoCreateTmr (tmrType, tmrCnt, tmrReload, func);
    StatusType CoStartTmr (tmrID);
    StatusType CoStopTmr (tmrID);
    StatusType CoDelTmr (tmrID);
```

Ejemplo de creación de un timer software

```
void TimerCreate(void){
    OS TCID timerId;
                        //Identificiador del timer
    //Creación
    timerId=CoCreateTimer(TMR TYPE PERIODIC, ticksDelay, ticksPeriod, miTimer );
    //Inicio
    CoStartTmr(timerId);
void miTimer (void){
    uint8_t key;
    key = readJoy();
    LED_TOOGLE(key);
```

One-Shot Timer: WatchDog Timer






Diagrama de estado de los timers software




TimerTask

- Los timers software no se "disparan mágicamente", realmente son funciones llamadas desde la tarea
 TimerTask.
- Al igual que IdleTask, TimerTask es una tarea interna del RTOS.



Ejecución de los timers software



Secciones críticas en CoOs

- Una sección crítica es una región de código que debe ejecutarse sin interferencia por parte de otras tareas/interrupciones:
 - Acceso en exclusiva a un recurso.
 - Funciones temporalmente criticas.
- Antes de ejecutar una sección crítica:
 - Se inhabilitan las interrupciones.
 - Se paraliza el planificador.
- CoSchedLock(void) y CoSchedUnLock(void):
 - Des/bloquean el planificador.
- Uso con cuidado por parte del usuario:
 - Temporalmente se rompe con la política de prioridades.
 - El sistema se queda "insensible" a eventos externos.
- Al estar el planificador parado: está prohibido llamar a funciones bloqueantes dentro de una sección crítica.
 - "Cuelgue" del sistema.

Secciones críticas en CoOs

Code 7 Critical Section

Banderas en CoOs

- Las banderas son usadas para comunicar un evento en el sistema a una o varias tareas.
- Este evento puede provenir de otra tarea, un timer software o una interrupción.
- Una bandera se representa mediante una variable del tipo:
 - OS_FlagID miBandera;
- Creando una bandera:
 - miBandera = CoCreateFlag (autoReset, initialState)
 - autoReset = 0 => La bandera se resetea manualmente.
 - autoReset = 1 => La bandera se "consume" al despertar a una tarea.
 - initialState: Estado inicial de la bandera (1: Ready, 0: Non-ready)
- Modificando su estado:
 - Activar: CoSetFlag(miBandera)
 - Desactivar: CoClearFlag(miBandera)
- Esperando su activación:
 - Status = CoWaitForSingleFlag (miBandera, TimeOut)
 - TimeOut: Tiempo de espera en ticks del sistema (1 mSeg). Si vale 0, la espera es indefinida.

```
    Status: E_INVALID_ID, The incoming ID of the flag is invalid.
    E_TIMEOUT, Wait overtime.
    E_OK, Obtain the flag successfully.
```

Esperando una bandera

```
void myTaskA(void* pdata)
{
    flagID = CoCreateFlag(0,0); // Reset manually, the original state is not-ready
    CoWaitForSingleFlag(flagID,0);
     . . . . . . . . . .
void myTaskB(void* pdata)
    CoSetFlag(flagID);
```

Esperando una bandera

- Múltiples tareas esperando una bandera:
 - Las tareas se encolan en orden de petición (FIFO).
 - Si la bandera está configurada como auto-reset, sólo se activa la primera tarea que la solicitó.
 - Si la bandera tiene el reset manual, al activar la bandera todas las tareas pasarán a estado de ready. La bandera debe ser desactivada por la tarea que la activó.

```
.
CoSetFlag(flag);
CoClearFlag(flag);
.
```

Esperando múltiples banderas

- Una tarea puede esperar múltiples banderas de forma simultánea:
 - Las banderas deben empaquetarse usando una operación OR.
 - Hacer uso de la función:
 - flagId = CoWaitForMultipleFlags(flags, options, timeOut, &error)
 - En las opciones podemos especificar si esperar la activación de una sola de las banderas (espera OR), o la activación de todas ellas (espera AND). OPT_WAIT_ALL, Wait for all the flags OPT_WAIT_ANY, Wait for a single flag
 - En caso de una espera OR, devuelve la bandera que se activó.
 - En error devuelve el estado de la espera:

```
E_INVALID_PARAMETER, The parameter is invalid.

E_TIMEOUT, Wait overtime.

E_FLAG_NOT_READY, The flag isn't in the ready state.

E_OK, Obtain successfully.
```

Esperando múltiples banderas

```
void myTaskA(void* pdata)
    U32 flag;
    StatusType err;
    flagID1 = CoCreateFlag(0,0);
                                  // Reset manually, the original state is not-ready
                                    // Reset manually, the original state is not-ready
    flagID2 = CoCreateFlag(0,0);
    flagID3 = CoCreateFlag(0,0);
                                    // Reset manually, the original state is not-ready
    flag = flagID1 | flagID2 | flagID3;
    CoWaitForMultipleFlags(flag,OPT WAIT ANY,0,&err);
void myTaskB(void* pdata)
    CoSetFlag(flagID1);
void myISR(void)
    CoEnterISR();
    isr_SetFlag(flagID2);
    CoExitISR();
```


Semáforos en CoOs

- Los semáforos se utilizan comunmente para controlar el acceso a recursos compartidos.
- Una semáforo es una variable del tipo:
 - OS_EventID miSem;
- Creando un semáforo:
 - miSem = CoCreateSem (initCount, maxCnt, sortType)
 - initCount: Contador inicial del semáforo.
 - maxCnt: Valor máximo del contador.
 - sortType: Ordenación de tareas a la espera:
 - EVENT_SORT_TYPE_FIFO: se encolan en una fifo.
 - **EVENT_SORT_TYPE_PRIO**: se ordenan en base a la prioridad.
- Esperar a que un semáforo esté libre:
 - status = CoPendSem(miSem, timeout)
 E_INVALID_ID, the semaphore ID that was incomed is invalid
 E_TIMEOUT, time is out for waiting resources
 E_OK, to obtain the resources successfully
- Liberando un semátoro:
 - CoPostSem (miSem)

Ejemplo semáforo binario (inicialmente cerrado)


```
void myTaskA(void* pdata)
    semID = CoCreateSem(0,1,EVENT_SORT_TYPE_FIFO);
    CoPendSem(semID,0);
    . . . . . . . . . .
void myTaskB(void* pdata)
    CoPostSem(semID);
```

Inversión de prioridad



T2 is causing a higher priority task T1 wait!

Herencia de prioridad




Comunicación entre tareas/interrupciones

- Cuando hablamos de comunicación nos referimos al intercambio de información entre tareas, así como el intercambio entre tareas e interrupciones.
- Hay tres maneras de comunicar información mediante tareas / interrupciones:
 - 1. Uso de variables globales.
 - Buzones de mensajes.
 - Colas de mensajes.
- En caso de usar **variables globales** es necesario asegurarnos de que sólo una tarea acceda a la variable global de manera simultanea.
- Una forma común para asegurarnos es mediante el uso de semáforos.
- Si embargo las interrupciones NO se pueden bloquear a la espera de la liberación de un semáforo.

Buzones de Mensajes (Mail Boxes)

- Los Mail Boxes son usados para comunicar tareas e interrupciones de manera concurrente.
- A través de un Mail Box podemos transmitir:
 - Un dato de 32 bits.
 - Un puntero a un buffer de datos.
- Una Mail Box es una variable del tipo:
 - OS_EventID miMBox;
- Creando un Mail Box:
 - miMBox = CoCreateMBox (sortType)
 - sortType: Ordenación de tareas a la espera:
 - EVENT_SORT_TYPE_FIFO: se encolan en una fifo.
 - EVENT_SORT_TYPE_PRIO: se ordenan en base a la prioridad.
- Enviando un mensaje:
 - CoPostMail (miMbox, data)
- Esperar a recibir un mensaje:
 - Data = CoPendMail(miMBox, timeout, &status)

E_INVALID_ID, the mailbox ID that was incomed is invalid
E_TIMEOUT, time is out for waiting resources
E OK, to obtain the resources successfully



```
void myTaskA(void* pdata)
    void* pmail;
    StatusType err;
    mboxID = CoCreateMbox(EVENT_SORT_TYPE_PRIO); //Sort by preemptive priority
    pmail = CoPendMail(mboxID,0,&err);
     . . . . . . . . . .
void myTaskB(void* pdata)
    CoPostMail(mboxID, "hello, world");
    . . . . . .
void myISR(void)
    CoEnterISR();
    isr_PostMail(mboxID,"hello,CooCox");
    CoExitISR();
```


Colas de mensajes en CoOs

- Son similares a los Mail Boxes, pero permiten ir encolando múltiples mensajes.
- Se usan para enviar:
 - Un dato de 32 bits.
 - Un puntero a un buffer de datos.
- Para declarar una cola hacen falta 2 elementos:
 - 1. Un identificador de la cola:

OS_EventID queueld;

2. En espacio de memoria donde almacenar los datos:

void * queueBuffer[tamCola];



Colas de mensajes en CoOs

- Creación:
 - queueld = CoCreateQueue (queueBuffer, tamCola, EVENT_SORT_TYPE_PRIO);
- Encolar:
 - CoPostQueueMail (queueld, dato);
 - isr_PostQueueMail (queueId, dato);
- Esperar a recibir un dato:
 - Dato = CoPendQueueMail (queueld, timeout, &status);
 - En el estado podemos encontrar los siguientes valores:

```
E_INVALID_ID, the message queue ID

that was incomed is
invalid

E_TIMEOUT, time is out for waiting resources

E_OK, to obtain the message successfully
```

Ejemplo uso de colas de mensajes

```
void myTaskA(void* pdata)
    void* pmail;
    Void* queue[5];
    StatusType err;
    queueID = CoCreateQueue(queue,5,EVENT_SORT_TYPE_PRIO);
                                  //5 grade, sorting by preemptive priority
    pmail = CoPendQueueMail(queueID ,0,&err);
void myTaskB(void* pdata)
{
    CoPostQueueMail(queueID ,"hello,world");
    .....
void myISR(void)
    CoEnterISR();
    isr_PostQueueMail(queueID ,"hello,CooCox");
    CoExitISR();
```

Sincronizando Tareas con ISR

- Tradicionalmente la los periféricos se accede usando:
 - Esperas activas: desperdiciando tiempo de CPU.
 - Interrupciones: implementando máquinas de estado asíncronas.
 - DMA: Programando transacciones en el DMA, e implementando la interrupción del fin de DMA.
- Los RTOS implementan mecanismos para sincronizar tareas con interrupciones, simplificando mucho uso.

Sincronizando Tareas con ISR


- La E/S se programa iterativamente como si usáramos esperas activas, pero en lugar de usar esperas activas, se usan eventos del SO disparados desde las interrupciones.
- Para sincronizar las tareas con las ISR se usan comúnmente flags, semáforos y colas.
- Conceptualmente podemos clasificar las interrupciones:
 - Avisan de un evento: fin de transmisión, timeouts, errores... Las tareas se despiertan mediante flags o semáforos.
 - Obtienen datos: datos recibidos, fin de conversión ADCs...
 Envían el dato a la tarea mediante una cola de mensajes.

Interrupciones en CoOs

- Las interrupciones funcionan al margen del planificador.
- Se debe avisar que:
 - Se ha entrado en una ISR (parar el planificador).
 - Se ha finalizado una ISR (replanificar).

Sincronizando Tareas con ISR

- Ejemplo transmisión serie:
 - 2 tareas: Transmisión y recepción.
 - Para transmitir se usa un semáforo.
 - Para recibir una cola de mensajes.




Sincronizando Tareas con ISR

- En el caso de la USART, la idea es adquirir un semáforo, y en caso de que esté libre, comenzar la transmisión.
- Una vez se complete la transmisión, se disparará la interrupción, y se liberará el semáforo.

Tarea a la espera de comenzar una transmisión

• Diagrama de ejecución:



Enviando información desde la ISR

- Para enviar información desde la ISR a una tarea, hay que utilizar una cola.
- La tarea se bloquea esperando a recibir un dato desde la cola.
- La ISR se encarga de leer el dato y encolarlo.
- La tarea se desbloquea, procesa el dato, y vuelve a bloquearse a la espera de nuevos datos.

```
void RxTask(void * parg){
    char c[4];

//...
    for(i=0;i<4;i++){
        c[i] = pendQueue(rxQueue);
    }
    //...

void DEV_IRQHandler (void){

//...


data = readUsart1();
    isr_postQueue (rxQueue,data);

//...

76</pre>
```

Leyendo datos desde una interrupción.

• Diagrama de ejecución:



Interrupciones en CoOs

- El CoOs proporciona funciones especiales para avisar a las tareas de eventos (banderas y semáforos):
 - void isr_SetFlag(flag)
 - void isr_PostSem(sem)
- Para transmitir datos desde la ISR a la tarea:
 - void isr_PostQueueMail (queue, data)
- UNA ISR NUNCA DEBE BLOQUEARSE DEBIDO A UNA LLAMADA A Pend_...

Ejemplo: Recibiendo datos del puerto serie

- La idea es tener una cola que comunique los datos recibidos desde la ISR a la tarea de recepción serie.
- A continuación esta encolará el dato recibido en una nueva tarea del LCD, la cual mostrará los caracteres recibidos en el display LCD.

