

• CONTROLADORES WIFI MINI 6 Amp



DIMMER 1CH	5010170
DIMMER CCT 2CH	5010171
CONTROL RGB	5010172
CONTROL RGB+W	5010173

• CONTROLADORES WIFI



CONTROL CCT	5010153
DIMMER 1CH	5010174
CONTROL RGB	5010176
CONTROL RGB+W	5010177
CONTROL 5 EN 1	5010178
DIMMER D011 N WIFI 16A 12-24V	5010152

• CONTROLADORES/ CONTROLES RF



CONTROLADOR 4 EN 1	5010161
CONTROLADOR DIM/CCT/RGB/RGW	5010162
DIMMER 1 CH	5010165
DIMMER 2 CH CCT	5010166
CONTROLADOR RGB+W	5010167
DIMMER DE PERILLA DIGITAL	5010025
DIMMER 2 CH CCT	5010169
CONTROLADOR CCT CON REMOTO RF 10TECLAS	5010206
CONTROLADOR HX-SZ600- 30A	5010190
CONTROLADOR PIXEL LED2020	5010221
CONTROLADOR RGB PIXEL	5010184
CONTROLADOR K1000SRF	5010036
CONTROL DIMMER SEÑAL 0-10V	5010158
CONTROL IR PARA TARJETAS HD	3050244
CONTROL REMOTO PARA MR-710	5010208
CONTROL REMOTO CCT HX-RFBT12	5010235
CONTROL REMOTO CCT HX-RFBT10	5010234
CONTROL REMOTO CILINDRO	5010154
CONTROL REMOTO HX-RFBT02A RGBW	5010164
CONTROL REMOTO HX-RFBT03 N	5010186
CONTROL REMOTO PARA HD	3050219
CONTROL REMOTO TEMPERATURA DE COLOR	5010116
CONTROL REMOTO RFBT2.4G	5010227
CONTROL HX-HWHP86-CCT	5010156
CONTROL REMOTO HX-RFBK-RGB-2.4G	5010236
CONTROL HX-HWP86-DIM 2.4G	5010155

• SENSORES



SENSOR PROXIMIDAD ON-OFF + DIMMER	5010168
SENSOR MANO RIEL ON-OFF + DIMMER	
o 3000K	5010229
o 4000K	5010230
o 6500K	5010231
SENSOR RIEL PIR 5-24VDC 3A	5010195
SENSOR RIEL TOQUE PERFIL 12-24VDC 3A	5010197
SENSOR OCULTAR ON-OFF + DIMMER REDONDO	5010228
DIMMER MANDO MANUAL CON PLUG	5010233
SENSOR ESPEJO CCT + DIMMER 12-24V 60W	5010220
SENSOR ESPEJO + DIMMER 12-24V 60W	5010219
SENSOR OCULTAR ON-OFF + DIMMER REDONDO	5010228

• CONTROLADORES CON CONTROL TECLAS



CONTROLADOR RGBW 24 TECLAS 32 A	5010191
CONTROLADOR RGB 24 TECLAS 6A	5010187
CONTROLADOR HX-RGB4 20TECLAS 20A	5010193
CONTROLADOR RGB 44TECLAS 2A	5010050
CONTROLADOR MINI 44TECLAS	5010057
CONTROLADOR PIXEL MINI 21TECLAS RF	5010023
CONTROLADOR RGB 3TECLAS MINIATURA	5010070
CONTROLADOR RGB 8TECLAS SIN CONTROL	5010030
CONTROLADOR RGB 8TECLAS RF	5010010

• CONTROLADORES



CONTROLADOR DIMMER 0-10V 25A	5010180
CONTROLADOR MUSICAL RGB ALEXA 44TECLAS	5010149
CONTROLADOR ON-OFF INHALAMBRIKO RF	5010032
CONTROLADOR PIXEL CINTA BLANCA	5010238
CONTROLADOR PIXEL RGB T-4000S + SD CARD	5010094
CONTROLADOR PIXEL RGB T-500K + SD CARD	5010108
CONTROLADOR PIXEL RGB T-8000A	5010091
CONTROLADOR PIXEL RGB T-8000C + SD CARD	5010098
CONTROLADOR PIXEL WIFI ALEXA SP511E	5010223
CONTROLADOR RF ON-OFF MR-710	5010209
CONTROLADOR RGB 12CANALES USB 5A/CANAL	5010011
CONTROLADOR RGB PIXEL SPI01 SIN CONTROL	5010185
CONTROLADOR RGB+CCT 20A	5010188
CONTROLADOR SECUENCIAL PARA ESCALERA	5010232
CONTROLADOR K1000S 2048PIXELES	5010035
CONTROLADOR SPI05E WIFI CON APP	5010037
CONTROLADOR T8000AC 8192PIXELES 110VAC	5010038
CONTROL DE PARED TACTIL HX-HWP86 CCT	5010241
CONTROL DE PARED TACTIL HX-HWP86 DIMMER	5010240
CONTROL DE PARED TACTIL HX-HWP86 RGBW	5010242
DRIVER LED RGB 1W CONTROL REMOTO	6010155

• AMPLIFICADORES



AMPLIFICADOR 1CH 25AMP	5010180
AMPLIFICADOR 8SALIDAS SPI	5010069
AMPLIFICADOR DE SEÑAL PIXEL TTL	5010222
AMPLIFICADOR MINI RGB 60W	5010065
AMPLIFICADOR PIXEL SP901E 4CH	5010239
AMPLIFICADOR RGB 12A 4A/CH	5010067
AMPLIFICADOR RGB 20A/CH	5010046
AMPLIFICADOR HX-AMF-02 RGB 30A	5010194
AMPLIFICADOR RGB 4A/CH	5010045
AMPLIFICADOR RGB 8A/CH	5010047
AMPLIFICADOR RGBW 32A HX-AMF-03	5010179
AMPLIFICADOR RGBW 6A/CH	5010066

• CONTROLADORES DMX



DMX DECODER-4CH	5010181
DMX 512 RDM DECODER	5010182
DMX 512 RDM MASTER	5010183

• DIMMER'S



DIMMER 0-10V PUSH 90-265VAC	5010033
DIMMER MINI CON CONTROL 5V@6A	5010034
DIMMER CCT T4 N DE PERILLA 25A	5010225
DIMMER CCT T5 WIFI/TUYA PERILLA	5010226