Introdução à Robótica

http://www.coep.ufrj.br/gscar



1/13

Controle de Força

Fernando Lizarralde PEE-COPPE/UFRJ

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2018







Controle de Força

- Controle de Posição:
 - transferência de materiais,
 - soldagem de pontos,
 - tarefas que não exigem interferência significativa com o ambiente.
- Controle de Força: é necessário em tarefas tais como
 - montagem
 - esmerilhamento
 - moagem, trituração, etc.
 - furação
 - limpeza (de um vidro de janela...)
 - escrita com uma caneta de ponta de feltro ou giz, etc.



2/13






Nestes casos o controle de posição puro é insuficiente. Um pequeno erro de posição num robô rígido pode ser perigoso (quebrar o vidro, amassar a ponta da caneta, estragar o efetuador...).

Há necessidade de realimentação de força. Como fazer?

- usar sensor de força no punho;
- No caso de atuadores elétricos: as correntes indicam a força os toques nos eixos dos motores;
- Sensores de tato: nos dedos da mão robótica (gripper): para medir força de contato e de forma.





3/13






Relações Estáticas Força/Torque

$$\tau = J(\theta)^T f$$

Exemplo: Manipulador planar de 2 elos



Singularidades?



/13







Voltar Fechar

Controle de rigidez de um grau de liberdade

Uma situação comum é dada por um manipulador planar de 2 elos em contato com um plano elasticamente complacente (mola).





Se $x > x_e$,

$$f_e = k_e \ (x - x_e)$$



5/13







onde k_e é a rigidez do ambiente (incluindo a rigidez do manipulador, do seu suporte, da ferramenta, etc., bem como a da superfície de contato). Então a equação dinâmica do sistema é da forma:



 $m \ddot{x} + k_e (x - x_e) = f;$ f: sinal de controle

$$f = k_n (x_d - x) - k_v \dot{x}$$

Uma lei de controle PD é dada por:

O sistema resultante é estável e a força em regime é dada por

$$f_{\infty} = \frac{k_p \ k_e}{k_n + k_e} \ (x_d - x_e) \qquad x_{\infty} = \frac{k_p \ x_d + k_e \ x_e}{k_n + k_e}$$

Se a rigidez do ambiente for grande $(k_e \gg k_p)$, tem-se que:

$$f_{\infty} = k_p (x_d - x_e)$$
 $x_{\infty} = x_e$

Observação: k_p é a rigidez desejada do manipulador.





No caso geral de n graus de liberdade, a complacência pode ser definida com respeito ao sistema de coordenadas $\bar{E}_c = \{\vec{x}_c, \vec{y}_c, \vec{z}_c\}$ com origem \mathcal{O}_c , onde o efetuador esta em contato com a superfície.

Tem-se que a força de restauração desejada para uma constante de rigidez K_x é dada por:

$$f = K_x \ \delta x; \qquad K_x \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

que é função do deslocamento δx .

Considerando a cinemática diferencial:

$$\delta x = J(\theta) \, \delta \theta$$
$$\tau = J^{T}(\theta) f$$

Então o torque nas juntas é dado por:

$$au = J^T K_x J \,\, \delta heta = K_a(heta) \,\, \delta heta$$

 $K_q = J^T K_x J$ é chamada Matriz de Rigidez das Juntas (K_x é em geral diagonal mas não K_q).



7/13







Uma lei de controle para obter a rigidez desejada é dada por:

$$\tau = J^T K_x J \left(\theta_d - \theta \right) + \tau_b$$

onde τ_b é um termo estabilizante (e.g. termo PD para proporcionar amortecimento adicional ou para compensar gravidade, etc.).

Em estado estacionário, considerando que o sistema é estável, tem-se que a força na superfície é dada por:

$$f = K_x \, \delta x$$



8/13





Controle de Impedância

Deseja-se especificar uma relação do tipo impedância entre força e velocidade (ou posição), i.e.,



$$\frac{F_e(s)}{V(s)} = Z(s)$$

OU

$$\frac{F_e(s)}{x(s)} = s \,\, Z(s)$$
 No caso unidimensional a impedância desejada poderia ser:

$$sZ(s) = -(M_d s^2 + K_d s + K_p)$$

que define a equação diferencial:

$$M_d \ddot{x} + K_d \dot{x} + K_n x = -f_e$$

Voltar

Fechar

Esta seria a resposta desejada do manipulador a uma força exercida pelo efetuador.

Implementação para regulação:

Considere o modelo dinâmico de um manipulador:

$$\bar{M}(x) \ddot{x} + \bar{C}(x, \dot{x}) \dot{x} + \bar{G}(x) = f - f_{ext}$$

Seja Z a impedância desejada (agora matricial diagonal).

Então devemos ter

$$f = f_{ext} + \bar{M}(x) \ u + \bar{C}(x, \dot{x}) \ \dot{x} + \bar{G}(x)$$

Consequentemente

$$u = -M_d^{-1} [K_p (x - x_d) + K_d \dot{x} - f_e]$$

com

 $\tau = J^T(\theta) f$


$$au=J^{*}\left(heta
ight) f$$
 Figures antão sam a respecta a uma entra

Ficamos então com a resposta a uma entrada de força f_e dada por: $M_d \ddot{\tilde{x}} + K_d \dot{\tilde{x}} + K_n \tilde{x} = -f_e$









Controle Híbrido Posição/Força

- O controle híbrido de posição e força combina a informação de F/T com dados de posição/velocidade.
- O modelo formal foi apresentado por Mason (1981)
- São definidos 2 subespaços ortogonais complementares em força e movimento.
- As restrições em força e posição podem ser consideradas separadamente e os controladores de posição e força podem ser projetados separadamente.
- Considerando a matriz de seleção $S \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ e (I-S), as quais determinam que graus de liberdade devem ser controlados em força ou em posição, respectivamente, o sinal de controle pode ser desacoplado
- Cada controlador pode ser projetado de forma independente para cada subespaço satisfazer simultaneamente as especificações em força e posição.



11/13



Uma escolha da matriz S para controlar força na direção z e posição no plano x-y é dada por:

$$S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Para o caso de regulação, considerando o modelo dinâmico no espaço operacional, o controle é dado por:

$$f_p = K_p(x_d - x) - K_d \dot{x} + \bar{G},$$

e um controle de força:

$$f_f = K_f(f_d - f_{ext}) + K_{fi} \int_0^t (f_d - f_{ext}(\sigma)) d\sigma$$

 f_{ext} : é a força medida no efetuador, x_d e f_d : são a posição e forças desejadas.

O termo integral em f_f adiciona robustez, com respeito a atraso e incertezas na rigidez, no caso de superfícies de contato muito rígidas.




12/13



Voltar Fechar Então podem-se combinar os controles de posição e de força como:

$$f = S f_f + (I - S) f_p$$



O controle de posição pode ser realizado utilizando servo-visão, caracterizando desta forma um esquema de controle híbrido visão/força.



13/13



Voltar Fechar