
PCB-0017 REV A
D1
GND
+12V
J1
R6
C13
C12
C21
C25
C8
C10
L3
L4
OUTPR
SPK_R_P
OUTNR
SPK_R_N
J4
SPK_R_N
SPK_R_P
C3
C4
R2
U1
C5
J2
IN_R
GND
IN_L
R
L
C1
C2
R1
R3
C18
C17
C16
C15
C7
C9
C6
C11
C14
TP1
GND
L1
L2
OUTPL
SPK_L_P
OUTNL
SPK_L_N
J3
SPK_L_N
SPK_L_P
C19
R4
C23
R5
C24
C20
C22
R7
C26