

10.2 버퍼 메모리 어드레스 일람

버퍼 메모리 어드레스와 항목의 관계는 아래와 같습니다.

기재되지 않은 버퍼 메모리 어드레스는 「메이커 설정용」이기 때문에 사용하지 말아 주십시오.

또한, 위치결정 데이터의 버퍼 메모리 어드레스 일람에 대해서는 엔지니어링 툴의 「심플 모션 유닛 설정 툴 헬프」를 참조해 주십시오.

동기 제어로 사용하는 버퍼 메모리 어드레스 일람에 대해서는 아래를 참조해 주십시오.

📖 MELSEC iQ-R 심플 모션 유닛 사용자 매뉴얼(어드밴스트 동기 제어편)

기본 설정

n : 축 No.-1

메모리 영역		항목		버퍼 메모리 어드레스
공통 파라미터		[Pr.24]	수동 펄서/INC 동기 엔코더 입력 선택	33
		[Pr.82]	긴급정지 유효/무효 설정	35
		[Pr.89]	수동 펄서/INC 동기 엔코더 입력 타입 선택	67
		[Pr.96]	연산 주기 설정	105
		[Pr.97]	SSCNET 설정	106
		[Pr.150]	입력 단자 논리 선택	58000 58001
		[Pr.151]	수동 펄서/INC 동기 엔코더 입력 논리 선택	58002
		[Pr.152]	제어축수 상한	58003
		[Pr.153]	외부 입력 신호 디지털 필터 설정 1(SIN1~4) 외부 입력 신호 디지털 필터 설정 2(SIN5~SIN8) 외부 입력 신호 디지털 필터 설정 3(SIN9~SIN12) 외부 입력 신호 디지털 필터 설정 4(SIN13~SIN16) 외부 입력 신호 디지털 필터 설정 5(SIN17~SIN20)	58004 58005 58006 58007 58008
위치결정용 파라미터	기본 파라미터 1	[Pr.1]	단위 설정	0+150n
		[Pr.2]	1회전당 펄스수(AP)	2+150n 3+150n
		[Pr.3]	1회전당 이동량(AL)	4+150n 5+150n
		[Pr.4]	단위 배율(AM)	1+150n
		[Pr.7]	기동시 바이어스 속도	6+150n 7+150n
	기본 파라미터 2	[Pr.8]	속도 제한값	10+150n 11+150n
		[Pr.9]	가속 시간 0	12+150n 13+150n
		[Pr.10]	감속 시간 0	14+150n 15+150n
	상세 파라미터 1	[Pr.11]	백래시 보정량	17+150n
		[Pr.12]	소프트웨어 스트로크 리미트 상한값	18+150n 19+150n
		[Pr.13]	소프트웨어 스트로크 리미트 하한값	20+150n 21+150n
		[Pr.14]	소프트웨어 스트로크 리미트 선택	22+150n
		[Pr.15]	소프트웨어 스트로크 리미트 유효/무효 설정	23+150n
		[Pr.16]	지령 인포지션 범위	24+150n 25+150n
		[Pr.17]	토크 제한 설정값	26+150n
		[Pr.18]	M코드 ON신호 출력 타이밍	27+150n
		[Pr.19]	속도 전환 모드	28+150n
		[Pr.20]	보간 속도 지정 방법	29+150n
		[Pr.21]	속도 제어시의 이송 현재값	30+150n

메모리 영역		항목		버퍼 메모리 어드레스
위치결정용 파라미터	상세 파라미터 1	[Pr.22]	입력 신호 논리 선택	31+150n
		[Pr.81]	속도 · 위치 기능 선택	34+150n
		[Pr.116]	FLS 신호 선택	116+150n
		[Pr.117]	RLS 신호 선택	117+150n
		[Pr.118]	DOG 신호 선택	118+150n
		[Pr.119]	STOP 신호 선택	119+150n
	상세 파라미터 2	[Pr.25]	가속 시간 1	36+150n 37+150n
		[Pr.26]	가속 시간 2	38+150n 39+150n
		[Pr.27]	가속 시간 3	40+150n 41+150n
		[Pr.28]	감속 시간 1	42+150n 43+150n
		[Pr.29]	감속 시간 2	44+150n 45+150n
		[Pr.30]	감속 시간 3	46+150n 47+150n
		[Pr.31]	JOG 속도 제한값	48+150n 49+150n
		[Pr.32]	JOG 운전 가속 시간 선택	50+150n
		[Pr.33]	JOG 운전 감속 시간 선택	51+150n
		[Pr.34]	가감속 처리 선택	52+150n
		[Pr.35]	S자 비율	53+150n
		[Pr.36]	급정지 감속 시간	54+150n 55+150n
		[Pr.37]	정지 그룹 1 급정지 선택	56+150n
		[Pr.38]	정지 그룹 2 급정지 선택	57+150n
		[Pr.39]	정지 그룹 3 급정지 선택	58+150n
		[Pr.40]	위치결정 완료 신호 출력 시간	59+150n
		[Pr.41]	원호 보간 오차 허용 범위	60+150n 61+150n
		[Pr.42]	외부 지령 기능 선택	62+150n
		[Pr.83]	degree축 속도 10배 지정	63+150n
		[Pr.84]	서보 OFF → ON시의 재기동 허용값 범위 설정	64+150n 65+150n
		[Pr.90]	속도 · 토크 제어 모드 동작 설정	68+150n
		[Pr.95]	외부 지령 신호 선택	69+150n
		[Pr.122]	수동 펄스 속도 제한 모드	121+150n
		[Pr.123]	수동 펄스 속도 제한값	122+150n 123+150n
원점복귀용 파라미터	원점복귀 기본 파라미터	[Pr.43]	원점복귀 방식	70+150n
		[Pr.44]	원점복귀 방향	71+150n
		[Pr.45]	원점 어드레스	72+150n 73+150n
		[Pr.46]	원점복귀 속도	74+150n 75+150n
		[Pr.47]	크리프 속도	76+150n 77+150n
		[Pr.48]	원점복귀 리트라이	78+150n

메모리 영역		항목		버퍼 메모리 어드레스
원점복귀용 파라미터	원점복귀 상세 파라미터	[Pr.50]	근점 도그 ON 후의 이동량 설정	80+150n 81+150n
		[Pr.51]	원점복귀 가속 시간 선택	82+150n
		[Pr.52]	원점복귀 감속 시간 선택	83+150n
		[Pr.53]	원점 시프트량	84+150n 85+150n
		[Pr.54]	원점복귀 토크 제한값	86+150n
		[Pr.55]	원점복귀 미완료시 동작 설정	87+150n
		[Pr.56]	원점 시프트시 속도 지정	88+150n
		[Pr.57]	원점복귀 리트라이시 드웰 타임	89+150n
		[Pr.86]	펄스 변환 유닛 원점복귀 요구 설정	90+150n
		[Pr.87]	펄스 변환 유닛 클리어 신호 출력 후 대기 시간	91+150n
확장 파라미터	[Pr.91]	임의 데이터 모니터 데이터 종류 설정 1	100+150n	
	[Pr.92]	임의 데이터 모니터 데이터 종류 설정 2	101+150n	
	[Pr.93]	임의 데이터 모니터 데이터 종류 설정 3	102+150n	
	[Pr.94]	임의 데이터 모니터 데이터 종류 설정 4	103+150n	

모니터 데이터

n : 축 No.-1

p : 포인터 No. - 1

메모리 영역		항목		버퍼 메모리 어드레스
시스템 모니터 데이터	[Md.3]	기동 정보	기동 이력 *1	87010+10p
		기동 번호		87011+10p
		기동(년 · 월)		87012+10p
		기동(일 · 시)		87013+10p
		기동(분 · 초)		87014+10p
		기동(ms)		87015+10p
		에러 판정		87016+10p
		기동 이력 포인터		87000
	[Md.19]	플래시 ROM 기입 횟수		4224 4225
	[Md.50]	긴급정지 입력		4231
	[Md.51]	앰프 없음 운전 모드 상태		4232
	[Md.52]	드라이버간 통신축 검색중 플래그		4234
	[Md.53]	SSCNET 제어 스테이터스		4233
	[Md.59]	유닛 정보		31332
	[Md.130]	펌웨어 버전		4006 4007
	[Md.131]	디지털 오실로 실행중 플래그		4011
	[Md.132]	설정 연산 주기		4238
	[Md.133]	연산 주기 오버 플래그		4239
	[Md.134]	연산 시간		4008
	[Md.135]	최대 연산 시간		4009
축 모니터 데이터	[Md.20]	이송 현재값		2400+100n 2401+100n
	[Md.21]	이송 기계값		2402+100n 2403+100n
	[Md.22]	전송 속도		2404+100n 2405+100n
	[Md.23]	축 에러 번호		2406+100n
	[Md.24]	축 경고 번호		2407+100n
	[Md.25]	유효 M코드		2408+100n
	[Md.26]	축 동작 상태		2409+100n

메모리 영역	항목		버퍼 메모리 어드레스
축 모니터 데이터	[Md.27]	커런트 속도	2410+100n 2411+100n
	[Md.28]	축 전송 속도	2412+100n 2413+100n
	[Md.29]	속도 · 위치 전환 제어의 위치결정 이동량	2414+100n 2415+100n
	[Md.30]	외부 입력 신호	2416+100n
	[Md.31]	스테이터스	2417+100n
	[Md.32]	목표값	2418+100n 2419+100n
	[Md.33]	목표 속도	2420+100n 2421+100n
	[Md.34]	근점 도그 ON 후의 이동량	2424+100n 2425+100n
	[Md.35]	토크 제한 저장값/정회전 토크 제한 저장값	2426+100n
	[Md.36]	특수 기동 데이터 명령 코드 설정값	2427+100n
	[Md.37]	특수 기동 데이터 명령 파라미터 설정값	2428+100n
	[Md.38]	기동 위치결정 데이터 No. 설정값	2429+100n
	[Md.39]	속도 제한중 플래그	2430+100n
	[Md.40]	속도 변경 처리중 플래그	2431+100n
	[Md.41]	특수 기동 반복 카운터	2432+100n
	[Md.42]	제어 방식 반복 카운터	2433+100n
	[Md.43]	실행중 기동 데이터 포인터	2434+100n
	[Md.44]	실행중 위치결정 데이터 No.	2435+100n
	[Md.45]	실행중 블록 No.	2436+100n
	[Md.46]	최종 실행 위치결정 데이터 No.	2437+100n
	[Md.47]	실행중 위치결정 데이터	위치결정 식별자
			M코드
			드웰 타임
			위치결정 옵션
			지령 속도
			위치결정 어드레스
			원호 어드레스
			보간 대상축
	[Md.48]	감속 개시 플래그	2499+100n
	[Md.62]	수동 펄스 운전 이월 이동량	2422+100n 2423+100n
	[Md.100]	원점복귀 재이동량	2448+100n 2449+100n
	[Md.101]	실 현재값	2450+100n 2451+100n

메모리 영역	항목		버퍼 메모리 어드레스
축 모니터 데이터	[Md.102]	편차 카운터값	2452+100n 2453+100n
	[Md.103]	모터 회전수	2454+100n 2455+100n
	[Md.104]	모터 전류값	2456+100n
	[Md.106]	서보앰프 소프트웨어 번호	2464+100n 2465+100n 2466+100n 2467+100n 2468+100n 2469+100n
	[Md.107]	파라미터 에러 번호	2470+100n
	[Md.108]	서보 스테이터스 1	2477+100n
	[Md.109]	회생 부하율/임의 데이터 모니터 출력 1	2478+100n
	[Md.110]	실효 부하율/임의 데이터 모니터 출력 2	2479+100n
	[Md.111]	피크 부하율/임의 데이터 모니터 출력 3	2480+100n
	[Md.112]	임의 데이터 모니터 출력 4	2481+100n
	[Md.113]	세미 · 풀 상태	2487+100n
	[Md.114]	서보 알람	2488+100n
	[Md.116]	엔코더 옵션 정보	2490+100n
	[Md.119]	서보 스테이터스 2	2476+100n
	[Md.120]	역회전 토크 제한 저장값	2491+100n
	[Md.122]	지령중 속도	2492+100n 2493+100n
	[Md.123]	지령중 토크	2494+100n
	[Md.124]	제어 모드 전환 상태	2495+100n
	[Md.125]	서보 스테이터스 3	2458+100n
서보 네트워크 구성 모니터 데이터	[Md.105]	접속 기기	58660 58661

※1 CPU 유닛의 시계 기능으로 설정된 값을 표시하고 있습니다.

제어 데이터

n : 축 No. -1

메모리 영역	항목		버퍼 메모리 어드레스
축 제어 데이터	[Cd.3]	위치결정 기동 번호	4300+100n
	[Cd.4]	위치결정 기동 포인트 번호	4301+100n
	[Cd.5]	축 에러 리셋	4302+100n
	[Cd.6]	재기동 지령	4303+100n
	[Cd.7]	M코드 OFF 요구	4304+100n
	[Cd.8]	외부 지령 유효	4305+100n
	[Cd.9]	현재값 변경값	4306+100n 4307+100n
	[Cd.10]	가속 시간 변경값	4308+100n 4309+100n
	[Cd.11]	감속 시간 변경값	4310+100n 4311+100n
	[Cd.12]	속도 변경시의 가감속 시간 변경값 허가/불허가	4312+100n
	[Cd.13]	위치결정 운전 속도 오버라이드	4313+100n
	[Cd.14]	속도 변경값	4314+100n 4315+100n
	[Cd.15]	속도 변경 요구	4316+100n
	[Cd.16]	인칭 이동량	4317+100n

메모리 영역	항목		버퍼 메모리 어드레스
속도 제어 데이터	[Cd.17]	JOG 속도	4318+100n 4319+100n
	[Cd.18]	연속 운전 중단 요구	4320+100n
	[Cd.19]	원점복귀 요구 플래그 OFF 요구	4321+100n
	[Cd.20]	수동 펄스 1 펄스 입력 배율	4322+100n 4323+100n
	[Cd.21]	수동 펄스 허가 플래그	4324+100n
	[Cd.22]	토크 변경값/정회전 토크 변경값	4325+100n
	[Cd.23]	속도 · 위치 전환 제어 이동량 변경 레지스터	4326+100n 4327+100n
	[Cd.24]	속도 · 위치 전환 허가 플래그	4328+100n
	[Cd.25]	위치 · 속도 전환 제어 속도 변경 레지스터	4330+100n 4331+100n
	[Cd.26]	위치 · 속도 전환 허가 플래그	4332+100n
	[Cd.27]	목표 위치 변경값(어드레스)	4334+100n 4335+100n
	[Cd.28]	목표 위치 변경값(속도)	4336+100n 4337+100n
	[Cd.29]	목표 위치 변경 요구 플래그	4338+100n
	[Cd.30]	동시 기동 자축 기동 데이터 No.	4340+100n
	[Cd.31]	동시 기동 대상축 1 기동 데이터 No.	4341+100n
	[Cd.32]	동시 기동 대상축 2 기동 데이터 No.	4342+100n
	[Cd.33]	동시 기동 대상축 3 기동 데이터 No.	4343+100n
	[Cd.34]	스텝 모드	4344+100n
	[Cd.35]	스텝 유효 플래그	4345+100n
	[Cd.36]	스텝 기동 정보	4346+100n
	[Cd.37]	스킵 지령	4347+100n
	[Cd.38]	티칭 데이터 선택	4348+100n
	[Cd.39]	티칭 위치결정 데이터 No.	4349+100n
	[Cd.40]	degree시 ABS 방향 설정	4350+100n
	[Cd.43]	동시 기동 대상축	4368+100n 4369+100n
	[Cd.45]	속도 ⇔ 위치 전환 디바이스 선택	4366+100n
	[Cd.46]	속도 ⇔ 위치 전환 지령	4367+100n
	[Cd.100]	서보 OFF 지령	4351+100n
	[Cd.101]	토크 출력 설정값	4352+100n
	[Cd.108]	게인 전환 지령 플래그	4359+100n
	[Cd.112]	토크 변경 기능 전환 요구	4363+100n
	[Cd.113]	역회전 토크 변경값	4364+100n
	[Cd.130]	서보 파라미터 기입 요구	4354+100n
	[Cd.131]	파라미터 No.(변경하는 서보 파라미터의 설정)	4355+100n
	[Cd.132]	변경 데이터	4356+100n 4357+100n
	[Cd.133]	세미 · 풀 전환 요구	4358+100n
	[Cd.136]	PI-PID 전환 요구	4365+100n
	[Cd.138]	제어 모드 전환 요구	4374+100n
	[Cd.139]	제어 모드 지정	4375+100n
	[Cd.140]	속도 제어 모드시 지령 속도	4376+100n 4377+100n
	[Cd.141]	속도 제어 모드시 가속 시간	4378+100n
	[Cd.142]	속도 제어 모드시 감속 시간	4379+100n
	[Cd.143]	토크 제어 모드시 지령 토크	4380+100n
	[Cd.144]	토크 제어 모드시 토크 시정수(정방향)	4381+100n
	[Cd.145]	토크 제어 모드시 토크 시정수(부방향)	4382+100n

메모리 영역	항목		버퍼 메모리 어드레스
축 제어 데이터	[Cd.146]	토크 제어 모드시 속도 제한값	4384+100n 4385+100n
	[Cd.147]	정압 제어 모드시 속도 제한값	4386+100n 4387+100n
	[Cd.148]	정압 제어 모드시 가속 시간	4388+100n
	[Cd.149]	정압 제어 모드시 감속 시간	4389+100n
	[Cd.150]	정압 제어 모드시 목표 토크	4390+100n
	[Cd.151]	정압 제어 모드시 토크 시정수(정방향)	4391+100n
	[Cd.152]	정압 제어 모드시 토크 시정수(부방향)	4392+100n
	[Cd.153]	제어 모드 자동 전환 선택	4393+100n
	[Cd.154]	제어 모드 자동 전환 파라미터	4394+100n 4395+100n
	[Cd.180]	축정지	30100+10n
	[Cd.181]	정회전 JOG 기동	30101+10n
	[Cd.182]	역회전 JOG 기동	30102+10n
	[Cd.183]	실행 금지 플래그	30103+10n
시스템 제어 데이터	[Cd.1]	플래시 ROM 기입 요구	5900
	[Cd.2]	파라미터 초기화 요구	5901
	[Cd.41]	감속 개시 플래그 유효	5905
	[Cd.42]	감속 정지시 정지 지령 처리 선택	5907
	[Cd.44]	외부 입력 신호 조작 디바이스(1~16축)	5928 5929 5930 5931
	[Cd.102]	SSCNET 제어 지령	5932
	[Cd.137]	앰프 없음 운전 모드 전환 요구	5926

위치결정 데이터

n : 축 No.-1

메모리 영역		항목		버퍼 메모리 어드레스	
위치결정용 데이터	위치결정 데이터 No.1	[Da.1]	운전 패턴	위치결정 식별자	6000+1000n
		[Da.2]	제어 방식		
		[Da.3]	가속 시간 No.		
		[Da.4]	감속 시간 No.		
		[Da.6]	위치결정 어드레스/이동량		6006+1000n 6007+1000n
		[Da.7]	원호 어드레스		6008+1000n 6009+1000n
		[Da.8]	지령 속도		6004+1000n 6005+1000n
		[Da.9]	드웰 타임/JUMP처 위치결정 데이터 No.		6002+1000n
		[Da.10]	M코드/조건 데이터 No./LOOP~LEND 반복 횟수		6001+1000n
		[Da.20]	보간 대상축 번호 1	보간 대상축	71000+1000n 71001+1000n
		[Da.21]	보간 대상축 번호 2		
		[Da.22]	보간 대상축 번호 3		
		[Da.27]	M코드 ON신호 출력 타이밍	위치결정 옵션	6003+1000n
		[Da.28]	degree시 ABS 방향 설정		
		[Da.29]	보간 속도 지정 방법		

메모리 영역	항목	버퍼 메모리 어드레스
위치결정용 데이터	No.2	6010+1000n ⋮ 6019+1000n
	No.3	6020+1000n ⋮ 6029+1000n
	⋮	⋮
	No.100	6990+1000n ⋮ 6999+1000n
	No.101	엔지니어링 톨로 설정
	⋮	
	No.600	

블록 기동 데이터

n : 축 No.-1

메모리 영역			항목	버퍼 메모리 어드레스	
위치결정용 데이터(블록 기동 데이터)	기동 블록 0	블록 기동 데이터 1포인트째	[Da.11] 형태	22000+400n	—
			[Da.12] 기동 데이터 No.		
			[Da.13] 특수 기동 명령	—	22050+400n
			[Da.14] 파라미터		
	기동 블록 0		2포인트째	22001+400n	22051+400n
			3포인트째	22002+400n	22052+400n
			⋮	⋮	
			50포인트째	22049+400n	22099+400n
	기동 블록 0	조건 데이터 No.1	[Da.15] 조건 대상	22100+400n	
			[Da.16] 조건 연산자		
			[Da.17] 어드레스	22102+400n	22103+400n
			[Da.18] 파라미터 1	22104+400n	22105+400n
			[Da.19] 파라미터 2	22106+400n	22107+400n
			[Da.23] 동시 기동 축수	동시 기동 대상축	22108+400n
			[Da.24] 동시 기동 대상축 번호 1		22109+400n
			[Da.25] 동시 기동 대상축 번호 2		
			[Da.26] 동시 기동 대상축 번호 3		
	기동 블록 0		조건 데이터 No.2	22110+400n	⋮ 22119+400n
			조건 데이터 No.3	22120+400n	⋮ 22129+400n
			⋮	⋮	
			조건 데이터 No.10	22190+400n	⋮ 22199+400n
	기동 블록 1		블록 기동 데이터	22200+400n	⋮ 22299+400n
			조건 데이터	22300+400n	⋮ 22399+400n

메모리 영역		항목	버퍼 메모리 어드레스
위치결정용 데이터(블록 기동 데이터)	기동 블록 2	블록 기동	엔지니어링 톨로 설정
		조건 데이터	
	기동 블록 3	블록 기동 데이터	
		조건 데이터	
	기동 블록 4	블록 기동 데이터	
		조건 데이터	
위치결정용 데이터	PLC CPU 메모 영역	조건 데이터의 조건 판정의 대상이 되는 데이터	30000
			:
			30099