Una vez establecida la IP, hacemos ping para comprobar su conexión.

```
C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\bin>ping 192.168.0.202

Haciendo ping a 192.168.0.202 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.202: bytes=32 tiempo<1m TTL=60
Respuesta desde 192.168.0.202: bytes=32 tiempo=1ms TTL=60
Respuesta desde 192.168.0.202: bytes=32 tiempo=1ms TTL=60
Respuesta desde 192.168.0.202: bytes=32 tiempo=1ms TTL=60


Estadísticas de ping para 192.168.0.202:


Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms
```

# Ejecutamos EnIPExplorer:




Cargamos el archivo correspondiente, pero también podemos crearlo de cero:







Una vez cargado, abrimos la conexión:




# Nos pedirá la IP de nuestro Host:




Una vez abierta la conexión, podemos ver la identidad y los atributos, que también están representados en el archivo de configuración EDS.




Para escribir necesitamos ir al área de salida, para ello debemos ir a la Assembly #4, Interface #150 y Attribute #3, para escribir debemos utilizar la primera posición del Byte[] Array que esta asignada al Byte[0].




## Ejemplos de escritura:





Para escribir en el estado de todas, utilizamos el entero 127.



Para poder manipularlas hay varias librerías en diferentes lenguajes, disponibles en GitHub, ejemplo de la librería cpppo de Python:

En el nos conectamos a la electroválvula y especificamos en @4/150/3, el Assembly/Instance y Attribute.

```
import cpppo.py > ...
      from cpppo.server.enip import client
      from cpppo.server.enip.get attribute import attribute operations
 2
      from cpppo.server.enip.get_attribute import proxy_simple
 3
 4
 5
 6
      # Dirección IP del dispositivo EtherNet/IP
 7
 8
      HOST = "192.168.0.202"
 9
      # Dirección del área de salida
10
      output area address = ("@4/150/3")
11
12
13
14
      # Leer el valor en el área de entrada usando el cliente
      TAGS = [output area address]
15
16
17
      # Crear un objeto proxy simple
18
      via = proxy_simple(HOST)
19
20
21
      with client.connector(host=HOST) as conn:
22
          for index, descr, op, reply, status, value in conn.synchronous(
23
              operations=attribute operations(
24
                  TAGS, route path=[], send path='' )):
25
26
              print("Índice: %s" % index)
27
              print("Operación: %s" % op)
28
              print("Respuesta: %s" % reply)
29
              print("Estado: %s" % status)
30
              print(": %s" % ( descr))
31
              print(value)
32
```


Salida del programa con las electroválvulas en 0:

Salida del programa con las electroválvulas en 127:

```
import cpppo.py > ...
       from cpppo.server.enip import client
       from cpppo.server.enip.get_attribute import attribute_operations
      from cpppo.server.enip.get_attribute import proxy_simple
      HOST = "192.168.0.202"
      output_area_address = ("@4/150/3")
 12
 13
 14
      TAGS = [output_area_address]
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE
                                  TERMINAL
                                                                                                                                        ▶ Python + ∨ □ ···
PS C:\repo> & C:/Python34/python.exe "c:/repo/import cpppo.py"
Operación: {'get_attribute_single': True, 'path': {'segment': [{'class': 4}, {'instance': 150}, {'attribute': 3}]}, 'input': bytearray(b'\x0e\x03 \x04$\x960\x0
Respuesta: {'get_attribute_single': {'data': [127, 0, 0, 0]}, 'input': array('B', [142, 0, 0, 0, 127, 0, 0, 0]), 'status': 0, 'service': 142, 'status_ext': {'s
ize': 0}}
Estado: 0
: Single G_A_S
                    @0x0004/150/3
[127, 0, 0, 0]
PS C:\repo>
```


Capturar tramas para utilizar en diferentes lenguajes con Wireshark

Colocamos de filtro el ip.addr == IP de la electroválvula.



En esta primera trama podemos capturar cuando las valvulas se activan todas a la vez, en el Set Attribute Single, una vez activada nos devolverá el estado actualizado de la valvula mediante Get.

En la línea 0060 podemos ver la ruta especificada en el archivo EDS que es 20 04 24 96 30 03 y la activación que corresponde a 7F 00 00 00



Ahora hacemos lo mismo pero desactivando todas las válvulas, entonces vemos en la línea 0060 la modificación en 20 04 24 96 30 03 y la activación que corresponde a 00 00 00 00

