

проверить соответствие цоколёвки проверяемых ОУ с разводкой контактов разъёмов, а для проверки ОУ с другой цоколёвкой (в том числе и для микросхем для поверхностного монтажа) можно изготовить переходники (рис. 3).

Питается тестер от внешнего источника питания напряжением 9 В, например батареи "Крона" (6F22). Элементы тестера смонтированы на односторонней плате из стеклотекстолита толщиной 1... 1,5 мм, чертёж которой и схема размещения элементов показаны на рис. 4. Транзисто-

ры — маломощные КТ315 или другие с возможно большим коэффицентом передачи тока  $h_{213}$ , светодиоды — любого свечения маломощные. Постоянные резисторы — МЛТ, С2-23, конденсаторы — К50-35 или импортные. Кнопка SB1 — без фиксации TS-A1PS-130, кнопка SB2 — PS580N. Внешний вид смонтированной платы показан на рис. 5.

## ЛИТЕРАТУРА

- 1. **Павлов С.** Испытатель операционных усилителей. Радиоконструктор, 2000, № 11, с. 37.
- 2. Dirk Schumacher. Opamp tester. Quick go/no-go testing for operational amplifiers. Elektor Electronics, March, 2005, p. 74, 75.

От редакции. Чертежи печатных плат в формате Sprint Layout размещены по адресу http://ftp.radio.ru/pub/2022/01/opamp. zip на нашем сервере.

## Викторина "Arduino:

## программная часть-8"

С. РЮМИК, г. Чернигов, Украина

ринцип обратной связи широко применяется не только в различных областях техники, но и в биологии. образовании. философии. Обратная связь (англ. Feedback) означает отклик, отзыв, ответную реакцию на какое-либо действие или событие. В частности, без обратной связи невозможно добиться устойчивого функционирования радиоаппаратуры. Без неё не будут запускаться генераторы сигналов, не будут работать стабилизаторы напряжения. В первом случае обратная связь называется положительной, во втором отрицательной.


Платы Arduino имеют входные и выходные порты. Для организации обратной связи необходимо замкнуть цепь сигнала с выхода на вход Arduino через объект управления. Микроконтроллер, находящийся на плате Arduino, обрабатывает информацию, поступающую с входов, и корректирует выходной сигнал по заданному алгоритму. Следящая обратная связь, в зависимости от схемы включения, может иметь как аналоговую, так и цифровую компоненты.

В таблице показаны электрические схемы организации обратной связи с использованием Arduino. К каждой схеме справа прилагаются два скетча, в которых реализуются алгоритмы управления. Компиляция всех проектов проверена в среде Arduino 1.8.16. Внешние библиотеки функций заимствованы из Интернета

по адресам https://github.com/ Arduino-IRremote/Arduino-IRremote и https://playground.arduino.cc/ Code/Keypad/.

Названия файлов указаны в нижних строках скетчей согласно нумерации вопросов викторины. Например, файл arduino8\_12.ino относится к вопросу 12. На каждый вопрос следует выбрать ответ 0 или 1, после чего записать их в ряд слева направо в виде двоичного числа. Если после перевода в десятичный вид получится 3030, значит, все ответы правильные.

**От редакции**. Скетчи программ находятся по адресу http://ftp.radio.ru/pub/ 2022/01/arduino8.zip на нашем FTP-сервере.



Какой способ формирования "бегущего нуля' на линиях D2-D4 для данной схемы лучше? 0 - D2=лог. 0; D3=D4=лог. 1;

1 - D2=лог. 0; D3=D4=входы "pull-up"


(2)// Опрос кнопок тастатуры А1 #include <Keypad.h> // Библиотека 2 3 char buts [4] [3] = { // Массив кнопок {'1', '2', '3'}, {'4', '5', '6'}, {'7', '8', '9'}, {'\*', '0', #} };
byte row [4] = { 8, 7, 6, 5 }; // Строки 4 5 6 byte col [3] = { 4, 3, 2 }; // Столбцы 8 Keypad custom = Keypad 9 ( makeKeymap(buts), row, col, 4, 3); void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { // Вывод на компьютер 10 11 char tast = custom.getKey(); 12 13 if (tast) Serial.println(tast); // Файл "arduino8 2.ino", 3116 байт

Что будет при нажатии сразу двух кнопок 5 и 7? 0 - появится надпись "5" или "7";

1 - появится надпись "57"

```
(3)
          // Одновременное нажатие кнопок
           void setup() {
     2
     3
            Serial.begin(9600);
     4
            for (int a = 2; a < 9; a++) {
     5
              pinMode(a, INPUT PULLUP); }
            pinMode(6, OUTPUT);
     6
           digitalWrite(6, LOW); }
     8
           void loop()
            int c = 0; // Счётчик кнопок
     9
     10
            for(int b = 2; b < 5; b++) {
              c += digitalRead(b); delay(1); }
     11
           if(c == 1) { // Если нажаты 2 кнопки
Serial.println("OK"); delay(500); }
     12
     13
          } // Файл "arduino8_3.ino", 2152 байт
     14
```

Кнопки какой строки проверяются в скетче? 0 - кнопки "1","2", "3" 1 - кнопки "7","8", "9"




Какая форма сигнала будет на резисторе R2 при генерации сигнала ШИМ на выводе D3?

0 - близкая к треугольной; 1 - возможны разные варианты (5)// Длительность уровня лог. 1 const int pin = 2; // Вход D2 3 const int pwm = 3; // Выход D3 4 unsigned long timeHigh = 0; // Лог. 1 void setup() { 5 Serial.begin(9600); // 9600 бод TCCR2B = 0b00000001; 6 8 TCCR2A = 0b00000011; 9 analogWrite(pwm, 120); } // ШИМ D3 10 void loop() { timeHigh = pulseIn(pin, HIGH); 11 Serial.println(timeHigh); 12 13 delay(1000); // Пауза 1 c 14 // Файл "arduino8 5.ino", 2434 байт

Импульсы с какой частотой ШИМ-сигнала будут генерироваться на выходе D3 Arduino? 0 - 488 Гц; 1 - 62500 Гц

(6) // Измерение параметров сигнала unsigned long tab[100]; 2 3 int pin = 2; // Вход D2 4 int led = 13; // Светодиод Arduino 5 unsigned char count = 0; // Счётчик void setup() {
 pinMode(led, OUTPUT); } 6 8 void loop() { 9 for(int a = 0; a < 100; a += 2) { tab[a] = pulseIn(pin, HIGH); 10 tab[a+1] = pulseIn(pin, LOW); 11 12 13 digitalWrite(led, ++count%2); // Файл "arduino8 6.ino", 1006 байт

С каким периодом будет мигать светодиод Arduino при меандре 100 Гц на входе D2? 0 - с периодом 1 с; 1 - с периодом 3 с.



В чём достоинство включения светодиода HL1 и резистора R1 в данной схеме?

1 - повышение яркости свечения.

0 - сокращение требуемых портов Arduino;



При каких параметрах сигнала на входе D3 светодиод HL1 будет светиться жёлтым цветом? 0 - при частоте импульсов меандра 1 Гц; 1 - при частоте импульсов меандра 100 Гц.

(9) // Начальное мигание светодиода const int pin = 3; // Вход D3 3 const int led = 9; // Выход D9 4 void setup() 5 pinMode(led, OUTPUT); 6 for(int a = 0; a < 10; a++) digitalWrite(led, HIGH); // Красный delay(200); // Пауза 0,2 с 8 digitalWrite(led, LOW); // Зелёный 9 delay(200); // Пауза 0,2 c 10 11 } // Мигание светодиода HL1 12 13 void loop() { // Тело программы // Файл "arduino8\_9.ino", 930 байт 14

Сколько раз будет мигать светодиод HL1 при постоянном уровне лог. 1 на входе D3? 0 - 9 pas: 1 - 10 pas.

```
(10)
             A1
                                 +5 B
       Arduino UNO
            MCU
        5V
                              R3
                              10
      R1
                       VD1
      4,7 K
                  BIR-BM13J4G
        D2
                      R2 200
      SB1
      GND
                   VT1 KT972A
```

ПДУ с ИК-диодом VD1. Какой тип обратной связи в системе "пульт — телевизор"? 0 - положительная обратная связь;

1 - отрицательная обратная связь.

(11)// Имитатор ПДУ для телевизора #include <IRremote.h> // Библиотека 3 IRsend irsend; // Объявление класса 4 const int butPin = 2; // Кнопка SB1 5 void setup() { } 6 void loop() { int butState = digitalRead(butPin); 7 8 if (butState == LOW) { for (int i = 0; i < 3; i++) { 9 irsend.sendSony(0xa90, 12); delay(100); // Пауза 100 мс 10 11 12 } // Включение телевизора при // нажатии кнопки SB1 13 // Файл "arduino8 11.ino", 2714 байт

Что произойдёт при увеличении паузы в строке 11 "delay(1000);"?

0 - улучшится надёжность приёма команд; 1 - телевизор перестанет включаться.

(12)// Тест излучательного ИК-диода VD1 2 #include <avr/io.h> // Ввод, вывод 3 #include <util/delay.h> // Задержки int main(void) 5 // Начало программы PORTB=0xFF; PORTC=0xFF; 67 PORTD=0xFF; DDRD=0x08; 8 while (1) { // Бесконечный цикл 9 PORTD J= \_BV(3); // Вкл. VD1 delay ms(200); // Пауза 0,2 c 10 PORTD &= ~\_BV(3); // Выкл. VD1 11 delay\_ms(1000); // Пауза 1 c 12 13 // Файл "arduino8 12.ino", 186 байт

Что произойдёт при замене функции "main" в строке 4 функциями "setup" и "loop"?

0 - длина файла прошивки увеличится; 1 - длина файла прошивки уменьшится.