```
мнициализировать глобальную flag в истина когда Screen1 НажатаКнопкаНазад делать закрыть приложение

когда Кнопка1 Цегчок
делать закрыть приложение

когда Кнопка1 Цегчок
делать закрыть приложение

когда Кнопка1 Цегчок
делать закрыть приложение

вызов UrsAl2IrXmitter1 Тапаsmit
Раttern 3250,1300,500,750,1000,750,1000,1350,500,1350,50... Тапаsmit
Раttern 3250,650,1000,750,1000,750,1000,1350,500,1350,50... Тапаsmit
Раttern 3250,650,1000,750,1000,750,1000,1350,500,1350,50... Таприсвоить global flag в истина присвоить global flag в истина присвоить Screen1 Фоновый Рисунок в 2.jpg т
```

расширение в собственные проекты, ознакомившись с материалами в [2].
Код получившегося тесто-

кого автора, можно добавить

вого приложения минимален и показан на рис. 5. Налаживание конструкции сводится к подбору значения переменной **D=20;**// — амплитуда нажатия клавиши выключателя, переменной angleServo = 90; // переменная для хранения угла поворота сервопривода нейтральное положение и значение аргумента функции delay(200); — длительность нажатия клавиши перед возвратом в нейтральное положение.

ЛИТЕРАТУРА

следнее положение позволяет пользоваться выключателем в ручном режима

Монтаж элементов схемы повторяет монтаж элементов ёлочного шара с ИК-управлением из статьи [1]. Модуль А1 приклеен к поверхности Li-lon аккумулятора размерами 5×37×39 мм из старого сотового телефона отрезком двухстороннего скотча. Вместо выключателя питания применён разъём X1, это обеспечивает возможность пе-

риодической подзарядки аккумулятора от внешнего источника питания.

Тестовый скетч **test_ik.ino** позволяет одновременно управлять выключателем с помощью пульта "Триколор", нажимая на кнопки "1", "2", и из авторского приложения — с помощью смартфона (**рис. 4**). Для его написания использована среда МІТ Арр Inventor 2. К сожалению, в ней нет встроенной возможности управлять ИК-портом смартфона, но, благодаря разработке немец-

- 1. **Мамичев Д.** Электронные шары для ёлки. Радио, 2021, № 12, с. 51—55.
- 2. Al2 IR Xmitter Extension: Invisible Control. URL: https:// ullisroboterseite.de/android-Al2-IRXmitter-en.html (02.01.22).

От редакции. На нашем FTP-сервере по адресу http://ftp.radio.ru/pub/2022/03/dist.zip находятся скетчи проектов, а также видеозапись работы устройства.

Викторина "Arduino:

программная часть-9"

С. РЮМИК, г. Чернигов, Украина

еревод цифровых данных в аналоговый сигнал является стандартной задачей для современных микроконтроллеров. Области применения — от аудио- и видеотехники до измерительных и управляющих систем.

Частным случаем является цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), преобразующий цифровой код в аналоговое напряжение. В платах Arduino, собранных на 32-разрядных микроконтроллерах, имеются встроенные каналы ЦАП. В "классических" платах Arduino, использующих восьмиразрядные AVR-контроллеры, канал ЦАП отсутствует, но его можно заменить каналом ШИМ с внешним ФНЧ на RC-цепи или на микросхеме конвертора ШИМ из семейства LTC2644.

Если требуется преобразовать цифровой код не в напряжение, а в сопротивление, ток, ёмкость, частоту, да мало ли во что ещё, то к Arduino добавляют специализированные платы в виде модулей и шилдов. Модуль отличается от шилда тем, что его нельзя непосредственно вставить в гнёзда Arduino.

Если присмотреться, то модули и шилды, которые осуществляют преобразование кода в "экзотические" параметры, являются сами по себе технически сложными устройствами. Однако для Arduino это не имеет особого значения, поскольку программисты практически на все доступные для радиолюбителей внешние платы разработали удобные библиотеки функций.


В таблице показаны электрические схемы различных преобразователей цифрового кода. Сверху—вниз: в сопротивление, напряжение, частоту приёма, частоту передачи. К каж-

дой схеме справа прилагаются два скетча, на которых проверяется работоспособность. Названия файлов указаны в нижних строках скетчей.

Проекты скомпилированы в среде Arduino 1.8.19. Внешние библиотеки функций заимствованы из Интернета: https://github.com/pu2clr/RDA5807, https://github.com/F4GOJ/AD9850, https://github.com/RobTillaart/AD985X.

На каждый вопрос викторины следует выбрать ответ (0 или 1), после чего записать их в ряд слева направо в виде двоичного числа. Если после перевода в десятичный вид получится 2748, значит, все ответы правильные.

От редакции. Скетчи программ и дополнительные файлы находятся по адресу http://ftp.radio.ru/pub/2022/03/arduino9 на нашем FTP-сервере.



5 / 3,3 В для сигналов СS, SCK, SI?

Почему нет преобразователей уровней 0 - уровни согласуются внутри DD1;

(2) // Инициализация микросхемы DD1 #include <SPI.h> // Библиотека SPI 2 const int CS = 9; // Пин выбора DD1 3 4 byte resistor = 0xC0; // Движок W 5 void setup() 6 pinMode (CS, OUTPUT): // Выход SPI.begin(); // Инициализация SPI 8 9 void loop() { digitalWrite(CS, LOW); // Старт 10 SPI.transfer(B00010001); // Команда 11 SPI.transfer(resistor); // Данные 12 digitalWrite(CS, HIGH); // CTON 13 14 // Файл "arduino9 2.ino", 886 байт

Какое напряжение будет на входе A0 Arduino? 0 - близкое к 0,8 В; 1 - близкое к 2,5 В.

digitalWrite(9,HIGH); // CTON 13 // Файл "arduino9 3.ino", 2340 байт 14 Сигнал какой формы будет на входе A0 Arduino? 0 - треугольный;

1 - пилообразный.

// Замеры напряжения на выводе АО

SPI.begin(); pinMode(9, OUTPUT); }

#include <SPI.h> // Библиотека SPI

byte w = 0; // Движок W резистора void setup() { Serial.begin(9600);

Serial.println(analogRead(A0)); MCP_Write(w++); delay(50); } void MCP_Write(byte val) {

digitalWrite(9, LOW); // Старт

SPI.transfer(val); // Данные

SPI.transfer(0b10001); // Команда

(3)

2

3

4

5

6

8

9

10


11

12

(6)

12

void loop()



На линиях D9, D10 противофазные сигналы ШИМ. Пульсации в цепи Овых будут ниже: 0 - при равенстве сопротивлений R1, R2; 1 - при равенстве ёмкостей С1. С2.

(5) // Противофазные сигналы D9, D10 const int PWM1 = 9; // Вывод D9 3 const int PWM2 = 10; // Вывод D10 unsigned int micro = 30; // 30 мкс 4 5 void setup() 6 pinMode(PWM1, OUTPUT); pinMode(PWM2, OUTPUT); 8 9 void loop() { // Импульсы 70+30 мкс 10 PORTB = B100; // D9=0, D10=1 11 delayMicroseconds(100 - micro) 12 PORTB = B010; // D9=1, D10=0 13 delayMicroseconds(micro); 14 // Файл "arduino9 5.ino", 614 байт


Какой коррекции в электрической схеме равнозначна замена строки 12 "PORTB = 0;"? 0 - удалению резистора R1;

1 - добавлению фильтра на входе DA1:3

// ШИМ в противофазе (D9, D10) #define analogWriteZ(x) OCR1A = x; 2 3 unsigned char pwm = 200; // 1...254 4 void setup() 5 pinMode(9, OUTPUT); // Выход D9 6 TCCR1A = 0b00000001; // 8 бит TCCR1B = 0b00000001; // 31,4 кГц 8 TCCR1A |= (1 << COM1A0); // Инв. TCCR1A |= (1 << COM1A1); // Инв. 9 10 analogWrite(10, pwm); // Прямой analogWriteZ(pwm); // Инверсный 11 12 13 void loop() { // Бесконечный цикл // Файл "arduino9 6.ino", 930 байт 14

Что будет, если удалить точку с запятой в строке 11 скетча? 0 - лишняя запятая, ни на что не влияет;

1 - компилятор выдаст ошибку.



Какие изменения надо внести, чтобы провода стереотелефонов стали антенной УКВ? 0 - схемные и программные;

Какой режим обмена данными между А1, А2

применяется в рассматриваемой схеме? 0 - параллельный;

1 - последовательный.

1 - только схемные

+5 B

(10)

D4

A1

Arduino

MCU

D8

D10

D11

GND

8 // Чтение кода CHIP-ID (RDA5807M) #include <Wire.h> // Библиотека I2C 2 #define ADR_I2C 0x11 // 0x10, 0x60 3 4 void setup() Serial.begin(9600); // 9600 бод 6 Wire.begin(); // Инициализация I2C 7 Wire.beginTransmission(ADR_I2C); 8 Wire.write(0); // Регистр 0x00 (ID) 9 Wire.endTransmission(false) Wire.requestFrom(ADR I2C, 2, true) 10 11 uint16 t a = Wire.read() << 8; Serial.print(a |= Wire.read(), HEX); } 12 13 void loop() { 14 // Файл "arduino9_8.ino", 3912 байт

Какими будут CHIP-ID (строка 12) при адресах на шине I2C: 0x10, 0x11, 0x60 (строка 3)?

0 - CHIP-ID будут одинаковыми; 1 - CHIP-ID будут разными.

A2 // Генерация сигнала 1 МГц Модуль #include <AD9850.h> // Библиотека генератора DDS const int D = 8; // Вывод D7 (DATA) 3 (v2.0, AD9850) 1 const int W = 9; // Вывод WCLK const int F = 10; // Вывод FQUP 5 WA1 VCC 6 const int R = 11; // Вывод REST D7 double freg = 1000000; // 1 MFu double calibr = 124999500; // 125 MFu 8 WCLK 9 void setup() FQUP OUT 10 DDS.begin(W, F, D, R); // Старт REST DDS.calibrate(calibr); // Калибровка 11 I-R 12 DDS.setfreg(freg, 0); } // Частота 13 GND void loop() { 14 } // Файл "arduino9_11.ino", 1118 байт

> Может ли переменная "calibr" в строке 8 быть больше, чем 125000000?

0 - может;

1 - не может

(9) // Поиск УКВ-радиостанций 2 #include <RDA5807.h> // Библиотека 3 RDA5807 гх; // Создание объекта "гх' unsigned char volume = 5; // 0...15 4 5 void setup() { Serial.begin(9600); 6 rx.setup(); // Инициализация rx.setVolume(volume); // Громкость rx.seek(1,0); // Поиск станций вниз Serial.print("Frequency [MHz/100]: " 8 9 Serial.println(rx.getRealFrequency()); 10 11 //rx.seek(0,1); // Поиск станций вверх 12 13 void loop() { // Бесконечный цикл } // Файл "arduino9_9.ino", 6134 байт 14

К чему приведёт нажатие кнопки сброса RESET на плате Arduino?

0 - к настройке на начальную радиостанцию; 1 - к переходу на следующую радиостанцию.

// Генерация АМ-сигнала 800 кГц 2 #include <AD985X.h> // Библиотека AD9850 gen; byte ton = 0; void setup() { pinMode(3, OUTPUT); // Звук АМ 4 5 6 gen.begin(4, 11, 10, 8, 9); gen.powerUp(); // Генерация gen.setFrequency(800000); } // Гц 9 void loop() { // Звук сирены digitalWrite(3, HIGH); 10 11 delayMicroseconds(200 + ton++); 12 digitalWrite(3, LOW); 13 delayMicroseconds(200 + ton); // Файл "arduino9 12.ino", 1732 байт

Цифра 4 в строке 6 относится к линии D4 Arduino (сигнал SELECT). Это нужно: 0 - в схемах с несколькими модулями DDS; 1 - для микросхем AD9851, AD9852