
Рис. 1. Структурная схема микропроцессора КР580ИК80А – і8080



Система команд микропроцессора КР580ИК80А – i8080

Таблица 1

	Коды регистров и пар регистров, используемые в командах МП								
	Pe	егистры		Пары регистров					
Код	Имя (г)	Имя (г) Код Имя (г)			Имя пары	Регист	оы пары		
				(RP)	(rp)	старший	младший		
000	В	100	Н	00	В	В	C		
001	C	101	L	01	D	D	E		
010	D	110	М (память)	10	Н	H	L		
011	E	111	А (аккумулятор)	11	PSW	Α	PSW		

Назначение разрядов регистра признаков - PWS (processor status word)

S	Z	0	AC	0	P	1	C
Знак (sign). S=1 если результат операции отрицательный	Нуль (zero) Z= если результ	ат і	Перенос из 3-го разряд дополнител ный перенос	а ь-	Четность (ра Р=1, есл результа содержит че	и т етное	Перенос (саггу) при получении результат
	нулево	й а	uxiliary carr	y)	число "еди	ниц''	

Форматы команд и способы адресации. В МП КР580ИК80А используются 11 форматов команд (рис. 2), коды операций (КОП) которых имеют различную длину (2, 5, 6 или 8 бит) и часто состоят из двух частей. В зависимости от способа адресации команды могут быть одно-, двух- или трехбайтовыми.

```
В командах используются четыре способа адресации: регистровая (MOV rl, r2; ADD r; PCHL; ...); косвенно-регистровая (MOV M, r; ADD M; PUSH; POP; ...); непосредственная (MVI r, data 8; ADI data 8; ...); прямая (LDA addr; SHLD addr; IN port; ...).
```


Список команд. Команды МП КР580ИК80А приведены в табл. 3 — 5. Трехбайтовые поля адресации источника и приемника информации кодируются в машинных командах символами SSS и DDD соответственно. В мнемонических изображениях двухадресных команд приемник указывается на первом месте, а источник — на втором.

В описаниях команд для обозначения содержимого регистра или ячейки памяти используется запись вида: (rl), (r), (H), (M) и т. п.

Коды условий, используемые в командах условных переходов

Код (ССС)	Мнемо- ника (cc)	Условие	Код (ССС)	Мнемо- ника (сс)	Условие
000	NZ	Не нуль (Z=0)	001	Z	Нуль ($Z = 1$)
010	NC	Hет переноса $(C = 0)$	011	C	Перенос ($C = 1$)
100	PO	Hечетность $(P=0)$	101	PE	Четность $(P = 1)$
110	P	Плюс $(S = 0)$	111	M	Mинус (S = 1)

Рис. 2. Форматы команд микропроцессора КР580ИК80А - i8080



Команды микропроцессора КР580ИК80А - і8080

Таблица 3

Список команд пересылки МП КР580ИК80А

Мнемоника	Двоичный код	Формат	Число тактов	Название и описание
MOV r1, r2 MOV r, M MOV M, r MVI r, data 8 MVI M, data 8 LXI rp, data 16 LDA addr LHLD addr LDAX rp XCHG STA addr SHLD addr STAX rp	01DDDSSS 01DDD110 01110SSS 00DDD110 00110110 00RP0001 00111010 00RP1010 11101011 00110010 00100010 00RP0010	а а а з з ж к д г к	5 7 7 7 10 10 13 16 7 4	Пересылка $(r2) \Rightarrow (r1)$ $(M) \Rightarrow (r)$ $(r) \Rightarrow (M)$ $data \Rightarrow (r)$ $data \Rightarrow (M)$ Загрузка $data \Rightarrow (rp)$ $(addr) \Rightarrow (A)$ $(addr) \Rightarrow (A)$ $(rp) \Rightarrow (A)$ $Oбмен$ $(H) \Leftrightarrow (D), (L) \Leftrightarrow (E)$ $Saпись$ $(A) \Rightarrow (addr)$ $(L) \Rightarrow (addr), (H) \Rightarrow (addr+1)$ $(A) \Rightarrow (rp)$

Список арифиетических и логических команд МП КР580ИК80А

Мнемоника	Двоичный код	Формат	Число тактов	Название и описание	Устанав- ливаемые признаки
ADD r ADD M ADI data 8	10000SSS 10000110 11000110	б б ж	4 7 7	Сложение $(A) + (r) \Rightarrow (A)$ $(A) + (M) \Rightarrow (A)$ $(A) + (A) \Rightarrow (A)$	S, Z, P, C, AC
ADC r ADC M ACI data 8	10001SSS 10001110 11001110	б б ж	4 7 7	Сложение с переносом (A) + (r) + (C) \Rightarrow (A) (A) + (M) + (C) \Rightarrow (A) (A) + data 8+ (C) \Rightarrow (A)	S, Z, P, C, AC
SUB r SUB M SUI data 8	10010SSS 10010110 11010110	б б ж	4 7 7	Вычитание (A) — (r) ⇒ (A) (A) — (M) ⇒ (A) (A) — data 8⇒ (A) Вычитание с заемом	S, Z, P, C, AC
SBB r SBB M· SBI data	10011SSS 10011110 11011110	б б ж	4 7 7	$(A) - (r) - (C) \Rightarrow (A)$ $(A) - (M) - (C) \Rightarrow (A)$ $(A) - (A) - (C) \Rightarrow (A)$ $(A) - (A) = (C) \Rightarrow (A)$ Логическое умножение	S, Z, P, C, AC
ANA r ANA M ANI data 8	10100SSS 10100110 11100110	б б ж	4 7 7	(A) AND (r) ⇒ (A) (A) AND (M) ⇒ (A) (A) AND data 8⇒ (A) Исключающее ИЛИ	S, Z, P, C, AC
XRA r XRA M XRI data	10101SSS 10101110 11101110	б б ж	4 7 7	(A) XOR (r) ⇒ (A) (A) XOR (M) ⇒ (A) (A) XOR data 8 ⇒ (A) NUN	S, Z, P, C, AC
ORA r ORA M ORI data 8	10110SSS 10110110 11110110	б б ж	4 7 7	(A) OR (r) ⇒ (A) (A) OR (M) ⇒ (A) (A) OR data 8⇒ (A) Сравнение	S, Z, P, C=0, AC=0
CMP r CMP M CPI data 8	10111SSS 10111110 11111110	6 6 6	4 7 7	(A) — (r) (A) — (M) (A) — data 8 Инкремент	S, Z, P, C, AC
INR r INR M	00DDD100 00110100	B B	5 10	$(r) + l \Rightarrow (r)$ $(M) + l \Rightarrow (M)$ Декремент	S, Z, P, AC
INX rp	00RP0011	Д	5	(rp) +1⇒ (rp)	-
DCR r DCR M	OODDD101 00110101	B B	5 10	$ (r) - 1 \Rightarrow (r) (M) - 1 \Rightarrow (M) $	S, Z, P, AC
DCX rp	00RP1011	д	5	(гр) — 1 ⇒ (гр) Сложение содержимых регистровых пар	
DAD rp	00RP1001	д	10	(H, L) + (гр) ⇒ (H, L) Циклический сдвиг влево	С
RRC	00000111	r	4	Все биты А смещаются на один разряд влево. Старший разряд А переходит в его нулевой разряд и регистр признака С Циклический сдвиг вправо Выполняется аналогично	С
		•		RLC. Старший разряд A и С приобретают значение младшего разряда А А Арифметический сдвиг влево через перенос	
RAL	00010111	r	4	Все биты А сдвигаются на один разряд влево; старший разряд А переходит в С, а С — в младший разряд А Арифметический сдвиг	C
RAR	00011111	г	4	вправо через перенос Выполняется аналогично RAL, но сдвиг вправо Десятичная коррекция	С
DAA	00100111	r	4	аккумулятора Преобразование содер- жимого А в двоично-деся- тичный код Инвертирование А	S, Z, P, C, AC
CMA	00101111	г	4	Получение обратного ко- да (инверсии) содержимо- го А Установка переноса в 1	
STC	00110111	г	4	l⇒C	C=1
CMC	001,11111	г	4	Инвертирование переноса Инвертирование содержимого регистра С	· c

Список команд управления, ввода-вывода и работы со стеком

Мнемоника	Двоичн ый код	Фор- мат	Число тактов	Название и описание
JMP addr	11000011	к	10	Безусловный переход к команде, адрес которой определяется вторым и третьим байтами данной команды
PCHL	11101001	г	5	данной команды Косвенный переход по адресу, указанному в регистрах H, L
Jec addr	11CCC010	и	10	Условные переходы: если условие (сс из табл. 2) истинно, то переход к команде, адрес
CALL addr	11001101	к	17	которой определяется вторым и третьим байта- ми данной команды; иначе выполняется коман- да, расположенная вслед за данной Обращение к подпрограмме: содержимое счетчика команд заносится в стек по адресу, на который указывает SP; содержимое SP умень- шается на 2 и выполняется переход к команде, адрес которой определяется вторым и третьим
Ccc addr	11CCC100	и	11/17	байтами данной команды Условное обращение к подпрограмме: если условие (сс из табл. 2) истинно, то выполняется команда CALL; иначе выполняется команда,
RET	11001001	г	10	расположенная вслед за данной Возврат из подпрограммы: переход к команде, адрес которой записан в верхней паре ячеек
Rcc	11CCC000	В	5/11	стека, и увеличение содержимого SP на 2 Условный возврат из подпрограммы: если условие (сс из табл. 2) истинно, то выполняется команда RET; иначе выполняется команда, расположенная вслед за данной
RST n	IINNNIII	В	11	Повторный запуск МП с адреса 8-NNN
RUSH rp	11RP0101	д	11	(0, 8, 16,,56) Запись в стек содержимого пары регист-
POP rp	11RP0001	д	10	ров (гр) Считывание данных из стека в пару регистров (гр); при выдаче PSW происходит установка S, Z, P, C и AC
XTHL	11100011	г	18	Обмен содержимым верхней пары ячеек стека
SPHL	11111001	ı	5	и пары регистров H, L Пересылка содержимого пары регистров H, L
IN port	11011011	e	10	в указатель стека SP Ввод в аккумулятор данных из адресуемого
OUT port	11010011	e	10	порта Вывод данных из аккумулятора в адресуемый
EI	11111011	r	4 4	порт Разрешение прерывания Запрещение прерывания
HLT	01110110	r	7	Останов
NOP	00000000	г	4	Нет операции

Признаки результата (S, Z, P, C и AC) устанавливаются лишь при выполнении большинства арифметических и логических команд, а также команды POP PSW. В табл. 4 для каждой из команд дан перечень устанавливаемых признаков (в командах INX, DCX и CMA признаки не устанавливаются).

В командах условного перехода, условного обращения к подпрограмме и условного возврата из подпрограммы используются коды условий (ССС) из табл. 2. Мнемонические обозначения этих команд составляются из символов J, C или R и соответствующих символов (сс) из табл. 2 (например, JNC, CP, RM).

Число тактов, необходимых для исполнения команд условного обращения к подпрограмме и условного возврата из подпрограммы, зависит от того, выполнено (знаменатель дроби) или не выполнено (числитель дроби) условие, указанное в команде.