CONTROLE DIGITAL - SEL0620

Tarefa 3 - Modelagem e Discretização da Planta

Hugo Hiroyuki Nakamura NUSP: 12732037 Isaac Santos Soares NUSP: 12751713

1. Qual a função de transferência contínua do sistema para os valores numéricos do seu grupo? Quais os polos do sistema de segunda ordem contínuo? Qual a classificação do sistema de segunda ordem (sobreamortecido, criticamente amortecido ou subamortecido)? Para obter os polos da função de transferência, o seguinte comando de Matlab pode ser utilizado considerando que a função de transferência G já foi definida:

$$p = pole(G)$$

A função de transfência é dada por:

$$G(s) = \frac{1,092}{s^2 + 2,113s + 1,092}$$

e seus polos são $s_1=-1,212$ e $s_2=-0,901$. Como $\zeta=1,011>1,$ o sistema é **superamortecido**.

2. Mostre no relatório qual o período de amostragem escolhido baseado na largura de banda do sistema. Como você chegou no valor para o período de amostragem? Mostre no relatório a largura de banda em [rad/s] e em [Hz], e também a frequência de amostragem em [rad/s] e em [Hz]. Observação: o valor escolhido para T_0 baseado na largura de banda deve ser maior que 0,2 segundos. Justifique se precisar usar um valor igual ou menor.

A largura de banda, encontrada através do comando bandwidth(G3) no MATLAB. Para atender ao teorema da amostragem, escolhemos $\omega_0 = 10\omega_b > 2\omega_b$. Os resultados estão apresentados na tabela 1.

Frequência	Valor	Unidade
ω_b	0,661	rad/s
f_b	0,105	$_{ m Hz}$
ω_0	6,609	rad/s
f_0	1,052	Hz

Tabela 1: Largura de banda obtida em rad/s e Hz.

Dessa forma, o valor do período de amostragem, considerando $f_0=1,052~\mathrm{[Hz]},$ é de

$$T_0 = 0,951 [s].$$

3. A partir da função de transferência contínua do sistema, encontre e mostre no relatório a função de transferência discreta do sistema considerando um retentor de ordem zero. Para isso, considerando que a função de transferência contínua já foi definida no Matlab como sendo G, e o período de amostragem foi definido como sendo T_0 , utilize o seguinte comando no Matlab:

$$Gz = c2d(G,T0, 'zoh')$$

A função de transferência discreta obtida é

$$G(z) = \frac{0,261z + 0,133}{z^2 - 0,741z + 0,134}$$

4. Quais os polos e zeros da função de transferência discreta? Para obter os zeros da função de transferência, o seguinte comando de Matlab pode ser utilizado considerando que a função de transferência G_z já foi definida:

$$z = zero(Gz)$$

O zero encontrado para a função de transferência G(z) foi $\mathbf{z_1} = -0.511$, e os polos foram $\mathbf{z_2} = \mathbf{0}, \mathbf{425}$ e $\mathbf{z_3} = \mathbf{0}, \mathbf{316}$.

5. Plote a resposta do sistema contínuo à uma entrada degrau de amplitude r, que foi indicada na tabela de parâmetros fornecida. Sobreponha a resposta contínua à resposta discreta. Utilize a seguinte sequência de comandos do Matlab considerando que a função de transferência contínua G, a função de transferência discreta G_z , e a amplitude do degrau r já foram definidas:

Acrescente título e legenda para completar a figura.




Figura 1: resposta ao degrau do sistema contínuo e discreto.

6. Qual o tempo de acomodação (t_s) da resposta do sistema discreto considerando o critério de $\pm 2\%$? Qual o tempo de subida (t_r) da resposta do sistema discreto? Para encontrar esse valor, clique com o botão direito do mouse no gráfico mostrado pelo Matlab como resposta ao comando step. Então, selecione *Characteristics*, e depois *Setling Time* (t_s) e *Rise Time* (t_r) .

O tempo de acomodação encontrado na figura foi de $t_s = 5, 7 [s]$; o tempo de subida encontrado foi de $t_r = 3, 42 [s]$. Os valores foram retirados da figura 2.




Figura 2: tempo de acomodação e tempo de subida dos sistemas.

Perceba que o tempo de acomodação no sistema contínuo é igual ao do sistema discreto, assim como o tempo de subida.

- 7. Utilizando o Simulink, implemente o diagrama da Figura 2 que faz a simulação do sistema contínuo em malha aberta submetido a uma entrada degrau. Sequência a ser utilizada para isso:
 - (i) Abra o Simulink digitando simulink no prompt da janela de comando do Matlab, ou utilize o botão disponível na aba *Home*.
 - (ii) Quando a janela do Simulink abrir, escolha a opção de criar um Blank Model.
 - (iii) Clique no botão Library Browser.
 - (iv) Arraste do *Library Browser* para a área em branco à direita os blocos que você vai utilizar para criar o diagrama (*Transfer Fcn, Zero-Order Hold, Scope, To Workspace, Step*). Eles podem ser encontrados dentro da categoria *Simulink* nas sub-categorias: *Continuous, Discrete, Sinks, Sources*.
 - (v) Conecte os blocos clicando na entrada de um bloco e arrastando para a saída de outro bloco ou ponto de conexão desejado.
 - (vi) Configure o tempo de simulação para 15 segundos alterando o valor de *Stop Time* na barra superior da janela do Simulink.
 - (vii) Configure as propriedades de cada bloco:
 - Step: Ajustar o Step Time para 0, ajustar o Final Value para o valor da amplitude do degrau r.
 - Transfer Function: Insira os vetores com os valores dos coeficientes do polinômio do numerador e denominador da função de transferência (ordem decrescente de expoentes). Para recuperar os vetores que representam os polinômios do numerador e denominador da função de transferência:

- Zero-Order Holder: Configure o Sample Time como sendo o valor do período de amostragem T_0 escolhido.
- To workspace: Configure o Variable name para o nome da variável do workspace onde você quer armazenar os dados. Por exemplo, y_c para a saída contínua, e y_d para a saída discreta.
- (viii) Execute a simulação apertando o botão de *play* da barra superior da janela do Simulink.




Figura 3: diagrama feito no Simulink.

8. Mostre no relatório uma figura com as saídas sobrepostas geradas pelo Simulink e exportadas pelos blocos *To workspace*. Para plotar os dados exportados pelos blocos *To Workspace* utilize a seguinte sequência de comandos no Matlab:

Acrescente título e legenda para completar a figura.




Figura 4: respostas ao degrau contínua e discreta pelo Simulink.