자) 전원 안 켜질 경우

- ① 증상: Power On을 눌러도 전원이 켜지지 않음.
- ② 원인 : 충전 Dock 와 Docking 중에는 전원이 켜지지 않음.
- ③ 해결 방법:
 - ㄱ. AMB 전원 ON 상태일 경우.



- I. EMO 스위치를 누른다.
- II. Break 버튼을 누른다.
- III. Break 버튼을 누른 채 AMB 를 밀어 충전 Dock 에서 떨어트린다.
- IV. 충전 Dock 에서 AMB 를 떨어트린 후 전원은 OFF/ON 한다.
- L. AMB 전원 OFF 상태일 경우.
 - I. 위 그림의 2 번 Break 버튼을 누른 채 AMB를 밀어 충전 Dock 에서 떨어트린다.
 - II. 충전 Dock 에서 AMB를 떨어트린 후 전원은 OFF/ON 한다.