

Calcolo strutturale automatizzato

DagTech

2025

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Curabitur pretium tincidunt lacus. Nulla gravida orci a odio. Nullam varius, turpis et commodo pharetra, est eros bibendum elit, nec luctus magna felis sollicitudin mauris. Integer in mauris eu nibh euismod gravida. Duis ac tellus et risus vulputate vehicula. Donec lobortis risus a elit. Etiam tempor. Ut ullamcorper, ligula eu tempor congue, eros est euismod turpis, id tincidunt sapien risus a quam. Maecenas fermentum consequat mi. Donec fermentum. Pellentesque malesuada nulla a mi. Duis sapien sem, aliquet nec, commodo eget, consequat quis, neque. Aliquam faucibus, elit ut dictum aliquet, felis nisl adipiscing sapien, sed malesuada diam lacus eget erat. Cras mollis scelerisque nunc. Nullam arcu. Aliquam consequat.

Risoluzione matriciale del telaio con il metodo degli **spostamenti**.

1 Matrice delle rigidezze locali

Per ogni elemento si genera la matrice delle rigidezze nel sistema di riferimento locale dell'asta.

$$\mathbf{K}_{local} = \begin{bmatrix} K_{N_i u_i} & K_{N_i v_i} & K_{N_i r_i} & K_{N_i u_j} & K_{N_i v_j} & K_{N_i r_j} \\ K_{T_i u_i} & K_{T_i v_i} & K_{T_i r_i} & K_{T_i u_j} & K_{T_i v_j} & K_{T_i r_j} \\ K_{M_i u_i} & K_{M_i v_i} & K_{M_i r_i} & K_{M_i u_j} & K_{M_i v_j} & K_{M_i r_j} \\ K_{N_j u_i} & K_{N_j v_i} & K_{N_j r_i} & K_{N_j u_j} & K_{N_j v_j} & K_{N_j r_j} \\ K_{T_j u_i} & K_{T_j v_i} & K_{T_j r_i} & K_{T_j u_j} & K_{T_j v_j} & K_{T_j r_j} \\ K_{M_j u_i} & K_{M_j v_i} & K_{M_j r_i} & K_{M_j u_j} & K_{M_j v_j} & K_{M_j r_j} \end{bmatrix} \quad (1)$$

Il primo pedice rappresenta quale reazione vincolare nasce in corrispondenza del nodo e sono ordinate come segue:

1. **N**: azione assiale,
2. **T**: azione trasversale,
3. **M**: momento.

Il secondo pedice rappresenta quale spostamento genera l'azione precedentemente descritta e sono ordinati come

1. **u**: spostamento assiale,
2. **v**: spostamento trasversale,
3. **r**: rotazione.

Ad esempio, il termine $K_{T_i r_j}$ rappresenta la reazione vincolare T (forza trasversale) che si genera in corrispondenza del nodo i a seguito di uno di una rotazione r del nodo j .

La matrice delle rigidezze può essere riferita a diverse configurazioni in base ai vincoli e ai gradi di libertà delle estremità.

INCASTRO-INCASTRO

$$[K_{\times-\times}] = \begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 & -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & 0 & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{EA}{L} & 0 & 0 & \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & 0 & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} \quad (2)$$

CERNIERA-INCASTRO

$$[K_{\odot-\times}] = \begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 & -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3EI}{L^3} & 0 & 0 & -\frac{3EI}{L^3} & \frac{3EI}{L^2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{EA}{L} & 0 & 0 & \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3EI}{L^3} & 0 & 0 & \frac{3EI}{L^3} & -\frac{3EI}{L^2} \\ 0 & \frac{3EI}{L^2} & 0 & 0 & -\frac{3EI}{L^2} & \frac{3EI}{L} \end{bmatrix} \quad (3)$$

INCASTRO-CERNIERA

$$[K_{\times-\odot}] = \begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 & -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3EI}{L^3} & \frac{3EI}{L^2} & 0 & -\frac{3EI}{L^3} & 0 \\ 0 & \frac{3EI}{L^2} & \frac{3EI}{L} & 0 & -\frac{3EI}{L^2} & 0 \\ -\frac{EA}{L} & 0 & 0 & \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3EI}{L^3} & -\frac{3EI}{L^2} & 0 & \frac{3EI}{L^3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (4)$$

CERNIERA-CERNIERA

$$[K_{\odot-\odot}] = \begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 & -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{EA}{L} & 0 & 0 & \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (5)$$

2 Matrice di Trasformazione

La matrice delle rigidezze locali deve essere trasformata nel sistema di riferimento globale. Questa trasformazione avviene utilizzando una matrice di rotazione $\mathbf{R}$, che dipende dall'orientamento dell'elemento.

$$\mathbf{K}_{global} = \mathbf{R}^T \mathbf{K}_{local} \mathbf{R} \quad (6)$$

Dove $\mathbf{R}$ è la matrice di rotazione definita come:

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos(\theta) & \sin(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (7)$$

Dove θ è l'angolo di inclinazione intorno all'asse Z. La matrice delle rigidezze locali è una matrice 6×6 che rappresenta la relazione tra le forze e gli spostamenti in corrispondenza di un nodo dell'elemento.

3 Matrice delle rigidezze globale

La matrice delle rigidezze globale del sistema è ottenuta sommando le matrici delle rigidezze di tutti gli elementi. La matrice globale è una matrice $n \times n$, dove n è il numero totale dei gradi di libertà del sistema.

Per comporla bisogna prima ruotare tutte le matrici delle rigidezze locali nel sistema di riferimento globale e poi assemblare le matrici in un'unica matrice globale. Utilizzando la numerazione dei nodi è facile intuire in quale posizione della matrice debba essere posizionato un valore e sommarlo a quelli già esistenti, utilizzando la numerazione dei nodi come guida per l'individuazione della posizione.