7919 Sistemas Embebidos 2º Cuatrimestre de 2017

CLASE 9: COMUNICACIÓN EN SISTEMAS EMBEBIDOS

Prof: José H. Moyano Autor original: Sebastián Escarza

Dpto. de Cs. e Ing. de la Computación Universidad Nacional del Sur Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina







Grids Grids E



- Usualmente en los microcontroladores encontramos dispositivos destinados a implementar facilidades de comunicación.
- Uso de protocolos estándar:
 - mayor interoperabilidad de los sistemas
 - reuso de componentes de hardware
- Si no se cuenta con el dispositivo adecuado en hardware, la implementación del protocolo necesariamente debe realizarse en software (por ej. utilizando puertos y Bit Banging).







Interfaces de comunicación:

- Comunicación en serie: los bits de cada palabra se transmiten de "uno en uno".
 - Sincrónica: Clock común entre receptor y transmisor (línea adicional). Clock sincronizado con datos p/diferenciarlos.
 - Asincrónica: Sin clock común.
- Comunicación en paralelo: "toda" la palabra es transmitida en una unidad de tiempo.

Interfaces de red:


- Son interfaces de comunicación en sus capas básicas.
- Las trataremos de manera separada ya que involucran un mayor soporte a nivel de software (protocol stacks).







Interfaces de comunicación vs Interfaces de red:



Interfaces de

Comunicación







- Interfaces de comunicación:
 - Comunicación en serie: los bits de cada palabra se transmiten de "uno en uno".
 - más lenta
 - generalmente requiere hardware algo más complejo
 - requiere menos líneas de conexión
 - Comunicación en paralelo: "toda" la palabra es transmitida a la vez.
 - más rápida
 - requiere más líneas de conexión
- Las interfaces series son más utilizadas, debido a las desventajas de las interfaces paralelas.









Interfaces de comunicación serie

- Pueden ser:
 - simplex
 - half duplex












Interfaces de comunicación serie

- Pueden ser:
 - simplex: un único sentido
 - half duplex: un sentido de transmisión por vez
 - full duplex: transmisión simultánea en ambos sentidos







- Las desventajas de la comunicación serie cada día pierden relevancia (aún en distancias pequeñas).
 - buses serie de alta velocidad (ej. SATA / USB / PCIe/etc.)
 - menos líneas implican menos espacio
 - data/address buses vs SCL/SDA serial lines




Figure 10.1 Example dual-in line packages required for 8 Kbyte memory, approximately to scale. (a) Parallel address and data buses. (b) Serial address and data









Interfaces de comunicac. paralelas

- Las interfaces paralelas comparten las alternativas de las interfaces seriales:
 - sincrónicas vs asincrónicas
 - simplex, half duplex, full duplex
- Los buses del sistema son inherentemente paralelo, pero existen otras aplicaciones:
 - Ej: impresoras, discos (IDE/P-ATA, SCSI), puertos propietarios para daugtherboards, displays, etc.
- Difieren de las interfaces serie en la posibilidad de transmitir muchos bits al mismo tiempo.









Interfaces de comunicac. paralelas

 Ejemplo: Interfaces de display.











Interfaces de comunicac. paralelas

 Ejemplo: Graphics PlCtail Plus Daughter Board with 3.2inch Display Kit













 Hay que serializar las palabras alojadas en el microcontrolador: registros de desplazamiento.



 En N ciclos de reloj, una palabra de N bits puede transmitirse de manera completa.










 Dos registros de desplazamiento de propósito general con clock compartido constituyen un sistema de comunicación en serie sincrónico.








 Master: controla la comunicación (provee la señal de clock cómún).

Slaves: los demás nodos (ej. microcontroladores,


dispositivos).











- Estándares de comunicación serie sincrónica:
 - Microwire: estándar de National Semiconductor
 - SPI (Serial Peripheral Interface): estándar de Motorola
- Ambos compatibles e interoperables entre sí.
 - Dispositivos de un estándar pueden comunicarse con dispositivos del otro.
- Funcionan de la manera descripta anteriormente.
- Permiten configurar sus características:
 - transferir en flancos ascendentes/descendentes del clock
 - definir el modo de cada nodo: master o slave
 - definir frecuencia de reloj (si es master)
 - etc.








Línea adicional para múltiples esclavos: Slave

Select (SS)

 El master requiere una línea por esclavo (Ej: Ports).










- Ej: ATmega328P
 Módulo SPI:
 - Funcionalidad similar al anterior.
- El ATmega328P también permite configurar su USART en modo master SPI.












- Ej: ATmega328P
 Módulo SPI:
 - registros de control, flags,
 interrupciones al microprocesador
 - También con la USART en modo SPI Master.















- SPI bajo el osciloscopio:
 - transmisión en flancos: descendentes(a)/ascendentes(b)








- Limitaciones de SPI y Microwire:
 - No soportan más de un master.
 - No direccionan los datos.
 - No hay soporte para acknowledges (el emisor no puede saber si el mensaje enviado llegó exitosamente).
 - No es sencillo añadir nuevos nodos/esclavos (para cada esclavo se requiere una línea de Slave Select).












- Relación Master-Slave, pero el master no es fijo
- Diferentes velocidades (100Khz, 400Khz y hasta 3.4Mhz).
- Sólo dos líneas de comunicación (SDA, datos SCL, clock)
 - Half dúplex.
 - Cada dispositivo tiene una dirección en el bus.
- TWI (Two Wire Interface) o TWSI (Two Wire Serial Inter-face) son nombres para I2C de Atmel y otros fabricantes.





Características:

- Las dos líneas son bidireccionales.
- El master actual genera el clock.
- Salidas open drain.
- Capacidad de las líneas limitadas por el estándar.



- La cantidad de dispositivos está limitada por:
 - La cantidad de direcciones disponibles.
 - La capacidad que los dispositivos suman a cada línea (no superar el máximo permitido).








Diseño del bus:

 Resistencias de pull-up en función de la capacidad de las líneas (Circuito RC).

No superar los 400 pF de capacidad: Ascenso de flancos en

menos de 1µs.


 A menor R, flancos más veloces y mayor corriente drenada (consumo).








- Protocolo de comunicación Handshaking
 - Inicio, transmisión de la dirección, bit R/W, bit Ack, transmisión de datos (con sus Acks) y finalización.
 - Datos transmitidos en bytes. Direcciones de 7 o 10 bits.
 - El master gestiona clock y controla Inicio y fin de cada trama.







- Protocolo de comunicación Handshaking
 - Luego de cada byte enviado, el transmisor libera el control de la línea para que el receptor pueda hacer el Ack (Pull Down de SDA).
 - Address = 00h: broadcast.





- Protocolo de comunicación Handshaking
 - Durante la transmisión, SDA sólo puede variar mientras SCL está bajo. Si SCL está alto, SDA debe mantenerse estable (para distinguir la transmisión del start/stop).









- Protocolo de comunicación Handshaking
 - Cada nodo puede ser master o slave.
 - Cuando el bus está libre, cualquier nodo potencialmente podría hacerse con su control.
 - Si más de un nodo intenta acceder al bus al mismo tiempo, resulta necesario arbitrar el recurso (mecanismo de detección de colisiones y retransmisión)
 - Protocolo más complejo que SPI.











Recepción (master write) en l²C modo slave.



Transmisión (master read) en l²C modo slave.











Transmisión (master write) en l²C modo master.












Ej: ATmega328P
 TWI module:









Comunicación Serie Sincrónica – I²C


- Protocolo de comunicación
 - Los dispositivos de comunicación I²C (MSSP/TWI)
 proveen un mayor número de mecanismos de control (el protocolo I²C es más complejo):
 - registros de control (mayor número)
 - flags (mayor cantidad)
 - interrupciones al microprocesador
 - Hay que mantener un cuidadoso temporizado en el manejo de los bits de configuración y control, y al momento de enviar/recibir los datos.





Comunicación Serie Sincrónica – I²C

I²C bajo el osciloscopio:







- Comunicación en Serie Sincrónica Conclusiones:
 - Requiere una línea adicional para propagar la señal de clock.
 - El ancho de banda de la señal de clock es el doble del ancho de banda para los datos: limitación en la tasa de transferencia.
 - En grandes distancias, la señal de clock puede desincronizarse con la señal de datos.






- Se elimina la utilización de la línea adicional de clock.
- El receptor extrae información del temporizado examinando la línea de datos.
 - Transmisores y receptores más complejos.
 - Usualmente la tasa de transmisión está prefijada (cada nodo requiere una señal precisa y estable de reloj)
 - Para cada palabra a ser transmitida se define un "frame" añadiendo un bit de start, otro de stop y potencialmente un bit de paridad.
 - Se define un estado ocioso de la línea que se corresponde con determinado nivel lógico de la misma.






• Ejemplo de comunicación en serie asincrónica.







Sincronizando y muestreando la señal de datos:










- El dispositivo encargado de implementar este esquema de comunicación asincrónico es el Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART).
- Si el dispositivo, además, tiene soporte para transmisión sincrónica, se lo denomina Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART).
- Presentan una interface al procesador central.
- La comunicación Full Duplex requiere dos líneas.









Ej: ATmega328P USART








Sistemas Embebidos - 2º Cuat. 2017 Prof. José H. Moyano - DCIC - UNS








Ej: ATmega328P USART











Comunicación asincrónica bajo el osciloscopio:




Figure 10.29 Serial waveforms. (a) Single byte, asynchronous. (b) Single byte, passed from I²C to asynchronous








- Usando direcciones con el PIC16F87XA USART (múltiples nodos conectados a la línea):
 - Establecer el modo de 9 bits.
 - Habilitar el modo de direcciones.
 - Un 1 en el 9º bit: indica que el byte asociado es una dirección.
 - Un 0 en el 9º bit: indica que el byte asociado es un dato.
- La detección de destinatario se realiza en software (i.e. examinando los datos recibidos).
- El USART del ATmega328P provee una funcionalidad similar.








 Ej. Arduino Uno (comunicación serial entre los uCs ATmega16U2 y ATmega328P)







 Ej. Arduino Uno (comunicación serial entre los uCs ATmega 16U2 y ATmega 328P)







Comunicación Serie

- Hemos analizado algunos dispositivos de hardware que implementan interfaces en serie.
- Sin embargo, es posible implementar protocolos de comunicación sin estos dispositivos (Ej. Serial Bit Banging):
 - Programando el handshaking vía puertos en software.
 - Viable para protocolos simples.
 - CPU resuelve las tareas de la USART.
 - Cuando la complejidad de los protocolos a utilizar crece,
 la conveniencia en cuanto a costos debe evaluarse.
- Ej: Librería SoftwareSerial de Arduino.





Referencias

- Barr, M., Massa, A. Programming Embedded Systems: With C and GNU Development Tools, 2nd Edition. O'Reilly Media. 2006. ISBN: 978-0596009830. Capítulo 13.
- Noergaard, T. Embedded Systems Architecture: A
 Comprehensive Guide for Engineers and Programmers.
 Newnes. 2005. ISBN: 978-0750677929. Capítulo 6.
- Wilmshurst, T. Designing Embedded Systems with PIC Microcontrollers: Principles and Applications. Newnes. 2006. ISBN: 978-0750667555. Capítulo 10.





