7919 Sistemas Embebidos 2º Cuatrimestre de 2017

CLASE 2: HERRAMIENTAS DE DESARROLLO EMBEBIDO

Prof: José H. Moyano Autor original: Sebastián Escarza

Dpto. de Cs. e Ing. de la Computación Universidad Nacional del Sur Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina







Grids Grids




- El desarrollo cruzado es una característica distintiva de los sistemas embebidos.
 - El host tiene más recursos para alojar las herramientas de desarrollo. Por ej.
 - un disco y sistema de archivos
 - periféricos que facilitan el desarrollo (teclado, pantalla)
 - recursos para ejecutar las herramientas de desarrollo
 - El target difiere en arquitectura, recursos y prestaciones respecto del host. El software embebido no puede ejecutarse directamente en el host.








• El desarrollo cruzado es una característica distintiva de los sistemas embebidos.





- Para la construcción del ejecutable, en gral. se genera código de otra arquitectura.
- Una vez que se obtuvo la imagen ejecutable, a partir de ella se puede:
 - simular en el host
 - descargar en el target
- El proceso, a partir de este paso, se diferencia del desarrollo no cruzado.












Construcción Cruzada del Ejecutable

Proceso de construcción de una aplicación










Construcción Cruzada del Ejecutable

Proceso de construcción de una aplicación









Ensamblado/Compilación Cruzada

- La implementación del sistema comienza por el código fuente:
 - Ensambladores: lenguaje ensamblador. Mapeo 1 a 1 entre mnemónicos e instrucciones del procesador (target).
 - Compiladores: lenguajes de alto nivel (C, C++, Java, etc).
 La traducción es más compleja e incorpora un mayor número de chequeos.
- Ambas herramientas traducen el código fuente a código objeto para la arquitectura target seleccionada.







Ensamblado/Compilación Cruzada

• Ej. Desensamblando en Arduino

```
0000011a <setup>:
                                                          void setup()
11a:
       8d e0
               ldi r24, 0x0D
                                                           pinMode (13, OUTPUT);
       61 e0
               ldi r22, 0x01
11c:
       dc c0
                       .+440
                              ; 0x2d8 <pinMode>
11e:
               rjmp
                                                         void loop() {
                                                            digitalWrite(13, HIGH);
        Dirección PC relativa al inicio de la
                                                            delay(1000);
                                                            digitalWrite(13, LOW);
        función pinMode(...)
                                                            delay(1000);
```



Ensamblado/Compilación Cruzada

Ej. Desensamblando en Arduino

```
000000fa <loop>:
 fa:
       8d e0
               ldi r24, 0x0D
                               ; 13
 fc: 61 e0
                              ; 1
               ldi r22, 0x01
 fe: 12 d1 rcall .+548
                               ; 0x324 <digitalWrite>
               ldi r22, 0xE8
100:
      68 ee
                               ; 232
102:
               ldi r23, 0x03
      73 e0
                               ; 3
              ldi r24, 0x00
104: 80 e0
                               ; 0
106: 90 e0
               1di r25, 0x00
                               : 0
108: 53 d0
               rcall .+166
                               ; 0x1b0 <delay
10a:
      8d e0
               ldi r24, 0x0D
                               ; 13
10c:
      60 e0
               ldi r22, 0x00
                               ; 0
10e:
                               ; 0x324 <digitalWrite>
               rcall .+532
      0a d1
      68 ee
               ldi r22, 0xE8
                               ; 232
110:
112: 73 e0
               ldi r23, 0x03
                               ; 3
114: 80 e0
               ldi r24, 0x00
                               ; 0
116: 90 e0
               ldi r25, 0x00
                               : 0
                               ; 0x1b0 <delay>
118:
               rjmp
                       .+150
       4b c0
```

```
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(1000);
}
```

1000 (little endian) AVR es una arq. de 8 bits










Código de inicialización

 Cuando se trabaja con lenguajes de alto nivel, una de las tareas del compilador es incluir código de inicialización para preparar el ambiente de tiempo de ejecución.










Código de inicialización

 Cuando se trabaja con lenguajes de alto nivel, una de las tareas del compilador es incluir código de inicialización para preparar el ambiente de tiempo de ejecución.










El linker:

- Combina los códigos objeto en uno s/referencias externas.
- Resuelve las ref. simbólicas definiendo locaciones para los símbolos (código absoluto, reubicable, independiente de la posición, ...)
- El linkeo generalmente es estático (ocurre en el host, en gral. No se utilizan DLLs).
- La responsabilidad de la locación suele ser compartida entre el linker y el loader.










- La responsabilidad de la locación suele ser compartida entre el linker y el loader.
- Sin embargo, puede existir un locator standalone.










- La responsabilidad de la locación suele ser compartida entre el linker y el loader.
- Sin embargo, puede existir un locator standalone (con su script correspondiente).









 Ej: Un script de linkeo (p/PIC 18F242).


```
$Id: 18f242.1kr,v 1.1 2003/12/16 14:53:08 GrosbaJ Exp $
// File: 18f242.1kr
// Sample linker script for the PIC18F242 processor
LIBPATH .
FILES c0181.0
FILES clib.lib
FILES p18f242.11b
CODEPAGE
           NAME=vectors
                            START=0x0
                                                END=0x29
                                                                 PROTECTED
                            START=0x2A
                                                END=0x3FFF
CODEPAGE
           NAME=page
           NAME=idlocs
                            START=0x200000
CODEPAGE
                                                END=0x200007
                                                                 PROTECTED
CODEPAGE
           NAME=config
                            START=0x300000
                                                END=0x30000D
                                                                 PROTECTED
CODEPAGE
           NAME=devid
                            START=0x3FFFFE
                                                END=0x3FFFFF
                                                                 PROTECTED
CODEPAGE
           NAME=eedata
                            START=0xF00000
                                                END=0xF000FF
                                                                 PROTECTED
ACCESSBANK NAME=accessram
                            START=0x0
                                                END=0x7F
           NAME=qpr0
                            START=0x80
                                                END=0xFF
DATABANK
           NAME=gpr1
                            START=0x100
                                                END=0x1FF
DATABANK
DATABANK
           NAME=gpr2
                            START=0x200
                                               END=0x2FF
ACCESSBANK NAME=accesssfr
                           START=0xF80
                                               END=0xFFF
                                                                 PROTECTED
                            ROM=config
SECTION
           NAME=CONFIG
STACK SIZE=0x100 RAM=gpr2
Program Example 17.6 Linker Script for 18F242
```








Linkeando - Mapa de memoria





SECTION NAME=CONFIG ROM=config

NAME=qpr0

NAME=gpr1

NAME=gpr2

STACK SIZE=0x100 RAM=gpr2

ACCESSBANK NAME=accesssfr

DATABANK

DATABANK

DATABANK

Program Example 17.6 Linker Script for 18F242

Sistemas Embebidos - 2º Cuat. 2017 Prof. José H. Moyano - DCIC - UNS





START=0x80

START=0x100

START=0x200

START=0xF80



END=0xFF


END=0x1FF

END=0x2FF

END=0xFFF

PROTECTED

Linkeando - Mapa de memoria



Sistemas Embebidos - 2º Cuat. 2017 Prof. José H. Moyano - DCIC - UNS







- El proceso de locación refleja el mapa de memoria del sistema, y no siempre es directo.
 - Muchos sistemas embebidos copian su programa almacenado en una ROM a memoria RAM para ejecutar más rápido, como parte de su inicialización.
- El locador tiene que ser capaz de generar código que se aloje en cierto espacio de direcciones (ej. ROM), pero que ejecute correctamente en otro (ej. RAM).
 - Trivial si el código es independiente de la posición.
 - Requiere un manejo especial de las direcciones de código en caso contrario.










Obteniendo la imagen ejecutable...

- Se parte del mapa de memoria
- Ensamblado/Compilación
- Linkeado
- Localización














Herramientas adicionales

- Puede haber herramientas adicionales:
 - La utilidad Make
 - El preprocesador de C
 - La utilidad para generar librerías
 - etc.
- Con este encadenamiento de herramientas, obtenemos una imagen ejecutable del sistema en el host.










Procesos adicionales – Ej. Arduino

- Arduino realiza un preprocesamiento que genera código C/C++ a partir de los sketches:
 - Añade el main()
 - Añade #includes para librerías
 - Etc.
- Luego provee el código generado al toolchain de AVR (Atmel).










- Una vez que se obtuvo la imagen ejecutable, a partir de ella se puede:
 - simular en el host
 - descargar en el target












Simuladores - Depuración en el host

- Tres alternativas para depurar un Sist, Embebido:
 - Host based debugging / Simuladores
 - Debugging remoto y agentes de debug en el target
 - HW de debug: ICEs e interfaces de debug "in-circuit"









Simuladores – Depuración en el host

- Los simuladores ("Instruction Set Simulators" o "Máquinas Virtuales"),
 - permiten ejecutar las imágenes del software imitando el comportamiento del target en el host.
 - permiten depurar el sistema sin necesidad de descargarlo en la memoria del target.
 - son útiles para las etapas iniciales del desarrollo.
- Existen limitaciones en cuanto a la fidelidad de la simulación lograda (periféricos, temporizado, etc).






Simuladores - Depuración en el host

• Existen limitaciones en cuanto a la fidelidad de la simulación lograda (periféricos, temporizado, etc).

Sólo se simula el CPU:

- Scripts complejos para simular Entrada / Salida (archivos de estímulos y logs)
- Módulos "dummy" para simular el hardware que depende del software.










Simuladores - Depuración en el host

- Host-based debugging:
 - Pueden surgir problemas de portabilidad:
 - anchos de palabra diferentes (CPU target vs CPU host),
 - litttle/big endianess,
 - se mitigan usando Instr. Set Simulators / Máquinas Virtuales (usando mismo toolchain y logrando el mismo comportamiento en los CPU simulados y reales).
 - No se puede testear:
 - Interacción del hardware con el software (manejo concreto de dispositivos).
 - Tiempos de respuesta y throughput (se pueden estimar con Instr. Set. Simulators o Máquinas Virtuales).
 - Condiciones de carrera surgidas a partir de ISRs.



Simuladores

- Ejemplo: AVR Studio AVR Simulator
 - Breakpoints
 - Step by step
 - Watches
 - Traces
 - Simulación de estímulos (E/S temporizadas)
 - Etc.












- Luego de simular el sistema (verificación independiente del hardware), llega el momento de dejar el host y pasar al target.
- El target (microcontrolador) debe configurarse para su uso, mediante:
 - Niveles lógicos en pines:
 - Existencia de llaves y/o jumpers en el circuito target, de accionamiento manual
 - Bits de configuración (fuses):
 - Determinan parámetros de funcionamiento del sistema
 - No son accesibles al firmware
 - Se configuran durante la descarga del firmware



Niveles lógicos en pines - ejemplos:




Switch p/voltaje


- Define el voltaje de operación del circuito
- Ej. 3.3 v / 5 v



Modo Cmd/Data

- En Shield Bluetooth
- Modo comandos (para configurar el shield)
- Modo datos (para establecer comunicaciones)





Arduino DFU

 Un puente/jumper define si el bootloader del ATMega 16U2 inicia en modo DFU (firmware upgrade) o normal.








- Los bits de configuración (fuses) definen aspectos esenciales de funcionamiento tales como:
 - Origen y frecuencia del oscilador utilizado con el microcontrolador
 - Modos de programación (bajo voltaje, vía SPI, etc)
 - Multiplexado de ciertos pines, como por ej:
 - · Si se habilita el pin de reset
 - Si se utiliza una salida de reloj (CLKOUT)
 - Habilitación de ciertos subsistemas (ej. Watchdog Timer)
 - Selección de temporizado de inicialización del sistema
 - Protección de memoria, tamaño del bootloader, etc
- Ej: http://www.engbedded.com/fusecalc







Ej. Fuses PIC18F4550 (Microchip)









- Ej. Fuses ATmega328P (Atmel)
- Con electrónica prediseñada (por ej. Arduino) no hace falta ajustarlos. Cada uC ya está se encuentra configurado de manera acorde.

Table 27-8.	Fuse	High	Byte for	ATmega328P
-------------	------	------	----------	------------

High Fuse Byte	Bit No	Description	Default Value
RSTDISBL ⁽¹⁾	7	External Reset Disable	1 (unprogrammed)
DWEN	6	debugWIRE Enable	1 (unprogrammed)
SPIEN ⁽²⁾	5	Enable Serial Program and Data Downloading	0 (programmed, SPI programming enabled)
WDTON ⁽³⁾	4	Watchdog Timer Always On	1 (unprogrammed)
EESAVE	3	EEPROM memory is preserved through the Chip Erase	1 (unprogrammed), EEPROM not reserved
BOOTSZ1	2	Select Boot Size (see Table 26-7 on page 289, Table 26-10 on page 290 and Table 26-13 on page 291 for details)	0 (programmed) ⁽⁴⁾
BOOTSZ0	1	Select Boot Size (see Table 26-7 on page 289, Table 26-10 on page 290 and Table 26-13 on page 291 for details)	0 (programmed) ⁽⁴⁾
BOOTRST	0	Select Reset Vector	1 (unprogrammed)









Configuración del target

- Ej. Fuses ATmega328P (Atmel)
- Fuses en AVRDudess













Herramientas de Testeo

- Herramientas de laboratorio:
 - Testers
 - Osciloscopios
 - Detectar problemas temporales en señales analógico/digitales (por ej. señal de clock defectuosa)





- Analizadores lógicos
 - Trackean múltiples señales (Vcc, Gnd sólamente) al mismo tiempo
 - Puede almacenar las capturas (a partir de un disparador)
 - Timing mode/State mode









Herramientas de Testeo

- Analizadores lógicos:
 - Timing mode: para capturar patrones temporales de las señales (sincrónico)

 State mode: captura datos ante la ocurrencia de ciertos eventos (asincrónico)














Herramientas de Testeo

Analizadores lógicos por Software:











Descargando el ejecutable al target

- Existen varias alternativas para descargar la imagen:
 - Manufacturar el ejecutable en memoria ROM.
 - Usar un programador de (E)PROMs /Flash
 - Usar una interface de programación "in-circuit", ya sea propietaria o estándar. (*)
 - Usar un programa Monitor (boot)loader en el target (*).
 - In-Circuit Emulators: mediante overlay de memoria (*).

(*): admiten realizar debug del sistema con los elementos adecuados.







Descargando el ejecutable al target

- Manufacturar memoria ROM
 - Sólo apto para el momento de salir al mercado.
 - El fabricante de la ROM estampa la misma con la imagen que ejecutará el target.
 - Imposible realizar cambios.
 - No apto para realizar debugging.







Descargando el ejecutable al target

- Programador de memorias (E)PROMs/Flash
 - se conecta al host (generalmente por RS232 o USB).
 - se coloca la memoria (E)PROM
 o el uC flash, y se les aplica un
 voltaje diferenciado de
 programación
 - el host transmite (en gral.)
 secuencialmente el programa,
 el cual es cargado en la memoria por el programador.
 - se pueden programar SoCs.

Programador PICSTART Plus











- Interfaces de programación "in-circuit"
 - Se utiliza la misma lógica y dispositivo de programación que en el caso de programadores (E)EPROM / Flash.
 - En el target se implementa un conector (estándar o propietario) que facilita el acceso del programador o

debugger a los pines de programación.

- No requiere extraer chips y es apto para SoCs.
- Posibilidad de actualizaciones de firmware.













- Programadores de memoria flash:
 - Extraer el microcontrolador vs programar "in-circuit".










- Programa Monitor / (boot)loader en target:
 - Se incorpora software en el Target.
 - Ofrecerá posibilidad de descarga (y quizás debug)










- Programa Monitor / (boot)loader en target:
 - Se necesita un puerto de comunicación en el target para comunicarse con el host.
 - El Monitor reside en el target y es capaz de cargar una imagen (recibida del host) en la RAM/Flash del target.
 - El esquema de boot image, embedded loader y monitor se relaciona con el concepto de bootstrapping.










- Uso de programa Monitor (boot)loader en target:
 - El embedded loader para memoria flash debe copiarse a la RAM para ejecutar, o alojarse en un espacio especial de flash.
 - Se deben evitar actualizaciones corruptas o incompletas.
 Evitar perder el loader en una actualización.
 - Es la alternativa usada por Arduino y por Intel Galileo (cuando se la usa con el IDE de Arduino).










- Uso de programa Monitor (boot)loader en target:
 - Si soporta debugging:
 - El agente recibe comandos de depuración del host mediante la interface de comunicación.
 - Permite establecer breakpoints, correr el programa, paso a paso, etc.
 - Contar con esta funcionalidad no requiere modificaciones al HW (sólo SW).










- Uso de programa Monitor (boot)loader en target:
 - Algunas desventajas:
 - Requiere puerto de comunicación.
 - Tracing limitado (no se pueden capturar algunas de las señales reportadas por emuladores y analizadores lógicos).
 - El entorno de producción podría diferir del entorno de testeo (el kernel de debugging podría no formar parte del producto una vez lanzado).
 - Cuidado con breakpoints y restricciones de tiempo real.
 - Debería poderse asegurar que el ambiente de ejecución del kernel de debugging funciona correctamente por otros medios (no puedo usar el kernel de debugging para debuggearse a sí mismo).



- Hardware de debugging:
 - Se utiliza hardware (temporal o permanente) en el target.









- Hardware de debugging:
 - Es hardware diseñado con el propósito de facilitar el acceso al target para obtener señales y datos.
 - Menos intrusivo (se depura el target sin agregados).
 - Más adecuado para profiling y evaluar requerimientos temporales.
 - Caen en esta categoría:
 - In-Circuit Emulators (ICE)
 - Interfaces de depuración "in-circuit" / "on-chip"




Figure 6.17: Preprocessor connection sequence.
The preprocessor provides over 100 reliable electrical and mechanical connections to the target processor and to the logic analyzer. Drawing courtesy of Agilent Technologies, Inc.







- Hardware de debugging: In-Circuit Emulators
 - Reemplaza al procesador en el target (se conecta a los buses y gestiona todas las señales como si fuera este).
 - Provee facilidades de debug (breakpoints, watches, etc).
 - Además puede realizar capturas temporales similares, aunque menos flexibles, que los analizadores lógicos.
 - Soportan overlay de memoria:
 - reemplazar bloques de memoria del target con bloques de memoria del ICE (útil para "descargar" la imagen al target).









- Hardware de debugging: In-Circuit Emulators
 - Se aproximan a la flexibilidad de un analizador lógico, pero:
 - Los analizadores lógicos tienen más alternativas de disparo y mejores filtros de tracing
 - Los analizadores lógicos ejecutan en timing mode (muestreo independiente del clock del target).
 - Los analizadores lógicos funcionan con cualquier microprocesador, no sólo con aquellos que "emulan".
 - Los emuladores son más invasivos que los analizadores lógicos.





- Hardware de Debugging: Interfaces de Debug:
 - Implementan On-Chip debugging.
 - Los procesadores modernos implementan:
 - circuitería específica de debugging en su núcleo
 - una interface/puerto especial para manejar la información de debugging, establecer breakpoints, etc.
 - No se necesita hardware adicional, ya se encuentra implementado en el mismo target.
 - Menos intrusivo que el uso de kernels de debugging (sin software adicional en el target).
- Ej: BDM, JTAG, Nexus (las veremos más adelante)







Inicialización y carga

- La ejecución de todo microcontrolador comienza en el vector de reset (o dirección equivalente).
- Antes de que el sistema esté listo para funcionar hay que realizar ciertas tareas:
 - inicializar el hardware
 - inicializar el ambiente de runtime (lenguaje de alto nivel)
 - podría suceder que haya que cargar el software embebido (booteo)
- Luego de esos pasos recién se puede transferir el control a la lógica del sistema.
- Es un proceso similar al de sistemas de escritorio.








Carga en sistemas de escritorio

 El ejecutable se genera en un formato soportado por el loader del sistema operativo (ELF – Linux y Unix, PE – Windows, etc).

- El cargador en un ambiente de escritorio:
 - Puede concluir la localización de la imagen
 - Crea el proceso en el sistema
 - Inicializa el ambiente de runtime
 - Transfiere el control al programa cargado
- Ante librerías de enlace dinámico, el loader localiza y carga dichas librerías.










Carga en sist. Emb. - Bootstrapping

- En sistemas embebidos la carga puede darse:
 - Durante la programacion del microcontrolador (no existe software de carga)
 - Como consecuencia de las tareas de un (boot)loader, en sistemas embebidos simples
 - A cargo de un sistema operativo embebido y su (application)loader (proceso de carga similar al contexto de escritorio).
- Bootstrapping: para iniciar un sistema
 - a partir del inicio sucesivo de subsistemas menores
 - cada uno aporta mayor funcionalidad hasta completar la inicialización y carga



- Bootstrapping de SE Simple:
 - Salta según el vector de reset.
 - Inicializa el hardware.
 - Startup: inicializa
 el runtime de
 C/C++ (añadido
 por el compilador).
 - Invoca a main.










Ejemplo:

 inicialización de un sistema que posee un monitor/loader.

3 pasos similares:

- se inicia el sistema
- se inicia el loadery el hardware
- se inicia la imagen cargada











 Ejecución en RAM (se copia la imagen desde la ROM)







- Ejecutando en RAM (se copia y descomprime la imagen desde la ROM)
- Datos en RAM (se copian desde la ROM)










- Ejecutando en RAM (la imagen se descarga desde el host)
- El bootloader se copia a RAM para su ejecución, y el ejecutable se transfiere desde el host










- Proceso de inicialización del software.
 - carga el boot loader...
 - e inicializa el hardware mínimo
 - se completa la inicialización del hardware (board support pack.)
 - se carga el sistema operativo (si hubiese uno)
 - finalmente se transfiere el control a la aplicación









Referencias

- Barr, M., Massa, A. Programming Embedded Systems: With C and GNU Development Tools, 2nd Edition. O'Reilly Media. 2006. ISBN: 978-0596009830. Capítulos 3,4 y 5.
- Berger, A. Embedded Systems Design: An Introduction to Processes, Tools & Techniques. CMP Books. 2001. ISBN: 978-1578200733. Capítulos 4 y 6.
- Li, Q., Yao, C. Real-time concepts for Embedded Systems.
 CMP. 2003. ISBN: 978-1578201242. Capítulos 2 y 3.
- Simon, D. An Embedded Software Primer. Addison-Wesley Professional. 1999. ISBN: 978-0201615692. Capítulos 9 y 10.
- Wilmshurst, T. Designing Embedded Systems with PIC Microcontrollers: Principles and Applications. Newnes. 2006. ISBN: 978-0750667555. Capítulos 4 y 5.





