Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО» Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №6

по основам профессиональной деятельности «Обмен данными с ВУ по прерыванию» Вариант №1268

Выполнил:

Эрбаев Ильдус

Группа: Р3112

Приняла: Ткешелашвили

Нино Мерабиевна

Вариант №1268

Задание:

- 1. Основная программа должна увеличивать на 3 содержимое X (ячейки памяти с адресом 04A₁₆) в цикле.
- 2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-1 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=-2X-6 на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполнить операцию побитового 'Исключающее ИЛИ' содержимого РД данного ВУ и X, результат записать в X
- 3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать минимальное по ОДЗ число.

Выполнение:

```
ORG 0x04A
X: WORD?
Y: WORD?
TEMP: WORD?
LEFT: WORD 0xFFBE; левая граница OJ3 = -66
RIGHT: WORD 0x001B; правая граница OД3 + 1 = 62
ORG 0x0 ; Инициализация векторов прерывания
V0: WORD $DEFAULT,0x180; Вектор прерывания #0
V1: WORD $INT1,0x180 ; Вектор прерывания #1
V2: WORD $INT2,0x180 ; Вектор прерывания #2
V3: WORD $DEFAULT,0x180; Вектор прерывания #3
V4: WORD $DEFAULT,0x180; Вектор прерывания #4
V5: WORD $DEFAULT,0x180; Вектор прерывания #5
V6: WORD $DEFAULT,0x180; Вектор прерывания #6
V7: WORD $DEFAULT,0x180; Вектор прерывания #7
DEFAULT: IRET
ORG 0x0F0 ; загрузка начальных векторов прерывания
START: DI ; запрет прерываний
 CLA
 OUT 0x1; MR KBУ-0 на вектор 0
 OUT 0x7; MR КВУ-3 на вектор 0
 OUT 0xB ; MR КВУ-4 на вектор 0
 OUT 0xD; MR КВУ-5 на вектор 0
 OUT 0x11; MR КВУ-6 на вектор 0
 OUT 0x15; MR КВУ-7 на вектор 0
 OUT 0x19; MR KBУ-8 на вектор 0
 OUT 0x1D; MR КВУ-9 на вектор 0
 LD #0x9
          ; разрешить прерывания и вектор №1
 OUT 3
        ; (1000|0001=1001) в MR КВУ-1
 LD #0хA ; разрешить прерывания и вектор №2
        ; (1000|0010=1010) в MR КВУ-2
 OUT 5
```

JUMP \$PROG

PROG: EI; разрешили прерывания **CLA** SPINLOOP: EI; разрешили прерывания LD \$X ; загрузка Х DI ; запрет прерывания ADD #0x3; увеличили на 3 CMP \$LEFT; сравнение с левой границей ОДЗ **BLT MIN** ; переход, если меньше CMP \$RIGHT; сравнили с правой границей ОДЗ BGE MIN ; переход, если больше или равно ST \$X; сохранили X JUMP SPINLOOP; продолжение цикла MIN: LD \$LEFT; загрузили левую границу ОДЗ (минимальную) ST \$X; сохранили X JUMP SPINLOOP; продолжение цикла INT1: DI ; обработка прерывания ВУ-1 LD \$X; загрузили X ASL ; умножили на 2 ADD #0x6; увеличили на 6 NEG ; умножили на -1 ST \$X OUT 2 ; вывод на ВУ-1 NOP ; проверка работоспособности ВУ-1 **IRET** ; возврат из обработки прерывания INT2: DI ; обработка прерывания ВУ-2 **CLA** ; Исключающее ИЛИ можно представить как X XOR Y = X * NOT(Y) +NOT(X) * Y; загрузили РДВУ-2 IN 4 ST \$Y ; сохранили РДВУ-2 NOT ; инверсия РДВУ-2 AND \$X; операция "Побитового И" с X ST \$TEMP ; сохранили в TEMP LD \$X ; загрузили Х NOТ; инверсия X AND \$Y; операция "Побитового И" OR \$TEMP; операция "Побитового ИЛИ", конечный ответ ST \$X NOP ; проверка работоспособности ВУ-2 IRET ; возврат из обработки прерывания Описание программы:

1. Основная программа увеличивает на 3 содержимое X в цикле.

- 2. Обработчик прерывания по нажатию кнопки готовности:
- 1) ВУ-1 выводит результат вычисления функции f(x) = -2x-6 на данное ВУ
- 2) ВУ-2 выполняет операцию «Исключающее ИЛИ» содержимого регистра данных ВУ и X, записывает результат в X.
- 3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то в X записывается минимальное по ОДЗ число.
- 4. Область допустимых значений:

x € [-66; 61]

 $f(x) \in [-128; 127]$

5. Расположение в памяти:

Адрес первой команды: 0F0

Адрес результата: 04А

Методика проверки:

- 1. Загрузить текст программы в БЭВМ.
- 2. Заменить NOP на HLT.
- 3. Запустить программу в режиме РАБОТА.
- 4. Установить «Готовность ВУ1».
- 5. Дождаться остановки.
- 6. Записать содержимое IP.
- 7. Записать текущее значение X из памяти БЭВМ:
 - 1) Ввести в клавишный регистр значение 004А.
 - 2) Нажать «ВВОД АДРЕСА».
 - 3) Нажать «ЧТЕНИЕ».
 - 4) Записать содержимое DR./lk8i8
- 8. Записать результат обработки прерывания-содержимое 5114 DR контроллера BУ-1.
- 9. Восстановить содержимое счётчика команд:
 - 1) Ввести полученное на пункте 6 значение в клавишный регистр.
 - 2) Нажать «ВВОД АДРЕСА».
- 10. Нажать «ПРОДОЛЖЕНИЕ».
- 11. Ввести в регистр данных контроллера ВУ-2 произвольное число, записать как содержимое DR контроллера ВУ-2.
- 12. Установить «Готовность ВУ-2»
- 13. Дождаться остановки.
- 14. Записать содержимое ІР.
- 15. Повторить пункт 7.
- 16. Записать в таблицу результат обработки прерывания значение аккумулятора.
- 17. Восстановить содержимое счётчика команд:
 - 1) Ввести запомненное на пункте 14 значение в клавишный регистр.
 - 2) Нажать «ВВОД АДРЕСА».
- 18. Нажать кнопку «ПРОДОЛЖЕНИЕ».

- 19. Удостовериться что всё идёт по плану: ожидаемые значения совпадают с фактическими
- 20. Проверим основную программу (присваивается ли минимальное значение по ОДЗ при выходи за границы ОДЗ). Для этого не будем вызывать прерывания от ВУ и, наблюдая за изменением ячейки аккумулятора, убедимся в этом.

IP	X	-2X-6 (ожидаемое)	-2X-6 (фактическое)	РДВУ-2	IP	X	РДВУ ⊕ X (ожидаемое)	РДВУ ⊕ X (фактическое)
116	0	-6	-6	F	124	FFFD	FFF2	FFF2
116	9	-24	-24	77	124	FFDB	FFAC	FFAC

Вывод:

При выполнении лабораторной работы, я узнал побольше об обменах данных, прерываниях и их устройстве, а также лучше научился работать с устройствами ввода-вывода.