
clk
reset
brancher:br1
PC:pc1
MC:mc1
Control:ctl1
inst_ROM:ir1
muxC[7..0]
muxA[7..0]
reg_file:rf1
alu:alu1
imm_LUT:imm1
muxB[7..0]
muxD[7..0]
dat_mem:dm1
done_counter:cnt1
done