基础控制_传感器

2019年4月8日 19:52

碰触传感器

class TouchSensor(Sensor)

说明	方法	参数	返回值
是否处于松开状态	def is_released(self)	self	T/F
触碰监听	<pre>def wait_for_pressed(self, timeout_ms=None, sleep_ms= 10)</pre>	超时后返回False sleep每次循环等待时间	T/F
松开监听	<pre>def wait_for_released(self, timeout_ms=None, sleep_ms= 10)</pre>	同上	T/F
按下后松开监听	def wait_for_bump(self, timeout_ms=None, sleep_ms=10)	按下松开都要在time_out前完成	T/F

颜色传感器

class ColorSensor(Sensor)

说明	方法	参数	返回值
返回反射光强度	def	self	反射光的强度,以百分比表示
	reflected_light_intensity(self)		
返回环境光强度	def	self	环境光的强度,以百分比表示
	ambient_light_intensity(self)		
返回检测到的颜色	def color(self)	self	检测到的颜色的编号
返回检测到的颜色	def color_name(self)	self	检测到的颜色的名称
返回检测到的三原色	def raw(self)	self	(红,绿,蓝) 范围在250-400
修改处于白色背景时重置rgb的最	def calibrate_white(self):	self	无 (修改对象三原色的最大值)
大值			
返回检测到的三原色	def rgb(self)	self	(红,绿,蓝) 范围在0-255
返回Lab色彩对立空间	def lab(self)	self	(亮度, a分量色阶, b分量色阶)
返回色调、饱和度、明度	def hsv(self)	self	(色调,饱和度,明度)
			以红色=0°绿色=120°、蓝色等于240°为基准呈
			现色调
			百分比呈现,值越大越饱和
			百分比呈现明亮程度
返回色相、亮度、饱和度	def hls(self)	self	(色相,亮度,饱和度)
返回检测到的颜色在红色的分量	def red(self)	self	数值, 范围在250-400
返回检测到的颜色在绿色的分量	def green(self)	self	同上
返回检测到的颜色在蓝色的分量	def blue(self)	self	同上

超声波传感器

class UltrasonicSensor(Sensor)

```
MODES = (

MODE_US_DIST_CM,

MODE_US_DIST_IN,

MODE_US_LISTEN,

MODE_US_SI_CM,

MODE_US_SI_IN,
)
```

说明	方法	参数	返回值
持续测距 (厘米)	def distance_centimeters_continuous(self)	self	以厘米为单位表示与物体之间的距离
单次测距 (厘米)	def distance_centimeters_ping(self)	self	同上
持续测距 (厘米)	def distance_centimeters(self)	self	同上
持续测距 (英尺)	def distance_inches_continuous(self)	self	以英尺为单位表示与物体之间的距离
单次测距 (英尺)	def distance_inches_ping(self)	self	同上
持续测距 (英尺)	def distance_inches(self)	self	同上
检测周围其它超声波设备	def other_sensor_present(self)	self	T/F

陀螺仪传感器

class GyroSensor(Sensor)

```
MODES = (
MODE_GYRO_ANG,
MODE_GYRO_RATE,
MODE_GYRO_FAS,
MODE_GYRO_G_A,
MODE_GYRO_CAL,
MODE_TILT_ANG,
MODE_TILT_RATE,
```

说明	方法	参数	返回值
检测旋转角度	def angle(self)	self	旋转角度
检测旋转速率	def rate(self)	self	旋转速率
检测角度和速率	def angle_and_rate(self)	self	(旋转角 度,旋转 速率)
检测倾斜角度	def tilt_angle(self)	self	倾斜角度
检测倾斜速率	def tilt_rate(self)	self	倾斜速率
重置角度	def reset(self)	self	无
在角度发生变换之前等待,若	def wait_until_angle_changed_by(self, delta, direction_sensitive=False)	self	无
direction_sensitive=True ,则根据delta的符号进行 正或反方向旋转的判定			

红外线传感器

class InfraredSensor(Sensor, ButtonBase)

说明	方法	参数	返回值
测距	def proximity(self)	self	传感器与前方物体之间的距
			离
	def heading(self, channel=1)	self, 共4个通道	
测量与发信器之间的距离	def distance(self, channel=1)	同上	传感器与发信器之间的距离
和距离	def heading_and_distance(self, channel=	同上	
	1)		
检测左上角按键是否按下	<pre>def top_left(self, channel=1)</pre>	同上	T/F
检测左下角按键是否按下	def bottom_left(self, channel=1)	同上	同上
检测右上角按键是否按下	<pre>def top_right(self, channel=1)</pre>	同上	同上
检测右下角按键是否按下	def bottom_right(self, channel=1)	同上	同上
检测beacon按键是否被	def beacon(self, channel=1)	同上	同上
按下			
按键检测,同时最多检测	def buttons_pressed(self, channel=1)	同上	以列表的形式返回当前被按
两个			下按键
绑定并处理按键事件,详	def process(self)	self	无
见示例代码			

声音传感器

class SoundSensor(Sensor)

说明	方法	参数	返回值
检测声音强度	def sound_pressure(self)	self	百分比返回声压强度
检测不超过55分贝的声音	sound_pressure_low(self)	self	同上

光传感器

class LightSensor(Sensor)

说明	方法	参数	返回值
检测反射光强度	def reflected_light_intensity(self)	self	百分比返回反射光强度
检测环境光强度	<pre>def ambient_light_intensity(self)</pre>	self	百分比返回环境光强度

红外线handler

on_channel1_top_left = None on_channel1_bottom_left = None on_channel1_top_right = None on_channel1_bottom_right = None on_channel1_beacon = None on channel2 top left = None on_channel2_bottom_left = None on_channel2_top_right = None on_channel2_bottom_right = None on_channel2_beacon = None on_channel3_top_left = None on_channel3_bottom_left = None on_channel3_top_right = None on_channel3_bottom_right = None on_channel3_beacon = None on_channel4_top_left = None on channel4 bottom left = None on_channel4_top_right = None on_channel4_bottom_right = None on_channel4_beacon = None