# **Лекция 7. Вычислительная система как объект** моделирования

# Уровни проектирования

- 1. Структурный.
- 2. Функционально-логический уровень:
  - подуровни регистровых передач,
  - логический уровень.
- 3. Схемотехнический уровень.
- 4. Конструкторский.

## Моделирование на системном уровне

При моделировании новых и модернизации действующих вычислительных систем и сетей необходимо предварительно оценивать их возможности по функционированию с учетом различных вариантов структурной организации. Эти варианты могут отличаться составом и характеристиками модулей (наших устройств): структурами межмодульных связей, режимами работы и алгоритмами управления. Именно для оценок и используются модели вычислительных систем.

Под вычислительной системой будем понимать комплекс аппаратных и программных средств, которые в совокупности выполняют определенные рабочие функции.

**Коллектив пользователей** — это сообщество таких людей, которые используют нашу систему для удовлетворения нужд для обработки информации.

Входные сигналы (программы, данные, команды), которые создаются коллективом пользователей, называются *рабочей нагрузкой*.

**Операционная система** – набор ручных и автоматических процедур, которые позволяют группе людей эффективно использовать вычислительную установку.

**Индекс производительности** – описатель, который используется для представления производительности системы. Различают *количественные* и *качественные* индексы производительности.

## 1. Качественные:

- легкость использования системы;
- мощность системы команд.

#### 2. Количественные:

- пропускная способность объем информации, обрабатываемый в единицу времени;
- время ответа (реакции) время между предъявлением системе входных данных и появлением соответствующей выходной информации;
- коэффициент использования оборудования отношение времени использования указанной части оборудования в течение заданного интервала времени к длительности этого интервала.

Концептуальная модель вычислительной системы включает сведения о выходных и конструктивных параметрах системы, её структуре, особенностях работы каждого элемента и ресурса, постановка прикладных задач, определение цели моделирования.


## Основные задачи

- 1. Определение принципов организации вычислительной системы (ВС).
- 2. Выбор архитектуры, уточнение функций ВС и их разделение на подфункции, реализация аппаратным и программным путем.
- 3. Разработка структурной схемы определение состава устройств и способов их взаимодействий.
- 4. Определение требований к выходным параметрам устройств и формирования технического задания на разработку устройств для функционально-логического уровня проектирования.

## Непрерывно стохастические модели (Q-схемы)

Особенности непрерывно-стохастического подхода в дальнейшем рассматривается только на примере использования в качестве типовых математическим моделей системы массового обслуживания. При этом исследуемая система формализуется как некоторая система обслуживания. Характерным для таких объектов является случайное появление заявок на обслуживание и завершение обслуживания в случайные моменты времени.

В любом элементарном акте обслуживании можно выделить ожидание обслуживания и собственно обслуживание.



### Два типа потоков:

- поток-накопитель характеризуется своей емкостью;
- поток обслуживания.

Поток событий — последовательность событий, происходящих одно за другим в какие-то случайные моменты времени. Поток событий называется однородным, если он характеризуется только моментами поступления этих событий (вызывающие моменты). Поток называется неоднородным, если он задается не только вызывающими моментами, но и признаками этих событий. Если интервалы времени между сообщениями независимы между собой и являются случайными величинами, то это поток с ограниченным действием.

**Поток событий называется ординарным**, если вероятность того, что на малый интервал времени  $\Delta t$  попадает более одного события, пренебрежительно мала по сравнению с вероятностью того, что на этот же интервал времени  $\Delta t$  попадает ровно одно событие.

**Поток называется стационарным**, если вероятность появления того или иного события на некотором интервале времени зависит лишь от длины этого интервала и не зависит от того, где на оси времени взят этот интервал.

Для ординарного потока среднее число событий. поступающих за малый интервал  $\Delta t$ :

$$P_{>1}(t,\Delta t) + P_1(t,\Delta t) = P_1(t,\Delta t)$$

$$\lim_{\alpha \to 0} \frac{P_1(t, \Delta t)}{\Delta t} = \lambda_t$$

Для стационарного потока его интенсивность не зависит от времени и представляет собой постоянное значение, равное среднему числу событий, поступивших в единицу времени.