

# Packet Tracer - Обзор базовой конфигурации маршрутизатора

# Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес / префикс	Шлюз по умолчанию
R2	G0/0/0	10.0.4.1 /24	_
		2001:db8:acad:4::1 /64	
		fe80::2:a	
	G0/0/1	10.0.5.1 /24	
		2001:db8:acad:5::1 /64	
		fe80::2:b	
	S0/1/0	10.0.3.2 /24	
		2001:db8:acad:3::2 /64	
		fe80::1:c	
	S0/1/1	209.165.200.225/30	
		2001:db8:feed:224::1/64	
		fe80::1:d	
PC1	NIC	10.0.1.10 /24	10.0.1.1
		2001:db8:acad:1::10 /64	fe80::1:a
PC2	NIC	10.0.2.10 /24	10.0.2.1
		2001:db8:acad:2::10 /64	fe80::1:b
PC3	NIC	10.0.4.10 /24	10.0.4.1
		2001:db8:acad:4:: 10 /64	fe80::2:a
PC4	NIC	10.0.5.10 /24	10.0.5.1
		2001:db8:acad:5::10 /64	fe80::2:b

# Задачи

#### Часть 1. Настройка устройств и проверка подключения

- Настройте статическую информацию IPv4 на интерфейсах ПК.
- Настройте базовые параметры маршрутизатора.
- Настройте на маршрутизаторе протокол SSH.
- Проверьте подключение к сети.

#### Часть 2. Отображение сведений о маршрутизаторе

- Загрузите из маршрутизатора данные об аппаратном и программном обеспечении.
- Интерпретируйте выходные данные загрузочной конфигурации.
- Интерпретируйте выходные данные таблицы маршрутизации.
- Проверьте состояние интерфейсов.

## Общие сведения и сценарий

Это задание требует настройки маршрутизатора **R2** с использованием параметров из таблицы адресации и перечисленных спецификаций. Маршрутизатор **R1** и подключенные к нему устройства настроены. Это комплексная лабораторная работа, нацеленная на повторение ранее изученных команд IOS для маршрутизатора. В первой части вам предстоит подключить кабели к оборудованию и выполнить базовую настройку на маршрутизаторе. Во второй части вы будете использовать SSH для удаленного подключения к маршрутизатору и использовать команды IOS для получения информации с устройства для ответа на вопросы о маршрутизаторе. В целях повторения в этой лабораторной работе представлены команды, необходимые для определенных конфигураций маршрутизатора.

# Инструкции

# Часть 1. Настройка устройств и проверка подключения

# **Шаг 1. Настройте интерфейсы ПК.**

- а. Настройте адреса IPv4 и IPv6 на PC3, как указано в таблице адресации.
- b. Настройте адреса IPv4 и IPv6 на PC4, как указано в таблице адресации.

### Шаг 2. Настройте маршрутизатор.

- а. На маршрутизаторе **R2** откройте терминал. Перейдите в привилегированный режим EXEC
- b. Войдите в режим конфигурации.
- с. Назначьте маршрутизатору имя маршрутизатору R2.
- d. Настройте **c1sco1234** как зашифрованный пароль привилегированного режима EXEC.
- е. Измените имя домена на **CCNA-lab.com**
- f. Отключите поиск DNS, чтобы предотвратить попытки маршрутизатора неверно преобразовывать введенные команды таким образом, как будто они являются именами узлов.
- g. Зашифруйте открытые пароли.
- h. Настройте имя пользователя **SSHadmin** с зашифрованным паролем **55Hadm!n**.
- і. Создайте набор криптоключей с 1024 битным модулем.
- ј. Назначьте cisco в качестве пароля консоли, настройте сеансы на отключение после шести минут бездействия и включите вход в систему. Чтобы консольные сообщения не прерывали выполнение команд, используйте параметр logging synchronous.
- k. Назначьте **cisco** в качестве пароля vty, настройте строки vty для приема только SSH подключений, настройте сеансы для отключения после шести минут бездействия и включите вход в систему с помощью локальной базы данных.
- І. Создайте баннер с предупреждением о запрете несанкционированного доступа к устройству.
- m. Включите маршрутизацию IPv6.
- n. Настройте все четыре интерфейса маршрутизатора с информацией адресации IPv4 и IPv6 из таблицы адресации выше. Настройте все четыре интерфейса с описаниями. Включите все четыре интерфейса.

о. Сохраните текущую конфигурацию в файл загрузочной конфигурации.

#### Шаг 3. Проверьте подключение к сети.

а. Используя командную строку на **PC3**, пропингуйте адреса IPv4 и IPv6 для **PC4**.

Успешно ли выполнена проверка связи?

b. Из интерфейса командной строки на **R2** пропингуйте адрес IPv4 и IPv6 S0/1/1 **R1**. Адреса, назначенные интерфейсу S0/1/1 на R1:

Адрес IPv4 = 10.0.3.1

Адрес IPv6 = 2001:db8:acad:3::1

Успешно ли выполнена проверка связи?

Из командной строки РС3 пропингуйте адрес поставщика услуг Интернета 209.165.200.226.

Успешно ли выполнена проверка связи?

Из **РС3** попытайтесь пропинговать адрес на ISP для тестирования - 64.100.1.1.

Успешно ли выполнена проверка связи?

с. Из командной строки **PC3** откройте ceaнс SSH на адрес R2 G0/0/0 IPv4 и войдите в систему как **SSHadmin** с паролем **55Hadm!n**.

```
C: > ssh -1 SSHadmin 10.0.4.1
```

Password:

Удаленный доступ был настроен успешно?

# Часть 2. Отображение сведений о маршрутизаторе

Во второй части вам предстоит использовать команду **show** в сеансе SSH, чтобы получить информацию из маршрутизатора.

#### Шаг 1. Установите SSH-подключение к R2.

Из командной строки PC3 откройте ceanc SSH на адрес **R2** G0/0/0 IPv6 и войдите в систему как **SSHadmin** с паролем **55Hadm!n**.

#### Шаг 2. Получите основные данные об аппаратном и программном обеспечении.

а. Используйте команду **show version**, чтобы ответить на вопросы о маршрутизаторе.

Как называется образ IOS, под управлением которой работает маршрутизатор?

Какой объем энергонезависимого ОЗУ (NVRAM) имеет маршрутизатор?

Каким объемом флеш-памяти обладает маршрутизатор?

b. Зачастую команды **show** могут выводить несколько экранов данных. Фильтрация выходных данных позволяет пользователю отображать лишь нужные разделы выходных данных. Чтобы включить команду фильтрации, после команды **show** введите прямую черту (|), после которой следует ввести параметр и выражение фильтрации. Чтобы отобразить все строки выходных данных, которые содержат выражение фильтрации, можно согласовать выходные данные с оператором фильтрации с помощью ключевого слова **include**. Настройте фильтрацию для команды **show version** и используйте команду **show version** | **include register**, чтобы ответить на следующий вопрос.

Какому процессу загрузки последует маршрутизатор при следующей перезагрузке?

#### Шаг 3. Изучите текущую конфигурацию маршрутизатора.

Используйте команду **show running-config** на маршрутизаторе, чтобы ответить на следующие вопросы, фильтрующие строки, содержащие слово «password».

Как пароли представлены в выходных данных?

Use the show running-config | begin vty command.

Что происходит в результате выполнения этой команды?

Примечание. Более конкретной командой будет **show running-config | section vty**; однако текущая версия Packet Tracer не поддерживает команду фильтрации разделов.

#### Шаг 4. Отобразите таблицу маршрутизации на маршрутизаторе.

Выполните команду **show ip route** на маршрутизаторе, чтобы ответить на следующие вопросы.

Какой код используется в таблице маршрутизации для обозначения сети с прямым подключением?

Сколько записей маршрутов закодированы с символом «С» в таблице маршрутизации?

### Шаг 5. Отобразите на маршрутизаторе сводный список интерфейсов.

а. Выполните команду **show ip interface brief** на маршрутизаторе, чтобы ответить на следующий вопрос.

Какая команда позволяет изменить состояние портов Gigabit Ethernet с DOWN на UP?

Какую команду фильтрации вы будете использовать для отображения только интерфейсов с назначенными адресами?

b. Чтобы проверить параметры IPv6 на маршрутизаторе R1 выполните команду show ipv6 int brief.

В чем смысл части [up/up] вывода?