

Packet Tracer - Внедрение REST API с контроллером SDN

Таблица адресации

Примечание. Все маски подсети — /24 (255.255.255.0).

Устройство	Интерфейс	IP адрес
R1	G0/0/0	192.168.101.1/24
	S0/1/0	192.168.1.2
R2	G0/0/0	192.168.102.1
	S0/1/1	192.168.2.2
R3	G0/0/0	10.0.1.1
	G0/0/1	10.0.2.1
	S0/1/0	192.168.1.1
	S0/1/1	192.168.2.1
SWL1	VLAN 1	192.168.101.2
SWL2	VLAN 1	192.168.102.2
SWR1	VLAN 1	10.0.1.2
SWR2	VLAN 1	10.0.1.3
SWR3	VLAN 1	10.0.1.4
SWR4	VLAN 1	10.0.1.5
Admin	сетевая карта	10.0.1.129
PC1	сетевая карта	10.0.1.130
PC2	сетевая карта	10.0.2.129
PC3	сетевая карта	10.0.2.130
PC4	сетевая карта	192.168.102.3
Example Server	сетевая карта	192.168.101.100
PT-Controller	сетевая карта	192.168.101.254

Цели

- Часть 1: Запустите виртуальную машину DEVASC
- Часть 2. Проверка внешнего подключения к Packet Tracer
- Часть 3. Запрос токена аутентификации с помощью Postman
- Часть 4. Отправка запросов REST с помощью Postman
- Часть 5. Отправка запросов REST c VS Code

Часть 6. Отправка запросов REST внутри Packet Tracer

Предыстория/сценарий

В этом упражнении Packet Tracer вы будете использовать сетевой контроллер Packet Tracer и соответствующую документацию по API для отправки запросов REST от Postman и от Visual Studio Code (VS Code). Packet Tracer также поддерживает среду кодирования Python. Поэтому в заключительной части этого упражнения вы будете отправлять запросы REST из Packet Tracer.

Требуемые ресурсы

- 1 ПК с выбранной операционной системой
- Virtual Box или VMWare
- Виртуальная машина DEVASC

Инструкции

Часть 1: Запустите виртуальную машину DEVASC.

Если вы еще не завершили **лабораторную работу «Установка виртуальной лабораторной среды»**, сделайте это сейчас. Если вы уже завершили эту лабораторную работу, запустите виртуальную машину DEVASC сейчас.

Часть 2: Проверка внешнего подключения к Packet Tracer

В этой части вы убедитесь, что к Packet Tracer могут обращаться другие приложения на виртуальной машине DEVASC. Это действие должно быть полностью выполнено в среде виртуальной машины DEVASC. Поддержка других настроек не предусмотрена.

Шаг 1: Если вы еще этого не сделали, откройте Packet Tracer Activity.

- а. В DEVASC VM получите доступ к учебной программе курса в браузере Chromium.
- b. Перейдите на страницу с этой лабораторной работой.
- с. Загрузите и запустите файл **Packet Tracer Implement REST APIs with an SDN Controller.pka**, для которого предназначены эти инструкции.

Шаг 2: Проверьте настройки Packet Tracer для внешнего доступа.

- а. Нажмите Options > Preferences > Miscellaneous. Убедитесь, что в разделе External Network Access установлен флажок External Access for Network Controller REST API.
- b. Закройте окно Preferences.
- с. Нажмите PT-Controller0 > Config.
- d. Слева в разделе **REAL WORLD** нажмите **Controller**.
- e. Отметьте **Access Enabled** и запишите номер порта, который, скорее всего, **58000**. Это номер порта, который вам понадобится при внешнем доступе к действию Packet Tracer из Chromium, VS Code и Postman позже в этом упражнении.

Шаг 3: Убедитесь, что вы можете получить доступ к Packet Tracer из другой программы на виртуальной машине DEVASC.

Откройте Chromium и перейдите по адресу http://localhost:58000/api/v1/host.

Вы получите следующий ответ. Этот шаг проверяет наличие внешнего доступа к Packet Tracer и **PT-Controller0**. Обратите внимание, что для авторизации требуется билет. Вы получите токен авторизации в следующей части.

```
"response": {
    "detail": "Security Authentication Failure",
    "errorCode": "REST_API_EXTERNAL_ACCESS",
    "message": "Ticket-based authorization: empty ticket."
},
    "version": "1.0"
} {
```

Часть 3: Запрос токена аутентификации с Postman

В этой части вы изучите документацию REST API в Packet Tracer и используете Postman для запроса токена аутентификации у **PT-Controller0**. Вы также можете сделать это в VS Code с помощью скрипта Python.

Шаг 1: Изучите документацию REST API для сетевого контроллера.

Чтобы просмотреть документацию REST API для PT-Controller0, выполните следующие действия:

- а. Нажмите Admin > Desktop > Web Browser.
- b. Введите **192.168.101.254**.
- с. Войдите в PT-Controller0 под пользователем cisco и паролем cisco123!
- d. Щелкните меню рядом с логотипом Cisco и выберите API Docs.
- вы также можете получить доступ к этой же документации из меню справки. Щелкните Help > Contents.
- f. На панели навигации слева прокрутите вниз примерно на две трети и щелкните **Network Controller API**. Это обеспечивает ту же документацию, которую вы нашли на **PT-Controller0**.
- g. В документации по API нажмите **addTicket**. Вы будете использовать эту документацию на следующем шаге.

Примечание. Некоторые функции REST API могут быть недоступны в текущей версии Packet Tracer.

Шаг 2: Создайте новый POST-запрос.

- а. Изучив документацию по методу API REST **addTicket**, откройте Postman. В области **Launch** щелкните знак «плюс», чтобы создать новый запрос **Untitled Request**.
- b. Щелкните стрелку вниз и измените тип с **GET** на **POST**.
- с. Введите URL-адрес http://localhost:58000/api/v1/ticket.
- d. Под полем URL нажмите **Body** . Измените тип на **raw**.
- e. Щелкните стрелку вниз рядом с **Text** и измените его на **JSON**. Это изменение также установит для HTTP-заголовка «Content-type» значение «application/json», необходимое для этого вызова API.
- f. Вставьте следующий объект JSON в поле **Body**. Убедитесь, что ваш код правильно отформатирован

```
"username": "cisco",
"password": "cisco123!"
```

}

Шаг 3: Отправить POST-запрос

а. Щелкните Отправить, чтобы отправить запрос POST на PT-Controller0.

Вы должны получить ответ, подобный следующему. Однако **your_serviceTicket** будет фактическим значением.

```
"response": {
    "idleTimeout": 900,
    "serviceTicket": "your_serviceTicket",
    "sessionTimeout": 3600
},
    "version": "1.0"
}
```

 Скопируйте значение serviceTicket без кавычек в текстовый файл для последующего использования.

Часть 4: Отправляйте REST-запросы с помощью Postman

В этой части вы будете использовать свой сервисный тикет для отправки трех запросов REST на PT-Controller0.

Шаг 1: Создайте новый запрос GET для всех сетевых устройств в сети.

- а. В Postman щелкните знак плюса, чтобы создать новый запрос Untitled Request.
- b. Введите URL-адрес http://localhost:58000/api/v1/network-device.
- с. Под полем URL нажмите Headers.
- d. Под последним **KEY** щелкните поле **Key** и введите **X-Auth-Token**.
- е. В поле Value введите значение вашего сервисного тикета.

Шаг 2: Отправьте GET-запрос.

Щелкните Send, чтобы отправить запрос GET на PT-Controller0.

Вы должны получить ответ со списком деталей, которые есть у контроллера для девяти сетевых устройств в сети. Здесь показан ответ для первого устройства.

```
"connectedNetworkDeviceName": [
                "R1",
                "NetworkController",
                "Example Server"
            ],
            "errorDescription": "",
            "globalCredentialId": "53046ecc-88c3-49f6-9626-ca8ab9db6725",
            "hostname": "SWL1",
            "id": "CAT1010BT47-uuid",
            "interfaceCount": "29",
            "inventoryStatusDetail": "Managed",
            "lastUpdateTime": "6",
            "lastUpdated": "2020-06-11 22:55:51",
            "macAddress": "000C.CF42.2B11",
            "managementIpAddress": "192.168.101.2",
            "platformId": "3650",
            "productId": "3650-24PS",
            "reachabilityFailureReason": "",
            "reachabilityStatus": "Reachable",
            "serialNumber": "CAT1010BT47-",
            "softwareVersion": "16.3.2",
            "type": "MultiLayerSwitch",
            "upTime": "4 hours, 55 minutes, 11 seconds"
        },
<output omitted>
    "version": "1.0"
```

Шаг 3: Дублируйте запрос GET и измените его для всех хостов в сети.

- а. GET хоста и выберите Duplicate Tab.
- b. Вся информация в билете та же, за исключением URL. Просто измените **network-device** на **host**: http://localhost:58000/api/v1/host.

Шаг 4: Отправьте GET-запрос.

Щелкните Send, чтобы отправить запрос GET на PT-Controller0.

Вы должны получить ответ со списком деталей, которые есть у контроллера для шести хост-устройств в сети. Здесь показан ответ для первого устройства.

Шаг 5: Закройте Postman, чтобы освободить память в виртуальной машине DEVASC.

Часть 5: Отправка запросов REST c VS Code

В этой части вы будете использовать скрипт Python в VS Code для отправки тех же запросов API, которые вы отправляли в Postman. Однако вы также будете использовать циклы Python for для анализа JSON и отображения только определенных пар ключ-значение.

Шаг 1: Используйте скрипт для запроса сервисного билета.

- а. Откройте код VS.
- b. Щелкните File > Open Folder... и перейдите в каталог devnet-src/ptna.
- с. Нажмите ОК.

Обратите внимание, что на панели **EXPLORE** слева показаны три сценария: **01_get-ticket.py**, **02_get-network-device.py** и **03_get-host.py**. Просмотрите код для каждого. Обратите внимание, что сценарии для сетевых устройств и хостов требуют, чтобы вы заменили значение **your_serviceTicket** значением, которое Packet Tracer дал вам при запросе тикета. Запросите новый сервисный тикет, чтобы увидеть функцию скрипта **01 get-ticket.py**.

- d. Откройте окно терминала в VS Code: Terminal > New Terminal.
- е. Запустите **01_get-ticket.py**, чтобы увидеть вывод, подобный следующему.

```
devasc@labvm:~/labs/devnet-src/ptna$ python3 01_get-ticket.py
Ticket request status: 201
The service ticket number is: your_serviceTicket
devasc@labvm:~/labs/devnet-src/ptna$
```

f. Замените значение your_serviceTicket в 02_get-network-device.py и 03_get-host.py значением, которое дал вам Packet Tracer.

Шаг 2: Используйте сценарий для запроса списка сетевых устройств.

Ранее в Postman вызов API сетевого устройства возвращал список всех девяти сетевых устройств и всю информацию, доступную для каждого устройства. Однако скрипт **02_get-network-device.py** выводит только интересующие программиста значения ключей: **hostname**, **platformId** и **managementlpAddress**.

В окне терминала запустите скрипт 02_get-network-device.py.

```
devasc@labvm:~/labs/devnet-src/ptna$ python3 02_get-network-device.py
Request status: 200
SWL1 3650 192.168.101.2
R1 ISR4300 192.168.1.2
R3 ISR4300 192.168.2.1
```

```
3650
SWR1
                 10.0.1.2
SWR2
                 10.0.1.3
         3650
                        192.168.2.2
R2
        ISR4300
        3650
                192.168.102.2
SWL2
SWR4
        3650
                10.0.1.5
         3650
                10.0.1.4
SWR3
devasc@labvm:~/labs/devnet-src/ptna$
```

Шаг 3: Используйте сценарий для запроса списка хост-устройств.

Точно так же программист решил указать конкретную информацию для каждого из шести хостустройств, подключенных к сети.

В окне терминала запустите скрипт **03_get-host.py**.

```
devasc@labvm:~/labs/devnet-src/ptna$ python3 03 get-host.py
Request status: 200
PC4
        192.168.102.3
                        00E0.F96C.155B
                                               GigabitEthernet1/0/24
        10.0.2.129
                        0004.9A42.C245
PC3
                                               GigabitEthernet1/0/24
PC1
        10.0.1.129
                        00E0.A330.3359
                                               GigabitEthernet1/0/22
        10.0.2.130
                        0060.47C1.A4DB
PC2
                                               GigabitEthernet1/0/23
        10.0.1.130
                        0050.0FCE.B095
Admin
                                               GigabitEthernet1/0/21
Example Server 192.168.101.100
                                       000A.413D.D793
                                                              GigabitEthernet1/0/3
devasc@labvm:~/labs/devnet-src/ptna$
```

Часть 6: Отправка запросов REST внутри Packet Tracer (необязательно)

В этой части вы будете использовать те же сценарии с одним небольшим изменением для отправки тех же запросов API внутри Packet Tracer, которые вы отправляли из VS Code.

Шаг 1: Создайте проект в Packet Tracer

- а. В Packet Tracer щелкните ПК Admin.
- b. Щелкните вкладку Programming.
- с. На данный момент проекта нет. Щелкните New.
- d. Введите REST API в качестве имени Name и выберите Empty Python в качестве шаблона.
- е. Щелкните Create.

Проект REST API (Python) теперь создается с пустым сценарием main.py.

Шаг 2: Измените сценарии, чтобы они выполнялись внутри Packet Tracer.

Для доступа из одного приложения к другому на том же хост-компьютере необходимо, чтобы в URL-адресе был указан номер порта. Однако Packet Tracer имитирует реальную сеть. В реальном мире вы обычно не указываете номер порта при выполнении запросов API. Кроме того, вы должны использовать доменное имя или IP-адрес в URL-адресе.

- а. В VS Code скопируйте код для 03_get-host.py.
- b. На вкладке Admin > Programming дважды щелкните сценарий main.py, чтобы открыть его.
- с. Вставьте код в скрипт main.py.
- d. Измените api_url. Замените localhost:58000/api/v1/host на 192.168.101.254/api/v1/host.

е. Правки сохраняются автоматически. Нажмите **Run**. Вывод Packet Tracer не совсем точно имитирует то, что вы видите в командной строке Linux. Однако вы должны увидеть аналогичный вывод, как показано ниже.

```
Starting REST APIs (Python)...

('Request status: ', 200)

('PC4', '\t', '192.168.102.3', '\t', '00E0.F96C.155B', '\t', 'GigabitEthernet1/0/24')

('PC3', '\t', '10.0.2.129', '\t', '0004.9A42.C245', '\t', 'GigabitEthernet1/0/24')

('PC1', '\t', '10.0.1.129', '\t', '00E0.A330.3359', '\t', 'GigabitEthernet1/0/22')

('PC2', '\t', '10.0.2.130', '\t', '0060.47C1.A4DB', '\t', 'GigabitEthernet1/0/23')

('Admin', '\t', '10.0.1.130', '\t', '0050.0FCE.B095', '\t', 'GigabitEthernet1/0/21')

('Example Server', '\t', '192.168.101.100', '\t', '000A.413D.D793', '\t', 'GigabitEthernet1/0/3')

REST APIs (Python) finished running.
```

f. Скопируйте и вставьте **02 get-network-device.py** в **main.py**. Измените URL-адрес и запустите его.

```
REST APIs (Python) finished running.

Starting REST APIs (Python)...

('Request status: ', 200)

('SWL1', '\t', '3650', '\t', '192.168.101.2')

('R1', '\t', 'ISR4300', '\t', '192.168.1.2')

('R3', '\t', 'ISR4300', '\t', '192.168.2.1')

('SWR1', '\t', '3650', '\t', '10.0.1.2')

('SWR2', '\t', '3650', '\t', '192.168.2.2')

('SWL2', '\t', '3650', '\t', '192.168.2.2')

('SWR4', '\t', '3650', '\t', '192.168.102.2')

('SWR3', '\t', '3650', '\t', '10.0.1.5')

('SWR3', '\t', '3650', '\t', '10.0.1.4')

REST APIs (Python) finished running
```