


시나리오2 · 01회 · stopped_10s | 18:40:01.127 시작
출력 포화 1.78% · 지역참조 |횡오차| p95 0.419m






보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시


시나리오2 · 02회 · stopped_10s | 18:41:19.728 시작
출력 포화 1.80% · 지역참조 |횡오차| p95 0.357m






보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시


시나리오2 · 03회 · off_route | 18:42:34.928 시작
출력 포화 8.22% · 지역참조 |횡오차| p95 0.530m






보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시


시나리오2 · 04회 · stopped_10s | 18:43:46.828 시작
출력 포화 3.83% · 지역참조 |횡오차| p95 0.351m






보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시


시나리오2 · 05회 · stopped_10s | 18:45:02.528 시작
출력 포화 0.51% · 지역참조 |횡오차| p95 0.383m






보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시


시나리오2 · 06회 · stopped_10s | 18:46:18.328 시작
출력 포화 3.27% · 지역참조 |횡오차| p95 0.366m






보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시


시나리오2 · 07회 · off_route | 18:47:33.828 시작
출력 포화 6.69% · 지역참조 |횡오차| p95 0.602m






보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시


시나리오2 · 08회 · stopped_10s | 18:48:34.129 시작
출력 포화 0.25% · 지역참조 |횡오차| p95 0.381m






보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시


시나리오2 · 09회 · stopped_10s | 18:49:49.431 시작
출력 포화 0.74% · 지역참조 |횡오차| p95 0.345m






보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시

시나리오2 · 10회 · off_route | 18:51:05.827 시작
출력 포화 10.03% · 지역참조 |횡오차| p95 0.607m





보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시