


시나리오2 · 01회 · stopped_10s | 17:17:23.533 시작
출력 포화 3.18% · 지역참조 |횡오차| p95 0.301m






보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시


시나리오2 · 02회 · off_route | 17:18:40.133 시작
출력 포화 1.95% · 지역참조 |횡오차| p95 0.368m






보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시


시나리오2 · 03회 · off_route | 17:19:46.932 시작
출력 포화 4.50% · 지역참조 |횡오차| p95 0.405m






보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시


시나리오2 · 04회 · stopped_10s | 17:20:52.633 시작
출력 포화 1.23% · 지역참조 |횡오차| p95 0.412m






보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시


시나리오2 · 05회 · stopped_10s | 17:22:08.136 시작
출력 포화 0.00% · 지역참조 |횡오차| p95 0.181m






보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시


시나리오2 · 06회 · stopped_10s | 17:23:24.833 시작
출력 포화 0.49% · 지역참조 |횡오차| p95 0.237m






보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시

시나리오2 · 07회 · off_route | 17:24:40.633 시작
출력 포화 2.97% · 지역참조 |횡오차| p95 0.438m





보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시