بسمه تعالى

تمرین ۷ کنترل پیشرفته

"طراحی کنترلر و مشاهده گر برای دیسک غلتان روی میله" (دیجیتال)


نام و نام خانوادگی:

ايمان شريفي

911.114

استاد درس:

دكتر سالاريه



شکل ۱: شماتیک کلی پاندول معکوس

۱-معادلات حاکم را استخراج کنید و حول نقطه تعادل خطی سازی کنید.

معادلات غيرخطي:

معادله حاكم بر كل سيستم:

$$\sum M_o = I_t \ddot{\theta}$$

$$mgcos(\theta)x - \tau = (J + I + m(x^{\mathsf{T}} + r^{\mathsf{T}})) \ddot{\theta}$$
معادلات حاکم بر دیسک:

$$\sum F_{x} = ma_{x}$$

$$mgsin(\theta) - \mu N = m(\ddot{x} - x\dot{\theta}^{r})$$

$$\sum F_{\theta} = ma_{\theta}$$

 $mgcos(\theta) - N = m(x\ddot{\theta} + \forall \dot{x}\dot{\theta})$

درنتیجه مشتقات مرتبه دوم به صورت زیر بدست می آیند:

$$\ddot{\theta} = \frac{mgcos(\theta)x - \tau}{\left(J + I + m(x^{\tau} + r^{\tau})\right)} = f_{1}$$

$$N = mgcos(\theta) - m(x\ddot{\theta} + \tau \dot{x}\dot{\theta}) = f_{\tau}$$

$$\ddot{x} = gsin(\theta) - \frac{\mu f_{\tau}}{m} + x\dot{\theta}^{\tau}$$

متغير هاي حالت:

$$x_1 = x$$

$$x_7 = \dot{x}$$

$$x_7 = \theta$$

$$x_5 = \dot{\theta}$$

معادلات حاكم:

$$\dot{x}_{1} = x_{7}$$

$$\dot{x}_{7} = \frac{1}{m + M - mcos\theta} \{u - ml\dot{\theta}^{7}sin\theta - mgsin\theta\}$$

$$\dot{x}_{7} = x_{7}$$

$$\dot{x}_{7} = x_{7}$$

$$\dot{x}_{7} = \frac{1}{l}(gsin\theta - \frac{1}{m + M - mcos\theta}\{u - ml\dot{\theta}^{7}sin\theta - mgsin\theta\}cos\theta)$$
خطی سازی معادلات:

برای خطی سازی از دستور "jacobian" در نرم افزار MATLAB استفاده می کنیم.

$$\dot{X} = AX + Bu$$

$$v = CX + Du$$

$$G = e^{Ah}, H = \int_{\cdot}^{h} GBdt = (e^{Ah} - I)A^{-1}B$$


۲-اگر مقادیر ویـژه سیسـتم مـدار بسـته خطـی سـازی شـده بـه صورت زیر باشد.

 $desired\ poles = [\cdot.\Delta \quad \cdot.\Delta \quad -\cdot.\Delta \quad -\cdot.\Delta]$


یک رگولاتور خطی طراحی کنید و عملکرد آنرا با اعمال به سیستم غیرخطی چک کنید با دو شرط اولیه زیر:

۱-۲ سیستم خطی


 $h = \cdot .$ ۲ الف




 $h=\,\cdot.\,$ ت شکل ۲: پاسخ سیستم خطی به ازای ۲: پاسخ




 $h = \cdot . \, r$ شکل m: جابجایی پاندول در سیستم خطی به ازای




 $h = \cdot .$ ۲ زاویه پاندول در سیستم خطی به ازای ۴: شکل ش




شکل ۵: سیگنال کنترلی در سیستم خطی




 $h = \dots$ شکل ۲: پاسخ سیستم خطی به ازای ۲




 $h = \cdot . \cdot r$ شکل ۶: جابجایی پاندول درسیستم خطی به ازای




 $h=\cdot \cdot \cdot \cdot \zeta$ شکل h: زاویه پاندول در سیستم خطی به ازای




شکل ۹:سیگنال کنترلی در سیستم خطی




 $h=\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$ شکل ۱۰: پاسخ سیستم غیرخطی به ازای ۱۰




 $h = \cdot . \cdot$ فیر خطی به ازای t اا: جابجایی پاندول درسیستم غیر خطی به ازای




 $h=\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$ شکل ۱۲: زاویه پاندول در سیستم غیرخطی به ازای




شکل۱۳:سیگنال کنترلی در سیستم غیر خطی




 $h=\,\cdot.$ ۲ پاسخ سیستم غیرخطی به ازای ۱۴ شکل



 $h=\,\cdot.\,$ ت فیر خطی به ازای $h=\,\cdot.\,$ ت شکل $h=\,\cdot.\,$ اندول درسیستم غیر خطی به ازای



 $h=\cdot .$ ۲ زاویه پاندول در سیستم غیرخطی به ازای ۱۶




شکل۱۷:سیگنال کنترلی در سیستم غیر خطی


سرای کنید فقط x قابل اندازه گیری باشد یک مشاهده گر حالت بیا مقیادیر وییژه [0.1 - 0.1 - 0.1] بیرای حالت بیا مقیادیر وییژه x بتواند x بتواند x بتواند x بتواند x برای شده طراحی کنید طوری که x بتواند x برا تخمین بزند و نتیجه را نشان دهید.

۱-۳ سیستم خطی


 $h = \cdot .$ ۲ الف




شکل ۱۹:مقایسه جابجایی دیسک در حالت با مشاهده گر و بدون مشاهده گر بر حسب زمان




شکل ۲۰:مقایسه زاویه میله با مشاهده گر و بدون مشاهده گر برحسب زمان




شكل ۲۱:سيگنال كنترلي




شکل ۲۲: مقایسه جابجایی دیسک در حالت با مشاهده گر و بدون مشاهده گر بر حسب زمان




شکل ۲۳: مقایسه زاویه میله با مشاهده گر و بدون مشاهده گر برحسب زمان




شكل٢٥: سيگنال كنترلي






شکل۲۶:مقایسه جابجایی دیسک در حالت با مشاهده گر و بدون مشاهده گر بر حسب زمان




شکل۲۷:مقایسه زاویه میله با مشاهده گر و بدون مشاهده گر برحسب زمان




شکل ۲۸: سیگنال کنترلی در سیستم غیرخطی


دلیل اینکه مقدار $h=\cdot .1$ انتخاب شده این است که این سیستم به ازای $h=\cdot .1$ های کمتر از دارد.



شکل ۲۹:مقایسه جابجایی دیسک در حالت با مشاهده گر و بدون مشاهده گر بر حسب زمان



شکل ۳۰:مقایسه زاویه میله با مشاهده گر و بدون مشاهده گر برحسب زمان




شکل ۳۱: سیگنال کنترلی در سیستم غیرخطی

اندازه کوروجی x با فرض اینکه همه حالات قابل اندازه x با همان خروجی x با با فرض اینکه همه حالات قابل اندازه گیری باشند می خواهیم یک کنترلر سروو طراحی کنیم طوری که $y_{ref} = rsign(\sin(\cdot.\Delta t))$ ثابت را تعقیب کند.(این قسمت را هم برای وقتی که انتگرالگیر بگذاریم و هم برای وقتی که از سیگنال پیشخور استفاده شود تکرار کنید)


۱-۴ انتگرالگیر:

۱–۱–۴ سیستم دیجیتال

به دلیل اینکه سیستم به ازای $h=\cdots$ رفتار کاملا ناپایدار دارد مقدار h برابر ۰.۲ انتخاب شده است.




شکل ۳۲: جابجایی دیسک با کنترلر انتگرالگیر در سیستم خطی




شکل۳۳: سیگنال کنترلی در سیستم خطی

۲-۱-۲ سیستم خطی و غیر خطی

هردو سیستم رفتار مشابهی دارند.




شکل ۳۴:جابجایی دیسک با کنترلر انتگرالگیر در سیستم غیر خطی




شکل۳۵: سیگنال کنترلی در سیستم غیر خطی

۲-۲ پیشخور استاتیکی:

۱-۲-۱ سیستم دیجیتال




شکل ۳۶: جابجایی دیسک با کنترلر پیشخور استاتیکی در سیستم خطی




شکل۳۷: سیگنال کنترلی در سیستم خطی

۲-۲-۲ سیستم خطی و غیر خطی

هردو سیستم رفتار مشابهی دارند.



شکل ۳۸:جابجایی دیسک با کنترلرپیش خور استاتیکی در سیستم غیر خطی



شکل ۲۹: سیگنال کنترلی در سیستم غیر خطی