بسمه تعالى

تمرین ۶ کنترل پیشرفته پاندول معکوس (دیجیتال)


نام و نام خانوادگی:

ايمان شريفي

911.176

استاد درس:

دكتر سالاريه



شکل ۱: شماتیک کلی پاندول معکوس

۱-معادلات حاکم را استخراج کنید.

معادلات غيرخطى:

$$(m+M)\ddot{x} + ml\ddot{\theta}\cos\theta - ml\dot{\theta}^{\dagger}\sin\theta = u$$

$$\ddot{x}\cos\theta + l\ddot{\theta} = g\sin\theta$$

متغير هاي حالت:

$$x_1 = x$$

$$x_{\Upsilon} = \dot{x}$$

$$x_r = \theta$$

$$x_i = \dot{\theta}$$

معادلات حاكم:

خطى سازى معادلات:

برای خطی سازی از دستور "jacobian" در نرم افزار MATLAB استفاده می کنیم.

در نهایت معادلات خطی سازی شده به فرم زیر در می آیند:

$$\dot{x}_{1} = x_{1}$$

$$\dot{x}_{2} = -\frac{m}{M}gx_{2} + \frac{1}{M}u$$

$$\dot{x}_{2} = x_{2}$$

$$\dot{x}_{\tau} = \frac{M+m}{Ml} g x_{\tau} - \frac{1}{Ml} u$$

$$G = e^{Ah}, H = \int_{1}^{h} GBdt = (e^{Ah} - I)A^{-1}B$$


۱ - اگر مقادیر ویژه سیستم مدار بسته خطی سازی شده به صورت زیر باشد.

 $desired\ poles = [\cdot . \Delta \quad \cdot . \Delta \quad - \cdot . \Delta \quad - \cdot . \Delta]$


یک رگولاتور خطی طراحی کنید و عملکرد آنرا با اعمال به سیستم غیرخطی چک کنید با دو شرط اولیه زیر:

۱-۱ سیستم خطی


 $h = \cdot . \Upsilon$ الف




 $h=\,\cdot.$ ۲: پاسخ سیستم خطی به ازای ۲: پاسخ



 $h = \cdot . \, r$ شکل m: جابجایی پاندول در سیستم خطی به ازای




 $h = \cdot .$ زاویه پاندول در سیستم خطی به ازای ۴ شکل شکل




 $h=\,\cdot.\,$ شکل ۵: سیگنال کنترلی در سیستم خطی با


$$h = \cdot . \cdot$$
۲-ب




 $h = \dots$ شکل ۶: پاسخ سیستم خطی به ازای ۴



 $h = \dots Y$ شکل Y: جابجایی پاندول در سیستم خطی به ازای




 $h = \dots \, \lambda$ شکل λ : زاویه پاندول در سیستم خطی به ازای




 $h=\, \dots \,$ شکل ۹:سیگنال کنترلی در سیستم خطی به ازای

۱-۲ سیستم غیر خطی


 $h=\cdot .$ ۲–الف




 $h = \cdot . \, \gamma$ شکل ۱۰: پاسخ سیستم غیر خطی به ازای ۱۰



 $h=\,\cdot.\,$ شکل ۱۱: جابجایی پاندول در سیستم غیر خطی به ازای ۲




 $h = \cdot .$ زاویه پاندول در سیستم غیر خطی به ازای $h = \cdot .$



 $h = \cdot .$ شکل ۱۳: سیگنال کنترلی در سیستم غیر خطی با ۱۳

 $h = \cdots$ ر




 $h = \dots$ شکل ۱۴: پاسخ سیستم غیر خطی به ازای ۱۴:

همان طور که ملاحظه می کنید به ازای $h = \cdot . \cdot \tau$ سیستم غیر خطی دارای جواب کاملا ناپایدار است.


اندازه گیری باشد یک مشاهده گر تارخ کنید فقط x قابل اندازه گیری باشد یک مشاهده گر حالت با مقادیر وییژه x اوی حالت با مقادیر وییژه x بتواند x سیستم خطی سازی شده طراحی کنید طوری که x بتواند x را تخمین بزند و نتیجه را نشان دهید.

۱-۲ سیستم خطی






شکل ۱۵:مقایسه جابجایی cart در حالت با مشاهده گر و بدون مشاهده گر بر حسب زمان



شکل ۱۶:مقایسه زاویه میله با مشاهده گر و بدون مشاهده گر برحسب زمان




شکل ۱۷:سیگنال کنترلی در سیستم خطی

 $h = \cdots$ ب


به دلیل حساسیت بالای سیستم پاندول معکوس این سیستم در فرکانس نمونه برداری خاصی پایدار است و در این h رفتار ناپایدار از خود نشان می دهد.

۲-۲ سیستم غیرخطی


 $h=\cdot .$ ۲-الف



شکل ۱۸:مقایسه جابجایی cart در حالت با مشاهده گر و بدون مشاهده گر بر حسب زمان



شکل ۱۹:مقایسه زاویه میله با مشاهده گر و بدون مشاهده گر برحسب زمان



شکل ۲۰:سیگنال کنترلی در سیستم غیر خطی


 $h = \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$

به دلیل حساسیت بالای سیستم پاندول معکوس این سیستم در فرکانس نمونه برداری خاصی پایدار است و در این h رفتار ناپایدار از خود نشان می دهد.


سری باشند می خواهیم یک کنترلر سروو طراحی کنیم گیری باشند می خواهیم یک کنترلر سروو طراحی کنیم طرح $y_{ref} = \cdot . \pi sign(\sin(\cdot . \Delta t))$ ثابت را تعقیب کنید.(این قسمت را هم برای وقتی که انتگرالگیر بگذاریم و هم برای وقتی که از سیگنال پیشخور استفاده شود تکرار کنید)

۱-۳ انتگرالگیر:

۱−۱−۳ سیستم گسسته:




شکل ۲۱:جابجایی دیسک با کنترلرانتگرالگیر




شكل ۲۲: سيگنال كنترلي

۲-۱-۲ سیستم خطی



شکل ۲۰:جابجایی دیسک با کنترلرانتگرالگیر




شکل ۲۱: سیگنال کنترلی در سیستم خطی


۳-۱-۳ سیستم غیر خطی

به دلیل حساسیت بالای سیستم غیرخطی و ترم های غیر خطی زیاد در سیستم که به دلیل خطی سازی هده قادر به خطی سازی حذف شده اند کنترلر طراحی شده در سیستم گسسته سازی شده قادر به کنترل و پایدار سازی سیستم نخواهد بود.

۳-۲ پیشخور استاتیکی ۳-۲-۱ سیستم خطی:




شکل ۲۳:جابجایی دیسک با کنترلرانتگرالگیر




شكل ۲۳: سيگنال كنترلي

۲-۲-۳ سیستم دیجیتال




شکل۲۴:جابجایی دیسک با کنترلرانتگرالگیر




شکل۲۵: سیگنال کنترلی در سیستم خطی

۳-۲-۳ سیستم غیر خطی



شکل۲۶:جابجایی دیسک با کنترلرانتگرالگیر



شکل۲۷: سیگنال کنترلی در سیستم خطی